

# Scheda tecnica

## Creazione di card e programmazione tipologia lettori

### 1. Premessa

Il sistema stand alone consente di creare ed utilizzare diverse tipologie di carta con diverse abilitazione e/o autorizzazioni.

La sottostante tabella riporta l'elenco di queste carte riportandone il nome e la sua funzione con le limitazioni ad essa associate.

Viene riportato, inoltre, lo stato ed il colore dei LED per poterle creare.

### GENERAZIONE CARD

Dallo stato di stand-by (led rosso lampeggiante per lettori vergini oppure verde lampeggiante per lettori programmati), avvicinando per una volta la carta MASTER al lettore si passa al menu per la creazione delle carte "utilizzatori".

CODICE	TIPOLOGIA	 / 	DO NOT DISTURB		FUNZIONE E LIMITAZIONI
1	CLIENTE	 			Valida solo per la stanza sulla quale è stata generata e sulle aree dove è stato abilitato l'accesso. Non è abilitata nei locali di servizio. Scade automaticamente all'emissione di una nuova tessera
2	CAMERIERA	 			Valida per le tutte la stanze dell zone (piani) selezionate e per le aree abilitate, inclusi locali di servizio. Tessera non abilitata alla climatizzazione della stanza. Non può entrare con cliente in camera
3	MANUTENTORE	 			Valida per le tutte la stanze dell zone (piani) selezionate e per le aree abilitate, inclusi locali di servizio. Non può entrare con cliente in camera
4	SICUREZZA	 			Valida per le tutte la stanze dell zone (piani) selezionate e per le aree abilitate, inclusi locali di servizio. Questa tessera può entrare anche con il cliente in camera.
5	SUPER CLIENTE	  			Valida solo per la stanza sulla quale è stata generata e sulle aree dove è stato abilitato l'accesso. Non è abilitata nei locali di servizio. Rimane abilitata anche dopo l'emissione di una nuova tessera

Per passare da una tipologia di carta alla successiva, è necessario premere il pulsante frontale del lettore (pulsante campanello).

Nel caso il dispositivo sia della serie AVE Touch è necessario utilizzare un pulsante collegandolo tra il morsetto 0V e l'ingresso campanello della morsettiera posteriore.

Per uscire dal menu di programmazione attendere circa un minuto senza eseguire alcuna operazione.

### GENERAZIONE CARD IMPIANTO

Dallo stato di stand-by (led rosso lampeggiante per lettori vergini oppure verde lampeggiante per lettori programmati), avvicinando per due volte la carta MASTER al lettore si passa al menu per la creazione delle tessere di gestione impianto.

CODICE	TIPOLOGIA	 / 	DO NOT DISTURB		FUNZIONE E LIMITAZIONI
6	COPIA DI MASTER	 			Copia della tessera MASTER. Contiene gli stessi dati della carta MASTER principale. Da conservare in caso di smarrimento della tessera originale per poter mantenere l'impianto
7	SUB MASTER	 			Copia limitata della tessera MASTER. Contiene gli stessi dati della carta MASTER principale ma può essere utilizzata solamente per creare tessere di tipo CLIENTE sui lettori.
8	ERASER	 			Tessera per cancellare le personalizzazioni introdotte sui lettori e riportarli alla condizione iniziale (default di fabbrica).

# Scheda tecnica

## Creazione di card e programmazione tipologia lettori

Per passare da un tipo di carta al successivo, è necessario premere il pulsante frontale del lettore (pulsante campanello).

Nel caso il dispositivo sia della serie AVE Touch è necessario utilizzare un pulsante collegandolo tra il morsetto 0V e l'ingresso campanello della morsettiera posteriore.

Per uscire dal menu di programmazione attendere circa un minuto senza eseguire alcuna operazione.

### TIPOLOGIE DI ACCESSO PROGRAMMABILE SUI LETTORI

Come già illustrato nel presente manuale, è possibile programmare il singolo lettore affinché modifichi la propria tipologia di accesso. Per programmare questa funzione, dallo stato di stand-by (led rosso lampeggiante per lettori vergini oppure verde lampeggiante per lettori programmati), avvicinando per tre volte la carta MASTER al lettore.

Il led della chiave diventerà acceso (fisso) a luce arancione.

Le diverse modalità di accesso vengono indicate dal lettore utilizzando i LED presenti sul frontale.

La tabella sotto riportata illustra l'associazione tra tipo di accesso e stato dei LED.

CODICE	TIPOLOGIA	 / 	DO NOT DISTURB		FUNZIONE E LIMITAZIONI
--	<b>CAMERA</b>				Lettore per l'accesso alle camere (Default di fabbrica)
--	<b>LOCALE SERVIZIO</b>				Lettore per l'accesso ai locali di servizio. Da questo tipo di lettori le tessere di tipo CLIENTE e SUPER CLIENTE non possono accedere
--	<b>AREA COMUNE</b>				Lettore per l'accesso alle aree comuni
--	<b>AREA PAGAMENTO</b>				Lettore per l'accesso alle aree a pagamento (scalare). Questi lettori prima di consentire l'accesso scalano un credito dalla tessera.

Per passare da una tipologia di accesso ad un'altra, utilizzare il pulsante frontale del lettore.

Per confermare la modalità mostrata dal lettore, avvicinare nuovamente la tessera MASTER e verificare che il led "Chiave" torni a lampeggiare di colore verde.

### 3. Segnalazioni luminose del tipo di lettore configurato

I lettori di card consentono di identificare la tipologia della propria configurazione tramite il LED "chiave".

Il numero di lampeggi di tale LED indica il tipo di configurazione:

N°1 lampeggio verde: Lettore di camera

N°2 lampeggi verdi : Lettore di locale di servizio

N°3 lampeggi verdi : Lettore di area comune

N°4 lampeggi verdi : Lettore di area a pagamento