



CEMBRE

BATTERY OPERATED HYDRAULIC CUTTING TOOL
COUPE-CABLE HYDRAULIQUE SUR BATTERIE
HYDRAULISCHES AKKU-SCHNEIDWERKZEUG
HERRAMIENTA HIDRÁULICA DE CORTE A BATERÍA
UTENSILE OLEODINAMICO DA TAGLIO A BATTERIA

B-TC250ND B-TC250NDA B-TC250NDE B-TC250NDT
B-TC250YND B-TC250YNDA B-TC250YNDE B-TC250YNDT

CE

UK
CA



ENGLISH	OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL	5
	(Translation of the original instructions)	
FRANÇAIS	NOTICE D'UTILISATION ET ENTRETIEN	10
	(Traduction des instructions originales)	
DEUTSCH	BEDIENUNGSANLEITUNG	15
	(Übersetzung der Originalanleitung)	
ESPAÑOL	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	20
	(Traducción de las instrucciones originales)	
ITALIANO	MANUALE D'USO E MANUTENZIONE.....	25
	(Istruzioni originali)	

FIG. / BILD 1

Battery
Batterie
Akku
Bateria
Batteria





FIG. / BILD 2



adhesive tape - ruban adhésif
Klebeband - cinta adhesiva
nastro adesivo

FIG. / BILD 4



Low battery
Batterie déchargée
Akku leer
Bateria descargada
Batteria scarica




FIG. / BILD 3






FIG. / BILD 5

FIG. / BILD 6



1	LED WORKLIGHT / ECLAIRAGE PAR LED / LED-BELEUCHTUNG / LUCES LED / ILLUMINAZIONE LED
2	LATCH / LOQUET / VERRIEGELUNG / DIENTE DE RETENCIÓN / DENTE DI ARRESTO
3	HEAD / TETE / KOPF / CABEZA / TESTA
4	LOWER BLADE / LAME INFERIEURE / SCHNEIDMESSER / CUCHILLA INFERIOR / LAMA INFERIORE
5	OPERATING BUTTON / GACHETTE DE COMMANDE / STARTKNOPF / BOTÓN DE ACCIONAMIENTO / PULSANTE DI AZIONAMENTO
6	PRESSURE RELEASE BUTTON / GACHETTE DE DECOMPRESSION / DRUCKABLASSKNOPF / BOTÓN DE DESBLOQUEO PRESIÓN / PULSANTE DI RILASCIO
7	BATTERY / BATTERIE / AKKU / BATERÍA / BATTERIA
8	HANDLE / POIGNEE / GRIFF / EMPUÑADURA / IMPUGNATURA
9	BATTERY RELEASE / DEBLOCAGE BATTERIE / AKKU ENTRIEGELUNG / DESBLOQUEO BATERÍA / SBLOCCO BATTERIA
10	WRIST STRAP / DRAGONNE / HANDTRAGERIEMEN / CORREA PARA LA MUÑECA / CINTURINO DA POLSO

WARNING SYMBOLS - SYMBOLES D'AVERTISSEMENT - WARNSYMBOL - SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA - SIMBOLI DI AVVERTENZA

Tool - Outil - Werkzeug - Herramienta - Utensile

	- Before using the tool, carefully read the instructions in this manual. - Avant d'utiliser cet outil, lire attentivement les instructions de cette notice. - Vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung durchlesen. - Antes de utilizar la herramienta, leer atentamente las instrucciones en este manual. - Prima di utilizzare l'utensile, leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale.
	- Keep hands clear of cutting blades. - Au cours du coupage, tenir les mains éloignées des lames. - Während des Schneidens die Hände von den Messern fernhalten. - Durante el corte, tener las manos alejadas de las cuchillas. - Durante il taglio, tenere le mani lontane dalle lame.
 	- Ensure appropriate Personal Protective Equipment (PPE) is used - including hand and eye protection. - Assurez-vous d'utiliser équipements de protection individuelle (EPI) y compris la protection pour les mains et les yeux. - Achten Sie darauf geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu verwenden, einschließlich für Hände und Augen. - Asegúrese de utilizar el equipo de protección personal (EPP) que incluye protección para las manos y los ojos. - Assicurarsi di utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) incluse protezioni per mani e occhi.
	- User information (Directives 2011/65/EU and 2012/19/EU), see page 9. - Information pour les utilisateurs (Directives 2011/65/EU et 2012/19/EU) voir page 14. - Information für den Benutzer (Richtlinien 2011/65/EU und 2012/19/EU) siehe Seite 19. - Informe para los usuarios (Directivas 2011/65/EU y 2012/19/EU) véase página 24. - Informazione agli utenti (Direttive 2011/65/EU e 2012/19/EU) vedere pagina 29.

Battery - Batterie - Akku - Batería - Batteria

 	- Never throw batteries into fire or water. - Jamais jeter les batteries dans le feu ou dans l'eau. - Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer oder Wasser. - Nunca tire las baterías al fuego o al agua. - Mai gettare le batterie nel fuoco o in acqua.
	- Always recycle the batteries. - Recycler toujours les batteries. - Verbrauchte Akkus stets dem Recycling zuführen. - Reutilizar siempre las baterías. - Riciclare sempre le batterie.
	- Do not discard batteries into domestic refuse or waste disposal. - Ne pas jeter de batteries dans une poubelle ou autre lieu non prévu à cet effet. - Verbrauchte Akkus nicht der allgemeinen Abfallentsorgung zuführen. - No tirar las baterías al cubo de basura o lugar parecido. - Non buttare le batterie fuori uso nei cestini della spazzatura o luoghi simili.

1. GENERAL CHARACTERISTICS

		B-TC250ND	B-TC250NDE	B-TC250NDT	B-TC250NDA
Application range		suitable for cutting Copper, Aluminium, ACSR and Steel conductors and ropes (Ref. to pag. 30)			
Operating pressure	bar (psi)	600 (8,700)			
Dimensions	mm (inches)	401 x 136 x 81 (15.8 x 5.4 x 3.2)			
Weight with battery	kg (lbs)	3,5 (7.7)			

		B-TC250YND	B-TC250YNDE	B-TC250YNDT	B-TC250YNDA
Application range		suitable for cutting Copper, Aluminium, ACSR and Steel conductors, ropes and rods (Ref. to pag. 30) (guy wire including EHS, ground rod up to 5/8")			
Operating pressure	bar (psi)	880 (12,700)			
Dimensions	mm (inches)	414 x 136 x 81 (16.3 x 5.4 x 3.2)			
Weight with battery	kg (lbs)	3,7 (8.2)			

		B-TC250ND B-TC250YND	B-TC250NDE B-TC250YNDE	B-TC250NDT B-TC250YNDT	B-TC250NDA B-TC250YNDA
Max. cutting diameter	mm (inches)	25 (1)			
Motor	V 	18			
Operating temperature	°C (°F)	-15 to +50 (+5 to +122)			
Recommended oil		TOTAL DIEKAN 1640 or equivalents			
Operating speed		twin speed operation and automatic switching from a rapid advancing speed of the ram to a slower, more powerful speed			
Safety		maximum pressure valve			
Rechargeable battery	V / Ah / Wh	18 / 2.0 / 36			
Type		CB1820L (Li-Ion)			
Weight	kg (lbs)	0,4 (0.9)			
Battery charger	type	ASC55 -EU	ASC55 -UK	ASC55 -AUS/NZ	ASC55 -USA/CA
Input	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60			115 / 60
	W	85			
Acoustic noise ⁽¹⁾					
L _{pA}	dB (A)	68,5			
L _{pCPeak}	dB (C)	87,3			
L _{WA}	dB (A)	75,2			
Vibration ⁽²⁾	m/s ²	a _{hw} 1,015			

- (1) L_{pA} = weighted continuous acoustic pressure level equivalent.
 L_{pCPeak} = maximum value of the weighted acoustic displacement pressure at the work place.
 L_{WA} = acoustic power level emitted by the machine.

(2) The emission of vibrations during actual use of the tool may vary from the declared total value depending on the mode of use and the need to establish safety measures to protect the operator based on an estimate of the degree of exposure under actual conditions of use. The evaluation of the degree of exposure is performed taking into account all phases of the operating cycle, including times when the tool is off or operating at the minimum level, as well as the actual activation times.



WARNING

- ▶ **Do not use the tool for purposes other than those intended by CEMBRE.**
The operator should concentrate on the work being performed and be careful to maintain balanced working position.
Work in a clean, uncluttered area. Keep persons away from immediate work area.
- ▶ **Inspect the blades before each use. Do not use damaged blades.**
Damaged blades can break and cause injury or damage to the tool.
- ▶ **Before each use, verify the integrity of the tool; replace any worn, possibly damaged or missing parts with original CEMBRE spares.**
- ▶ **Wear eye protection. Metal chips can fly from blades when cutting.**
- ▶ **Pay attention when cutting short, free pieces of steel rod or rope as they may fly off dangerously, causing injury to the operator or persons nearby.**
- ▶ **Do not cut live cables or conductors.**
- ▶ **The tool is unsuitable for continuous use and should be allowed to cool down following uninterrupted, successive cutting operations; for instance, having exhausted a fully charged battery in one session, delay battery replacement for a few minutes.**
- ▶ **Protect the tool from rain and moisture. Water will damage the tool and battery. Electro-hydraulic tools should not be operated in pouring rain.**

2. INSTRUCTIONS FOR USE

The part reference includes the following:

- ▶ Hydraulic cutting tool.
- ▶ Li-Ion rechargeable battery (2 pcs).
- ▶ Battery charger (model depends on the tool version).
- ▶ Shoulder strap.
- ▶ Carrying case.
- ▶ USB cable (Ref. to § 5).

The tool can be easily carried using either the main handle (8) or the shoulder strap attached to the two eyelets of the wrist strap (10) (Ref. to FIG. 6).

The tool can be held in one hand while positioning the conductor with the other.



Before starting any work, check the battery charge (Ref. to § 2.7) and recharge if necessary, following the instructions in the battery charger user manual.

To replace the battery, remove it by pressing the release button (9) (Ref. to Fig. 1), then insert the new battery, sliding it into the guides until it locks.

2.1) Head rotation

For ease of operation, the tool head can rotate through 180°, allowing the operator to work in the most comfortable position (Ref. to Fig. 2 and 3).



Do not attempt to rotate the head when the hydraulic circuit is pressurised.

2.2) Setting

- ▶ Insert the conductor between the blades, up to the desired cutting point (Ref. to Fig. 2).



To cut short pieces of steel or ACSR ropes, it is suggested to tie or wrap rope with adhesive or duct tape around the area to be cut and at its end (Ref. to Fig. 2), so to limit the projection of steel fragments which could damage or injure the operator.

- ▶ For a running conductor, release the latch (2) and open the tool head.
- ▶ With the conductor on the lower blade (4), close the tool head and fully secure the latch (2) (Ref. to Fig. 3).



Fully retract the lower blade (4) before attempting to open the tool head (Ref. to § 2.6).



Before commencing the cutting operation ensure that the latch (2) is fully secured: partial closure may damage the tool head.

2.3) Blade advancement

- ▶ Operate the push-button (5) (Ref. to Fig. 2) to activate the motor-pump, the ram will gradually move forward until the lower blade (4) touches the conductor.
- ▶ To halt the advancement, release the push-button (5) and the motor will cut out.



Make sure the blade is exactly positioned on the desired cutting point otherwise re-open the blade following instructions as per § 2.6 and reposition it.

2.4) Cutting

- ▶ Firmly hold the tool and operate the push-button (5) to gradually move the lower blade (4) to cut through the conductor.
- ▶ When the cut is performed, release the button (5), otherwise the maximum pressure relief valve has activated.

2.5) LED Worklights

- ▶ Whilst the tool is in operation, the work area is illuminated by four high luminosity LED Worklights that switch off automatically at the end of the cycle.

2.6) Blade retraction

- By operating the pressure release button (6), the ram will retract and open the blades.


2.7) Battery status

- The battery is equipped with LED indicators that indicate the remaining battery life at any time by pressing the adjacent button (P):

4 LEDs illuminated: fully charged

2 LEDs illuminated: 50 % capacity

1 LED flashing : minimum charge, replace the battery.



i *Illuminated tool LEDs (1) combined with an audible alarm when the operating button (5) is pressed (Ref. to Fig. 4), indicate that the battery voltage has dropped below a minimum safety threshold; under these conditions the tool will not start, and it is necessary to recharge or replace the battery.*

2.8) Using the battery charger

Carefully follow the instructions in the battery charger user manual.

The approximate time to fully recharge a battery is about 40 minutes.

3. MAINTENANCE

The tool is robust, completely sealed, and requires very little daily maintenance. Compliance with the following points, should help to maintain its optimum performance:

3.1) Thorough cleaning

- Dust, sand and dirt are a danger for any hydraulic device. Every day, after use, the tool must be wiped with a clean cloth taking care to remove any residue, especially close to pivots and moveable parts.

Do not use hydrocarbons to clean the rubber parts.

- Regularly lubricate the moving parts and pivot pins of the head with a few drops of oil.

3.2) Storage case

- When not in use, the tool should be stored and transported in the plastic case, to prevent damage. The case, type VAL-P22, is suitable for storing the tool and accessories.

VAL-P22: Size 465x315x116 mm (18.3x12.4x4.6 inches). Weight 1,5 kg (3.3 lbs).

3.3) Routine maintenance

When the tool reaches the predetermined number of hours worked, it will signal via an audible alarm that routine maintenance is recommended.

i *The tool will continue to work, however 15 sec. after use an alarm comprising 3 beeps combined with illumination of the worklights (2) will signal that its return to CEMBRE for service is recommended (see section 5).*

4. BLADE REPLACEMENT (Ref. to Fig. 5)



When changing blades, the battery must first be removed from the tool.

After extended use, the blades may break or loose their cutting edge.
Replace the blades as follows:

► Lower blade

- Release latch (2), and open the tool head completely.
- Operate the tool to advance the lower blade (4) and remove the battery.
- Eject two split pins (11) from the ram (12) to release the blade (4).
- Remove the broken blade from the ram, insert the new blade and fit with two split pins.



Before closing the tool head, push the release button (6) and fully retract the lower blade, otherwise the tool head assembly may hit and damage, the lower blade.

► Upper blade

- Release latch (2), and fully open the tool head.
- Remove circlip (15) and extract the head pin (13) to release the tool head.
- Remove circlip (22) and latch pin (14) to release the latch (2).
- Remove the latch and recover the latch spring (23).
- Using a 10 mm spanner, remove 8 nuts (21) and relevant washers (20).
- Remove 4 studs (17), releasing the broken blade (19).
- Position the new blade, insert 4 studs (17), fit 8 washers (20) and light tighten 8 nuts (21).
- Insert the latch spring (23) into the spacer (18).
- Reassemble the latch (2) and fully tighten the 8 nuts (21).
- Fit the head assembly to the head support using the pin (13) and circlip (15).

5. CONNECTION TO COMPUTER

The memory card integrated in the tool records operating data from 200.000 cycles for transfer via the USB cable supplied.

To view and manage this data, go to www.cembre.com and register in the dedicated area, then download the free CEMBRE software **CEM_SWBT01**.

Keeping the Firmware of the tool updated, via free of charge download from here, will optimise the tool's performance.

Following information applies in member states of the European Union:

USER INFORMATION in accordance with Directives 2011/65/EU and 2012/19/EU.

The "Not in the bin" symbol above when shown on equipment or packaging means that the equipment must, at the end of its life, be disposed of separately from other waste.

The separate waste collection of such equipment is organised and managed by the manufacturer.

Users wishing to dispose of such equipment must contact the manufacturer and follow the prescribed guidelines for its separate collection. Appropriate waste separation, collection, environmentally compatible treatment and disposal is intended to reduce harmful environmental effects and promote the reuse and recycling of materials contained in the equipment. Unlawful disposal of such equipment will be subject to the application of administrative sanctions provided by current legislation.

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

		B-TC250ND	B-TC250NDE	B-TC250NDT	B-TC250NDA
Domaine d'application		conçu pour couper des câbles métalliques en cuivre, aluminium, almelec, aluminium-acier et acier (voir page 30)			
Pression de travail	bar (psi)	600 (8,700)			
Dimensions	mm (inches)	401 x 136 x 81 (15.8 x 5.4 x 3.2)			
Poids avec batterie	kg (lbs)	3,5 (7.7)			
		B-TC250YND	B-TC250YNDE	B-TC250YNDT	B-TC250YNDA
Domaine d'application		conçu pour couper des câbles métalliques en cuivre, aluminium, almelec, aluminium-acier et acier (voir page 30) idéal pour ronds massif en acier			
Pression de travail	bar (psi)	880 (12,700)			
Dimensions	mm (inches)	414 x 136 x 81 (16.3 x 5.4 x 3.2)			
Poids avec batterie	kg (lbs)	3,7 (8.2)			
		B-TC250ND B-TC250YND	B-TC250NDE B-TC250YNDE	B-TC250NDT B-TC250YNDT	B-TC250NDA B-TC250YNDA
Diamètre maxi. de coupe	mm (inches)	25 (1)			
Moteur	V DC	18			
Température de fonctionnement:	°C (°F)	-15 à +50 (+5 à +122)			
Huile recommandée:		TOTAL DIEKAN 1640 ou équivalents			
Avance rapide:		l'outil passe automatiquement de la vitesse rapide à la vitesse lente de coupe			
Sécurité		valve de surpression			
Batterie rechargeable	V / Ah / Wh	18 / 2.0 / 36			
Type		CB1820L (Li-Ion)			
Poids	kg (lbs)	0,4 (0.9)			
Chargeur de batterie	type	ASC55 -EU	ASC55 -UK	ASC55 -AUS/NZ	ASC55 -USA/CA
	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60			115 / 60
Alimentation	W	85			
Bruit aérien sonore ⁽¹⁾					
L _{pA}	dB (A)	68,5			
L _{pCPeak}	dB (C)	87,3			
L _{WA}	dB (A)	75,2			
Vibrations ⁽²⁾	m/s ²	a _{hv} 1,015			

- ⁽¹⁾ L_{pA} = niveau de pression sonore continue équivalente pondérée A sur le poste de travail.
 L_{pCPeak} = valeur de pression sonore instantanée pondérée C sur le poste de travail.
 L_{WA} = niveau de puissance acoustique dégagée par la machine.

- ⁽²⁾ L'émission de vibrations lors de l'utilisation réelle de l'outil peut varier de la valeur totale déclarée, en fonction du mode d'utilisation et de la nécessité d'établir des mesures de sécurité pour protéger l'opérateur, sur la base d'une estimation du degré d'exposition dans les conditions réelles d'utilisation. L'évaluation du degré d'exposition est effectuée en tenant compte de toutes les phases du cycle de fonctionnement, y compris les moments où l'outil est éteint ou à puissance minimum, en plus des temps d'activation réels.



AVERTISSEMENT

- ▶ **Ne pas utiliser cet outil à des fins différentes que celles prévues par le constructeur.**
Restez bien attentif tout au long du travail, ne soyez pas distrait, ne perdez pas l'équilibre pendant l'utilisation.
Travailler dans un espace propre et ordonné. Eloigner les personnes de la zone de travail.
- ▶ **Contrôler les lames avant chaque utilisation. Ne pas utiliser l'outil avec une lame endommagée.**
Les lames endommagées peuvent abîmer l'outil.
- ▶ **Remplacer les pièces usagées et éventuellement endommagées ou manquantes avec des pièces de rechange originales CEMBRE.**
- ▶ **Toujours porter une visière de protection pendant les opérations de coupe, car de petits éclats de câbles peuvent être propulsés.**
- ▶ **Faire attention au moment de couper de morceaux courts des câbles ou ronds massif en acier, car ils pourraient être projetés dangereusement et blesser l'opérateur ou une personne proche.**
- ▶ **Ne pas couper de câble sous tension électrique.**
- ▶ **L'outil n'est pas conçu pour une utilisation en continu; après avoir effectué une quantité de coupe consécutives à partir d'une batterie complètement chargée, au moment du remplacement de la batterie, nous suggérons d'observer une période d'arrêt pour permettre le refroidissement de l'outil.**
- ▶ **Protéger l'outil de la pluie et de l'humidité. L'eau pourrait endommager l'outil et la batterie, les outils hydro-électriques ne devraient pas être utilisés sous la pluie.**

2. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

L'ensemble comprend:

- ▶ Coupe-câble hydraulique.
- ▶ Batterie rechargeable Li-Ion (2 pcs).
- ▶ Chargeur de batterie (différent en fonction de la version de l'outil).
- ▶ Bandoulière.
- ▶ Coffret de rangement.
- ▶ Câble USB (Voir § 5).

L'outil peut être facilement transporté en utilisant la poignée principale (8) ou la bandoulière fixée aux deux oeillets de la dragonne (10) (Voir Fig. 6).

L'outil peut être tenu dans une main tout en positionnant le conducteur avec l'autre.



Avant de commencer toute opération, contrôler l'état de charge de la batterie (voir § 2.7) et, si nécessaire, la recharger en suivant les instructions contenues dans le manuel d'utilisation du chargeur de batteries.

Pour remplacer la batterie, la retirer en appuyant sur le mécanisme de déblocage (9) (Réf. a Fig. 1) puis introduire la nouvelle batterie en la faisant coulisser sur les guides jusqu'au blocage complet.

2.1) Rotation de la tête

- La tête de l'outil pivote de 180° par rapport au corps, permettant à l'utilisateur de travailler dans la meilleure position.



Ne pas forcer la rotation de la tête, lorsque le circuit hydraulique est sous pression.

2.2) Préparation

- Positionner le câble entre les lames de façon à ce qu'elles soient en correspondance avec la position de coupe souhaitée (Réf. a Fig. 2).



Pour couper de courts morceaux de câbles en acier ou en alu-acier, il est suggéré de lier ou bien d'enrouler l'extrémité et le point de coupe avec du ruban adhésif (Réf. a Fig. 2); ça limitera la projection d'éclats en acier qui pourrait causer des dommages ou lésions à l'opérateur.

- Si le câble est passant, il sera alors nécessaire d'ouvrir la tête en tirant le loquet (2) permettant la rotation et l'ouverture de la tête.
- Poser la lame inférieure (4) contre le câble à couper, refermer la tête en la verrouillant à l'aide du loquet (2) (Réf. a Fig. 3).



L'ouverture de la tête ne devra être effectuée qu'avec la lame inférieure (4) complètement baissée.



Avant d'effectuer l'opération de coupe, s'assurer que le loquet (2) soit parfaitement enclenché.

2.3) Avance des lames

- Appuyer sur la gâchette de commande (5) (Réf. a Fig. 2) pour mettre en marche le groupe moteur-pompe; la lame inférieure commence l'approche du câble.
- La gâchette de commande (5) relâchée, le moteur et l'avance de la lame inférieure cessent immédiatement.



S'assurer que les lames sont bien positionnées sur la zone à couper, sinon desserrer les lames en suivant les instructions du § 2.6 et repositionner le câble.

2.4) Coupe

- Tenez l'outil fermement et appuyer sur la gâchette de commande (5) pour mettre en marche le moteur; la lame inférieure avance progressivement jusqu'à ce que le câble soit coupé complètement.
- Relâchez la gâchette de commande (5) lorsque la coupe est effectuée; si on maintient la gâchette pressée après avoir fini de couper le câble, on entendra rapidement se déclencher la valve de surpression.

2.5) Led


- Lors de l'actionnement de l'outil, la zone de travail est éclairée au moyen de quatre LED haute luminosité qui s'éteignent automatiquement à la fin du cycle.

2.6) Réouverture des lames

- En appuyant à fond sur la gâchette de déblocage (6), on provoque le retour du piston et par conséquent l'ouverture de la lame inférieure.

2.7) Autonomie de la batterie

- La batterie est équipée d'indicateurs à LED qui permettent de contrôler, à tout moment, son autonomie résiduelle en appuyant sur le bouton (P):
 - 4 led allumées: autonomie maximale
 - 2 led allumées: autonomie à 50 %
 - 1 led clignotante: autonomie minimale, remplacer la batterie.



i *L'éclairage des deux Led (1) associé à l'avertisseur sonore lorsqu'on appuie sur la gâchette de commande (5) (Réf. à Fig. 4) indique que la batterie est déchargée et que sa tension est descendue au-dessous du seuil minimal de sécurité; dans cette situation, l'outil ne démarre pas, il est donc nécessaire de recharger ou de remplacer la batterie.*

2.8) Utilisation du chargeur de batterie

Suivre attentivement les instructions indiquées sur le manuel.

À titre indicatif, le délai de recharge complète de la batterie correspond à environ 40 min.

3. ENTRETIEN

L'outil est robuste, complètement scellé et ne nécessite aucune préoccupation ou attention particulière. Les recommandations qui suivent sont néanmoins souhaitables pour assurer une longévité optimum:

3.1) Nettoyage élémentaire

- Veiller à protéger l'outil de la poussière, du sable et de la boue qui sont un danger à tout système hydraulique. Chaque jour après utilisation, l'outil doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon propre, tout particulièrement aux endroits de pièces mobiles.
- Ne jamais utiliser d'hydrocarbures pour le nettoyage des parties en caoutchouc.
- Lubrifier régulièrement les parties mobiles et les axes de la tête avec quelques gouttes d'huile.

3.2) Rangement

- Au repos, pour protéger l'outil des coups accidentels et de la poussière, il convient de le ranger dans le coffret. Ce coffret (type VAL-P22), adapté pour contenir l'outil et ses accessoires a comme dimensions 465x315x116 mm (18.3x12.4x4.6 inches) et un poids de 1,5 kg (3.3 lbs).

3.3) Entretien de routine

Lorsqu'on atteint le nombre prédéterminé d'heures de travail, l'outil va signaler la nécessité d'effectuer l'entretien de routine.

i *Après 15 secondes de l'exécution du dernier cycle, la nécessité de procéder à l'entretien de routine est signalée par allumages intermittents répétés trois fois des LED (2) associé à l'avertisseur sonore. L'outil continue par ailleurs à travailler normalement; mais il est recommandé de le renvoyer à CEMBRE pour une révision complète (voir § 5).*

4. CHANGEMENT DES LAMES (Voir Fig. 5)



Le changement des lames doit être effectué avec l'outil dépourvu de batterie.

Il peut arriver qu'une utilisation prolongée ou non appropriée cause la perte d'affûtage des lames ou leur endommagement. Le changement des lames est cependant très simple.

► Lame inférieure

- Déverrouiller le loquet (2) et ouvrir le groupe supérieur, jusqu'à la butée.
- Actionner l'outil pour faire avancer la lame inférieure (4) et enlever la batterie.
- Expulser les goupilles élastiques (11) sur le piston (12) de façon à libérer la lame (4).
- Enlever la vieille lame et introduire la lame neuve sur le piston et la bloquer avec les 2 goupilles élastiques.



Avant de refermer la tête appuyer sur la gâchette de déblocage (6) de façon à ce que la lame inférieure redescende complètement pour éviter qu'elle soit heurtée et endommagée.

► Lame supérieure

- Déverrouiller le loquet (2) et ouvrir le groupe supérieur, jusqu'à la butée.
- Enlever l'anneau élastique (15), extraire l'axe (13) pour libérer le groupe supérieur de la tête.
- Enlever l'anneau élastique (22), extraire l'axe (14) et dégager le loquet (2).
- Enlever le loquet (2) et récupérer le ressort (23).
- A l'aide d'une clé de "10", enlever les 8 écrous (21) et les rondelles (20).
- Extraire les 4 goujons (17) de façon à libérer la lame (19).
- La remplacer par la neuve, replacer les 4 goujons (17), les rondelles (20) et serrer manuellement les 8 écrous (21); introduire le ressort (23) dans le logement correspondant de l'entretoise (18).
- Remonter le loquet (2) sur le groupe supérieur, serrer les 8 écrous (21) à fond.
- Placer le groupe supérieur, introduire l'axe (13) et le bloquer avec son anneau élastique (15).

5. CONNEXION À L'ORDINATEUR

Le fichier de mémoire intégrée dans l'outil permet d'enregistrer les paramètres relatifs aux cycles effectués (200.000 événements) et de pouvoir les transférer vers un ordinateur par l'intermédiaire du câble USB fourni. Pour visualiser et gérer les données mémorisées, le logiciel CEMBRE CEM_SWBT01 est disponible gratuitement après enregistrement dans le domaine réservé du site www.cembre.com. Dans ce domaine réservé, il sera alors possible de trouver les mises à jour éventuelles des firmwares permettant à vos propres outils une meilleure efficacité et d'améliorer leurs performances.

Les informations suivantes sont destinées aux pays membres de l'Union Européenne:

INFORMATION POUR LES UTILISATEURS aux termes des Directives 2011/65/EU et 2012/19/EU.

Le symbole "poubelle barrée" apposé sur l'appareil ou sur son emballage indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être recueilli séparément des autres déchets.

La collecte sélective du présent appareil en fin de vie est organisée et gérée par le producteur. L'utilisateur qui voudra se défaire du présent appareil devra par conséquent contacter le producteur et suivre le système que celui-ci a adopté pour consentir la collecte séparée de l'appareil en fin de vie. La collecte sélective adéquate pour l'envoi successif de l'appareil destiné au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise la réutilisation ou le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé. L'élimination abusive du produit par le détenteur comporte l'application des sanctions administratives prévues par les lois en vigueur.

1. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

		B-TC250ND	B-TC250NDE	B-TC250NDT	B-TC250NDA
Anwendungsbereich		Geeignet zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln, Aldreyseilen, Stahlseilen (siehe Seite 30)			
Arbeitsdruck	bar (psi)	600 (8,700)			
Abmessungen	mm (inches)	401 x 136 x 81 (15.8 x 5.4 x 3.2)			
Gewicht inkl. Akku	kg (lbs)	3,5 (7.7)			
		B-TC250YND	B-TC250YNDE	B-TC250YNDT	B-TC250YNDA
Anwendungsbereich		Geeignet zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln, Aldreyseilen, Stahlseilen (siehe Seite 30) Ideal für Rundmaterial und Stahlstangen			
Arbeitsdruck	bar (psi)	880 (12,700)			
Abmessungen	mm (inches)	414 x 136 x 81 (16.3 x 5.4 x 3.2)			
Gewicht inkl. Akku	kg (lbs)	3,7 (8.2)			
		B-TC250ND B-TC250YND	B-TC250NDE B-TC250YNDE	B-TC250NDT B-TC250YNDT	B-TC250NDA B-TC250YNDA
Max. Schneiddurchmesser	mm (inches)	25 (1)			
Motor	V DC	18			
Betriebstemperatur:	°C (°F)	-15 bis +50 (+5 bis +122)			
Empfohlenes Öl:		TOTAL DIEKAN 1640 oder ähnliches			
Kolbenvorschub:		Das Werkzeug ist mit einer Doppelkolbenhydraulik ausgerüstet. Beim Beginn des Arbeitsvorganges wird auf den langsameren Arbeitshub umgeschaltet			
Sicherheit:		Überdruckventil			
Wiederaufladbarer Akku	V / Ah / Wh	18 / 2.0 / 36			
Typ		CB1820L (Li-Ionen)			
Gewicht	kg (lbs)	0,4 (0.9)			
Akkuladegerät	Typ	ASC55 -EU	ASC55 -UK	ASC55 -AUS/NZ	ASC55 -USA/CA
Eingangsspannung	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60			115 / 60
	W	85			
Lärmschutzbestimmung ⁽¹⁾					
L _{pA}	dB (A)	68,5			
L _{pCPeak}	dB (C)	87,3			
L _{WA}	dB (A)	75,2			
Vibrationen ⁽²⁾	m/s ²	a _{hw} 1,015			

- ⁽¹⁾ L_{pA} = A-gewichteter kontinuierlicher äquivalenter Schalldruckpegel am Arbeitsplatz.
 L_{pCPeak} = C-gewichteter Spitzenschalldruckpegel am Arbeitsplatz
 L_{WA} = von der Maschine abgestrahlter Schallleistungspegel.

- ⁽²⁾ Die Schwingungsemission bei der Verwendung des Werkzeugs kann je nach Art der Verwendung von dem angegebenen Gesamtwert abweichen. Es muss auf der Grundlage einer Schätzung des Ausmaßes der Exposition auch festgelegt werden, ob unter den tatsächlichen Verwendungsbedingungen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners erforderlich sind. Die Bewertung des Ausmaßes der Exposition erfolgt unter Berücksichtigung aller Phasen des Betriebszyklus, einschließlich der Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder sich im Leerlauf befindet, sowie der tatsächlichen Aktivierungszeiten.



HINWEISE

- **Verwenden Sie das Akkuwerkzeug ausschließlich für den vom Hersteller vorgesehenen Anwendungszweck.**
Arbeiten Sie konzentriert und lassen Sie sich während des Einsatzes nicht ablenken. Nehmen Sie zur Arbeit eine sichere und standfeste Arbeitsposition ein! Halten Sie den Arbeitsbereich immer sauber. Weitere Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.
- **Überprüfen Sie die Schneidmesser vor jedem Gebrauch.** Verwenden Sie nie ein Werkzeug mit beschädigten Schneidmessern. Defekte Schneidmesser könnten das Werkzeug stark beschädigen.
- **Vor jeder Benutzung die Unversehrtheit des Schneidkopfes überprüfen.** Verschleißteile, beschädigte oder fehlende Teile durch Originalersatzteile von CEMBRE ersetzen.
- **Tragen Sie immer eine Schutzbrille, da sich beim Schneiden Metallsplitters lösen können.**
- **Achten Sie beim Schneiden von Stangen und Stahlseilen darauf, dass sich keine Personen in der Nähe aufhalten.** Es können sich kleine Teile lösen, die zu Verletzungen führen.
- **Es dürfen keine unter Spannung stehenden Teile geschnitten werden.**
- **Die Akkuwerkzeuge sind nicht für einen Dauereinsatz geeignet.** Wenn ein voll geladener Akku durch hintereinander ausgeführte Schnitte getauscht werden muss, empfehlen wir, vor Akkuwechsel das Werkzeug eine angemessene Zeit abkühlen zu lassen.
- **Das Werkzeug vor Regen und Feuchtigkeit schützen.** Wasser könnte das Werkzeug und den Akku beschädigen. Elektrohydraulische Werkzeuge sollten nicht im Regen oder unter fließendem Wasser eingesetzt werden.

2. BEDIENUNGSHINWEISE

Zum Lieferumfang gehören folgende Teile:

- Hydraulisches Akku-Schneidwerkzeug.
- 2 wiederaufladbare Li-Ion Akkus.
- Ladegerät (entsprechend der Länderkonfiguration).
- Trageriemen.
- Kunststoffkoffer.
- USB-Kabel (siehe Punkt 5).

Das Werkzeug kann bequem getragen werden, entweder am Griff (8), oder am Handtrageriemen (10) (siehe Bild 6). Das Werkzeug kann in einer Hand gehalten werden, während der Leiter mit der anderen Hand positioniert wird.



**Überprüfen Sie vor jedem Arbeitsvorgang den Ladezustand der Akkus (siehe Pkt. 2.7).
Laden Sie bei Bedarf die Akkus entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung
des Akkuladegerätes auf.**

Drücken Sie für den Austausch des Akkus auf die Entriegelung (9) (siehe Bild 1) und führen Sie den neuen Akku bis zum Einrasten ein.

2.1) Drehbewegung des Kopfes

- ▶ Das Werkzeug ist mit einem Kopf ausgerüstet, der um 180° drehbar ist und somit ein komfortables Arbeiten ermöglicht (siehe Bild 2 und 3).



Der Kopf darf keinesfalls in eine andere Position gedreht werden, während das Werkzeug unter Druck steht.

2.2) Vorbereitung

- ▶ Das zu schneidende Kabel oder Seil am gewünschten Schnittpunkt zwischen den Schneidmessern positionieren (siehe Bild 2).



Werden kurze Abschnitte von Stahl- bzw. Aluminium-Stahl Seilen geschnitten, ist es ratsam vorher das Ende mit einem Isolierband zu fixieren (siehe Bild 2). Dadurch können mögliche Verletzungen des Anwenders vermieden werden.

- ▶ Bei einem durchgehenden Kabel oder Seil, wird das Gegenmesser durch Öffnen der Verriegelung (2) zurückgeklappt.
- ▶ Das Schneidmesser (4) um das zu schneidende Kabel oder Seil legen. Den Kopf schließen und die Verriegelung (2) einrasten lassen (siehe Bild 3).



Das Öffnen des Gegenmessers darf nur mit ganz zurückgefahrenem Schneidmesser (4) erfolgen (siehe Pkt. 2.6).



Vor dem Schneiden hat man sich zu vergewissern, daß die Verriegelung (2) einwandfrei eingerastet ist.

2.3) Schneidvorgang

- ▶ Durch Drücken des Startknopfes (5) (siehe Bild 2) wird der Pumpenmotor gestartet, wobei sich das Schneidmesser dem Kabel oder Seil annähert.
- ▶ Das Zusammenfahren der Schneidmesser kann durch Loslassen des Startknopfes (5) gestoppt werden.



Auf diese Weise kann kontrolliert werden, ob sich das Schneidmesser genau am gewünschten Schnittpunkt befinden. Ist dies nicht der Fall, ist das Schneidmesser zu öffnen (siehe Pkt. 2.6) und erneut zu positionieren.

2.4) Schneiden

- ▶ Durch Drücken des Startknopfes (5), beginnen Motor und Pumpe zu arbeiten und der Kolben lässt das Schneidmesser allmählich zusammenfahren, bis das Kabel oder Seil vollständig geschnitten ist.
- ▶ Ist der Schnitt ausgeführt, den Startknopf (5) loslassen. Wird der Startknopf weiter betätigt, arbeitet das Werkzeug weiter bis zum automatischen Abschalten des Motors durch das Überdruckventil.

2.5) LED


- ▶ Während der Betätigung des Werkzeugs wird der Schneidbereich von vier LED Leuchten mit hoher Helligkeit ausgeleuchtet, die sich am Zyklusende automatisch abschalten.

2.6) Zurückfahren des Schneidmessers

- Drücken Sie kräftig den Druckablassknopf (6), der sich unterhalb des Startknopfes (5) befindet. Dadurch fährt der Kolben zurück und das Schneidmesser gibt das Kabel/Seil frei.

2.7) Akkuladung

- Der Akku ist mit LED-Anzeigen ausgestattet, der jederzeit über die verbleibende Akkulaufzeit Auskunft gibt, indem man auf die Taste (P) drückt:
4 LED eingeschaltet: Maximale Ladung
2 LED eingeschaltet: Ladung zu 50 %
1 LED blinkend: Minimale Ladung, Akku austauschen bzw. aufladen.



i Ist der Akku nicht mehr ausreichend geladen, signalisieren die LED Leuchten (1) beim Betätigen des Startknopfes (5), zusammen mit einem akustischen Signal (siehe Bild 4), das Erreichen des Mindestsicherheitsniveaus. Unter diesen Bedingungen kann das Werkzeug nicht in Betrieb genommen werden. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus.

2.8) Verwendung des Ladegerätes

Die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
Ein vollständiger Ladevorgang eines leeren Akkus dauert etwa 40 Minuten.

3. WARTUNG

Das Werkzeug ist robust und benötigt keine spezielle Pflege.
Zur Erhaltung der Garantieansprüche beachten Sie folgende Hinweise:

3.1) Pflege

- Dieses hydraulische Werkzeug sollte vor starker Verschmutzung wie Staub, Sand oder Schmutz geschützt werden, da dies für ein hydraulisches System gefährlich ist. Nach jeder täglichen Anwendung sollte das Werkzeug mit einem Tuch von Schmutz und Staub gereinigt werden, besonders die beweglichen Teile. Verwenden Sie keine Kohlenwasserstoffe (z.B. Teilereiniger, Bremsenreiniger) zum Reinigen der Gummiteile.
- Alle beweglichen Teile und Bolzen regelmäßig mit einem Tropfen Öl einölen.

3.2) Lagerung

- Wird das Werkzeug nicht benötigt, sollte es im Kunststoffkoffer gelagert werden, um es somit gegen Beschädigungen wie Stöße und Staub zu schützen.
Der Kunststoffkoffer Typ VAL-P22 hat folgende Abmessungen: 465x315x116 mm (18.3x12.4x4.6 inches) und ein Gewicht von 1,5 kg (3.3 lbs). Er ist geeignet zum Lagern vom Werkzeug und Zubehör.

3.3) Wartung

Sobald die vorgegebene Anzahl der maximalen Arbeitsstunden erreicht sind, signalisiert das Werkzeug die damit fällige Wartung.

i 15 Sekunden nach Ausführung des letzten Zyklus, wird eine bevorstehende Wartung, dreimal hintereinander durch ein unterbrechendes Aufblinker der LED's (1), zusammen mit einem akustischen Warnsignal angekündigt.

Das Werkzeug wird weiterhin normal arbeiten. Es wird das Einsenden des Werkzeuges an CEMBRE empfohlen, für eine komplette Überholung (siehe Pkt. 6).

4. SCHNEIDMESSER WECHSELN (siehe Bild 5)



Der Wechsel der Schneidmesser muss immer mit ausgebautem Akku erfolgen.

Nach längerem Gebrauch oder nach Anwendungsfehlern kann es zu Abnutzungen (beschädigt, unscharf) an den Messern kommen. Bei einem Wechsel sollten Sie wie folgt vorgehen:

► Schneidmesser

- Den Kopf durch Betätigung der Verriegelung (2) öffnen.
- Den Motor betätigen und das Schneidmesser (4) nach vorne fahren und entfernen Sie den Akku.
- Die beiden Federstifte (11) vom Kolben (12) entfernen und somit kann das Schneidmesser (4) entnommen werden.
- Anschließend mit der Federstifte das neue Schneidmesser wieder montieren.



Bevor das Gegenmesser wieder geschlossen wird, drücken Sie kräftig den Druckablassknopf (6), so wird sichergestellt dass das Schneidmesser komplett zurückgefahren ist und es nicht zu einer Beschädigung der Schneidmesser kommt.

► Gegenmesser

- Den Kopf durch Betätigung der Verriegelung (2) öffnen.
- Den Federring (15) entfernen und den Bolzen (13) soweit herausziehen, dass der obere Teil des Schneidkopfes abgenommen werden kann.
- Den Federring (22) und Bolzen (14) demontieren, dabei wird die Verriegelung (2) auch entfernt. Die Feder (23) aus ihrem Sitz im Abstandsstück demontieren.
- Die 8-er Muttern (21) mit einem "10"-Schlüssel lösen, die Zugbolzen (17) und Scheiben (20) herausziehen und das Gegenmesser (19) demontieren.
- Das Gegenmesser durch ein neues Messer ersetzen. Anschließend die 4 Zugbolzen (17) und Muttern (21) mit den Scheiben (20) leicht anziehen. Die Feder (23) in ihren Sitz im Abstandsstück (18) montieren.
- Der Verriegelung (2) montieren und die 8-er Muttern (21) fest anziehen.
- Die obere Gruppe auf dem Schneidkopf mit dem Bolzen (13) und Federring (15) montieren.

5. ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER

Die im Werkzeug integrierte Speicherkarte ermöglicht die Parameter der durchgeführten Zyklen (200.000 Zyklen) zu speichern und mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf einen Computer zu übertragen.

Um die Daten vom Werkzeug zu übertragen und zu verwalten, müssen Sie unter **www.cembre.com** die CEMBRE Software **CEM_SWBT01** nach einer Registrierung downloaden.

Hier finden Sie auch mögliche Firmware Updates für die Platine des Werkzeuges, um eine bestmögliche Leistung und Effizienz des Werkzeuges zu ermöglichen.

Folgende Hinweise gelten für Mitglieder der Europäischen Union:

INFORMATION FÜR DEN BENUTZER gemäß der Richtlinien 2011/65/EU und 2012/19/EU.

Das durchkreuzte Zeichen des Mülleimers, das auf dem Gerät oder seiner Verpackung angebracht ist, zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebenszeit von der allgemeinen Abfallentsorgung getrennt werden muss. Die getrennte Sammlung des vorliegenden, zu entsorgenden Gerätes, wird vom Hersteller organisiert und verwaltet. Der Eigentümer, der das Gerät zu entsorgen wünscht, muss sich daher mit dem Hersteller in Verbindung setzen und die von ihm ausgewählte Methode, für die getrennte Sammlung des zu entsorgenden Gerätes, befolgen.

Eine angemessene getrennte Sammlung zur Vorbereitung des Altgerätes für Recycling, Aufbereitung und für eine umweltfreundliche Entsorgung, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und auf den Gesundheitszustand zu vermeiden, und begünstigt die Wiederverwertung und das Recycling der Materialien des Gerätes. Bei widerrechtlicher Entsorgung des Produktes durch den Benutzer, werden die vom Gesetz vorgesehene Verwaltungssanktionen angewandt.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

		B-TC250ND	B-TC250NDE	B-TC250NDT	B-TC250NDA
Campo de aplicación:		idónea para cortar cables de cobre, aldreay, aluminio, aluminio-acero y acero (Ref. a pag. 30)			
Presión de trabajo	bar (psi)	600 (8,700)			
Dimensiones	mm (inches)	401 x 136 x 81 (15.8 x 5.4 x 3.2)			
Peso con batería	kg (lbs)	3,5 (7.7)			

		B-TC250YND	B-TC250YNDE	B-TC250YNDT	B-TC250YNDA
Campo de aplicación:		idónea para cortar cables y varillas de cobre, aldreay, aluminio, aluminio-acero (Ref. a pag. 30), ideal para varillas de acero			
Presión de trabajo	bar (psi)	880 (12,700)			
Dimensiones	mm (inches)	414 x 136 x 81 (16.3 x 5.4 x 3.2)			
Peso con batería	kg (lbs)	3,7 (8.2)			

		B-TC250ND	B-TC250NDE	B-TC250NDT	B-TC250NDA
		B-TC250YND	B-TC250YNDE	B-TC250YNDT	B-TC250YNDA
Diámetro max. de corte	mm (inches)	25 (1)			
Motor	V DC	18			
Temp. de funcionamiento	°C (°F)	-15 a +50 (+5 a +122)			
Aceite recomendado		TOTAL DIEKAN 1640 ó equivalentes			
Velocidad de avance		son dos: una rápida y otra más lenta de trabajo El paso de una a otra velocidad es automático			
Seguridad		válvula de sobrepresión			
Batería recargable	V / Ah / Wh	18 / 2.0 / 36			
Tipo		CB1820L (Li-Ion)			
Peso	kg (lbs)	0,4 (0.9)			
Cargador de batería	tipo	ASC55 -EU	ASC55 -UK	ASC55 -AUS/NZ	ASC55 -USA/CA
Alimentación	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60			115 / 60
	W	85			
Ruido aéreo ⁽¹⁾					
L _{pA}	dB (A)	68,5			
L _{pCPeak}	dB (C)	87,3			
L _{WA}	dB (A)	75,2			
Vibraciones ⁽²⁾	m/s ²	a _{hv} 1,015			

- ⁽¹⁾ L_{pA} = nivel de presión acústica continua equivalente ponderado A en el puesto de trabajo.
 L_{pCpeak} = valor máximo de la presión acústica instantánea ponderada C en el puesto de trabajo.
 L_{WA} = nivel de potencia acústica emitida por la máquina.

- ⁽²⁾ La emisión de vibraciones durante el uso efectivo de la herramienta puede variar respecto al valor total declarado dependiendo del modo de uso y de la necesidad de establecer medidas de seguridad para proteger al operador basándose en una estimación del grado de exposición en las condiciones efectivas de uso. La evaluación del grado de exposición se realiza teniendo en cuenta todas las fases del ciclo operativo, incluyendo los momentos en los que la herramienta está apagada o al mínimo, además de los tiempos de activación efectivos.



ADVERTENCIAS

- **No utilice la herramienta para fines diferentes de los previstos por el fabricante.**
Prestar atención en el trabajo, no distraerse y no perder el equilibrio durante la utilización.
Operar en área de trabajo limpia y despejada. Mantener alejadas las personas del área de trabajo.
- **Antes de cada uso, inspeccionar las cuchillas antes de utilizar la herramienta. No utilizar la herramienta con las cuchillas dañadas. Las cuchillas dañadas pueden causar la rotura de la herramienta.**
- **Sustituir las partes desgastadas, dañadas o ausentes con piezas de recambio originales CEMBRE.**
- **Operar siempre con las gafas de trabajo; durante las operaciones de corte pueden originarse esquirlas metálicas.**
- **Prestar atención al cortar trozos cortos de varillas o cables de acero que pudieran ser proyectados peligrosamente a distancia causando daños al operario y a las personas cercanas.**
- **No cortar conductores o cables con tensión eléctrica.**
- **La herramienta no está preparada para un empleo continuo; una vez ejecutado el número de operaciones máximo permitido por una batería, a la hora de cambiarla, aconsejamos un oportuno período de pausa para permitir el enfriamiento de la herramienta.**
- **Proteger la herramienta de la lluvia y la humedad. El agua podría dañar la herramienta y la batería. Las herramientas electrohidráulicas no deberían funcionar bajo la lluvia o debajo del agua.**

2. INSTRUCCIONES DE USO

La referencia identifica el conjunto formado por:

- Herramienta hidráulica de corte.
- Batería recargable Li-Ion (2 uds).
- Cargador de batería (diferente según el modelo de la herramienta).
- Correa de transporte.
- Caja de plástico para almacenaje.
- Cable USB (Ref. al § 5).

La herramienta puede transportarse fácilmente utilizando la manija principal (8) o la correa para el hombro unida a los dos ojales de la correa para la muñeca (10) (Ref. a Fig. 6).

La herramienta se puede sostener con una mano mientras se coloca el conductor con la otra.



Antes de iniciar cualquier trabajo, compruebe el estado de carga de las baterías (Ref. al § 2.7). Si es necesario, recárguelas siguiendo las instrucciones del manual de uso del cargador.

Para sustituir la batería, retírela pulsando el desbloqueo (10) (Ref. a Fig. 1) y luego inserte la nueva batería deslizándola por las guías hasta su tope.

2.1) Rotación de la cabeza

- ▶ La cabeza de la herramienta puede rotar hasta 180° respecto al cuerpo, permitiendo al operario realizar el trabajo en la posición más adecuada (Ref. a Fig. 2 y 3).



No fuerce la cabeza, intentando rotarla, mientras el circuito hidráulico esté presurizado.

2.2) Preparación

- ▶ Colocar el conductor entre las cuchillas de manera que éstas se encuentren en el punto de corte deseado (Ref. a Fig. 2).



Al cortar piezas cortas de los cables de acero o de aluminio-acero, se recomienda atar o envolver el extremo y el punto de corte con cinta aislante o similar (Ref. a Fig. 2); esto evitará la proyección de fragmentos de acero que podrían causar daños o lesiones personales.

- ▶ Si el conductor es pasante, será necesario abrir la cabeza, desenganchando el diente de retención (2) y hacer girar el conjunto superior.
- ▶ Colocar la cuchilla inferior (4) sobre el conductor a cortar, volver a cerrar el grupo superior bloqueándolo con el diente de retención (2).



Se puede abrir la cabeza cuando la cuchilla inferior (4) esté completamente retraída.



Antes de proceder con la operación de corte, comprobar que el diente de retención (2) esté enganchado perfectamente.

2.3) Acercamiento de las cuchillas

- ▶ Pulsar el botón de accionamiento (5) (Ref. a Fig. 2) para poner en marcha el grupo motor-bomba; la cuchilla inferior empieza a acercarse al conductor.
- ▶ Soltando el botón se detienen inmediatamente tanto el motor como el movimiento de la cuchilla.



Asegúrese de que la cuchilla se encuentra en el punto de corte deseado; en caso contrario vuélvala a abrir siguiendo las instrucciones del punto 2.6 y reposicione.

2.4) Corte

- ▶ Sostenga firmemente la herramienta y pulse el botón de accionamiento (5), el motor continúa girando; el pistón hará avanzar progresivamente la cuchilla inferior hasta cortar completamente el conductor.
- ▶ Cuando el corte está realizado, soltar el botón (5); si se mantuviera apretado el botón después de finalizar el corte del conductor, se activaría rápidamente la válvula de sobrepresión.

2.5) Led


- ▶ Durante el accionamiento de la herramienta, la zona de trabajo está iluminada por cuatro led de alta luminosidad que se apagan automáticamente al final del ciclo.

2.6) Reapertura de las cuchillas

- Para volver a obtener el retorno del pistón, pulsar el botón de desbloqueo (6), se obtendrá el consiguiente retorno de la cuchilla.

2.7) Autonomía de la batería

- La batería está provista de indicadores de led que permite saber la autonomía restante en cualquier momento pulsando el botón (P):
 - 4 led encendidos: autonomía máxima
 - 2 led encendidos: autonomía al 50 %
 - 1 led parpadeante: autonomía mínima, reemplazar la batería.



i La iluminación Led (1) combinada con una señal acústica cuando se presiona el botón de accionamiento (5) indica que la batería está descargada (Ref. a Fig. 4) y que su tensión está por debajo del punto mínimo de seguridad; en estas condiciones la herramienta no se encenderá, proceda a la recarga o a la sustitución de la batería.

2.8) Utilización del cargador de batería

Seguir atentamente las instrucciones detalladas en el manual correspondiente.
El tiempo aproximado para recargar completamente una batería descargada es de 40 min.

3. MANTENIMIENTO

Esta herramienta es robusta, completamente precintada y no requiere cuidados especiales.
Para obtener un funcionamiento correcto, bastará tener algunas precauciones sencillas:

3.1) Limpieza adecuada

- Tenga presente que el polvo, la arena y la suciedad en general, representan un peligro para toda herramienta hidráulica. Tras cada día de uso, se debe limpiar la herramienta con un trapo limpio, teniendo cuidado de eliminar la suciedad depositada, especialmente junto a las partes móviles. No use hidrocarburos para la limpieza de las partes de caucho.
- Lubricar regularmente, con unas gotas de aceite, las partes móviles y los pernos de la cabeza.

3.2) Almacenamiento

- Para proteger la herramienta de golpes accidentales y del polvo cuando no se va a utilizar, es conveniente guardarla cerrada en su caja de plástico de cierre hermético.
Dicho estuche tipo VAL-P22 de dimensiones 465x315x116 mm (18.3x12.4x4.6 pulgadas) y peso 1,5 kg (3.3 lbs), es apropiado para almacenar la herramienta y los accesorios.

3.3) Mantenimiento ordinario

Alcanzado el número predeterminado de horas de trabajo, la herramienta señalará la necesidad de realizar el mantenimiento ordinario.

i La herramienta continuará trabajando, sin embargo, en el caso de que 15 segundos después de su último uso suenen 3 beeps en combinación con la iluminación led (2), se recomienda enviar la herramienta a CEMBRE para una revisión completa (ver sección 5).

4. CAMBIO DE LAS CUCHILLAS (Ref. a Fig. 5)



El cambio de las cuchillas debe ser efectuado con la herramienta sin batería.

Puede suceder que las cuchillas se estropeen tras un uso prolongado o impropio. Para efectuar el cambio de las cuchillas, actúe de la siguiente manera:

► Cuchilla inferior

- Abrir la cabeza desenganchando el diente de retención (2) y hacer girar completamente el conjunto superior hasta el tope.
- Accionar el motor haciendo avanzar la cuchilla inferior (4) y quitar la batería.
- Expulsar los dos pasadores elásticos (11) en el pistón (12) y soltar así la cuchilla (4).
- Sacar la cuchilla vieja, colocar la nueva en el pistón y sujetarla con los dos pasadores elásticos.



Antes de volver a cerrar el conjunto superior, accionar el botón de desbloqueo (6) haciendo retroceder completamente la cuchilla; en caso contrario, el conjunto superior podría chocar contra la arista de la cuchilla inferior y estropearla.

► Cuchilla superior

- Abrir la cabeza desenganchando el diente de retención (2) y girarla completamente.
- Quitar el aro (15), extraer el pasador (13) para soltar completamente el conjunto superior.
- Quitar el aro (22), extraer el pasador (14) para soltar el diente de retención (2).
- Separar el diente de retención (2) y recuperar el muelle (23).
- Con una llave del “10”, quitar las 8 tuercas (21) y extraer las arandelas (20)
- Quitar los 4 pernos (17) de manera que se suelte la cuchilla superior (19).
- Reemplazarla con la nueva, colocar los 4 pernos (17), las arandelas (20) y apretar a mano las 8 tuercas (21); insertar el muelle (23) en su alojamiento del distanciador (18).
- Montar el diente de retención (2) y apretar a fondo las 8 tuercas (21).
- Colocar el grupo superior, insertar a fondo el pasador (13) y sujetarlo con el aro (15).

5. CONEXIÓN AL ORDENADOR

La tarjeta de memoria de la herramienta permite grabar los parámetros de los ciclos realizados (hasta 200.000 eventos) y mediante el cable USB suministrado, pasarlos a un ordenador. Para visualizar y gestionar los datos de la tarjeta es necesario utilizar el software CEMBRE CEM_SWBT01, que se encuentra de forma gratuita en la área reservada de la página web www.cembre.com, después de la inscripción. En la misma área se pueden encontrar también las actualizaciones del firmware de la tarjeta electrónica, para garantizar el mejor rendimiento de la herramienta obteniendo la máxima eficiencia.

Las siguientes informaciones conciernen a los estados miembros de la Unión Europea:

INFORME PARA LOS USUARIOS en los términos de las Directivas 2011/19/EU y 2012/19/EU.

El símbolo del contenedor de basura cruzado por un aspa que aparece en el equipo o sobre su embalaje indica que, al final de su ciclo de vida útil, el producto debe ser eliminado independientemente de otros desechos. La recogida selectiva del presente equipo, llegado al final de su ciclo de vida, es organizada y manejada por el fabricante. El usuario que desee deshacerse del presente equipo deberá, por lo tanto, contactar con el fabricante y seguir el sistema adoptado por el mismo para permitir la recogida por separado del equipo que ha concluido su ciclo de vida. La adecuada recogida selectiva, para el sucesivo envío del equipo dado de baja al reciclaje, al tratamiento y al saneamiento ambiental compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud favoreciendo el reemplazo y el reciclaje de los materiales que componen el equipo. La eliminación abusiva del equipo por parte del propietario implica la aplicación de las sanciones administrativas prevista por la legislación vigente.

1. CARATTERISTICHE GENERALI

		B-TC250ND	B-TC250NDE	B-TC250NDT	B-TC250NDA
Campo di applicazione		adatto al taglio di conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio (rif. a pag. 30)			
Pressione di esercizio	bar (psi)	600 (8,700)			
Dimensioni	mm (inches)	401 x 136 x 81 (15.8 x 5.4 x 3.2)			
Peso con batteria	kg (lbs)	3,5 (7.7)			

		B-TC250YND	B-TC250YNDE	B-TC250YNDT	B-TC250YNDA
Campo di applicazione		adatto al taglio di conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio (rif. a pag. 30), ideale per tondi in acciaio			
Pressione di esercizio	bar (psi)	880 (12,700)			
Dimensioni (Rif. a Fig. 5)	mm (inches)	414 x 136 x 81 (16.3 x 5.4 x 3.2)			
Peso con batteria	kg (lbs)	3,7 (8.2)			

		B-TC250ND	B-TC250NDE	B-TC250NDT	B-TC250NDA
		B-TC250YND	B-TC250YNDE	B-TC250YNDT	B-TC250YNDA
Diametro max. di taglio	mm (inches)	25 (1)			
Motore	V DC	18			
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-15 a +50 (+5 a +122)			
Olio consigliato		TOTAL DIEKAN 1640 o equivalenti			
Velocità di avanzamento		sono due, una rapida ed una più lenta di lavoro. La commutazione da una all'altra é automatica			
Sicurezza		valvola di massima pressione			
Batteria ricaricabile	V / Ah / Wh	18 / 2.0 / 36			
Tipo		CB1820L (Li-Ion)			
Peso	kg (lbs)	0,4 (0.9)			
Caricabatteria	tipo	ASC55 -EU	ASC55 -UK	ASC55 -AUS/NZ	ASC55 -USA/CA
Alimentazione	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60			115 / 60
	W	85			
Rumore aereo ⁽¹⁾					
L _{pA}	dB (A)	68,5			
L _{pCPeak}	dB (C)	87,3			
L _{WA}	dB (A)	75,2			
Vibrazioni ⁽²⁾	m/s ²	a _{hw} 1,015			

⁽¹⁾ L_{pA} = livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nel posto di lavoro.

L_{pCPeak} = valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nel posto di lavoro.

L_{WA} = livello di potenza acustica emessa dalla macchina.

⁽²⁾ L'emissione di vibrazioni durante l'utilizzo effettivo dell'utensile può variare rispetto al valore totale dichiarato a seconda della modalità d'uso e della necessità di stabilire misure di sicurezza per proteggere l'operatore basandosi su una stima del grado di esposizione nelle effettive condizioni d'uso. La valutazione del grado di esposizione viene eseguita tenendo conto di tutte le fasi del ciclo operativo, compresi i momenti in cui l'utensile è spento oppure al minimo, oltre ai tempi di attivazione effettivi.



AVVERTENZE

- ▶ **Non impiegare l'utensile per scopi diversi da quelli previsti dal costruttore. Prestare attenzione al lavoro, non distrarsi e non sbilanciarsi durante l'utilizzo. Lavorare in area pulita e sgombra. Tenere lontane le persone dall'area di lavoro.**
- ▶ **Prima di ogni utilizzo ispezionare le lame. Non usare l'utensile con le lame danneggiate. Lame danneggiate possono causare la rottura dell'utensile.**
- ▶ **Sostituire le parti usurate, eventualmente danneggiate o mancanti con parti di ricambio originali CEMBRE.**
- ▶ **Indossare sempre una visiera protettiva, durante le operazioni di taglio possono prodursi schegge metalliche.**
- ▶ **Porre particolare attenzione al taglio di spezzoni corti di tondi o funi di acciaio che potrebbero essere proiettati a distanza e colpire l'operatore con una forza sufficiente a causare lesioni gravi.**
- ▶ **Non tagliare conduttori o corde sotto tensione elettrica.**
- ▶ **L'utensile non è adatto ad un utilizzo continuo; dopo aver eseguito il numero di operazioni consecutive consentite da una batteria completamente carica, in occasione del cambio batteria consigliamo un opportuno periodo di pausa per permettere il raffreddamento dell'utensile.**
- ▶ **Proteggere l'utensile dalla pioggia e dall'umidità, l'acqua potrebbe danneggiare l'utensile e la batteria. Gli utensili elettro-oleodinamici non dovrebbero essere usati sotto la pioggia.**

2. ISTRUZIONI PER L'USO

La fornitura comprende:

- ▶ Utensile oleodinamico da taglio.
- ▶ Batteria ricaricabile Li-Ion (2 pz).
- ▶ Caricabatterie (differente in base alla versione dell'utensile).
- ▶ Tracolla.
- ▶ Valigetta di contenimento in plastica.
- ▶ Cavo USB (Rif. al § 5).

L'utensile può essere facilmente trasportato usando la maniglia principale (8) o la tracolla attaccata ai due occhiali del cinturino da polso (10) (Rif. a Fig. 6).

L'utensile può essere tenuto in una mano mentre si posiziona il conduttore con l'altra.



Prima di iniziare qualsiasi lavoro, verificare lo stato di carica delle batterie (Rif. al § 2.7) se necessario ricaricarle seguendo le istruzioni riportate nel manuale d'uso del caricabatterie.

Per sostituire la batteria sfilarla premendo lo sblocco (9) (Rif. a Fig. 1), quindi inserire la nuova facendola scorrere nelle guide, fino al suo blocco.

2.1) Rotazione della testa

- La testa dell'utensile può ruotare di 180° rispetto al corpo, permettendo così all'operatore di eseguire il lavoro nella posizione più agevole (Rif. a Fig. 2 e 3).



Non ruotare la testa forzandola quando l'utensile è in pressione.

2.2) Preparazione

- Posizionare il conduttore tra le lame in modo che queste si trovino in corrispondenza col punto di taglio desiderato (Rif. a Fig. 2).



Tagliando spezzoni corti di funi o d'acciaio o alluminio-acciaio, è consigliabile legare oppure avvolgere l'estremità e il punto di taglio con del nastro isolante (Rif. a Fig. 2); ciò limiterà la proiezione di schegge d'acciaio che potrebbero causare danni o lesioni all'operatore.

- Nel caso di conduttore passante, sganciare il dente di arresto (2) e aprire la testa ruotandola.
- Appoggiare la lama inferiore (4) sul conduttore da tagliare, richiudere la testa bloccandola col dente di arresto (2) (Rif. a Fig. 3).



L'apertura della testa può essere effettuata solamente con lama inferiore (4) completamente retratta (Rif. al § 2.6).



Prima di procedere con l'operazione di taglio assicurarsi che il dente di arresto (2) sia perfettamente agganciato, una chiusura parziale potrebbe danneggiare la testa.

2.3) Accostamento delle lame

- Premere il pulsante di azionamento (5) (Rif. a Fig. 2) per avviare il gruppo motore-pompa, inizierà così l'avvicinamento della lama inferiore al conduttore.
- Per ottenere l'immediato arresto sia del motore che del movimento della lama, rilasciare il pulsante di azionamento.



Assicurarsi che la lama si trovi esattamente in corrispondenza con il punto di taglio; in caso contrario riapirla seguendo le istruzioni al § 2.6 e riposizionarla.

2.4) Taglio

- Mantenere l'utensile ben saldo e premere il pulsante di azionamento (5) per avviare il motore, la lama inferiore avanzerà progressivamente fino al completo taglio del conduttore.
- A tranciatura avvenuta, rilasciare il pulsante di azionamento (5); mantenendo premuto il pulsante di azionamento anche dopo il taglio, si giungerà rapidamente all'intervento della valvola di max. pressione.

2.5) Led


- Durante l'azionamento dell'utensile, la zona di lavoro è illuminata da quattro led ad alta luminosità che si spengono automaticamente a fine ciclo.

2.6) Riapertura delle lame

- Premere a fondo il pulsante di rilascio (6) per ottenere il ritorno del pistone e il conseguente arretramento della lama inferiore.

2.7) Autonomia della batteria

- La batteria è provvista di indicatori a led che consentono di conoscerne l'autonomia residua in qualsiasi momento, premendo il pulsante (P):
 - 4 led accesi: massima autonomia
 - 2 led accesi: autonomia al 50 %
 - 1 led lampeggiante: minima autonomia, sostituire la batteria.



Alla pressione del pulsante di azionamento (5), l'accensione dei led (1) unitamente ad un segnale acustico, indicano che la batteria è scarica (Rif. a Fig. 4), la sua tensione è scesa sotto una soglia minima di sicurezza; in queste condizioni l'utensile non si avvia, procedere alla ricarica della batteria o sostituirla con una carica.

2.8) Utilizzo del caricabatterie

Seguire attentamente le istruzioni dettagliate sul relativo manuale d'uso.

Indicativamente il tempo per ricaricare completamente una batteria scarica è di circa 40 min.

3. MANUTENZIONE

L'utensile è robusto, completamente sigillato e non richiede attenzioni particolari per ottenere un corretto funzionamento basterà osservare alcune semplici precauzioni:

3.1) Accurata pulizia

- Tenere presente che la polvere, la sabbia e lo sporco rappresentano un pericolo per ogni apparecchiatura oleodinamica. Dopo ogni giorno d'uso si deve ripulire l'utensile con uno straccio pulito, avendo cura di eliminare lo sporco depositatosi su di esso, specialmente vicino alle parti mobili. Non usare idrocarburi per la pulizia delle parti in gomma.
- Lubrificare regolarmente, con poche gocce d'olio, le parti mobili ed i perni della testa.

3.2) Custodia

- Per proteggere l'utensile da urti accidentali e dalla polvere, quando non viene utilizzato, è bene custodirlo nell'apposita valigetta in materiale plastico accuratamente chiusa. La valigetta (tipo VAL-P22) è adatta al contenimento dell'utensile e degli accessori; ha dimensioni 465x315x116 mm (18.3x12.4x4.6 inches) e pesa 1,5 kg (3.3 lbs).

3.3) Manutenzione ordinaria

Raggiunto il numero di ore di lavoro prestabilite, l'utensile segnerà la necessità di effettuare la manutenzione ordinaria.



Dopo 15 sec. dall'esecuzione dell'ultimo ciclo, la necessità di effettuare la manutenzione ordinaria viene segnalata dall'accensione intermittente ripetuta tre volte dei led (2) e da un contemporaneo avviso acustico. L'utensile continuerà a funzionare normalmente, se ne consiglia l'invio a CEMBRE per una revisione completa (Rif. al § 5).

4. CAMBIO DELLE LAME (Rif. a Fig. 5)



Il cambio delle lame deve essere effettuato con utensile privo di batteria.

Può accadere che, per uso prolungato o improprio, le lame perdano il filo oppure si danneggino. La sostituzione delle lame vecchie con le nuove é semplice:

► Lama inferiore

- Sganciare il dente di arresto (2) e far ruotare il complesso superiore, completamente fino alla battuta.
- Azionare l'utensile facendo avanzare la lama inferiore (4) quindi togliere la batteria.
- Espellere le due spine elastiche (11) dal pistone (12), liberando così la lama (4).
- Togliere la lama danneggiata, inserirvi la nuova bloccandola con le due spine elastiche.



Prima di richiudere la testa, premere il pulsante di rilascio (6) facendo arretrare completamente la lama inferiore; in caso contrario il complesso superiore potrebbe urtare contro lo spigolo della lama inferiore e danneggiarla.

► Lama superiore

- Sganciare il dente di arresto (2) e ruotare il complesso superiore completamente fino alla battuta.
- Togliere l'anello elastico (15), sfilare il perno (13) per liberare il complesso superiore.
- Togliere l'anello elastico (22) e sfilare il perno (14) per liberare il dente di arresto (2).
- Togliere il dente di arresto (2) e recuperare la molla (23).
- Con una chiave fissa da "10" togliere gli 8 dadi (21) le relative molle a tazza (20).
- Sfilare i 4 tiranti (17) liberando così la lama danneggiata (19).
- Sostituirla con la nuova, inserire i 4 tiranti (17) con le molle a tazza (20), serrare a mano gli 8 dadi (21); introdurre la molla (23) nell'apposita sede del distanziale (18).
- Rimontare il dente di arresto (2) e serrare a fondo gli 8 dadi (21).
- Riposizionare il complesso superiore, inserire il perno (13) bloccandolo con l'anello elastico (15).

5. COLLEGAMENTO AL COMPUTER

La scheda di memoria integrata nell'utensile permette di registrare i parametri relativi ai cicli effettuati (200.000 eventi) e di poterli trasferire successivamente ad un computer con il cavo USB fornito in dotazione. Per visionare e gestire i dati della scheda, è necessario il software CEMBRE CEM_SWBT01 disponibile gratuitamente nell'area dedicata del sito www.cembre.com previa registrazione.

In detta area si possono trovare anche eventuali aggiornamenti firmware della scheda elettronica per ottenere dal proprio utensile la massima efficienza, garantendone le migliori prestazioni.

Le seguenti informazioni riguardano gli stati membri dell'Unione Europea:

INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi delle Direttive Europee 2011/65/EU e 2012/19/EU.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

6. CUTTING RANGE - CAPACITE DE COUPE - EINSATZBEREICH - CAPACIDAD DE CORTE - CAPACITÀ DI TAGLIO

		TENSILE STRENGTH CHARGE DE RUPTURE A LA TRACTION ZUGFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA CARICO DI ROTTURA A TRAZIONE (daN/mm ²) (lbs/sq.in.)		MAX. CUTTING DIAMETER DIAMETRE EXTERIEUR MAX. SECTIONNABLE MAX SCHNEIDDURCHMESSER DIAMETRO MAX DE CORTE DIAMETRO ESTERNO MAX TAGLIABILE (mm) (inches)	
ROPE & CONDUCTORS CABLE SEILE & LEITER CABLES Y CONDUCTORES FUNES	Copper Cuivre Kupfer Cobre Rame	≤41	≤59,450	25	1
	Aluminium Aluminio Alluminio	≤20	≤29,000	25	1
	Almelec Almelec Alu-Legierung Almelec Aldrey	≤34	≤49,300	25	1
	Steel Acier Stahl Acero Acciaio	≤180	≤261,000	(*) 7 x 3,0 : ø = 9,0 mm 19 x 2,1 : ø = 10,5 mm 19 x 2,3 : ø = 11,5 mm	(*) 7 x 0.118 = ø 0.354 19 x 0.083 = ø 0.413 19 x 0.091 = ø 0.453
	Multi strands Steel (strands qty. ≥ 200) Acier extra-souple (≥ 200 brins) Mehrdrähtiger Stahl (Draht ≥ 200) Acero flex (≥ 200 Hilos) Acciaio extraflex (N° fili elem ≠ 200)	≤180	≤261,000	18	0.709
	ACSR Aluminium-Acier Aluminium-Stahl Aluminio-Acero Alluminio-Acciaio	≤180	≤261,000	25 (*) 26 x 2,50 + 7 x 1,95 : ø = 15,85 26 x 3,06 + 7 x 2,38 : ø = 19,38 26 x 3,60 + 7 x 2,80 : ø = 22,80	1 (*) 26 x 0.098 + 7 x 0.077 : ø 0.624 26 x 0.120 + 7 x 0.094 : ø 0.723 26 x 0.142 + 7 x 0.110 : ø 0.897
RODS ROND MASSIF STANGEN VARILLAS TONDO	Steel Acier Stahl Acero Acciaio	≤60	≤87,000	13	0.511
		≤42	≤60,900	16	0.629
	Copper Cuivre Kupfer Cobre Rame	≤30	≤43,000	20	0.787
		≤25	≤36,250	23	0.905
	Aluminium Aluminio Alluminio	≤16	≤23,200	25	1

(*) TYPICAL EXAMPLES

ALGUNOS EJEMPLOS INDICATIVOS

A TITRE D' EXEMPLES

ESEMPLI INDICATIVI

EINIGE BEDEUTENDE ANWENDUNGEN



**DECLARATION OF CONFORMITY -
DECLARATION DE CONFORMITE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG -
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

We Nous Wir Nos Noi: **CEMBRE S.p.A. Via Serenissima, 9 – 25135 Brescia (Italy)**

Declare under our sole responsibility that the product - *Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit*
- Erklären in alleiniger Verantwortung dass das Produkt - *Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto*
- Dichiariamo sotto nostra unica responsabilità che il prodotto:

B-TC250ND B-TC250NDA B-TC250NDE B-TC250NDT B-TC250YND B-TC250YNDA B-TC250YNDE B-TC250YNDT

To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s) -
Auquel cette déclaration se réfère est conforme à la (aux) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s) -
Auf dass sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder dem/den normativen Dokument(en)
über einstimmt - *Al que se refiere esta declaración, cumple la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s) -*
Al quale si riferisce questa dichiarazione è conforme alla(e) norma(e) o altro(i) documento(i) normativo(i):

EN ISO 12100 EN ISO 3744 EN ISO 11202 EN ISO 5349-1 EN ISO 5349-2 EN55014-1/A11 EN 55014-2

Following the provisions of EU directive(s) - *Conformément aux dispositions de(s) directive(s) EU -*
Gemäß den Bestimmungen der EU Richtlinien - *De acuerdo con las disposiciones de la(s) directiva(s) EU*
Conformemente alle disposizioni della(e) direttiva(e) EU:

2006/42/EC 2011/65/EU 2014/30/EU

Person authorised to compile the technical file - *Personne autorisée à constituer le dossier technique -*
Person die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen -
Persona facultada para elaborar el expediente técnico - Persona autorizzata a costituire il file tecnico:

Gianluca Cama via Serenissima, 9 – 25135 Brescia (Italy)

Brescia **24-08-2021**



CEMBRE

Felice Albertazzi
CHIEF SALES & MARKETING OFFICER
Cembre S.p.A.



DECLARATION OF CONFORMITY

We: **CEMBRE S.p.A. Via Serenissima, 9 – 25135 Brescia (Italy)**

Declare under our sole responsibility that the product:

B-TC250ND B-TC250NDA B-TC250NDE B-TC250NDT B-TC250YND B-TC250YNDA B-TC250YNDE B-TC250YNDT

To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):

EN ISO 12100 EN ISO 3744 EN ISO 11202 EN ISO 5349-1 EN ISO 5349-2 EN55014-1/A11 EN 55014-2

Following the provisions of the UK Legislation(s):

S.I. 2008/1597 S.I. 2012/3032 S.I. 2016/1091

Brescia **24-08-2021**



CEMBRE

Felice Albertazzi
CHIEF SALES & MARKETING OFFICER
Cembre S.p.A.



6. RETURN TO CEMBRE FOR OVERHAUL

For all maintenance or repair requests, please fill out the form available at www.cembre.com on the product page or at the following link: <https://my.cembre.com/login> (subject to prior registration).

For any other needs, please contact your local distributor or Sales Engineer who will advise you and provide the necessary instructions for returning the product to our warehouse.

6. ENVOI EN REVISION A CEMBRE

Pour toute demande d'entretien ou de réparation, veuillez remplir le formulaire disponible à l'adresse www.cembre.com sur la page dédiée au produit ou, après inscription, sur le lien suivant : <https://my.cembre.com/login>.

Pour tout autre besoin, n'hésitez pas à contacter votre représentant ou votre agent local qui vous conseillera et vous fournira les instructions nécessaires pour envoyer le produit à notre centre de retour.

6. EINSENDUNG AN CEMBRE ZUR ÜBERPRÜFUNG

Für Wartungs- oder Reparaturanfragen füllen Sie bitte das Formular aus, das Sie unter www.cembre.com auf der Produktseite oder nach Registrierung, unter folgendem Link finden: <https://my.cembre.com/login>. Bei sonstigen Anfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Vertreter vor Ort, der Sie gerne beraten und Ihnen die entsprechenden Anweisungen für die Einsendung des Produkts geben wird.

6. DEVOLUCION A CEMBRE PARA REVISIONES

Para cualquier solicitud de mantenimiento o reparación, rellenar el formulario disponible en www.cembre.com en la página referente al producto o, con registro previo, en el siguiente enlace: <https://my.cembre.com/login>.

Para cualquier consulta, contactar con el departamento comercial o con el agente de la zona, que le facilitará las instrucciones necesarias para el envío del producto a nuestras instalaciones.

6. INVIO A CEMBRE PER REVISIONE

Per qualsiasi richiesta di manutenzione o riparazione compilare il form disponibile su www.cembre.com nella pagina dedicata al prodotto oppure, previa registrazione, al seguente link: <https://my.cembre.com/login>.

Per ulteriori necessità, contattare il rivenditore di fiducia o l'agente di zona che vi consiglieranno e forniranno le istruzioni necessarie per l'invio del prodotto alla nostra sede.

This manual is the property of CEMBRE: any reproduction is forbidden without written permission. Ce manuel est la propriété de CEMBRE: toute reproduction est interdite sauf autorisation écrite. Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma CEMBRE. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung darf die Bedienungsanleitung weder vollständig noch teilweise vervielfältigt werden. Este manual es propiedad de CEMBRE. Toda reproducción está prohibida sin autorización escrita. Questo manuale è di proprietà della CEMBRE: ogni riproduzione è vietata se non autorizzata per scritto.



www.cembre.com



CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth, Sutton Coldfield
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand
de Lesseps
91420 Morangis Cedex
France
Ph +33 01 60 49 11 90
info@cembre.fr

CEMBRE España S.L.U.
Calle Verano 6 y 8
Pl Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.com

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München
Germany
Ph +49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F.,
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.usa@cembre.com
Midwest Office
1051 Perimeter Dr. #470
Schaumburg, IL 60173