

MANUALE UTENTE

ART. 07/00359-00

1. Introduzione

Questa pistola a caldo è adatta per fondere o ammorbidire vernici, materiali plastici e/o rimuovere vecchie pitture, piegare tubi di plastica, lavorazione di indumenti e molti altri scopi. Assicurarsi che sia selezionata la corretta impostazione della temperatura (vedi istruzioni) e che la pistola sia tenuta a una distanza di lavoro adeguata. L'area di lavoro deve essere libera da altri oggetti.

2. Parametri tecnici

Tensione nominale: AC220V

Controllo Temp.	Frequenza nominale	Potenza di uscita	Intervallo di temperatura
Low Button	50/60 HZ	1500W	Low 50 °C - HI 300°C
High Button	50/60 HZ	1500W	Low 50 °C - HI 600°C

3. Istruzioni generali e precauzioni

A. Prima di collegare la pistola ad aria calda alla presa di corrente, assicurarsi che siano state adottate tutte le misure di sicurezza. Selezionare impostazione temperatura bassa (BASSA) o alta (ALTA). Alla prima accensione, il riscaldatore potrebbe emettere un leggero quantitativo di fumo; questo perché il riscaldatore ha un sottile rivestimento antiruggine composto di olio. Dopo avere utilizzato il riscaldatore più volte, il foro metallico anteriore diventerà più scuro; questo è normale a causa dei cicli ad alta temperatura.

B. Se il motore della ventola del riscaldatore non ruota durante l'uso, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegare la presa di corrente. Consegnare la pistola ad aria calda al rivenditore o ad un tecnico specializzato per una corretta riparazione.

C. Al termine del lavoro, spegnere la pistola e posizionare il dispositivo con il foro anteriore rivolto verso l'alto su una superficie piana per migliorare il raffreddamento naturale. Si prega di non lasciare che la pistola a caldo punti verso il basso. Dopo aver terminato di usare la pistola a caldo, posizionare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.

D. Dopo aver utilizzato la pistola con l'impostazione Alta temperatura, lasciare che la pistola si raffreddi gradualmente passando a Bassa temperatura per 15 secondi. Ciò può prolungare la durata del prodotto e la sicurezza. Dopo aver terminato il lavoro, lasciare che la pistola si raffreddi al minimo per ulteriori 15 secondi prima di spegnerla e scollegarla dalla presa di corrente.

4. Applicazioni generali

A. Rimozione vecchia vernice

La vernice superficiale si ammorbidisce a causa dell'aumento della temperatura, consentendo un'efficace raschiatura e rimozione riducendo al minimo i graffi. La pistola ad aria calda non sarà efficace per rivestimenti come vernice cementizia, smalto e altri rivestimenti minerali che non possono essere riscaldati e ammorbiditi.

B. Piegatura del tubo in PVC

Mantenere una distanza di 5-15 cm dalla superficie del tubo, e riscaldare uniformemente intorno alla curva. Quando il tubo inizia ad ammorbidirsi, iniziare a piegarlo.

C. Film e tubi termoretraibili per imballaggio

Il film termoretraibile può essere riscaldato per adattarsi utilizzando una pistola ad aria calda. Avvicinarsi gradualmente al film/tubo che si contrae, fino a ottenere l'effetto desiderato.

D. Sostituzione delle piastrelle del pavimento

Per rimuovere le piastrelle del pavimento incollate utilizzando una pistola ad aria calda, applicare calore alle piastrelle per ammorbidire la colla sottostante. Quindi fai leva sulla piastrella per creare uno spazio vuoto. Si prega di prestare attenzione allo spessore delle piastrelle.

5. Note

A. Quando è in uso, non lasciare incustodita la pistola ad aria calda. Al termine di un lavoro, assicurarsi che la pistola sia adeguatamente raffreddata e scollegata.

B. Il lavoro deve essere fatto in un ambiente asciutto, poiché l'umidità può causare perdite elettriche. In caso di lavoro in un luogo umido, assicurarsi che siano osservate le misure di sicurezza elettrica come indossare guanti e scarpe isolanti.

C. Per evitare ustioni, non toccare il tubo di calore in metallo e dirigere sempre l'aria calda lontano dall'operatore e dalle persone intorno. La pistola ad aria calda può produrre temperature fino a 600°C, che è molto più calda di un soffiatore per capelli e può causare gravi ustioni.

D. La temperatura della pistola ad aria calda è molto alta. Si prega di non puntare la pistola direttamente su una superficie delicata che può causare danni da calore.

E. È necessario adottare misure di sicurezza come estintori e non utilizzare la pistola ad aria calda in prossimità di solventi infiammabili, esplosivi e velenosi.

Si prega di non ostruire la presa d'aria e il tubo metallico anteriore, questo ridurrà il flusso d'aria, aumentando la temperatura interna della pistola ad aria calda, con conseguente surriscaldamento e danneggiamento delle parti elettriche.

Importato e distribuito da:
Elcart Distribution SPA
Via Michelangelo Buonarroti 46 20093
Cologno Monzese (MI) ITALY
www.elcart.com



Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (< 25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

MANUAL

ART. 07/00359-00

1. Introduction

This hot air gun is suitable for melting or softening paint, plastic materials, and for removing old paint, bending plastic pipe, floor tiles, garment processing and many other purposes (see application section). Please ensure the right temperature setting is selected, and the gun is kept at appropriate working distance. Working area should be clear of other objects. This product will provide consistent and satisfactory results for your projects.

2. Technical parameters

Rated voltage AC 220V

Temperature

control	Rated frequency	output power	Temperature range
Low Button	50/60 HZ	1500W	Low 50 °C - HI 300°C
High Button	50/60 HZ	1500W	Low 50 °C - HI 600°C

3. General Instruction and Precautions

- Please ensure safety precaution measures are in place before connecting the hot air gun to the power socket. Selection low (LOW) or high (HIGH) temperature setting, Whirling of the fan molar is audible indicating normal function. The heating oil will glow, and may emit some smoke, this is because the new oil has a thin coating of anti-rust, and smoke will dissipate quickly. After using several times, the front tube will become darker, which is normal due to the high temperature cycles.
- If the fan motor does not rotate in use, please immediately switch off the device and unplug the power socket. Send the hot air gun to the dealer or manufacturer for repair.
- When job is finished, switch OFF the gun, and put the device on its back with the front tube pointing upwards on a level surface to enhance natural cooling. Please do not allow the hot gun to point downwards as it will shorten the life span of the other components. Store the device in a cool dry place after this.
- After using the gun at High setting, please allow the gun to cool down gradually by switching to Low for 15 seconds. This can prolong the service life and safety. After finishing work, please allow the gun to cool down at Low for 15 seconds before switching off, and unplug for storage.

4. General applications

a. Old paint removing

Surface paint softens due to increased temperature , allowing effective scraping and removal while minimizing scratching. Hot air gun will not be effective for coatings such as cement paint, enamel and other mineral coating which cannot be heated and softened far removed.

b . Bending PVC pipe

To do this , please maintain a distance of 5-15 cm away from the pipe surface to heat evenly around the bend. When the pipe begins to soften , you can start bending. Allow a little more in the process , because the pipe will bounce back slightly when cooled.

C . Shrink packaging films and tubes

Shrink film and tube can be heated to form fit by using hot air gun . Start from a distance and gradually move closer to the contracting film/ tube , until the desired effect is achieved .

d. Floor tile replacement

To remove glued floor tiles using a hot-air gun, please apply heat to the tiles to soften the glue underneath. Then pry the tile to produce a gap. Please pay attention to the tile thickness as it may take a some time for heat transfer. Be sure to move the hot air gun back and forth to prevent localized overheating.

5. Note

a. When in use, please do not allow the hot air gun to be unattended. After a job is finished, make sure the gun is properly cooled down and unplugged.

b. Work. should be done in a dry environment, as moisture can cause electrical leakage. In case work. is carried out in a humid place, please ensure electric safety measures are observed such as wearing insulated gloves and shoes.

c. To prevent burns, do not touch the metal heat pipe and always direct the hot air away from the operator and anybody around. The hot air gun can produce temperature as high as 600C, which is much hotter than a hair care blower, and can cause severe burns.

d. The temperature of hot air gun is very high. Please do not aim the gun directly at any delicate surface that can cause heat damage.

e. Safety measures such as fire extinguisher should be in place, and please do not use hot air gun anywhere near flammable, explosive and poisonous solvents.

Please do not block the air inlet and the front metal pipe, this will reduce the air flow, increasing the internal temperature of the hot air gun, resulting in overheating and damage to electrical parts.

h. Please do not disassemble the hot air gun. If the gun is not working, please send it to your distributor or manufacturer for repair. Do send us your valuable suggestion on using this product, so that we can continue to improve, and provide service for you.

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
Elcart Distribution SPA
Via Michelangelo Buonarroti 46 20093
Cologno Monzese (MI) ITALY
www.elcart.com



User information ex art. 26 D. 49/2014

The symbol labelled on the appliance (Annex IX D. 49/2014) indicates that the rubbish is subject to "separate collection" and it has been placed on the Italian market after the December 31, 2010.

The user must therefore assign or (have collected) the rubbish to a treatment facility according to indications by the local administration, or hand it over to the reseller in exchange for an equivalent new product. The separate collection of the rubbish and the subsequent treatment, recycling and disposal operations encourage the production of appliances made with recycled materials and reduce negative effects on health and the environment caused by improper treatment of rubbish. In the case of very small WEEE (no external dimension more than 25 cm), the user is eligible to get free of charge assignment to retail shops with sales areas relating to EEE of at least 400 m².