



----- Manuale di istruzioni -----

Programmazione Radiocomando codici fissi modello Dandolo

Per Radiocomandi "Quarzati", frequenza da 27Mhz a 41Mhz.

Il quarzo non è necessario.

- Premere il tasto 1 e 2 assieme, Il led si accende
- Mantenendo premuto il tasto 1, premere tre volte il tasto 2.
- Il led inizia a lampeggiare. Rilasciare i tasti.
- Il Radiocomando è in fase di Apprendimento
- Avvicinare il Radiocomando da copiare e premere il primo tasto da copiare. Il led inizia a lampeggiare. Rilasciare il tasto.
- Premere il tasto del nuovo Radiocomando (modello Dandolo) dove si desidera copiare il codice.
- Il led si accende fisso per qualche secondo e poi si spegne. Rilasciare i tasto.
- Per copiare gli altri tasti iniziare nuovamente la procedura



Led



Per aprire fare
pressione attraverso
il foro



Regolare la potenza
di uscita usando un
cacciavite anti
induttivo e un
powermeter