KEY BLOCK
ISTRUZIONI PER L'USO
INSTALLATION INSTRUCTIONS

CE MADE IN ITALY
IP44/IP67

IMT113 R5

KEY BLOCK
ISTRUZIONI PER L'USO
INSTALLATION INSTRUCTIONS

CE MADE IN ITALY
IP44/IP67

IMT113 R5

KEY BLOCK
ISTRUZIONI PER L'USO
INSTALLATION INSTRUCTIONS

CE MADE IN ITALY
IP44/IP67

IMT113 R5

KEY BLOCK
ISTRUZIONI PER L'USO
INSTALLATION INSTRUCTIONS

CE MADE IN ITALY
IP44/IP67

IMT113 R5

Posizionare l'interruttore in off per poter aprire il coperchio dei fusibili.

The switch must be OFF to open the fuse cover.

Sostituire il fusibile alzando il cassetto portafusibili e utilizzare fusibili 10,3x38 prestando attenzione ai dati di targa della presa e al tipo di impiego.
Use 10x38mm fuses, DO NOT exceed the rating of the socket.

Richiudere il coperchio portafusibili trasparente con l'apposita vite.
Close and secure the fuse cover before turning ON.

Avvertenze: solo con spina inserita è possibile attivare l'interruttore. In posizione ON è possibile estrarre la chiave di sblocco in modo da impedire, dopo un'eventuale spegnimento da parte dell'operatore, la riattivazione dell'interruttore.

Warning: the switch can only be operated with a plug inserted.
Key can be removed in the ON position, socket will remain ON and can be switched OFF.

Per riattivare l'interruttore reinserire la chiave di sblocco.
To turn the socket back ON the key must be reinserted.

IMT113 R5

Posizionare l'interruttore in off per poter aprire il coperchio dei fusibili.

The switch must be OFF to open the fuse cover.

Sostituire il fusibile alzando il cassetto portafusibili e utilizzare fusibili 10,3x38 prestando attenzione ai dati di targa della presa e al tipo di impiego.
Use 10x38mm fuses, DO NOT exceed the rating of the socket.

Richiudere il coperchio portafusibili trasparente con l'apposita vite.
Close and secure the fuse cover before turning ON.

Avvertenze: solo con spina inserita è possibile attivare l'interruttore. In posizione ON è possibile estrarre la chiave di sblocco in modo da impedire, dopo un'eventuale spegnimento da parte dell'operatore, la riattivazione dell'interruttore.

Warning: the switch can only be operated with a plug inserted.
Key can be removed in the ON position, socket will remain ON and can be switched OFF.

Per riattivare l'interruttore reinserire la chiave di sblocco.
To turn the socket back ON the key must be reinserted.

IMT113 R5

Posizionare l'interruttore in off per poter aprire il coperchio dei fusibili.

The switch must be OFF to open the fuse cover.

Sostituire il fusibile alzando il cassetto portafusibili e utilizzare fusibili 10,3x38 prestando attenzione ai dati di targa della presa e al tipo di impiego.
Use 10x38mm fuses, DO NOT exceed the rating of the socket.

Richiudere il coperchio portafusibili trasparente con l'apposita vite.
Close and secure the fuse cover before turning ON.

Avvertenze: solo con spina inserita è possibile attivare l'interruttore. In posizione ON è possibile estrarre la chiave di sblocco in modo da impedire, dopo un'eventuale spegnimento da parte dell'operatore, la riattivazione dell'interruttore.

Warning: the switch can only be operated with a plug inserted.
Key can be removed in the ON position, socket will remain ON and can be switched OFF.

Per riattivare l'interruttore reinserire la chiave di sblocco.
To turn the socket back ON the key must be reinserted.

IMT113 R5

Posizionare l'interruttore in off per poter aprire il coperchio dei fusibili.

The switch must be OFF to open the fuse cover.

Sostituire il fusibile alzando il cassetto portafusibili e utilizzare fusibili 10,3x38 prestando attenzione ai dati di targa della presa e al tipo di impiego.
Use 10x38mm fuses, DO NOT exceed the rating of the socket.

Richiudere il coperchio portafusibili trasparente con l'apposita vite.
Close and secure the fuse cover before turning ON.

Avvertenze: solo con spina inserita è possibile attivare l'interruttore. In posizione ON è possibile estrarre la chiave di sblocco in modo da impedire, dopo un'eventuale spegnimento da parte dell'operatore, la riattivazione dell'interruttore.

Warning: the switch can only be operated with a plug inserted.
Key can be removed in the ON position, socket will remain ON and can be switched OFF.

Per riattivare l'interruttore reinserire la chiave di sblocco.
To turn the socket back ON the key must be reinserted.

IMT113 R5