



HXW041H

### Comando motore X/P630 100-120Vdc autoreset

#### Proprietà tecniche

#### Condizioni di impiego

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo di tensione di alimentazione | DC; c.c.; corrente continua |
| Tensione di comando AC            | 0 - 0 V                     |
| Tensione di comando DC            | 100 - 120 V                 |

#### Funzioni

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Con funzione auto-reset | Sì |
|-------------------------|----|