

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS

Q1401

ITALIANO

7,3W LED ARRAY 200 mA: Impostare il dip-switch a 180 mA.
8,5W LED ARRAY 250 mA: Impostare il dip-switch a 220 mA.

ENGLISH

7,3W LED ARRAY 200 mA: Set the dip-switch to 180 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Set the dip-switch to 220 mA

FRANÇAIS

7,3W LED ARRAY 200 mA: Programmer le dip-switch à 180 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Programmer le dip-switch à 220 mA

ESPAÑOL

7,3W LED ARRAY 200 mA: Ajuste los interruptores dip a 180 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Ajuste los interruptores dip a 220 mA

DEUTSCH

7,3W LED ARRAY 200 mA: DIP-Schalter auf 180 mA festlegen.
8,5W LED ARRAY 250 mA: DIP-Schalter auf 220 mA festlegen.

TÜRKÇE

7,3W LED ARRAY 200 mA: Dip anahtarı 180 mA ya ayarlayın.
8,5W LED ARRAY 250 mA: Dip anahtarı 220 mA ya ayarlayın.

中文

7,3W LED ARRAY 200 mA: 设定DIP开关至180mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: 设定DIP开关至220mA

РУССКИЙ

7,3W LED ARRAY 200 mA: Установите двухрядный переключатель на 180 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Установите двухрядный переключатель на 220 mA

العَرَبِيَّة

7,3W LED ARRAY 200 mA: قم بضبط مفاتيح dip على 180 مللي أمبير
8,5W LED ARRAY 250 mA: قم بضبط مفاتيح dip على 220 مللي أمبير

ITALIANO

7,3W LED ARRAY 200 mA: Impostare il dip-switch a 180 mA.
8,5W LED ARRAY 250 mA: Impostare il dip-switch a 220 mA.

ENGLISH

7,3W LED ARRAY 200 mA: Set the dip-switch to 180 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Set the dip-switch to 220 mA

FRANÇAIS

7,3W LED ARRAY 200 mA: Programmer le dip-switch à 180 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Programmer le dip-switch à 220 mA

ESPAÑOL

7,3W LED ARRAY 200 mA: Ajuste los interruptores dip a 180 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Ajuste los interruptores dip a 220 mA

DEUTSCH

7,3W LED ARRAY 200 mA: DIP-Schalter auf 180 mA festlegen.
8,5W LED ARRAY 250 mA: DIP-Schalter auf 220 mA festlegen.

TÜRKÇE

7,3W LED ARRAY 200 mA: Dip anahtarı 180 mA ya ayarlayın.
8,5W LED ARRAY 250 mA: Dip anahtarı 220 mA ya ayarlayın.

中文

7,3W LED ARRAY 200 mA: 设定DIP开关至180mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: 设定DIP开关至220mA

РУССКИЙ

7,3W LED ARRAY 200 mA: Установите двухрядный переключатель на 180 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Установите двухрядный переключатель на 220 mA

العَرَبِيَّة

7,3W LED ARRAY 200 mA: قم بضبط مفاتيح dip على 180 مللي أمبير
8,5W LED ARRAY 250 mA: قم بضبط مفاتيح dip على 220 مللي أمبير

ITALIANO

7,3W LED ARRAY 200 mA: Impostare il dip-switch a 180 mA.
8,5W LED ARRAY 250 mA: Impostare il dip-switch a 220 mA.

ENGLISH

7,3W LED ARRAY 200 mA: Set the dip-switch to 180 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Set the dip-switch to 220 mA

FRANÇAIS

7,3W LED ARRAY 200 mA: Programmer le dip-switch à 180 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Programmer le dip-switch à 220 mA

ESPAÑOL

7,3W LED ARRAY 200 mA: Ajuste los interruptores dip a 180 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Ajuste los interruptores dip a 220 mA

DEUTSCH

7,3W LED ARRAY 200 mA: DIP-Schalter auf 180 mA festlegen.
8,5W LED ARRAY 250 mA: DIP-Schalter auf 220 mA festlegen.

TÜRKÇE

7,3W LED ARRAY 200 mA: Dip anahtarı 180 mA ya ayarlayın.
8,5W LED ARRAY 250 mA: Dip anahtarı 220 mA ya ayarlayın.

中文

7,3W LED ARRAY 200 mA: 设定DIP开关至180mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: 设定DIP开关至220mA

РУССКИЙ

7,3W LED ARRAY 200 mA: Установите двухрядный переключатель на 180 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Установите двухрядный переключатель на 220 mA

العَرَبِيَّة

7,3W LED ARRAY 200 mA: قم بضبط مفاتيح dip على 180 مللي أمبير
8,5W LED ARRAY 250 mA: قم بضبط مفاتيح dip على 220 مللي أمبير

ITALIANO

7,3W LED ARRAY 200 mA: Impostare il dip-switch a 180 mA.
8,5W LED ARRAY 250 mA: Impostare il dip-switch a 220 mA.

ENGLISH

7,3W LED ARRAY 200 mA: Set the dip-switch to 180 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Set the dip-switch to 220 mA

FRANÇAIS

7,3W LED ARRAY 200 mA: Programmer le dip-switch à 180 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Programmer le dip-switch à 220 mA

ESPAÑOL

7,3W LED ARRAY 200 mA: Ajuste los interruptores dip a 180 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Ajuste los interruptores dip a 220 mA

DEUTSCH

7,3W LED ARRAY 200 mA: DIP-Schalter auf 180 mA festlegen.
8,5W LED ARRAY 250 mA: DIP-Schalter auf 220 mA festlegen.

TÜRKÇE

7,3W LED ARRAY 200 mA: Dip anahtarı 180 mA ya ayarlayın.
8,5W LED ARRAY 250 mA: Dip anahtarı 220 mA ya ayarlayın.

中文

7,3W LED ARRAY 200 mA: 设定DIP开关至180mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: 设定DIP开关至220mA

РУССКИЙ

7,3W LED ARRAY 200 mA: Установите двухрядный переключатель на 180 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Установите двухрядный переключатель на 220 mA

العَرَبِيَّة

7,3W LED ARRAY 200 mA: قم بضبط مفاتيح dip على 180 مللي أمبير
8,5W LED ARRAY 250 mA: قم بضبط مفاتيح dip على 220 مللي أمبير