

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS

Q1410

ITALIANO

7,3W LED ARRAY 200 mA: Impostare il dip-switch a 200 mA.
8,5W LED ARRAY 250 mA: Impostare il dip-switch a 250 mA.

ENGLISH

7,3W LED ARRAY 200 mA: Set the dip-switch to 200 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Set the dip-switch to 250 mA

FRANÇAIS

7,3W LED ARRAY 200 mA: Programmer le dip-switch à 200 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Programmer le dip-switch à 250 mA

ESPAÑOL

7,3W LED ARRAY 200 mA: Ajuste los interruptores dip a 200 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Ajuste los interruptores dip a 250 mA

DEUTSCH

7,3W LED ARRAY 200 mA: DIP-Schalter auf 200 mA festlegen.
8,5W LED ARRAY 250 mA: DIP-Schalter auf 250 mA festlegen.

TÜRKÇE

7,3W LED ARRAY 200 mA: Dip anahtarı 200 mA ya ayarlayın.
8,5W LED ARRAY 250 mA: Dip anahtarı 250 mA ya ayarlayın.

中文

7,3W LED ARRAY 200 mA: 设定DIP开关至200mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: 设定DIP开关至250mA

РУССКИЙ

7,3W LED ARRAY 200 mA: Установите двухрядный переключатель на 200 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Установите двухрядный переключатель на 250 mA

العَرَبِيَّة

7,3W LED ARRAY 200 mA: قم بضبط مفاتيح dip على 200 مللي أمبير
8,5W LED ARRAY 250 mA: قم بضبط مفاتيح dip على 250 مللي أمبير

ITALIANO

7,3W LED ARRAY 200 mA: Impostare il dip-switch a 200 mA.
8,5W LED ARRAY 250 mA: Impostare il dip-switch a 250 mA.

ENGLISH

7,3W LED ARRAY 200 mA: Set the dip-switch to 200 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Set the dip-switch to 250 mA

FRANÇAIS

7,3W LED ARRAY 200 mA: Programmer le dip-switch à 200 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Programmer le dip-switch à 250 mA

ESPAÑOL

7,3W LED ARRAY 200 mA: Ajuste los interruptores dip a 200 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Ajuste los interruptores dip a 250 mA

DEUTSCH

7,3W LED ARRAY 200 mA: DIP-Schalter auf 200 mA festlegen.
8,5W LED ARRAY 250 mA: DIP-Schalter auf 250 mA festlegen.

TÜRKÇE

7,3W LED ARRAY 200 mA: Dip anahtarı 200 mA ya ayarlayın.
8,5W LED ARRAY 250 mA: Dip anahtarı 250 mA ya ayarlayın.

中文

7,3W LED ARRAY 200 mA: 设定DIP开关至200mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: 设定DIP开关至250mA

РУССКИЙ

7,3W LED ARRAY 200 mA: Установите двухрядный переключатель на 200 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Установите двухрядный переключатель на 250 mA

العَرَبِيَّة

7,3W LED ARRAY 200 mA: قم بضبط مفاتيح dip على 200 مللي أمبير
8,5W LED ARRAY 250 mA: قم بضبط مفاتيح dip على 250 مللي أمبير

ITALIANO

7,3W LED ARRAY 200 mA: Impostare il dip-switch a 200 mA.
8,5W LED ARRAY 250 mA: Impostare il dip-switch a 250 mA.

ENGLISH

7,3W LED ARRAY 200 mA: Set the dip-switch to 200 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Set the dip-switch to 250 mA

FRANÇAIS

7,3W LED ARRAY 200 mA: Programmer le dip-switch à 200 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Programmer le dip-switch à 250 mA

ESPAÑOL

7,3W LED ARRAY 200 mA: Ajuste los interruptores dip a 200 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Ajuste los interruptores dip a 250 mA

DEUTSCH

7,3W LED ARRAY 200 mA: DIP-Schalter auf 200 mA festlegen.
8,5W LED ARRAY 250 mA: DIP-Schalter auf 250 mA festlegen.

TÜRKÇE

7,3W LED ARRAY 200 mA: Dip anahtarı 200 mA ya ayarlayın.
8,5W LED ARRAY 250 mA: Dip anahtarı 250 mA ya ayarlayın.

中文

7,3W LED ARRAY 200 mA: 设定DIP开关至200mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: 设定DIP开关至250mA

РУССКИЙ

7,3W LED ARRAY 200 mA: Установите двухрядный переключатель на 200 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Установите двухрядный переключатель на 250 mA

العَرَبِيَّة

7,3W LED ARRAY 200 mA: قم بضبط مفاتيح dip على 200 مللي أمبير
8,5W LED ARRAY 250 mA: قم بضبط مفاتيح dip على 250 مللي أمبير

ITALIANO

7,3W LED ARRAY 200 mA: Impostare il dip-switch a 200 mA.
8,5W LED ARRAY 250 mA: Impostare il dip-switch a 250 mA.

ENGLISH

7,3W LED ARRAY 200 mA: Set the dip-switch to 200 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Set the dip-switch to 250 mA

FRANÇAIS

7,3W LED ARRAY 200 mA: Programmer le dip-switch à 200 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Programmer le dip-switch à 250 mA

ESPAÑOL

7,3W LED ARRAY 200 mA: Ajuste los interruptores dip a 200 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Ajuste los interruptores dip a 250 mA

DEUTSCH

7,3W LED ARRAY 200 mA: DIP-Schalter auf 200 mA festlegen.
8,5W LED ARRAY 250 mA: DIP-Schalter auf 250 mA festlegen.

TÜRKÇE

7,3W LED ARRAY 200 mA: Dip anahtarı 200 mA ya ayarlayın.
8,5W LED ARRAY 250 mA: Dip anahtarı 250 mA ya ayarlayın.

中文

7,3W LED ARRAY 200 mA: 设定DIP开关至200mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: 设定DIP开关至250mA

РУССКИЙ

7,3W LED ARRAY 200 mA: Установите двухрядный переключатель на 200 mA
8,5W LED ARRAY 250 mA: Установите двухрядный переключатель на 250 mA

العَرَبِيَّة

7,3W LED ARRAY 200 mA: قم بضبط مفاتيح dip على 200 مللي أمبير
8,5W LED ARRAY 250 mA: قم بضبط مفاتيح dip على 250 مللي أمبير