

IT Importante : - Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza dell'apparecchio è necessario che l'installazione sia eseguita a regola d'arte da personale qualificato, rispettando le istruzioni seguenti.. - Prima di eventuali manutenzioni togliere sempre tensione con un interruttore bipolare. - La sostituzione della sorgente luminosa può essere effettuata solo da personale qualificato o dal costruttore dell'apparecchio. - Qualsiasi tipo di manutenzione alla componentistica può essere effettuata solo da personale qualificato o dal costruttore dell'apparecchio. - Le istruzioni devono essere conservate.

GB Important : - In order to ensure optimum performance and safety, the luminaire must be correctly installed by qualified personnel, in compliance with the following instructions. - Before performing any maintenance, always remove the voltage with a bipolar switch. - The light source must be replaced only by qualified personnel or by the manufacturer of the luminaire. - Any type of component maintenance can only be carried out by qualified personnel or by the manufacturer of the device. - The following instructions must be kept in a safe place.

DE Wichtig : - Zur Gewährleistung der einwandfreien Funktionsweise und Sicherheit der Leuchte muss die Installation sachgemäß durch Fachpersonal erfolgen und dabei die folgenden Anleitungen beachtet werden. - Vor eventuellen Instandhaltungsarbeiten mit dem zweipoligen Schalter immer die Spannung abtrennen. - Die Auswechslung des Leuchtmittels darf nur von Fachpersonal oder vom Hersteller der Leuchte ausgeführt werden. - Jede Art von Wartungseingriffen an den Bestandteilen darf nur von Fachpersonal oder vom Hersteller der Leuchte durchgeführt werden. - Die Anleitungen sind aufzubewahren.

FR Important : - Cela implique, afin de garantir son bon fonctionnement et la sécurité de celui-ci, que son installation et son raccordement soient effectués par du personnel qualifié. - Avant d'éventuelles opérations d'entretien, toujours couper la tension à l'aide d'un interrupteur bipolaire. - Le remplacement des sources lumineuses ne peut être effectué que par du personnel qualifié ou par le fabricant de l'appareil. - Toute intervention d'entretien sur les composants ne peut être réalisée que par du personnel qualifié ou par le fabricant de l'appareil. - Les instructions doivent être absolument conservées après l'installation des produits.

ES Importante : - Para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de la luminaria es necesario que su instalación sea realizada a la perfección por personal especializado, respetando las siguientes instrucciones. - Antes de cualquier tipo de mantenimiento, cortar siempre la tensión con el disyuntor bipolar. - La sustitución de la fuente lumínosa puede ser efectuada sólo por personal cualificado o por el fabricante de la luminaria. - Cualquier tipo de mantenimiento a los componentes puede ser llevado a cabo sólo por personal cualificado o por el fabricante del aparato. - Las instrucciones deberán ser guardadas.

NL Belangrijk : - Om een goede werking en de veiligheid van de armatuur te garanderen is het daarom noodzakelijk dat de installatie vakkundig wordt uitgevoerd, door gekwalificeerd personeel en met inachtneming van de montage instructies. - Voordat men eventueel onderhoud gaat uitvoeren moet men altijd de stroom uitschakelen met een bipolaire schakelaar. - De vervanging van de lichtbron mag alleen door gekwalificeerd personeel of door de constructeur van de armatuur worden uitgevoerd. - Welk onderhoud dan ook aan de onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of door de constructeur van de armatuur. - De instructies moeten bewaard worden.

PT Importante : - Para garantir o bom funcionamento e a segurança do aparelho, é necessário que a instalação seja executada de acordo com as boas práticas por pessoal qualificado, respeitando as instruções seguintes. - Antes de eventuais manutenção, desligar sempre a tensão com um interruptor bipolar. - A substituição da fonte lumínosa só pode ser efetuada por pessoal qualificado ou pelo fabricante do aparelho. - Qualquer tipo de manutenção dos componentes só pode ser efetuado por pessoal qualificado ou pelo fabricante do aparelho. - As instruções devem ser conservadas.

DK Vigtigt : - Beslaget skal installeres korrekt af kvalificeret personale for optimal ydelse og sikkerhed. - Før enhver form for vedligeholdelse, slukkes for strømmen på on/off kontakten. - Udskiftningen af lyskilder må kun udføres af kvalificeret personale eller af fabrikanten af apparatet. - Enhver form for vedligeholdelse på komponenterne, må kun udføres af kvalificeret personale eller af producenten af apparaturet. - Følgende vejledning skal følges nøje.

CZ Důležité : - Pro zajištění správné činnosti a bezpečnosti zařízení je nutné, aby instalaci provedl odborným způsobem kvalifikovaný personál, který dodržuje alii uvedené pokyny. - Před každou údržbou vždy vypněte napětí pomocí dvoupólového vypínače. - Výmenu světelného zdroje smí provádět pouze kvalifikovaný personál nebo výrobce svítidla. - Jakoukolí udržbu komponent smí provádět pouze kvalifikovaný personál nebo výrobce svítidla. - Pokyny se musí uložit.

PL Ważne : - Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo urządzenia, konieczne jest, aby instalacja została wykonana przez wykwalifikowany personel, przestrzegający następujących instrukcji. - Przed rozpoczęciem ewentualnej konserwacji, należy odciąć napięcie przy pomocy dwubiegowego włącznika. - Wymiana źródła światła może zostać wykonana wyłącznie przez wykwalifikowany personel lub przez producenta urządzenia. - Jakakoliek czynność konserwacji komponentów może zostać wykonana wyłącznie przez wykwalifikowany personel lub przez producenta urządzenia. - Należy przechowywać instrukcję.

RU Важно : - Для обеспечения правильной работы и безопасности прибора установка должна быть выполнена квалифицированным персоналом в соответствии со следующими инструкциями. - Перед техобслуживанием всегда отключать напряжение посредством двухполюсного выключателя. - Замену источника света может выполнять только квалифицированный персонал или изготовитель прибора. - Любое техобслуживание компонентов может выполнять только квалифицированный персонал или изготовитель прибора. - Инструкции следует сохранить.

SI Pomembno : - Za zagotovitev pravilnega delovanja in varnosti naprave, je treba slednjo pravilno montirati, kar mora opraviti usposobljeno osebje in pri tem upoštevati naslednja navodila. - Pred morebitnim vzdrezanjem z dvopolnim stikalom vedno odklopiti napetost. - Zamenjava svetlobnega vira lahko opravi samo usposobljeno osebje ali proizvajalec naprave. - Vsako vzdrezanje sestavnih delov lahko opravi samo usposobljeno osebje ali proizvajalec naprave. - Navodila se mora shraniti.

GR Σημαντικό : - Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία και την ασφάλεια της συσκευής η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό, πρώτων τας τις ακόλουθες οδηγίες. - Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση, πάντα να αφαιρείτε την τάση με ένα διπολικό διακόπτη. - Η φωτεινή πηγή πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό ή από τον κατασκευαστή της τοποθέτησης. - Οποιοδήποτε είδος εξαρτήματος συντήρησης μπορεί να διεγάθει μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό ή από τον κατασκευαστή της συσκευής. - Οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται.

SK Dôležité : - Na zistenie správneho fungovania a bezpečnosti zariadenia je nevyhnutné, aby ho nainštaloval kvalifikovaný personál, aby dodržala všetky požiadavky platných noriem, pokynov a predpisov. - Pred vykonávaním akéhokoľvek údržby odpojte napätie dvojpólovým vypínačom. - Svetelný zdroj môže vymieňať len kvalifikovaný personál alebo výrobca zariadenia. - Akýkoľvek typ údržby komponentov môže vykonávať len kvalifikovaný personál alebo výrobca zariadenia. - Nasledujúci návod si musíte odložiť.

IL חשוב : להבטחת ביצועים אופטימליים ובבטיחות של הירחורר יש לזרוקו להרכבתו תתקינה על ידי איש מקצוע מוספק. - יש לתקן את הזמן הראשי בעזרת מספק זו קווייב ולפניהם פעולות תחזוקה שחיਆ. - החלפת מ круה אוור או עלי דינמי מספק או על ידי חתובע רק על ידי סכני מספקם או על בבעוגע רק על ידי איש מקצוע מספקם או על ידי היצירן של המכשיה. - יש להקפיד לפעול על להוראות הבאות.

SA هام : - يجب أن يتم تركيب التجهيزات بشكل صحيح من قبل موظفين مؤهلين لتحقيق الأداء الأمثل والسلامة. - افضل دائمًا الفولطية من خلالفتح مزدوج القطبية قبل القيام بأي عملية صيانة. - يجب إلا يتم استبدال مصدر الضوء إلا من قبل فني مؤهل أو الشركة المصنعة لقطعة الترتكيب. - لا يمكن إجراء صيانة لأي نوع من المكونات إلا من قبل فني مؤهل أو الشركة المصنعة للجهاز. - يجب الالتزام بالإرشادات التالية بشكل صارم.



IT Attenzione: non guardare direttamente la sorgente luminosa.

GB Caution: do not stare at the light source.

DE Achtung: blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle

FR Attention: ne pas regarder directement la source lumineuse.

ES Atención: no mire directamente a la fuente luminosa

NL Let op: kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.

PT Atenção: não olhar diretamente para a fonte luminosa.

DK Advarsel: se ikke direkte ind i lyskilden.

CZ Pozor: nedívajte se přímo do světelného zdroje.

PL Uwaga: nie należy patrzyć bezpośrednio na źródło światła.

RU Внимание! Не смотреть прямо на источник света.

SI Pozor: Ne glejte neposredno v svetlobni vir.

GR Προσοχή: Μην κοιτάτε απευθείας την πηγή φωτός.

SK Pozor: nepozerajte priamo do svetelného zdroja.

IL הירות: אין להסתכל ישירות על מקור האור.

SA تنبيه: لا تقم بالتحديق في مصدر الإضاءة.



APPARECCHI CON TEMPERATURE SUPERFICIALI LIMITATE LUMINAIRES WITH LIMITED SURFACE TEMPERATURES

IT Per l'uso in ambienti in cui non è previsto un insolito accumulo particolare di polvere.

GB For use in environments where no unusual accumulation of dust is expected.

DE Zur Verwendung in Räumen, in denen keine besonders hohe Staubansammlung vorgesehen ist.

FR Pour une utilisation dans des environnements où une accumulation inhabituelle de poussière n'est pas prévue.

ES Para el uso en ambientes en los cuales no esté prevista una insolita acumulación particular de polvo.

NL Voor gebruik in omgevingen waar men geen ongewone ophoping van stof verwacht.

PT Para uso em ambientes onde não existe uma acumulação de pó particular.

DK Til brug i miljøer, hvor der ikke forventes nogen usædvanlig ophobning af støv.

CZ Pro použití v prostředí, ve kterém se nepředpokládá neobvyklé nahromadění prachu.

PL Do użytku w środowiskach, w których nie zostało przewidziane szczególnie duże nagromadzenie pyłów.

RU Для использования в помещениях, в которых не предусматривается особое накопление пыли.

SI Za uporabo v okoljih, kjer ni predvideno nenavadno nabiranje prahu.

GR Για χρήση σε περιβάλλοντα όπου δεν αναμένεται ασυνήθιστη συγκέντρωση σκόνης.

SK Na použitie v prostrediac, kde sa neocakáva nezvyčajná akumulácia prachu.

IL לשימוש בחללים שלא צפוי בהם הצבאות
אבערינה.

SA للاستخدام في بيئات لا يتوقع فيها حدوث تراكم
غير عادي من الغبار.



GRUPPO DI RISCHIO RISK GROUP

IT Gruppo di rischio 1 alla distanza di 1,38 m secondo la Norma IEC/TR 62778:2014.

GB Risk group 1 at a distance of 1,38 m according to Standard IEC/TR 62778:2014.

DE Risikogruppe 1 bei Abstand von 1,38 m gemäß Standard IEC/TR 62778:2014.

FR Groupe de risque 1 à une distance de 1,38 m conformément à la Norme IEC/TR 62778:2014.

ES Grupo de riesgo 1 a una distancia de 1,38 m según la Norma IEC/TR 62778:2014.

NL Risicogroep 1 op een afstand van 1,38 m volgens de IEC/TR 62778:2014 norm.

PT Grupo de risco 1 à distância de 1,38 m de acordo com a Norma IEC/TR 62778:2014.

DK Risikogruppe 1 i en afstand på 1,38 m i henhold til standard IEC/TR 62778:2014.

CZ Riziková skupina 1 ve vzdálenosti 1,38 m podle normy IEC/TR 62778:2014.

PL Grupa ryzyka 1 w odległości 1,38 m zgodnie z normą IEC/TR 62778:2014.

RU Группа риска 1 на расстоянии 1,38 м согласно норме IEC/TR 62778:2014.

SI Skupina tveganja 1 na razdalji 1,38 m, skladno s standardom IEC/TR 62778:2014.

GR Ομάδα κινδύνου 1 σε απόσταση 1,38 μ., σύμφωνα με το πρότυπο IEC/TR 62778:2014.

SK Skupina rizika 1 vzdialenosť 1,38 m podľa normy IEC/TR 62778:2014.

IL IEC / TR 62778: 2014 לפי מטר 1.38
במרחק של 1.38 מטר.

SA مجموعة المخاطر 1 على مسافة 1.38 متر وفقاً
للمعيار IEC / TR 62778: 2014.



IT Completati di dispositivo supplementare SPD (Surge Protection Device) per una maggior protezione dell'apparecchio contro improvvise sovratensioni provenienti dalla rete, fino ad un picco di 10kV (1 spike da 10 kV), secondo normativa EN 61643-1. I modelli con SPD sono disponibili SOLO in CLASSE I.

GB Complete with supplementary SPD (Surge Protection Device) for greater protection of the luminaire against unexpected power surges from electrical mains, up to a peak of 10kV (1 spike of 10 kV), according to standard EN 61643-1. Models with SPD are available ONLY in CLASS I.

DE Die Zusatzvorrichtung SPD (Surge Protection Device) sorgt für einen höheren Schutz der Leuchte gegen plötzliche Netzüberspannungen bis zu Spitzenwerten von 10kV (1 spike von 10 kV), gemäß Norm EN 61643-1. Die Modelle mit SPD sind NUR in KLASSE I erhältlich.

FR Dotés de dispositif supplémentaire SPD (Surge Protection Device) pour une protection supérieure de l'appareil contre les surtensions imprévues provenant du secteur, jusqu'à un pic de 10kV (1 spike de 10 kV), conformément à la norme EN 61643-1. Les modèles à SPD sont disponibles UNIQUEMENT en CLASS I.

ES Tienen un dispositivo adicional SPD (Surge Protection Device) para una mayor protección de la luminaria contra repentinas sobretensiones procedentes de la red, hasta un pico de 10kV (1 spike de 10 kV), según la normativa EN 61643-1. Los modelos con SPD están disponibles SOLO en CLASE I.

NL Compleet met extra SPD (Surge Protection Device) apparaat voor een betere bescherming van de armatuur tegen plotselinge piekspanningen van het netwerk, tot een piek van 10kV (1 spike tot 10 kV), volgens de norm EN 61643-1. Modellen met SPD zijn ALLEEN beschikbaar in KLASSE I.

PT Com dispositivo suplementar SPD (Surge Protection Device) para maior proteção do aparelho contra sobretensões repentinas provenientes da rede, até um pico de 10kV (1 spike de 10 kV), de acordo com a norma EN 61643-1. Os modelos com SPD estão disponíveis APENAS em CLASSE I.

DK Komplet med ekstra SPD anordning (overspændingsbeskyttelse) for større beskyttelse af enheden mod pludselige overspændinger fra netværket, op til et maksimum på 10 kV (1 spike på 10 kV), i henhold til EN 61643-1. Modeller med SPD er kun tilgængelige i KLASSE I.

CZ Včetně přídavného zařízení SPD (Surge Protection Device) pro větší ochranu svítidla proti náhlému přepětí ze sítě, a to až po špičku 10 kV (1 spike 10 kV) podle normy EN 61643-1. Modely s SPD jsou k dispozici POUZE ve TRÍDĚ I.

PL Wypozażone w dodatkowe urządzenie SPD (Surge Protection Device) dla większej ochrony przed nagłym wzrostem napięcia, do wartości szczytowej 10 kV (1 spike 10 kV), zgodnie z normą EN 61643-1. Modele z SPD dostępne są TYLKO w KLASIE I.

RU Укомплектованы дополнительным устройством SPD (Surge Protection Device) для большей защиты прибора от внезапных перенапряжений в сети до пикового значения 10 кВ (1 пик - 10 кВ) согласно стандарту EN 61643-1. Модели с SPD доступны ТОЛЬКО в КЛАССЕ I.

SI Kompleti z dodatno napravo SPD (prenapetostna zaščita) za boljšo zaščito naprave pred nenadnimi prenapetostmi omrežja, do vršne napetosti 10 kV (vrh z 10 kV), skladno s standardom EN 61643-1. Modeli s SPD-jem so na voljo SAMO RAZREDA I.

GR Πλήρης με συμπληρωματικό SPD (Συσκευή Προστασίας Αύξησης) για προστασία του φωτιστικού από αναπάντεχες αυξήσεις ηλεκτρικής τάσης, μέχρι το αποκορύφωμα των 10kV (1 αιχμή των 10 kV), σύμφωνα με το πρότυπο EN 61643-1. Μοντέλα με SPD είναι διαθέσιμα MONO στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I.

SK Spolu s prídavným zariadením SPD (Ochrana proti prepätiu) k zlepšeniu ochrany osvetlenia proti náhlym prepätiám v sieti až po špičkové napätie 10 kV (jedna špička 10 kV), podľa normy EN 61643-1. Modely s SPD sú k dispozícii IVA v TRIEDE I.


IL מצוידים בתקן הגנה מפניהם מוגנים מזנוקים נזקניים בטל צפויים מרשת חשמל עד לשיא של 10kV (1 spike 10 kV), לפי תקן EN 61643-1, דגמים (SPD) המצוידים בתקן הגנה מפניהם מזנוקים רק ב-CLASS I.

SA ويُكمل هذا جهاز إضافي للحماية من التغير المفاجئ في الفولطية (SPD) من أجل حماية الإنارة بشكل أكبر من تغيرات الطاقة المفاجئة من المصدر الكهربائي، وذلك بما يصل إلى ذروة قدرها 10 كيلو فولط (جزء واحد صغير من 10 كيلو فولط)، وذلك وفقاً للمعيار EN 61643-1. إن الطرز المزودة بجهاز الحماية من التغير المفاجئ بالفولطية متوفرة فقط من الفتنة الأولى.



RIDUZIONE AUTOMATICA DI POTENZA

REDUCED AUTOMATIC POWER FUNCTION



IT Funzionamento riduzione automatica di potenza:

Modello equipaggiato con alimentatore elettronico adatto per tensioni nominali di 220-240 V 50/60 Hz, pre programmato per ridurre il flusso luminoso del 50% nel seguente modo:

- riconoscimento della mezzanotte astrale (il punto medio del tempo di accensione)
- riduzione del flusso per 8 ore complessive. A seconda dei modelli la fase di dimmerazione può iniziare dalle 2 alle 3 ore prima delle mezzanotte astrale per proseguire poi per 8 ore complessive. Il punto mid-point è calcolato generalmente facendo la media ponderale di accensioni precedenti: generalmente da 1 a 5 a seconda del modello di alimentatore. In base a questa caratteristica, l'alimentatore nei primi giorni di accensione dell'impianto, durante la fase di acquisizione dati per il calcolo della mezzanotte astrale, non attiva la funzione dimmerazione.

GB Reduced automatic power function:

Model equipped with electronic ballast suitable for 220-240 V 50/60 Hz nominal voltage, pre-programmed in order to reduce the luminous flux by 50% in the following way:

- recognition of the astral midnight (e.g. midpoint of the switch-on time)
- flux reduction for a total of 8 hours. Depending on the models, the dimming phase can start 2 or 3 hours before astral midnight and continue for a total of 8 hours.

The mid-point is generally calculated by using the weighted average of previous activations: generally from 1 to 5 depending on the power supply unit model. Based on this characteristic, during the first days of activation of the system, when the power supply unit is acquiring data autonomously for calculating the astral midnight, it will not activate the dimming function.

DE Betriebsweise mit automatischer Leistungsreduzierung:

Dieses Modell ist mit einem elektronischen Netzteil für eine Nennspannung von 220-240 V 50/60 Hz ausgestattet, der für die Reduzierung des Lichtstroms um 50% wie folgt vorprogrammiert ist:

- Erkennung der "astralen" Mitternacht (Halbzeit der Einschaltdauer)
- Reduzierung des Lichtstroms für insgesamt 8 Stunden. Die Dimmphase beginnt je nach Modell 2 bis 3 Stunden vor der "astralen" Mitternacht und dauert insgesamt 8 Stunden.

Der "Mid-Point" wird im allgemeinen auf Basis des gewogenen Mittelwerts vorhergehender Einschaltungen berechnet. Diese betragen je nach Netzteilmodell zwischen 1 und 5. Daher aktiviert das Netzteil in den ersten Tagen des Anlagenbetriebs und während der Datenerfassung für die Berechnung der "astralen" Mitternacht die Dimmerfunktion nicht.

FR Fonctionnement réduction automatique de puissance:

Modèle équipé d'un alimentateur électronique adapté aux tensions nominales de 220-240 V 50/60 Hz, préprogrammé pour réduire le flux lumineux de 50% comme suit :

- reconnaissance du minuit astral (le point moyen du temps d'allumage)
- réduction du flux pendant une durée totale de 8 heures. En fonction des modèles, la phase de régulation peut commencer de 2 à 3 heures avant le minuit astral pour continuer ensuite pendant un total de 8 heures.

Le mid-point est généralement calculé en effectuant la moyenne pondérée d'allumage précédents: généralement de 1 à 5 en fonction du modèle d'alimentateur. En fonction de cette caractéristique, lors des premiers jours d'allumage de l'installation, durant la phase d'acquisition des données pour le calcul du minuit astral, l'alimentateur n'active pas la fonction de régulation.

ES Funcionamiento con reducción automática de potencia:

Modelo equipado con alimentador electrónico idóneo para tensiones nominales de 220-240 V 50/60 Hz, pre-programado para reducir el flujo luminoso del 50% de la siguiente manera:

- reconocimiento de la medianoche astral (la mitad del tiempo de encendido)
- reducción del flujo durante 8 horas en total. Según los modelos, la fase de regulación puede empezar de 2 a 3 horas antes de la medianoche astral, para continuar luego durante 8 horas en total.

El punto mid-point generalmente se calcula haciendo el promedio de los encendidos anteriores: normalmente de 1 a 5 según el modelo de alimentador. Según esta característica el alimentador en los primeros días de encendido de la instalación, durante la fase de adquisición de datos para el cálculo de la medianoche astral, no activa la función de regulación.

NL Functionering automatische vermogensreductie:

Model uitgerust met elektronisch voorschakelapparaat dat geschikt is voor een nominale spanning van 220-240 V 50/60 Hz, voorgeprogrammeerd om de lichtvoer te verminderen op de volgende manier:

- herkenning van de astrale middernacht (het gemiddelde punt van de ontstekingsperiode)
- reductie van de lichtvoer voor totaal 8 uur.

Afhankelijk van de modellen kan de dimfase beginnen van 2 tot 3 uur voor de astrale middernacht en gaan dan zo door voor de volgende 8 uur in totaal.

Het mid-point wordt meestal berekend door het gewogen gemiddelde van voorgaande ontstekingen te nemen: gewoonlijk van 1 tot 5 afhankelijk van het model voorschakelapparaat. Deze eigenschap zorgt dat het voorschakelapparaat in de eerste dagen van de ontsteking van de installatie, tijdens de fase van gegevensverkrijging voor de berekening van de astrale middernacht, niet de dimfunctie activeert.

PT Funcionamento com redução automática de potência:

Modelo equipado com alimentador eletrônico adequado para tensões nominais de 220-240 V 50/60 Hz, pré-programado para reduzir o fluxo luminoso em 50% da seguinte forma:

- reconhecimento da meia-noite astral (o ponto médio do tempo de ligação)
- redução do fluxo por 8 horas no total. Consoante os modelos, a fase de regulação da intensidade pode começar 2 a 3 horas antes da meia-noite astral, continuando depois por 8 horas totais.

O ponto mid-point é calculado geralmente fazendo a média ponderada das ligações anteriores: normalmente, de 1 a 5, consoante o modelo de alimentador. Com base nesta característica, o alimentador, nos primeiros dias de ligação do sistema, durante a fase de aquisição de dados para cálculo da meia-noite astral, não ativa a função de regulação da intensidade.

DK Fungerer med automatisk strømreduktion:

Model udstyret med elektronisk adapter egnet til mærkespændinger på 220 til 240 V 50/60 Hz, forprogrammeret til at reducere lysudbyttet med 50% på følgende måde:

- Genkendelse af astral midnat (midtpunktet af turn-on tid)
- Strømreduktion i 8 timer i alt. Afhængigt af modellen, kan lysdæmpningsfasen begynde fra til 3 timer før astral midnat og derefter fortsætte i 8 timer i alt.

Midpunktet beregnes normalt ved at tage den gennemsnitlige værdi af tidlige tændinger: generelt fra 1 til 5 afhængigt af strømforsyningsenheden. På baggrund af denne egenskab vil strømforsyningen i de første dage af tændingen af anlægget under hentningsfasen af data til beregning af astral midnat, ikke aktiverve dæmpningsfunktionen.

CZ Funkce automatického snížení výkonu:

Model vybavený elektronickým předádřníkem, vhodný pro jmenovitá napětí 220 až 240 V 50/60 Hz, předprogramovaný pro snížení světelného toku o 50 % tímto způsobem:

- rozpoznání astrální půlnoci (průměrný čas zapnutí)
- snížení toku po dobu 8 hodin celkem. Podle modelů může fáze stmívání začít od 2 do 3 hodin před astrální půlnocí a pokračovat pak po dobu 8 hodin celkem.

Střední bod se obvykle vypočte jako průměrný čas předchozích zapínání: obvykle od 1 do 5 podle modelu předádřníku. Podle této charakteristiky předádřník v prvních dnech od zapnutí svítidla během fáze získávání dat pro výpočet astrální půlnoci nezápisná funkci stmívání.

PL Funkcjonowanie z automatyczna redukcją mocy:

Model wyposażony jest w statecznik elektroniczny, odpowiedni dla normalnego napięcia 220-240 V 50/60 Hz, wcześniej zaprogramowany dla zmniejszania strumienia światłowego o 50% w następujący sposób:

- rozpoznanie punktu uruchomienia (zaprogramowana godzina)
- redukcja strumienia przez ogółem 8 godzin. W zależności od modeli, zmniejszenie strumienia światłowego może rozpoczynać się od 2 lub 3 godzin przed punktem uruchomienia, by następnie kontynuować przez kolejnych 8 godzin.

Punkt uruchomienia obliczony jest ze średniej ważonej poprzednich uruchomień; przeważnie od 1 do 5, w zależności od modelu statecznika. Na podstawie tej charakterystyki statecznik w pierwszych dniach działania instalacji, na etapie nabycia danych do obliczenia punktu uruchomienia, nie aktywuje funkcji skiemniania.

RU Работа с автоматическим уменьшением мощности:

Модель укомплектована электронным источником питания для номинального напряжения 220-240 В, 50/60 Гц, предварительно настроенным на сокращение светового потока на 50% следующим образом:

- обнаружение астральной полночи (средняя точка времени включения)
- сокращение потока на 8 часов. В зависимости от моделей фаза диммирования может начинаться за 2-3 часа до астральной полночи и продолжаться в течение 8 часов.

Средняя точка (mid-point) обычно рассчитывается исходя из среднего определенного значения предыдущих включений: как правило, от 1 до 5 в зависимости от модели источника питания. В соответствии с этой характеристикой источник питания в первые дни включения системы, во время фазы получения данных для расчета астральной полночи, не активирует функцию диммирования.

SI Delovanje z avtomatskim zmanjšanjem moči:

Model je opremljen z elektronskim napajalnikom, primerjivim za nizinsko napetosti 220-240 V 50/60 Hz, tovarniško programiran za zmanjšanje svetlobnega toka za 50% na naslednjih način:

- zaznavanje astralne polnoči (srednja vrednost čas aktivnosti)
- zmanjšanje pretoka za skupno 8 ur. Glede na model, se faza zatemnitve lahko prične od 2 do 3 ure pred astralno polnočjo in nato traja skupno 8 ur.

Sredisčna točka je izračunana na podlagi srednje vrednosti prejšnjih aktiviranj, običajno od 1 do 5, odvisno od modela napajalnika. Na podlagi te karakteristike napajalnik v prvih dneh po aktivirjanju aparata, med pridobivanjem podatkov za izračun astralne polnoči, ne aktivira funkcije zatemnjevanja.

GR Λειτουργία Μειωμένης αυτόματης ισχύος:

Μοντέλο εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό μπάλαστ κατάλληλο για 220-240 V 50/60 Hz ονομαστική τάση, προ-προγραμματισμένο έτσι ώστε να μειωθεί η φωτεινή ροή κατά 50% με τον ακόλουθο τρόπο:

- αναγνώριση του αστρικού μεσονυχτίου (π.χ. μεσαίο σημείο στο χρόνο ανοίγματος)
- μείωση ροής για ένα σύνολο 8 ωρών. Ανάλογα με τα μοντέλα, η φάση συσκότισης μπορεί να ξεκινήσει 2 ή 3 ώρες πριν το αστρικό μεσονυχτίου και να συνεχιστεί για ένα σύνολο 8 ωρών.

Το μεσαίο σημείο γενικά υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το ζυγισμένο μέσο όπως των πρηγούμενων ενεργοποίησεων: γενικά από 1 έως 5 ανάλογα με το μοντέλο της μονάδας παροχής ισχύος. Βάσει αυτού του χαρακτηριστικού, κατά τις πρώτες ημέρες της ενεργοποίησης του συστήματος, όταν η μονάδα παροχής ισχύος αποτά δεδουμένα αυτόνομα για τον υπολογισμό του αστρικού μεσονυχτίου, δεν θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία συσκότισης.

SK- Funkcia automatického zníženia výkonu:

Model vybavený elektronickým predádřníkem, vhodný pro menovité napäťia 220 až 240 V 50/60 Hz, predprogramovaný pre zniženie svetelného toku o 50% takto:

- rozpoznanie astrálnej polnoci (napr. stredný bod času pre zapínanie)
- zniženie svetelného toku po celých 8 hodin. Podľa modelov môže fáza stmievania začať od 2 do 3 hodín pred astrálnou polnoccou a potom pokračovať po celých 8 hodin.

Stredný bod sa bežne počíta ako väčší priemer predchádzajúcich zapínaní: podľa modelu napájajacej jednotky obvykle od 1 do 5. Podľa tejto charakteristiky, v prvých dňoch od zapnutia svietidla počas fáze autónomného získavania údajov pre výpočet astrálnej polnoci jednotka nezápisná funkciu stmievania.

IL פונקציית זיהום אוטומטית

מופחתת: דגם מצויד במנון אלקטרוני שמיועד לולוטרני ניילו 240-220 V, 50/60 Hz מתכוון מראש צדי להפחית את רום האור ב-50% לפחות

- זיהוי שעות חצצת (לדגמה נקודת המעכזר של שעות הדלקה)

- הפקתת רום לשעות סך הכל, בדגמים שונים, שלב העמעום יכול כלוחם בלחץ ניילו 2-3 שעות לפחות.

נקודות המעכזר מוחושבת בדרך כלל בעורצת מושכלת קודמות: בדרך כלל בין 1 ל-5 שניות, בהתאם לגדם הספק החשמלי, בהתקשרות עם מאפיין זה, במקביל היכלים כוכב קול מל' מיז' באז'ון עוצמי שבעת החזות, המעודכת לא תפעלי את פונקציית העמעום.

SA וظيفة الطاقة الأوتوماتيكية

المخفضة: تم تزويد الطراز بموازننة إلكترونية مناسبة لفولطية اسمية قدرها 240+220 فولط 50/60 هرتز، وتمت بمحجتها سابقاً للحد من تدفق الإنارة بنسبة 50% بالطريقة التالية:

- التعرف على منتصف الليل النجمي (أي نقطة الوسط لوقت التشغيل)

- الحد من التدفق إلى جمالي 8 ساعات. واستناداً إلى الطراز، يمكن أن تبدأ مرحلة الإنارة قبل منتصف الليل النجمي بساعتين أو ثلاثة، وتستمر إلى جمالي 8 ساعات.

يتم حساب نقطة الوسط عموماً عن طريق استخدام نقطة الوسط المارجح لعمليات التشغيل السابقة، تزراوح نقطة الوسط ما بين 1 و 5 بحسب طراز وحدة إمداد

الطاقة. وعلى أساس هذه الخاصية، لن يقوم النظام خلال الأيام الأولى من تشغيله بتنشيط وظيفة الإنارة، وذلك عندما تحصل وحدة إمداد الطاقة على البيانات بشكل مستقل لحساب منتصف الليل النجمي.



ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE E CONNESSIONE ELETTRICA

INSTALLATION AND ELECTRICAL INSTRUCTIONS

IT Istruzioni per l'installazione : - L'apparecchio è adatto per l'installazione all'esterno e all'interno. - L'apparecchio è idoneo per l'installazione su superfici normalmente infiammabili.

Connessione elettrica : - Controllare che la tensione di alimentazione sia quella riportata sull'etichetta dell'apparecchio. - Per il collegamento elettrico rispettare la marcatura riportata sull'apparecchio.

GB Installation instructions : - The luminaire is suitable for outdoor and indoor installation. - The luminaire is suitable for installation on usually flammable surfaces.

Electrical connection : - Check the local voltage is same as indicated on the product label. - For the electrical connection please respect the mark on the luminaire.

DE Montageanleitung : - Die Leuchte eignet sich für die Installation sowohl im Außen- als auch Innenbereich. - Die Leuchte ist für die Installation auf normal entflammbaren Flächen geeignet.

Elektrischer Anschluss : - Prüfen, ob die Versorgungsspannung mit der auf dem Gerät angezeigten Spannung übereinstimmt. - Für den Stromanschluss das Datenschild auf der Leuchte beachten.

FR Instructions pour l'installation : - L'appareil est apte pour installation à l'extérieur et à l'intérieur. - L'appareil est apte pour installation sur des surfaces normalement inflammables.

Branchement électrique : - Contrôler que la tension d'alimentation soit celle reportée sur l'étiquette de l'appareil. - Pour la connexion électrique respecter le signe sur l'appareil.

ES Instrucciones para la instalación

- La luminaria es apta para poder ser instalada tanto en el interior como en el exterior. - La luminaria puede ser instalada sobre superficies normalmente inflamables.

Conexión eléctrica : - Controlar que la tensión de alimentación sea la que se indica en la etiqueta de la luminaria. - Para la conexión eléctrica respetar los símbolos marcados en la luminaria.

NL Instructies voor de installatie : - De armatuur is geschikt voor installatie zowel buiten als binnen. - De armatuur is geschikt voor installatie op normaal ontvlambare oppervlakken.

Elektrische verbinding : - Controleer dat de voedingsspanning gelijk is aan die op het etiket van de armatuur is weergegeven. - Voor elektrische aansluiting de merktekens op de armatuur in acht nemen.

PT Instruções de instalação : - O aparelho é adequado para a instalação no exterior e no interior. - O aparelho é adequado para a instalação em superfícies normalmente inflamáveis.

Ligaçao elétrica : - Verificar se a tensão de alimentação é a indicada na etiqueta do aparelho. - Para a ligação elétrica, respeitar a marcação presente no aparelho.

DK Monteringsvejledning : - Armaturet er til både inden- og udendørs brug. - Armaturet er velegnet til montering på normalt brændbare materialer.

Elektrisk montering : - Check at den tilsluttede spænding er den samme som angivet på armaturets etikette. - Ved elektrisk tilslutning skal mærkning på armaturet overholdes.

CZ Návod k instalaci : - Svitidlo je vhodné pro venkovní i vnitřní instalaci. - Svitidlo je vhodné pro instalaci na normálně horlavé povrchy.

Elektrické pripojení : - Zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá údajů na typovém štítku svitidla. - Při elektrickém připojování dodržujte značení uvedené na svitidle.

PL Instrukcja instalacji : - Urządzenie nadaje się do instalacji wewnętrznej i na zewnątrz. - Urządzenie nadaje się do instalacji na powierzchniach normalnie łatwopalnych.

Połączenie elektryczne : - Sprawdzić czy napięcie zasilania zgadza się z tym umieszczonym na etykiecie urządzenia. - Przy połączaniu elektrycznym należy przestrzegać znakowania umieszczonego na urządzeniu.

RU инструкции по установке : - Прибор можно устанавливать на улице и в помещениях. - Прибор можно устанавливать на нормально воспламеняемых поверхностях.

электрическое соединение : - Убедиться в соответствии напряжения питания значению, указанному на этикетке прибора. - При выполнении электрического соединения соблюдать маркировку на приборе.

SI Navodila za montažo : - Aparat je primeren za zunanj in notranjno montažo. - Aparat je primeren za montažo na normalno vnetljivih površinah.

Električna povezava : - Preverite, da je napajalna napetost skladna z navedeno na etiketi aparata. - Pri električni povezavi upoštevajte na aparatu nameščeno oznako.

GR οδηγίες εγκατάστασης : - η συσκευή είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε εξωτερικό και υπαίθριο χώρο. - η συσκευή είναι ιδιαίτερη για εγκατάσταση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες. **ηλεκτρική σύνδεση:** - Ελέγχετε ότι η τοπική τάση είναι ίδια μ' αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος. - για την ηλεκτρική σύνδεση, παρακαλώ σεβαστείτε το οπιμάδι στη συσκευή.






SK Instrukcie k inštalácii : - Svetidlo je vhodné pre vonkajšie i vnútorné inštalácie. - Svetidlo je vhodné pre montáž na bežné horlavé povrchy.

Elektrické pripojenie: - Skontrolujte, či napájacie napätie je zhodné s údajmi na typovom štítku svetidla. - Rešpektujte označenie na svetidle pri prípájaní k elektrickej sieti.



IL הוראות התקנה : - הגורם מותאים להתקנה בחוץ ובפנים. - הגורם מותאים להתקנה על משטחים שונים.




יבירורים חשמליים : - יש לשימר ב牢记 המזמין על גבי תווית המוצר - ליביררים חשמליים נא שימר על גוף התווך.

SA تعليمات التثبيت : - قطعة التركيب مناسبة للتركيب داخل المبني و خارجه. - قطعة التركيب مناسبة للتركيب على الأسطح القابلة للاشتغال بأداة. **الوصلة الكهربائية:** - تتحقق من مطابقة الفولطية المحلية للفوطة المشار إليها على ملصق المنتج. - بالنسبة للتوصيل الكهربائي، يرجى مراعاة العلامات الموجودة على قطعة التركيب.






4C ON/OFF WIRING + NEMA SCHEMA





INSTALLATION SOLUTIONS






SOSTITUZIONE VETRI/DIFFUSORI ED ALTRE PARTI DANNEGGiate REPLACEMENT OF DAMAGED GLASS/DIFFUSERS OR OTHER DAMAGED PARTS.

IT Sostituire i vetri/diffusori ed altre parti danneggiate. Richiedere il ricambio al costruttore

GB Replace any damaged glass/diffusers or other damaged parts. Request the manufacturer to provide a spare part.

DE Schutzgläser/Diffusoren und andere beschädigte Teile ersetzen. Ersatzteile beim Hersteller anfordern.

FR Changer les verres/diffuseurs et autres parties endommagées. Demander la pièce détachée au fabricant.



IT Pulire regolarmente il vetro/diffusore del proiettore, utilizzando un panno morbido.

GB Regularly clean the glass/diffuser diffusor of the spotlight with a soft cloth.

DE Das Glas/den Diffusor des Strahlers regelmäßig mit einem weichen Tuch reinigen.

FR Nettoyez régulièrement le verre/diffuseur du projecteur à l'aide d'un chiffon doux.

ES Sustituir los vidrios/difusores y otras partes dañadas. Solicitar la pieza de repuesto al fabricante..

NL Vervang de glazen/diffusers en andere beschadigde delen. Vraag de constructeur om een ruildeel..

PT Substituir os vidros/difusores e outras partes danificadas. Solicitar a peça de substituição ao fabricante..

DK Udsift glas/spredeglass og andre beskadigede dele. Bestil reservedelene fra producenten.

CZ Vyměňte poškozená skla / ochranné difuzéry jiné poškozené součásti. Náhradní díly si objednejte u výrobce..

PL Należy wymienić szybki/dyfuzory i inne uszkodzone części. Po części zamienną należy zwrócić się do producenta..

RU Заменить стекла/рассеиватели и другие поврежденные детали. Запросить запасную часть у производителя..

SI Zamenjajte poškodovano steklo/difuzor in druge dele. Nadomestne dele naročite pri proizvajalcu..

GR Να αντικαθιστάτε οποιοδήποτε τζάμια/διαχύτες κατεστραμένα. Να ζητήσετε από τον κατασκευαστή να σας προμηθεύσει με ανταλλακτικό.

SK Vymeňte sklá / difuzéry a iné poškodené časti. Náhradné diely požadujte od výrobcu.

IL לשוחזר רף בכוכית/מפרזרת והקלים אחריהם. שבקש מהיצרן לתקן חלקי חילוף.

SA استبدال الزجاج / الرذاذة أو النافثات وغيرها من الأجزاء التالفة. وطلب الاستبدال من الشركة المصنعة.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO INSTRUCTIONS FOR CLEANING THE LUMINAIRE

ES Limpie regularmente el vidrio/difusor del proyector, utilizando un paño húmedo.

NL Maak de glazen van de schijnwerper regelmatig schoon, gebruik een zachte doek.

PT Limpar regularmente o vidro/difusor do projetor, utilizando um pano macio.

DK Rengør jævnligt glasset med en blødt klud.

CZ Aby se nepoškodily elektrické součástky, je nutné ihned vyměnit nefunkční světelné zdroje po ukončení jejich životnosti.

PL Czyścić regularnie szkło/dyfuzor projektora, używając miękkiej szmatki.

RU Регулярно очищать стекло/рассеиватель прожектора мягкой салфеткой.

SI Steklo/difuzor žarometu redno čistite z mehko kropo.

GR Να καθαρίσετε τακτικά το τζάμι/διαχύτη του προβολέα με ένα μαλακό πανί.

SK Pravidelne čistíte sklo reflektora mäkkou tkaninou.

IL לשחות באופן קבוע את הזכוכית של הפנס עם מטלית רכה.

SA دُرجي تنظيف زجاج/ناشرة الفانوس بصورة منتظمة باستخدام قطعة قماش ناعمة



ISTRUZIONI PER LA FINE DELLA VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI INSTRUCTIONS FOR THE END OF LIFE AND DISPOSAL OF THE COMPONENTS

ES Para proteger el medio ambiente, al final de la vida útil, no arroje esta luminaria en la recogida de residuos común; llévelo a uno de los puntos de recogida autorizados.

NL Gooi, om het milieu te beschermen, de armatuur niet bij het gewone afval, maar breng het naar een geautoriseerd inzamelingspunt.

PT Para preservar o ambiente, no final da sua vida útil, não deitar este aparelho junto com os resíduos domésticos. Leve-o até um ponto de recolha autorizado.

DK Vis miljøhensyn og smid ikke dette apparat efter endt levetid væk med det normale husholdningsaffald, men aflever det til en godkendt genbrugsstation.

CZ V souladu s normami na ochranu životního prostředí nevyhazujte výrobek do komunálního odpadu, ale odevzdějte jej v pověřených sběrných dvorech.

PL W celu ochrony środowiska, urządzenie nie może zostać utylizowane z normalnymi odpadami, lecz musi zostać oddane do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów specjalnych.

RU В целях охраны окружающей среды в конце срока службы сдать прибор на утилизацию в один из установленных пунктов сбора отходов.

SI Za varovanje okolja, ob koncu življenjske dobe aparat ne odstranite kot navaden odpadek, oddajte ga pooblašenemu zbirnemu centru.

GR Σύμφωνα και με σεβασμό στα περιβαλλοντικά πρότυπα, στο τέλος της ζωής τους μην τις πετάτε όπως τα συνήθη απόβλητα, πρέπει να τις πηγαίνετε σε κάποιο από τα εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής.

SK V súlade s normami na ochranu životného prostredia nevyhazujte výrobok do komunálneho odpadu, odovzdajte ho do povolených zbermých miest.

IL בהתאם לתקן איכות הסביבה אין להשליך בתום שימוש או כשר המוצר תכל אל בנקודות אישור פסולת המיעודת למזרק תקול.

SA حرصاً على احترام المعايير البيئية والامثلية، بعد نهاية العمر الافتراضي للفانوس، يُرجى عدم التخلص منه كنفايات، وإنما يجب التخلص منه عن طريق تسليميه إلى أحد مراكز التجميع المصرح بها بذلك.

IT Importante: - Modifiche o manomissioni del prodotto senza l'autorizzazione del costruttore, comportano il decadimento della garanzia e della responsabilità della PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. - Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione scritta di PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.

GB Important: - Any misuse or any modification of the product not expressly authorised by the manufacturer is hazardous and makes the warranty nil and void. - Any reproduction of the contents of this sheet without prior written consent of PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. is prohibited.

DE Wichtig: - Änderungen oder Manipulationen am Produkt ohne Genehmigung des Herstellers haben den Verfall der Garantie und der Haftung von PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. zur Folge. - Jede - auch teilweise - Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. ist untersagt.

FR Important: - Les modifications ou altérations du produit sans l'autorisation du fabricant comportent l'expiration de la garantie et de la responsabilité de la société PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. - La reproduction, même partielle, est interdite sans l'autorisation écrite de PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.

ES Importante: - Modificaciones o alteraciones del producto, sin la autorización del fabricante, anularán la garantía y la responsabilidad de la PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. - Está prohibida la reproducción, incluso parcial, sin la autorización por escrito de PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.

NL Belangrijk: - Modificaties of verkeerde behandeling van het product zonder toestemming van de constructeur laten de garantie vervallen en ontheft PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. Van iedere aansprakelijkheid. - Vermenigvuldiging, ook van gedeelten, zonder schriftelijke toestemming van PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A., is verboden.

PT Importante: - Modificações ou alterações do produto sem autorização do fabricante implicam a anulação da garantia e da responsabilidade da PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. - Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização por escrito da PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.

DK Vigtigt: - Enhver ændring eller misbrug af produktet uden producentens tilladelse, medfører bortfald af garantien og ethvert ansvar for PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. - Reproduktion - også kun delvis - er forbudt uden skriftlig tilladelse fra PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.

CZ Důležité: - Úpravy nebo zásahy do výrobku bez souhlasu výrobce mají za následek záruky a odpovědnosti PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. - Zákaz jakéhokoliv, byť i částečného rozmnožování bez písomného svolení výrobce PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.

PL Ważne: - Modyfikacje produktu bez wcześniejszej zgody producenta spowodują wygaśnięcie gwarancji oraz odpowiedzialności firmy PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. - Zabrania się powielania, również częściowego, bez pisemnej zgody firmy PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.

RU Важно: - Модификации или нарушение конструкции прибора без разрешения изготовителя вызывают отмену гарантии и снимают ответственность с PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. - Запрещено воспроизведение, в том числе частичное, без письменного разрешения PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.

SI Pomembno: - Spremembe ali posegi na proizvodu brez dovoljenja proizvajalca imajo za posledico razveljavitev garancije in odgovornosti PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. - Reprodukcija, tudi delna, brez pisne dovoljenje PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. je prepovedano.

GR Σημαντικό: - Οποιαδήποτε λάθος χρήσης ή τροποίηση του προϊόντος που δεν είναι περιβαλλοντικά πρότυπα, στο τέλος της ζωής τους μην τις πετάτε όπως τα συνήθη απόβλητα, είναι επικίνδυνη και καθιστά άκυρη την εγγύηση. - Οποιαδήποτε αναπαραγωγή των περιεχομένων αυτού του φυλλαδίου χωρίς προηγούμενη συνάντηση της PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. απαγορεύεται.

SK Dôležité: - Akékolvek zmeny alebo zmena výrobku, ktoré nie sú výslovne povolené výrobcom, je nebezpečné a má zásluhu stratu záruky. - Akékolvek kopírovanie obsahu tohto listu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. je zakázané.

IL ח"ו : - כל שימוש לרעה או כל שימוש של המוצר שאינו מאשר על ידי יצרן הוא אסור ובטל את הarranty. - העתקת תוכן של הגלון הנוכחי ללא אישור והסכמה מראש של PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. בהחלה.

SA هام : - إن أي حال لسوء استخدام المنتج أو التعديل فيه دون تصريح صريح بذلك من الشركة المصنعة يُعد أمراً خطيراً ويجعل الضمان باطلًا ولا يعفي. - يمنع القيام بأي عملية نسخ لمحفوظات هذه الورقة دون موافقة خطية من شركة PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.