# bticino

# Interfaccia controllo ascensore 375010

Kantali Investore	Configure Darling		
Second of			
	Duite		Print Own W
Laterature Manage	0 Theory C	Culput Jess	
Proceed togs	-1 .	and the	and a second second second second second
Special fund coal	Filtaghd v	Send Brad Lond	
Li Burto a		1.11	
General differ out	. coll differ life		
ad VSecond and, make	P 68 604		
Fleit Bior 40	THE NEW BY AND THE REAL OF		
I I V I V U	who was was who who	a na inga ang inga tao aga tao aga tao aga na i	
			and the same the same the same the same the same the same
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			X
Delete for	A 44 Text		
			89-07-8881124 o pool
			-
			-
			blicino
			<b>bticino</b> 375010
	6		<b>bticino</b> 375010
	6		blicino <sup>375010</sup>
	6		Bitcino 375010 O O POWER O STATUS
	6		Power



Desire Delixeg				
Desta v				
				(roter ) Coat to
		the factors	The Difference of the	
Ashahd v		Read Lines		
the street				
entringe integration species of	of the system by the			
			n aga ne aga se aga C a lar la lar la	An Application and the application application of
kii fin				
				_
	Politaded v	Market     Market       23. editive: 25.1x       Hot       Print of age on a system type of age on age of age on age of age on age of	Pathods     N     Partner       23. edificient 25.5 x       Maximum       V       V       V       V       V       V       V       V       V       V       V       V       V	

Indice	Informazioni generali	4
marce	Avvertenze e consigli	4
	Avvertenze e diritti del consumatore	4
	Introduzione	5
	Concetti fondamentali	6
	Denominazione dispositivi	6
	Community	6
	Abilitazione dei dispositivi (EP/IU) alla funzione controllo ascensore	7
	Vista frontale e dati dimensionali	9
	Schemi d'esempio	10
	Schema 1 : 1 centrale ascensore, 1 interfaccia, 1 montante, 1 posto esterno	10
	Schema 2 : 2 (o più) centrali ascensore, 2 (o più) interfacce, 2 (o più)	
	montanti, 1 posto esterno	11
	Schema 3 : 1 centrale ascensore, 1 interfaccia, 1 montante, 2 (o più) posti esterni	12
	Installazione del software	13
	Home page	14
	Configurazione (Lift Conf)	15
	Configurazione base (Basic conf)	17
	Configurazione avanzata (Special func conf)	19
	Impostazione indirizzamento ascensore (Lift addressing setup)	20
	Impostazione apertura ascensore (Double Door or not)	21
	Abbinamento ascensore/appartamento (Whether differ rooms call differ lifts)	23
	Impostazione sequenza logica di numerazione appartamenti	
	(Virtual apt number or not)	24
	Invia il progetto al dispositivo	25
	Visualizzazione debug del dispositivo (Device debug)	27
	Aggiornamento software e firmware (FW Update)	28



### Informazioni generali

#### Avvertenze e consigli

Prima di procedere con l'installazione è importante leggere attentamente il presente manuale. La garanzia decade automaticamente per negligenza, uso improprio, manomissione per opera di personale non autorizzato.

Il dispositivo deve essere configurato da software.

Per scaricare il software e per qualsiasi altra informazione, fare riferimento al sito web.





**BTicino Lift Configuration** 

www.homesystems-legrandgroup.com

**ATTENZIONE**: Le immagini illustrate nel presente manuale sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative delle caratteristiche del prodotto.

### Avvertenze e diritti del consumatore

<b>(</b>	Leggere attentamente prima dell'uso e conservare per un riferimento futuro.
$\bigcirc$	Divieto di toccare le unità con le mani bagnate. Divieto di utilizzo di pulitori liquidi o aerosol. Divieto di occludere le aperture di ventilazione. Divieto di modificare i dispositivi. Divieto di modificare i dispositivi. Divieto di rimuovere parti di protezione dai dispositivi. Divieto di esporre l'unità a stillicidio o a spruzzi d'acqua. Divieto di installare le unità in prossimità di fonti di calore / freddo o punti di emissione di aria calda/fredda. Divieto di installare le unità in prossimità di fonti di calore / freddo. Divieto di installare le unità in prossimità di gas nocivi e polveri. Divieto di fissaggio delle unità su superfici non adatte.
	Pericolo di shock elettrico.
	Rischio caduta dei dispositivi a causa di cedimento della superficie su cui sono installati o installazione inappropriata. Togliere l'alimentazione prima di ogni intervento sull'impianto.
0	ATTENZIONE: Le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato. Assicurarsi che l'installazione a parete sia effettuata correttamente come da istruzioni installative. Assicurarsi che l'installazione dell'unità sia conforme alle normative vigenti. Collegare i cavi di alimentazione secondo le indicazioni. Per eventuali espansioni di impianto utilizzare solo gli articoli indicati nelle specifiche tecniche

### Introduzione

L'Interfaccia controllo ascensore 375010 (opportunamente configurata), ti consente di interagire con le Centrali controllo ascensore installate nella Community.

I parametri che puoi configurare dipendono dal protocollo utilizzato e quindi dalla ditta produttrice della Centrale controllo ascensore.



NOTA: Per maggiori informazioni sui tipi di collegamento vedi Schemi d'esempio

Tramite il software BTicino Lift Configuration, puoi definire:

- la tipologia del Posto esterno che comanda l'ascensore e il piano più basso raggiungiibile;
- il tipo di protocollo utilizzato dalla Centrale controllo ascensore;
- il numero di ascensori comandati;
- la modalità di apertura della porta;
- la sequenza logica di numerazione degli appartamenti.

Per maggiori informazione vedi "configurazione".

Puoi inoltre eseguire l'aggiornamento del software e del firmware del dispositivo.



### Concetti fondamentali

#### Denominazione dispositivi

In questo manuale per facilitare la lettura viene utilizzato il nome abbreviato dei dispositivi come da elenco:

- IU: Posto interno
- EP: Posto esterno
- SEP: Posto esterno di appartamento
- SW: Software Server DES
- CLC: Centrale controllo ascensore

#### Community

Con il termine Community si intende il complesso residenziale riprodotto nel progetto realizzato utilizzando il SW.

La struttura nella massima estensione comprende:



#### Abilitazione dei dispositivi (EP/IU) alla funzione controllo ascensore

Dopo aver <u>collegato il dispositivo all'impianto</u>, devi configurare alcuni parametri di comunicazione e abilitare la funzione sugli EP/SEP del sistema IP DES.

La configurazione dei parametri, e relativa attivazione della funzione, possono avvenire direttamente tramite i menù dei dispositivi oppure utilizzando il SW.

Configurazione parametri di comunicazione e abilitazione funzione sui dispositivi EP/SEP



- 1. Nella pagina di impostazione "Controllo ascensore" seleziona 9600 come modalità
- 2. Seleziona protocollo BTicino
- 3. Seleziona il piano dove l'EP è collocato
- 4. Tocca per salvare
- 5. Nella pagina impostazioni, tocca per abilitare la funzione
- 6. Tocca per salvare

**NOTA**: La procedura sopra illustrata è simile per tutti gli EP/SEP del sistema IP DES, l'esempio mostrato relativo al dispositivo EP 10" (vedi i manuali dei dispositivi per i dettagli).



 Image: Description Displayers
 Image: Displayers
 Image: Displayers
 Image: Displayers
 Image: Displayers

#### Configurazione parametri di comunicazione e abilitazione funzione tramite SW

- 1. Nella pagina "Device parameter configuration" seleziona il dispositivo interessato
- 2. Seleziona "On" per abilitare la funzione
- 3. Seleziona 9600 come modalità
- 4. Seleziona protocollo BTicino
- 5. Seleziona il piano dove l'EP è collocato

Invia la configurazione ai dispositivi

**NOTA**: La procedura sopra illustrata è simile per tutti gli EP/SEP del sistema IP DES, l'esempio mostrato relativo al dispositivo EP 10" (vedi i manuali dei dispositivi per i dettagli).

# Vista frontale e dati dimensionali





- 1. Morsetto di collegamento
- 2. Led alimentazione
- LED di segnalazione stato: Lampeggio lento = stand-by Lampeggio rapido = comunicazione
- 4. Connettore USB (Configurazione e Aggiornamento)
- Microinterruttori di terminazione di tratta 1-2 = scollegato ON-KE = collegato

#### Morsetto di collegamento

- +	-	alimentatore
485A		morsetto A
485B	2	morsetto B
GND	0	terminale di massa comune del sistema dedicato al collegamento della RS485
485A1		morsetto A
485B1	4	morsetto B
GND		terminale di massa comune del sistema dedicato al collegamento della RS485



### Schemi d'esempio

#### Schema 1: 1 centrale ascensore, 1 interfaccia, 1 montante, 1 posto esterno



**ATTENZIONE**: Non collegare direttamente le porte PoE a un'interfaccia di rete non idonea, come ad esempio un dispositivo alimentato da una tensione diversa. Collegare la porta UP LINK a una porta idonea, mai a una porta PoE.

NOTA: Per collegare i dispositivi è possibile utilizzare indifferentemente entrambi i cablaggi (schema A oppure schema B) od anche misti.



#### Schema 2 : 2 (o più) centrali ascensore, 2 (o più) interfacce, 2 (o più) montanti, 1 posto esterno

**ATTENZION**E: Non collegare direttamente le porte PoE a un'interfaccia di rete non idonea, come ad esempio un dispositivo alimentato da una tensione diversa. Collegare la porta UP LINK a una porta idonea, mai a una porta PoE.

NOTA: Per collegare i dispositivi è possibile utilizzare indifferentemente entrambi i cablaggi (schema A oppure schema B) od anche misti.





#### Schema 3 : 1 centrale ascensore, 1 interfaccia, 1 montante, 2 (o più) posti esterni

ATTENZIONE: Non collegare direttamente le porte PoE a un'interfaccia di rete non idonea, come ad esempio un dispositivo alimentato da una tensione diversa. Collegare la porta UP LINK a una porta idonea, mai a una porta PoE.

NOTA: Per collegare i dispositivi è possibile utilizzare indifferentemente entrambi i cablaggi (schema A oppure schema B) od anche misti.

### Installazione del software

La configurazione del dispositivo avviene tramite il software BTicino Lift Configuration



1. Esegui il file di installazione come amministratore



2. Segui le indicazioni e conferma i vari step per proseguire, al termine clicca per terminare



### Home page

Nella Home Page sono presenti gli strumenti per la configurazione e aggiornamento hardware e firmware dell'interfaccia controllo ascensore 375010.

A B C D E	F G - □ × English · Check Ver
Work     Lift Conf     Device Debug         Image: Imag	Output Area 2 7038 Leads an ioralid bin file.Please try again H
	< >

- A Apre la pagina di aggiornamento software e hardware
- B Seleziona la porta COM a cui è connesso il dispositivo
- C Apre la pagina di configurazione
- D Avvia la connessione con la porta selezionata (Open) o chiude la connessione (Close)
- E Apre la pagina dove puoi impostare quali debug frame visualizzare
- F Imposta la lingua del software
- G Esegue un controllo per verificare la presenza di nuovo software.
   Nel caso venga trovata una versione di software più aggiornato, viene automaticamente installato (vedi "<u>Aggiornamento software e firmware</u>")
- H Visualizza le operazione effettuate

NOTA: Alcune configurazioni sono disponibili solo per determinati produttori di CLC.

# **Configurazione (Lift Conf)**

Avvia il software BTicino Lift Configuration

FW Update Lift Conf   Device Debug   Cutput Area 2 7098 Loads an invali	-	
FW Update Lift Conf Device Debug	1 ~	Check
Output Area 2 7038 Lowdr an invali		
2 7030 Loads an invali		
	bin file, Please	try agai
	2 7038 Loads an invalid	2 7038 Loads an invalid bin file, Please

1. Clicca per aprire la pagina di configurazione

BTICINOLiftConfSuite V1.5.5					-		×
✓ Open					English v	Chec	k Ver
FW Update Lift Conf	Device Debug						
Basic conf				Output Area			
Install Location F	Riser ~	Import Conf	Download Conf	12:14:12 5786 Expo 12:14:38 6885 Expo 12:14:46 9871 Impo	rt complete. rt complete. rt complete.		
Current riser no.	) ~			12:14:51 8802 Impo 12:15:05 5321 The 12:15:09 4936 The	rt complete. serial port is not open! serial port is not open!		
Lowest Floor	-1 ~	Export Conf	Read Conf		series por is not open.		
Protocol type	litachi ~			<			>
-Special func conf							
☑ lift addressing setup(for H	litachi)						
Set number of Lift 4		~	^				
Set each lift No. 1	v 2 v 3 v 4	~	~				
🗌 Double Door or not							
🗌 Whether differ apt. call di	ffer lift						
🗌 Virtual apt. number or not							

- A Tasti gestione configurazione
- B Visualizza informazioni sulle operazioni effettuate
- C Area dove puoi effettuare delle <u>configurazioni avanzate</u> in base al tipo di protocollo usato sulla CLC collegata al dispositivo.
- D Area dove puoi effettuare <u>configurazioni di base</u>.

NOTA: Alcune configurazioni sono disponibili solo per determinati produttori di CLC.

.

•

•



#### Per configurare il dispositivo puoi agire in vari modi in base all'esigenza:

Crea una nuova configurazione <u>inserendo i parametri</u> e inviandoli al dispositivo (Download conf), eventualmente puoi salvare la configurazione in un file per usi futuri (Export conf)



Crea una nuova configurazione importando un file di progetto esistente (Import Conf), modificando i parametri e rinviandoli al dispositivo (Download conf)



Carica la configurazione presente sul dispositivo (Reading Conf), eventualmente modificala e inviala al dispositivo (Download conf)



#### Configurazione base (Basic conf)

In quest'area puoi eseguire alcune configurazioni di base come:

- Definire la tipologia dell'EP che comanda l'ascensore
- Definire qual è il piano più basso raggiungibile dall'ascensore
- Selezionare il tipo di protocollo utilizzato dal produttore della CLC

Tramite gli appositi tasti, puoi inoltre gestire la configurazione del dispositivo.



- A Seleziona:
  - "Scala" se l'EP che comanda l'ascensore è di Scala

– "Condominio" se l'EP che comanda gli ascensori è di Condominio (multi Condominio), in questo caso è necessario indicare il numero di Scala corrispondente all'interfaccia che si sta configurando(\*)

**\*NOTA**: Nel caso in cui devi configurare più interfacce nello stesso Condominio, devi ripetere la configurazione per ogni interfaccia.

- B Importa la configurazione da un file di configurazione (.db) salvato in precedenza
- C Invia la configurazione al dispositivo

**NOTA:** Per rendere effettive le modifiche, esegui sempre questa operazione dopo aver modificato la configurazione

- D Visualizza informazioni sulle operazioni effettuate
- E Carica la configurazione presente nel dispositivo sul software
- F Salva la configurazione in un file (.db)
- G Seleziona il tipo di protocollo utilizzato dal produttore della CLC.

**NOTA**: La lista dei protocolli disponibili è in continua evoluzione, esegui l'aggiornamento software quando disponibile per averla sempre aggiornata.

**NOTA**: Se il protocollo dell'ascensore non è disponibile contatta BTicino/Legrand per una possibile implementazione.

H Definisce quale piano è da considerarsi come il più basso che l'ascensore possa raggiungere.

NOTA: In alcuni paesi il piano 1 viene considerato come piano terra.



BTICINOLiftConfSuite V1.5.5				-	
<b></b>	Open			English v	Check
W Update Lift C	onf Device Debug	J]			
Basic conf		_		Output Area	
Install Location	Riser	1 Import Conf	Download Conf	12:14:12 5766 Export complete. 12:14:38 6885 Export complete. 12:14:46 0921 Tanut complete.	
Current riser no.	0	~		12:14:51 8802 Import complete. 12:15:05 5321 The serial port is not open!	
Lowest Floor	-1	~	n 10 C	12:15:09 4936 The serial port is not open!	
Protocol type	Hitachi	Export Long	Read Lonf		

#### 1. Seleziona se l'EP che comanda l'ascensore/i, è di Scala o di Condominio





Nel caso di EP di Scala non sono necessarie altri dati perchè l'EP comanderà obbligatoriamente l'unica Scala.

BTICINOLiftConfSuite V1.5.5						-	
~ [	Open				English	~	Check Ver
FW Update Lift Co	onf Device De	bug					
Basic conf				Output Area			
Install Location	Build	V Innert Conf	Download Conf				
Current riser no.	0						
Lowest Floor	3 -1	~ Report Conf	Paul Carf				
Protocol type	Legrand	A	head Conr				

Nel caso di EP di Condominio devi indicare quale numero di Scala vuoi associare al dispositivo, tra quelli comandati dall'EP

- 2. Seleziona il numero di Scala
- 3. Indica il numero del piano da considerarsi come il più basso che l'ascensore possa raggiungere
- 4. Seleziona il tipo di protocollo utilizzato dal produttore della CLC collegata al dispositivo
- 5. A questo punto puoi procedere con la <u>configurazione avanzata</u> oppure <u>invia il progetto al</u> <u>dispositivo\*</u>

\*ATTENZIONE: Utilizzando la funzione di invio del progetto al dispositivo, verranno inviati tutti i parametri della pagina, sia quelli base che avanzati.

#### Configurazione avanzata (Special func conf)

In quest'area puoi eseguire alcune configurazioni speciali come:

- Impostare il numero di ascensori comandati da una CLC
- Definire il tipo di apertura (avanti/dietro/entrambi) dell'ascensore
- Definire quale ascensore chiamare basandosi sulla distanza dall'appartamento all'ascensore
- Modificare la sequenza logica di numerazione degli appartamenti

NOTA: Non tutte le funzioni sono disponibili per le varie marche.



- A Abilita la funzione Lift addressing setup
- B Abilita la funzione Double Door or not
- C Abilita la funzione Whether differ rooms call differ lifts
- D Abilita la funzione Virtual apt number or not

Dopo aver terminato la configurazione di una o di più funzioni, devi <u>inviare il progetto al</u> <u>dispositivo\*</u>

\*ATTENZIONE: Utilizzando la funzione di invio del progetto al dispositivo, verranno inviati tutti i parametri della pagina, sia quelli base che avanzati.



#### Impostazione indirizzamento ascensore (Lift addressing setup)

Questa funzione imposta il numero di ascensori comandati da una CLC collegata al dispositivo, e il loro indirizzo.

FW Update	onf Device Debug						
Basic conf		1		Output Are	a		
Install Location	Riser ~	Inport Conf	Download Conf	12:14:12 5786 12:14:38 6885 12:14:46 9871	Export complet Export complet	e. e.	
Current riser no.	0 ~			12:14:51 8802 12:15:05 5321	Import complet The serial por	e. t is not open!	
Lowest Floor	-1 ~	Export Conf	Read Conf	12:15:09 4936	ine serial por	t is not open:	
Protocol type	Hitachi 🗸			<			
Special func conf		2					
⊿ lift addressing se	tup(for Hitachi)	_					
C . 1 . C . C .							
Set number of Lift	4		^				
Set each lift No.	1 🗸 2 🗸 3 🗸	<u>د ا</u>	~				
Double Door or not							
Double Door or not	call differ lift						
<ul> <li>Double Door or not</li> <li>Whether differ apt.</li> </ul>	call differ lift						
<ul> <li>Double Door or not</li> <li>Whether differ apt.</li> <li>Wirtual apt. number</li> </ul>	call differ lift or not						
<ul> <li>Double Door or not</li> <li>Whether differ apt.</li> <li>Virtual apt. number</li> </ul>	call differ lift						
☐ Double Door or not ☐ Whether differ apt. ☐ Virtual apt. number	call differ lift						
☐ Double Door or not ☐ Whether differ apt. ☐ Wirtual apt. number	call differ lift						

- 1. Seleziona "Scala"
- 2. Seleziona per esempio Hitachi
- 3. Seleziona per abilitare la funzione
- 4. Seleziona il numero di ascensori gestiti
- 5. Seleziona l'indirizzo per ogni ascensore

#### Impostazione apertura ascensore (Double Door or not)

Questa funzione ti permette di definire il tipo di apertura porta dell'ascensore (frontale/posteriore/ entrambe), a seguito di una chiamata per ogni piano e/o per ogni appartamento.

						-	
~ ·	Open				English	~	Check Ve
FW Update Lift C	onf Device Debug						
Basic conf				Output Area			
Install Location	Riser ~	Import Conf	Download Conf				
Current riser no.	0 ~						
Lowest Floor	-1 ~	Export Conf	Read Conf				
Protocol type	Mitsubishi 🗸	1		<			
pecial func conf		U		-1 12			
Door Type of Floor							
Floor I	loor Type						
Floor I 1 I Floor	loor Type						
Plear I I Relets Eav Declets Eav	loor Type ceat						

- 1. Seleziona per esempio Mitsubishi
- 2. Seleziona per abilitare la funzione
- 3. Seleziona il numero di piano\* da impostare
- 4. Seleziona se quando l'ascensore arriva al piano, si aprirà la porta frontale/posteriore/entrambe
- 5. Clicca eventualmente per configurare una altro piano

\*NOTA: Questo tipo di configurazione è suggeribile per la gestione di zone comuni / commerciali NOTA: Per i piani non configurati l'apertura di default della porta è frontale.

birchvoenteomsake vitsts						-	U
× .	Open				English	~	Check Ve
W Update Lift Co	onf Device Debug						
Basic conf				Output Area			
Install Location	Build ~			15:09:12 9504 Del Dou	ble-open-door Cu	urrently sele	cted row:
Current riser no.	0 ~	Inport Conf	Download Conf				
Lowest Floor	-1 ~						
Protocol type	Mitsubishi ~	Export Conf	Read Conf				
				<			
☑ Double Door or not							
Double Door or not Door Type of Floor							6
Double Door or not Door Type of Floor Floor Do	or Type						6
Double Door or not Door Type of Floor Floor Doo 1 1 Y Fr.	or Type ont 🗡						6
Double Door or not Door Type of Floor Floor Doo 1 1 V Fr. 2 1 V Fr.	or Type						6
☑ Double Door or not Door Type of Floor           I         I         ✓         Fr           2         I         ✓         Fr	or Type ont v						6
Double Door or not Door Type of Floor Floor Do 1 1 V Fr 2 1 V Fr	or Type ant v ont v						6
☑ Double Door or not Door Type of Floor Pleor Deo 1 1 2 √ Fr. 2 1 √ Fr.	or Type ant ∨ ont ∨						6
☑ Double Door or not Door Type of Floor I I V Fr. 2 I ✓ Fr.	or Type nt v ont v						6
☑ Double Door or not Door Type of Floor Pleor Do 1 1 2 3 Fr. 2 1 3 5 Fr.	or Type						6
Double Door or not Door Type of Floor I I V Fr. 2 I V Fr. Delets Rov	or Type nat v ont v Add Roy						6

6. Scorri per visualizzare la sezione che ti permette di effettuare la stessa configurazione ma riferita a quando la chiamata è riferita ad un determinato appartamento



BTICINOLiftConfSuite V1.5.5									
<b></b>	Open						English	~	Check Ve
W Update	f Device	Debug							
Basic conf						Output Area			
Install Location	Riser	~	Import Con	f Download C	onf	15:09:12 9504 Del De	ouble-open-door (	Currently sel	ected row:
Current riser no.	0	~							
Lowest Floor	-1	~							
Protocol type	Mitsubis	shi ~	Export Con	f Read Con	£				
	-					<			
poordr runo com									
Delete Row	Add	Row							
Delete Row Door Type of Room	Add	l Row				Select Empty	^		
Delete Rov foor Type of Boon Ø Apt.01 Front ✓ ☑ A	Add 9t. 02 Front -	Row Apt. 03	'ront 🗸	Apt. 04 Front	· ·	✓ Select Empty ✓ Apt.OS Front	* *		
Delete Rov Noer Type of Roon Apt. 01 Front V A Apt. 05 Front V A	Add st. 02 Front v st. 07 Front v	Apt. 03 F	front v	✓ Apt.04 Front	· · ·	✓ Select Empty ✓ Apt.05 Front ✓ Apt.10 Front	~ ~		
Delete Rov Noor Type of Roon Apt. 01 Front V VA Apt. 06 Front V A Apt. 11 Front V VA	Add st. 02 Front ~ st. 07 Front ~	<ul> <li>Apt. 03</li> <li>Apt. 08</li> <li>Apt. 13</li> </ul>	front v front v	V Apt. 04 Front V Apt. 09 Front V Apt. 14 Front	~	✓ Select Enpty ✓ Apt. 05 Front ✓ Apt. 10 Front ✓ Apt. 10 Front	× × ×		
Delete Rov Delete Rov Apt. 01 Front V A Apt. 06 Front V A Apt. 11 Front V A Apt. 16 Front V A	Add st. 02 Front ~ st. 07 Front ~ st. 12 Front ~ st. 17 Front ~	Apt. 03 F Apt. 03 F Apt. 08 F Apt. 13 F Apt. 13 F	front ∨ front ∨ front ∨	✓ Apt.04 Front ✓ Apt.09 Front ✓ Apt.14 Front ✓ Apt.19 Front	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	∑ Select Empty ∑ Apt.05 Front ∑ Apt.10 Front ∑ Apt.15 Front ∑ Apt.25 Front			
Belete Rov Door Type of Boon 2 Apt 01 Front V A Apt 11 Front V A Apt 16 Front V A V Apt 16 Front V A V Apt 16 Front V A V Apt 16 Front V A	Add st. 02 Front ~ st. 07 Front ~ st. 17 Front ~ st. 17 Front ~ st. 11 differ li	2 Apt. 03 2 Apt. 03 2 Apt. 08 7 Apt. 13 7 Apt. 18 7 Apt. 18 7	front ∨ front ∨ front ∨	V Apt. 04 Front V Apt. 09 Front V Apt. 14 Front V Apt. 19 Front	× ×	<ul> <li>Select Empty</li> <li>Apt.05 Preat</li> <li>Apt.10 Prent</li> <li>Apt.15 Preat</li> <li>Apt.15 Preat</li> <li>Apt.30 Preat</li> </ul>	<ul> <li></li> <li><td></td><td></td></li></ul>		

**NOTA**: In questa parte non è definito nessun piano. Questa semplificazione richiede che TUTTI I PIANI siano equivalenti. Generalmente anche la topologia (dimensioni, posizione e numerazione dell'appartamento) di ogni piano è la stessa. Verificare se questa ipotesi è compatibile con il progetto!! Se sono presenti piani diversi, configurare in base al piano con il maggior numero di piani equivalenti.

- 7. Seleziona l'appartamento\*
- 8. Seleziona se, quando l'ascensore arriva all'appartamento, si aprirà la porta frontale/posteriore/ entrambe

\*NOTA: Questo tipo di configurazione è suggeribile per la gestione di appartamenti / abitazioni



NOTA: Le configurazioni di piano e di appartamento sono indipendenti tra loro.

#### Abbinamento ascensore/appartamento (Whether differ rooms call differ lifts)

Questa funzione ti permette di impostare quale ascensore utilizzare per ogni singolo appartamento.

				Output Area	
Install Location	Build	✓ Import 0	onf Download Conf	output MBa	
Current riser no.	1	~			
Lowest Floor	-1	~	C		
Protocol type	Legrand	~	onr head tonr	<	
Special func conf					
⊿ Whether differ a	pt. call differ li	ft			
Apt. authorized area	apt. call differ li	ft		Select All	
Apt. 01 Yez	ppt. call differ li ∠ Apt.02 ¥ez ∨	ft 🗸 Apt.03 Tez 🗸	Apt.04 No ~	Select All	
Whether differ a Apt. authorized area Apt. 01 Yez Apt. 01 Hez Apt. 06 Ho	pt. call differ li ✓ Apt.02 ¥ez ∨ Apt.07 № ∨	ft	Apt.04 № ∨ Apt.09 № ∨	☐ Select All ☐ Apt.05 №0 ~~ ☐ Apt.10 №0 ~~	
Apt. 01 Yes Apt. 06 No V Apt. 11 No V	↓       Apt.02       ¥ez       ✓         ↓       Apt.07       №       ✓         ↓       Apt.07       №       ✓	ft	<ul> <li>Apt. 04 № ~</li> <li>Apt. 09 № ~</li> <li>Apt. 14 № ~</li> </ul>	Select All           Apt.05         No           Apt.10         No           Apt.15         No	

**NOTA**: In questa parte non è definito nessun piano. Questa semplificazione richiede che TUTTI I PIANI siano equivalenti. Generalmente anche la topologia (dimensioni, posizione e numerazione dell'appartamento) di ogni piano è la stessa. Verificare se questa ipotesi è compatibile con il progetto!! Se sono presenti piani diversi, configurare in base al piano con il maggior numero di piani equivalenti.

- 1. Seleziona per abilitare la funzione
- 2. Seleziona gli appartamenti che chiameranno l'ascensore della scala specificata nel campo "current riser number" (nella schermata di esempio scala 1)
- 3. Seleziona "yes" per confermare

W Update	Conf Device	Debug							
asic conf		31			Outp	ut Area			
Install Location	Build	~	Tananak Caref	Purel and Co	- 6				
Current riser no.	2	~	Import Com	DOMILIONU CO					
Lowest Floor	-1	~							
Protocol type	Legrand		Export Conf	Read Conf					
					<				
pecial func conf									
_ lift addressing _ Double Door or n ⊿ Whether differ a	setup(for Hitachi ot pt. call differ 1	) ift							
<ul> <li>Jift addressing</li> <li>Double Door or n</li> <li>Whether differ a</li> <li>wt. authorized area</li> </ul>	setup(for Hitachi ot pt. call differ 1	) ift				Select All			
<pre>lift addressing Double Door or n Vhether differ a typt. outputs Apt. 01 Ho v</pre>	setup(for Hitachi ot pt. call differ 1	) ift Apt.03 No		Apt.04 No		Select All			
Iift addressing     Double Door or n     Whether differ a     tutorised area     Apt.01 Mo	setup(for Hitachi ot pt. call differ 1 Apt.02 No ) Apt.07 No	) ift 		Apt. 04 No Apt. 09 No		Select All tt. 05 No tt. 10 No			
Pertai runc cont lift addressing Double Door or n a Whether differ a the sathorized area Apt. 01 №	setup (for Hitachi ot pt. call differ 1 Apt.02 No D Apt.07 No D Apt.12 No No D Apt.12 No D	) ift Apt.03 No Apt.08 No Apt.13 No		Apt. 04 No Apt. 09 No Apt. 14 No		Select All t. 05 No t. 10 No t. 15 No	>		
Jettal Tumb Conf       lift addressing       Double Door or n       Whether differ a       Apt. 01       Ko       Apt. 01       Ko       Apt. 11       Ko       Apt. 16       Ko	setup(for Hitachi ot	) ift Apt.03 No Apt.08 No Apt.13 No Apt.18 No		Apt. 04 No Apt. 09 No Apt. 14 No Apt. 19 No		Select All t. 05 No t. 10 No t. 15 No t. 20 No			

**NOTA**: In questa parte non è definito nessun piano. Questa semplificazione richiede che TUTTI I PIANI siano equivalenti. Generalmente anche la topologia (dimensioni, posizione e numerazione dell'appartamento) di ogni piano è la stessa. Verificare se questa ipotesi è compatibile con il progetto!! Se sono presenti piani diversi, configurare in base al piano con il maggior numero di piani equivalenti. Le configurazioni non si devono accavallare, per cui, se configuro un'altra scala/ascensore (es n° 2) non potrò selezionare gli stessi appartamenti già configurati nella scala/ascensore 02. **\*ATTENZIONE**: Utilizzando la funzione di invio del progetto al dispositivo, verranno inviati tutti i parametri della pagina, sia quelli base che avanzati.



#### Impostazione sequenza logica di numerazione appartamenti (Virtual apt number or not)

Questa funzione ti permette di modificare, per una serie di piani (esempio i piani da 1 a 5), la sequenza logica di numerazione degli appartamenti (esempio saltando il numero 3)

#### ATTENZIONE: Questa configurazione per essere valida deve essere riportata anche nell' AB dell'impianto

BTICINOLiftConfSuite V1.5.5							-		
~ ·	Open					English	~	Ch	neck \
W Update Lift Co	onf Device Deb	oug ]							
asic conf		- 1		Output Are	a				
Install Location	Build	~		15:09:12 9504	Bel Double-	open-door Cu	mrently s	elected	d row
Current riser no.	0	V Import Cont	Download Cont						
	1								
Lowest Floor	-1	Export Conf	Read Conf						
Protocol type	Hítachí	-		<					
] Whether differ ant	call differ lift								
☐ Whether differ apt. ☑ Virtual apt. number	call differ lift or not								
☐ Whether differ apt. ☑ Wirtual apt. number Start End Apt.0	call differ lift or not 1 Apt.02 Apt.03 Apt.04	Apt.05 Apt.06 Apt.07 Ap	t.08 Apt.09 Apt.1	10 Apt.11 Apt.12 A	pt.13 Apt.14	Apt.15 Apt.	.16 Apt.1	7 Apt.1	18 A
↓ Vhether differ apt. ✓ Virtual apt. number Floor Floor ↓ ↓ ↓ ∨ ↓ ∨ ↓ ∨ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	call differ lift or not 1 Apt.02 Apt.03 Apt.04 0 ~ 0 ~ 0 ~	Apt.05 Apt.06 Apt.07 Ap 0 V 0 V 0 V 0	t.08 Apt.09 Apt.1	10 Apt.11 Apt.12 A	pt.13 Apt.14	Apt. 15 Apt. 0 × 0	16 Apt.1'	7 Apt.1	18 Å
Vhether differ apt. ✓ Virtual apt. number ✓ Virtual apt. number ✓ Virtual apt. 1 ∨ 1 ∨ 0 ✓ 3 4	call differ lift or not 1 Apt 02 Apt 03 Apt 04 0 \vee 0 \vee 0	Apt.05 Apt.06 Apt.07 Ap 0 2 0 2 0 2 0 2 0	t.08 Apt.09 Apt. 0 0 0 0	0 Apt. 11 Apt. 12 A	pt. 13 Apt. 14	Apt. 15 Apt. 0 🗸 0	16 Apt. 1'	7 Apt.1	18 Aj

- 1. Seleziona per esempio Hitachi
- 2. Seleziona per abilitare la funzione
- 3. Seleziona il piano iniziale e finale della serie
- 4. Seleziona per ogni appartamento il numero corrispondente come da esempio

~	Open					English	~]	Check
FW Update	Conf Device Debu	g ]						
Basic conf		- 1		Output	Area			
Install Location	Riser	~						
Current riser no.	0	Import Cont	DownLoad Cont					
	1			_				
Lowest Floor	-1	Export Conf	Read Conf					
Protocol type	Hítachí	~		<				
□ Whether differ ap ☑ Virtual apt. numb	t. call differ lift er or not							
□ Whether differ ap ☑ Virtual apt. numb Start End Ap	t. call differ lift er or not t.01 Apt.02 Apt.03 Apt.04 A	pt.05 Apt.06 Apt.07 Apt	.08 Apt.09 Apt.1	0 Apt.11 Apt.1	2 Apt.13 Apt.	14 Apt.15 Apt.	16 Apt.17	Apt. 18
□ Whether differ ap ☑ Virtual apt. numb Start End Floor Floor ✓ 1 ✓ 1 ✓ 5 ✓ 1	<ul> <li>t. call differ lift</li> <li>er or not</li> <li>t.01 Apt.02 Apt.03 Apt.04 A</li> <li>2 2 4 5 6</li> </ul>	pt.05 Apt.06 Apt.07 Apt	.08 Apt.09 Apt.1	0 Apt.11 Apt.1	2 Apt.13 Apt.	14 Apt.15 Apt. ~ 0 ~ 0	16 Apt.17	Apt.18
□ Whether differ ap ☑ Virtual apt. numb Start End Floor Floor ↓ 1 ↓ 1 ↓ 5 ↓ 1	t. call differ lift er or not t.01 Apt.02 Apt.03 Apt.04 A $\times 2 \times 4 \times 5 \times 6$	pt.05 Apt.06 Apt.07 Apt 6 8 9	08 Apt.09 Apt.1	0 Apt.11 Apt.1	2 Apt.13 Apt. 0 ~ 0	14 Apt.15 Apt.	16 Apt.17	Apt.18
□ Whether differ ap ✓ Virtual apt. numb Floor Floor 1 1 5 √ 1	<ul> <li>t. call differ lift</li> <li>er or not</li> <li>t.01 Apt.02 Apt.03 Apt.04 A</li> <li>v 2 v 4 v 5 v 6</li> </ul>	pt.05 Apt.06 Apt.07 Apt	08 Apt. 09 Apt. 1	0 Åpt.11 Åpt.1	2 Apt.13 Apt. 0    0	14 Apt.15 Apt.	16 Apt. 17	Apt. 18
□ Whether differ ap ✓ Virtual apt. numb Start End Floor Floor Ap ✓ 1 1 ≤ 5 ≤ 1	t. call differ lift er or not t.01 Apt.02 Apt.03 Apt.04 A v 2 v 4 v 5 v 6	pt.05 Apt.06 Apt.07 Apt	08 Apt.09 Apt.1	0 Apt.11 Apt.1	2 Apt. 13 Apt. 0 ~ 0	14 Apt.15 Apt.	16 Apt. 17	Apt. 18
□ Whether differ ap	t. call differ lift er or not t Ol Apt C2 Apt O3 Apt O4 A \vee 2 \vee 4 \vee 6 \vee 6	pt.05 Apt.06 Apt.07 Apt 6 8 9	08 Apt. 09 Apt. 1	0 Apt.11 Apt.1	2 Apt. 13 Apt.	14 Apt.15 Apt.	16 Apt.17	Apt.18
□ Whether differ ap ☑ Virtual apt. numb Start End Floor Ap ✓ 1 1 ♥ 5 ♥ 1	t. call differ lift er or not t Ol Apt C2 Apt O3 Apt O4 A \vee 2 \vee 4 \vee 5 \vee 6	pt.05 Apt.06 Apt.07 Apt 6 8 9	08 Apt. 09 Apt. 1	0 Apt.11 Apt.1	2 Apt.13 Apt.	14 Apt.15 Apt.	16 Apt.17	Apt. 18
□ Whether differ ap ☑ Virtual apt. numb Start End Floor Floor Ap ✓ 1 1 ♥ 5 ♥ 1	t. call differ lift er or not t. 01 Apt 02 Apt 03 Apt 04 A 	pt.05 Apt.06 Apt.07 Apt	.08 Apt.09 Apt.1	0 Apt.11 Apt.1	2 Apt. 13 Apt.	14 Apt.15 Apt.	16 Apt. 17	Apt. 18
□ Whether differ ap □ Virtual apt. numb ■ Start End ■	t. call differ lift er or not t.01 Apt.02 Apt.03 Apt.04 A 02 02 4 05 06	pt.05 Apt.06 Apt.07 Apt ↓ 6 \ 8 \ 9	.08 Apt.09 Apt.1	0 Apt.11 Apt.1	2 Apt.13 Apt.	14 Apt. 15 Apt.	16 Apt. 17	Apt. 18
□ Whether differ ap ☑ Virtual apt. numb Start Edd ✓ 1 1 ∨ 8 ∨ 1 ✓ 1 1 ∨ 8 ∨ 1	t. call differ lift er or not t.01 Apt 02 Apt 03 Apt 04 / v 2 v 4 v 5 v 6	9t.05 Apt.06 Apt.07 Apt 6 2 0 2 0	08 Apt.09 Apt.	0 Apt. 11 Apt. 1	2 Apt.13 Apt.	14 Apt.15 Apt.	16 Apt. 17	Apt. 18

5. Clicca eventualmente per configurare una altro piano

#### Invia il progetto al dispositivo

Dopo aver configurato il progetto devi inviarlo al dispositivo



1. Connetti il dispositivo al PC tramite un cavo usb-mini usb

🛔 Gestione dispositivi	22.23	×
File Azione Visualizza ?		
⊨⇒  ==   🔢   🛃 ==   🖳 💺 🏵		
✓       ✓       ACCH/USCXHEDE         ✓       ✓       ACCM/USCXHEDE         ✓       ✓       Componenti software         ✓       ✓       Computer         ✓       ✓       Controller Jack Visione         ✓       ✓       Controller USE (Universal Serial Bus)         ✓       ✓       ✓         ✓       ✓       Objositivi di sicureza         ✓       ✓       ✓         ✓       ✓       ✓         ✓       ✓       ✓         ✓       ✓       ✓         ✓       ✓       ✓         ✓       ✓       ✓         ✓       ✓       ✓         ✓       ✓       ✓         ✓       ✓       ✓         ✓       ✓       ✓		

2. Da gestione dispositivi del sistema operativo, identifica la porta com a cui è collegato il dispositivo



Manuale Software

сом з	Open 4				English	~	Check
W Update	onf Device Debug	1					
asic conf Install Location	Riser		5	Output Åre	a Export complete. Export complete		
Current riser no.	0	Import Conf	DownLoad Conf	12:14:46 9871 12:14:51 8802 12:15:05 5321 12:15:09 4936	Import complete. Import complete. The serial port is not open The serial port is not open	e e	
Lowest Floor Protocol type	-1 Hitachi	Export Conf	Read Conf				
Set number of Lift	4	~	^				
Set each lift No.	1 2 2 .						
Set each lift No. Double Door or not Vhether differ apt.	1 ∨ 2 ∨ 3 .		~				
Set each lift No. Double Door or not Vhether differ apt. Virtual apt. number	l v 2 v 3 v	× <b>4</b> ×	×				
Set each lift No. Double Door or not Whether differ apt. Virtual apt. number	L v 2 v 3 v		×				

- 3. Seleziona la porta coma cui è collegato il dispositivo
- 4. Clicca per eseguire la connessione
- 5. Clicca per inviare la configurazione

BriciNOLitConisulte V1.3.5			- 0
COM3 ~	Close	6	English V Check
FW Update Lift C	onf Device Debug		
Basic conf			Output Area
Install Location	Riser ~	T	11:49:32 6138 Downloading doubOpenDoorInfo-64, please wa 11:49:32 7232 Download successful-64.
Current riser no.	0 ~	import conr Download conr	4F 4B 84 01 00 8C E6 11:49:32 7232 Downloading roomCallL:ftInfo-86, please wa
I must Flam	-1 -1		4F 4B 86 01 00 0C CD 11:49:32 8330 Downloading vRoomBunInfo-88.please wait.
Lowest Floor	1 *	Export Conf Read Conf	11:49:32 9577 Download successful-68. 4F 4B 88 01 00 8C 16
Protocol type	Legrand ~		11:49:32 9577 DownLoad complete.
<ul> <li>Double Door or not</li> </ul>	tup(for Hitachi)		
<ul> <li>lift addressing set</li> <li>Double Door or not</li> <li>Whether differ apt.</li> <li>Virtual apt. number</li> </ul>	tup(for Hitachi) . call differ lift r or not		
<ul> <li>lift addressing set</li> <li>Double Door or not</li> <li>Whether differ apt.</li> <li>Virtual apt. number</li> </ul>	tup(for Hitachi) . call differ lift c or not		
<ul> <li>lift addressing set</li> <li>Double Door or not</li> <li>Uhether differ apt.</li> <li>Virtual apt. numbers</li> </ul>	tup(for Hitachi) . call differ lift r or not		
<ul> <li>lift addressing set</li> <li>Double Door or not</li> <li>Uhether differ apt.</li> <li>Virtual apt. numbers</li> </ul>	tup(for Hitachi) . call differ lift f or not		
<ul> <li>☐ lift addressing set</li> <li>☐ Double Door or not</li> <li>☐ Whether differ apt.</li> <li>☐ Wirtual apt. mumbers</li> </ul>	tup(for Hitachi) . call differ lift r or not		
<ul> <li>☐ 11ft addressing set</li> <li>☐ Double Door or not</li> <li>☐ Whether differ apt.</li> <li>☐ Wirtual apt. mumber</li> </ul>	tup(for Hitachi) . call differ lift r or not		
☐ lift addressing set ☐ Double Door or not ☐ Whether differ apt. ☐ Wirtual apt. number	tup(for Hitachi) . call differ lift c or not		

6. Nell'output area un messaggio indicherà la fine dell'operazione, tocca per terminare la connessione

### Visualizzazione debug del dispositivo (Device debug)

In questa pagina puoi visualizzare gli avvenimenti e le operazioni effettuate nel sistema

BTICINOLiftConfSuite V1.	5.5 Open		English v	Check \
FW Update 📔 🛛	Lift Conf Device Debug			
	P->695863	✓ 695863→EP	MCV Debug Info	
utput Area	95863->Lift Controller	☑ Lift Controller->695863		
4:32:15 9408 4:32:15 9408 4:32:16 9408 4:32:16 9408 4:32:16 9408 4:32:16 9408 4:32:16 9408 5:33:42 6780 5:33:42 6780 5:33:45 6822 5:33:45 6822 5:33:45 6822 5:33:46 6976 5:36:56 9968	EP>6968PT:02-31-38- 6958PT>LC:02-31-38- EP>6958PT>LC:02-31-38- EP>6958PT>LC:02-31-38- 6958PT>LC:02-31-38- 6958PT>LC:02-31-38- 6958PT>LC:02-31-38- 6958PT>LC:02-31-38- 6958PT>LC:02-31-38- 6958PT>LC:02-31-38- 6958PT>LC:02-31-38- 6958PT>LC:02-31-38- 6958PT>LC:02-31-38- 6958PT>LC:02-31-38- 6958PT>LC:02-31-38- 6958PT>LC:02-31-38- 6958PT>LC:02-31-38-	31-32-30-31-30-30-30-31-30- 01-02-00-01-00-00-01-10- 31-32-30-31-30-30-31-30- 01-02-00-01-00-00-00-11-00- 31-32-30-31-30-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-31-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-31-30-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-31-30-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-30-31-30-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-30-31-30-30-30-31-30- 31-32-30-31-30-30-30-30-31-30-30-30-31-30-30-30-30-31-30-30-30-30-31-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-	31-30-31-30-30-31-30-30- 1-00-01-00-01-00-00- 1-00-01-00-01-00-00- 31-30-31-30-30-31-30-30- 1-00-01-00-00-11-00-00- 31-30-31-30-30-31-30-30- 31-30-31-30-30-31-30-30- 31-30-31-30-30-31-30-30- 31-30-31-30-30-31-30-30- 31-30-31-30-30-31-30-30- 31-30-31-30-30-31-30-30- 31-30-31-30-30-31-30-30- 31-30-31-30-30-31-30-30- 31-30-31-30-30-31-30-30- 31-30-31-30-30-31-30-30- 31-30-31-30-30-31-30-30- 31-30-31-30-30-31-30-30- 31-30-31-30-30-31-30-30-	81-03-D0 11-03-

1. Seleziona quali operazione vuoi visualizzare

✓ EP->695863	Operazioni da EP verso il dispositivo (375010)
☑ 695863->Lift Controller	Operazioni da dispositivo (375010) verso CLC
✓ 695863->EP	Operazioni dispositivo (375010) verso EP
☑ Lift Controller->695863	Operazioni da CLC verso dispositivo (375010)
☑ MCU Debug Info	Informazioni di debug interno



## Aggiornamento software e firmware (FW Update)

Dopo aver verificato la presenza di aggiornamenti software (Check Ver), se disponibile una nuova versione, viene automaticamente scaricata ed installata.

Contemporaneamente viene scaricato un file di aggiornamento Firmware (.bin), che contiene bugfix improvement e aggiornamenti al data base dei protocolli di produttori Ascensori.

		A
8	ETICINOLiftConfSuite V1.5.5	- 🗆 🗙
	V Open	English Ver
	FW Update Lift Conf   Device Debug	
		Output Area 2 7038 Loads an invalid bin file,Flease try again
E	Isport FV File path:	
	FW Version:	
	View FW history version:	
D	Query Device firmware version:	
c	Update device	
		< 📃 >

- A Verifica ed installazione automatica di aggiornamenti software.
- B Area di visualizzazione operazioni effettuate
- C Esegue aggiornamento firmware del dispositivo
- D Verifica versione firmware presente nel dispositivo
- E Importa file di aggiornamento firmware nel database protocolli del software
- 1. Clicca per verificare la presenza di aggiornamenti software

Manuale Software

			2.515	_	
BIICINOLiftConfSuite V1.5.5			-	ш	×
V Open		English	~	Check	Ver
FW Update Lift Conf Device Debug					
	Output Area				
	2 7038 Loads an	invalid bin file,	Please	try agai:	n
2					
Import LM					
File path:					
FW Version'					
View EW history warsion!					
view rw mistory version.					
Query					
Device firmware version:					
Update device					
	1.				-

2. Clicca per verificare se l'aggiornamento software ha scaricato anche un file di aggiornamento firmware.

→ ~ ↑ 📙 « W	/indows (C:) > Programmi (x86) > BTICINOLiftConfSuite > package マーク			ල් Cerca in p	ackage	
rganizza 🔻 Nuova c	artella				BH • 0	
🗄 Documenti 🖈 ^	Nome	Ultima modifica	Тіро	Dimensione		
📰 Immagini 🛛 🖈	back	11/01/2022 18:27	Cartella di file			
20210805	695863-v1.7Encryptor.bin	24/05/2021 12:04	File BIN	16 KB		
addressbook	695863-v1.8Encryptor.bin	24/05/2021 12:04	File BIN	16 KB		
Crack	695863-v1.9Encryptor.bin	24/05/2021 12:04	File BIN	16 KB		
famiolie	695863-v1.10Encryptor.bin	25/08/2021 11:18	File BIN	17 KB		
Desktop Documenti Download Immagini Musica Oggetti 3D						
Video						
Windows (C:)						

3. Verifica se nella cartella "C:\Program Files (x86)\BTicino Lift Configuration\package" è presente un nuovo file e selezionalo per renderlo disponibile nel database del software.



INOLiftConfSuite V1.5.5		— E	1
<ul> <li>✓ Open</li> </ul>		English V	heck \
Update Lift Conf	Device Debug		
		Output Area	
Import FM File path: [:\frogram Files (:60)\MICLENDLiftConEsuite\yackage\000005>v1.10Encrypter.bin		D SECS Lead: In invalid bin file,Fleese try D SECS Lead: In invalid bin file,Fleese try D Step Bin review Ni 10 D SecS version Vi 10 D SECS version Vi 10 D SECS Version MRLL 1 SSES Version MRLL 1 SSES Version MRLL 1 SSES Version MRLL 1 SSES SecS Version MRL 1 SSES SecS Version MRL 1 SSES SecS Version MRL 1 SSES SecS Version MRL 1 SSES SecS Version Networks 1 SSES SecS Version Networks	agair (BTICI (BTICI 本修改 wait
FW Version:	V1. 10	s one warren oncoming net reaction prese	
View FW history version:	V1.0 4	6	
Query Device firmware version:			
Update device			

- 4. Seleziona la versione desiderata dal database del software
- 5. Clicca per inviare il firmware dal database del software al dispositivo
- 6. Nel riquadro apparirà la conferma dell'avvenuta ricezione

BTicino SpA Viale Borri, 231 21100 Varese www.bticino.com