



F80SG F80SGPN	<p>FA81N... FA82... FN81N... FN82... FH81N... FH82... FT81N... (<63A) FT82... (<63A) FV82... (<25A)</p>	<p>FA81N...+G2... FA82...+G2... FN81N...+G2... FN82...+G2... FH81N...+G2... FH82...+G2... FT81N...+G2... (<63A) FT82...+G2... (<63A) FV82...+G2... (<25A)</p>	<p>GA8812... GA8813... GC8230... GN8813... GN8814... GN823... GC8813...</p>
			G72... GC72...



F80SGB IΔn = 30 mA

F80SGB - Stop&Go BTEST



• Programmazione:

- 1) Dopo aver alimentato il dispositivo **F80SGB**, portare la maniglia in posizione ON, spostare il selettore dalla posizione "AUTO" alla posizione "MAN" e poi di nuovo alla posizione "AUTO".
- 2) Il primo test del differenziale è istantaneo mentre i seguenti si realizzeranno ogni 56 giorni, ma 8 ore dopo l'orario di programmazione 1) sopra descritta.

• Programming:

- 1) After connecting device item **F80SGB** move the handle to the ON position, then move the selector from the "AUTO" position to the "MAN" position, and back again to the "AUTO" position.
- 2) The first residual test is instantaneous, while the following ones will be performed every 56 days, but 8 hours after the programming procedure described in 1) above has been performed.

• Programmation:

- 1) Après avoir mis sous tension le dispositif **F80SGB**, placer la poignée sur la position ON, déplacer le sélecteur de la position "AUTO" à la position "MAN" puis le replacer sur la position "AUTO".
- 2) Le premier test du différentiel est instantané alors que les tests suivants interviennent tous les 56 jours, mais 8 heures après l'heure de programmation 1) ci-dessus.

• Programmierung:

- 1) Nach erfolgtem Anschluss der Vorrichtung **F80SGB**, den Griff auf ON positionieren, den Schalter von „AUTO“ auf „MAN“ und dann nochmals auf „AUTO“ schalten.
- 2) Der erste Test der Fehlerstromerkennung erfolgt sofort. Die nachfolgenden werden dann alle 56 Tage jedoch 8 Stunden nach der oben beschriebenen Programmierungszeit 1) wiederholt.

• Programación:

- 1) Una vez alimentado el dispositivo **F80SGB**, llevar la maneta a la posición ON, mover el selector de la posición "AUTO" a la posición "MAN" y volver nuevamente a la posición "AUTO".
- 2) El primer test del diferencial se realizará instantáneamente, mientras que los siguientes se realizarán cada 56 días, pero 8 horas después del horario de programación indicada en el punto 1).

• Programação:

- 1) Após colocar sob tensão o dispositivo **F80SGB**, levar a alavanca para a posição ON, deslocar o selector da posição "AUTO" para a posição "MAN" e, a seguir, de novo para a posição "AUTO".
- 2) O primeiro teste do diferencial é imediato, enquanto os seguintes serão realizados a cada 56 dias, porém 8 horas após o horário de programação, descrito mais acima.

F80SGPN - Stop&Go PLUS

La versione **PLUS** di **Stop&Go** effettua il ripristino istantaneo del dispositivo associato se l'intervento è di tipo imtempetivo.

Altrimenti **Stop&Go PLUS** ripristina dopo 30 minuti dall'estinzione del guasto all'impianto.

Se l'estinzione del guasto avviene dopo 24 ore **Stop&Go PLUS** non ripristina.

The **PLUS** version of **Stop&Go** immediately resets the associated device only in case of unwanted tripping.

Otherwise **Stop&Go PLUS** will only perform the reset 30 minutes after the system fault has been resolved.

If the fault is resolved after 24 hour, no reset will be performed by **Stop&Go PLUS**.

La version **PLUS** de **Stop&Go** effectue la réinitialisation instantanée du dispositif associé si l'intervention est une intervention de type indésirable.

Différemment, **Stop&Go PLUS** effectue la réinitialisation 30 minutes après la fin de la panne sur l'installation.

Si la fin de la panne intervient au bout de 24 heures, **Stop&Go PLUS** n'effectue pas la réinitialisation.

Die Ausführung **PLUS** von **Stop&Go** übernimmt die sofortige Wiederherstellung der verbundenen Einrichtung nach einer Überspannung, die das sofortige Ansprechen der Einrichtung zur Folge hat.

Ansonsten erfolgt die Rückstellung durch das **Stop&Go PLUS** nach 30 Minuten ab der Behebung der Störung.

Wird die Störung nach 24 Stunden behoben, erfolgt die Rückstellung durch das **Stop&Go PLUS** nicht.

La versión **PLUS** de **Stop&Go** efectúa el restablecimiento inmediato del dispositivo correspondiente en caso de rápida intervención.

De lo contrario **Stop&Go PLUS** restablecerá el dispositivo al cabo de 30 minutos de haber eliminado la falla en la instalación.






Si la falla se soluciona después de 24 horas, **Stop&Go PLUS** no efectuará restablecimiento alguno.

A versão **PLUS** de **Stop&Go** executa o rearme instantâneo do tipo de dispositivo acoplado se a intervenção for de tipo imtempetivo.



Caso contrário, **Stop&Go PLUS** rearmará após 30 minutos da extinção da avaria à instalação.

Se a extinção da avaria acontecer após 24 horas **Stop&Go PLUS** não rearma.



F80SG
F80SGB
F80SGPN





F80SG
F80SGB
F80SGPN



F80SG
F80SGB
F80SGPN



F80SGB
BTEST



$I_{\Delta} > 30 \text{ mA}$

F80SG F80SGB		F80SG F80SGB	
• Rd0 (resistenza nominale di non funzionamento tra le parti attive e la terra)	50 kΩ	• Rd0 (Nennbetriebswiderstand im unbetätigten Zustand zwischen aktiven Teilen und Erde)	50 kΩ
Rd (resistenza nominale di funzionamento tra le parti attive e la terra)	100 kΩ	Rd (Nennbetriebswiderstand im betätigten Zustand zwischen aktiven Teilen und Erde)	100 kΩ
Rcc0 (resistenza nominale di non funzionamento tra le parti attive)	1,5 Ω	Rcc0 (Nennbetriebswiderstand im unbetätigten Zustand zwischen aktiven Teilen)	1,5 Ω
Rcc (resistenza nominale di funzionamento tra le parti attive)	2,5 Ω	Rcc (Nennbetriebswiderstand im betätigten Zustand zwischen aktiven Teilen)	2,5 Ω
<i>Il dispositivo può essere utilizzato nei sistemi di messa a terra TT e TN</i>		<i>Die Geräte sind für die Netzform TT und TN geeignet.</i>	
• Rd0 (rated non operating resistance between live parts and earth)	50 kΩ	• Rd0 (resistencia nominal de no funcionamiento entre las partes activas y tierra)	50 kΩ
Rd (rated operating resistance between live parts and earth)	100 kΩ	Rd (resistencia nominal de funcionamiento entre las partes activas y tierra)	100 kΩ
Rcc0 (rated non operating resistance between live parts)	1,5 Ω	Rcc0 (resistencia nominal de no funcionamiento entre partes activas)	1,5 Ω
Rcc (rated operating resistance between live parts)	2,5 Ω	Rcc (resistencia nominal de funcionamiento entre partes activas)	2,5 Ω
<i>The devices may be used in TT and TN earthing system</i>		<i>El dispositivo puede utilizarse en los sistemas TT y TN de distribución de neutro.</i>	
• Rd0 (résistance nominale de non fonctionnement entre les parties actives et la terre)	50 kΩ	• Rd0 (resistência à terra de não funcionamento)	50 kΩ
Rd (résistance nominale de fonctionnement entre les parties actives et la terre)	100 kΩ	Rd (resistência à terra de funcionamento)	100 kΩ
Rcc0 (résistance nominale de non fonctionnement entre parties actives)	1,5 Ω	Rcc0 (resistência entre fases de não funcionamento)	1,5 Ω
Rcc (résistance nominale de fonctionnement entre parties actives)	2,5 Ω	Rcc (resistência entre fases de funcionamento)	2,5 Ω
<i>Le dispositif peut être utilisé dans les systèmes de schéma de liaison à la terre TT e TN</i>		<i>Estes dispositivos podem ser utilizados em regimes de neutro TT e TN</i>	

F80SGPN		F80SGPN	
• Rd0 (resistenza nominale di non funzionamento tra le parti attive e la terra)	15 kΩ	• Rd0 (Nennbetriebswiderstand im unbetätigten Zustand zwischen aktiven Teilen und Erde)	15 kΩ
Rd (resistenza nominale di funzionamento tra le parti attive e la terra)	30 kΩ	Rd (Nennbetriebswiderstand im betätigten Zustand zwischen aktiven Teilen und Erde)	30 kΩ
Rcc0 (resistenza nominale di non funzionamento tra le parti attive)	0,75 Ω	Rcc0 (Nennbetriebswiderstand im unbetätigten Zustand zwischen aktiven Teilen)	0,75 Ω
Rcc (resistenza nominale di funzionamento tra le parti attive)	1,75 Ω	Rcc (Nennbetriebswiderstand im betätigten Zustand zwischen aktiven Teilen)	1,75 Ω
<i>Il dispositivo può essere utilizzato nei sistemi di messa a terra TT e TN</i>		<i>Die Geräte sind für die Netzform TT und TN geeignet.</i>	
• Rd0 (rated non operating resistance between live parts and earth)	15 kΩ	• Rd0 (resistencia nominal de no funcionamiento entre las partes activas y tierra)	15 kΩ
Rd (rated operating resistance between live parts and earth)	30 kΩ	Rd (resistencia nominal de funcionamiento entre las partes activas y tierra)	30 kΩ
Rcc0 (rated non operating resistance between live parts)	0,75 Ω	Rcc0 (resi de no funcionamiento entre partes activas)	0,75 kΩ
Rcc (rated operating resistance between live parts)	1,75 Ω	Rcc (resistencia nominal de funcionamiento entre partes activas)	1,75 Ω
<i>The devices may be used in TT and TN earthing system</i>		<i>El dispositivo puede utilizarse en los sistemas TT y TN de distribución de neutro.</i>	
• Rd0 (résistance nominale de non fonctionnement entre les parties actives et la terre)	15 kΩ	• Rd0 (resistência à terra de não funcionamento)	15 kΩ
Rd (résistance nominale de fonctionnement entre les parties actives et la terre)	30 kΩ	Rd (resistência à terra de funcionamento)	30 kΩ
Rcc0 (résistance nominale de non fonctionnement entre parties actives)	0,75 Ω	Rcc0 (resistência entre fases de não funcionamento)	0,75 Ω
Rcc (résistance nominale de fonctionnement entre parties actives)	1,75 Ω	Rcc (resistência entre fases de funcionamento)	1,75 Ω
<i>Le dispositif peut être utilisé dans les systèmes de schéma de liaison à la terre TT e TN</i>		<i>Estes dispositivos podem ser utilizados em regimes de neutro TT e TN</i>	

				F80SG F80SGB F80SGPN		
				F80... CA/CR/RC CA/CR/RC05	F80SG F80SGB F80SGPN	
				F80... CA/CR/RC05	F80... CA/CR/RC05	F80SG F80SGB F80SGPN
				F80... CA/CR/RC CA/CR/RC05	F80... CA/CR/RC	F80SG F80SGB F80SGPN

	Il non rispetto alla lettera delle condizioni d'installazione e di utilizzo può generare rischi di scariche elettriche o di incendio.	IT CH
	The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric or fire.	GB IE
	Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.	FR LU BE CH
	Bei Nichtbeachtung der Einbau- und Nutzungsvorschriften besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr.	DE AT LI CH
	El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio.	ES
	Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio.	PT