

2 wires/IP interface

Manuale Software



2 wires/IP interface



Manuale Software



2 wires/IP interface

Manuale Software

Indice

Per iniziare	4
Interazioni con dispositivo	4
Configurazione del dispositivo	5
Home page	7
Parametri generali	9
Connessioni di rete	10
Sicurezza	10
Interfaccia	11
Posti Interni	12
Posti Esterni	13
Centralini	18
Allarmi	19



Per iniziare

Interazioni con dispositivo

Per eseguire <u>Invia</u> o <u>Ricevi la configurazione</u>, <u>Aggiorna firmware</u> e <u>Richiedi info dispositivo</u>, prima di tutto devi collegare il dispositivo ad un PC e assicurarti che la porta selezionata sia quella giusta. Collega l'interfaccia IP al PC utilizzando un cavo USB-miniUSB o tramite cavo ethernet. Affinché la comunicazione possa avvenire, il dispositivo deve essere collegato al BUS.

COLLEGAMENTO USB



COLLEGAMENTO ETHERNET



Configurazione del dispositivo

Per configurare un dispositivo puoi creare un progetto nuovo oppure iniziare da uno esistente, modificarlo e rinviarlo al dispositivo. Puoi eseguire queste operazioni nell'area globale del software, attraverso alcuni pulsanti dedicati alla gestione del dispositivo:

Menù file



1. Importa progetto

2. Esporta progetto

Per importare o esportare il progetto di configurazione creato nell'area specifica, seleziona il dispositivo e clicca il tasto relativo.



Menù dispositivo



- 1. Apre l'area specifica di configurazione del dispositivo.
- 2. Richiesta info dispositivo.
- 3. Ricezione della configurazione dal dispositivo collegato.
- 4. Invio della configurazione al dispositivo collegato.
- 5. Selezione di un firmware per il dispositivo.
- 6. Aggiornamento firmware del dispositivo.
- 7. Apre l"Aiuto riferito al dispositivo selezionato.

Per interagire con il dispositivo selezionalo e clicca i tasti relativi alla funzione che vuoi eseguire.

Home page

Entrando nel programma appare la schermata iniziale in cui sono presenti tutti i parametri di configurazione. La schermata è composta essenzialmente da 2 zone: nella zona a sinistra () sono presenti i parametri e le funzioni da configurare organizzati in una struttura ad albero. In base alla selezione effettuata, nella zona a destra () vengono visualizzati i campi dati da selezionare o inserire.



1. Opzioni.

	Disabilita salvataggio automatico	Disabilita il salvataggio automatico
2.	Vista.	
	Info ed errori	Visualizza/nasconde la zona Info ed errori
	Default	Riporta alle impostazioni di default

- 3. Lingua.
 - Selezione della lingua di interfaccia del software
- 4. Visualizza le icone Help dispositivo 🕜 e informazioni sul software (1).
- 5. Salva il progetto.
- 6. Torna nell'Area globale.
- 7. Descrizione funzioni.
- 8. Apre la zona in cui vengono visualizzati gli eventuali messaggi di informazione o di errore.
- 9. Visualizzazione salvataggio file.



Configurazioni comuni

In questa sezione vengono spiegate le configurazioni presenti in tutte le schermate di configurazione degli oggetti.

Inserimento oggetti

\bigcirc	Aggiungere
	Cancella la selezione
*	Cancellare tutto
	Spostare la selezione su
	Spostare la selezione giù

Parametri generali

Orologio

Auto (sel Auto (sel disposible selectional) Bromazoni			Solva Chief
Internation Conserve priorit Conserve priority Conserve priserve priority Conserve priority Conserve priority C		 (c)(417 1-120 h)/meteriam, Berle, Berle, Rama, Staohteh, Wenna M Shaw The management of the m	
012	Impianto non salvato		Italiano

Configurazione:

- Fuso orario: scegliere il fuso orario corretto in base all'area geografica di appartenenza
- Modalità di lavoro di default: Se si imposta come orologio Master, l'orologio interno del dispositivo verrà utilizzato da altri dispositivi nell'impianto come riferimento per l'ora; se impostato come Slave il dispositivo riceverà l'aggiornamento dell'ora dal dispositivo Master dell'impianto.
- Formato data: Scegliere il formato di visualizzazione della data tra i seguenti: gg:mm:aa mm:gg:aa aa:mm:gg.

Codici univoci

3		
Opzioni Vista Lingua ?		D logend blooms
Auto (nul dispositive Salezionato)		Salva Chudi
Constrained and the second secon	Codd unled Stafe Codd unled	
into ed errori	Impianto non salvato	Italiano

• Interfaccia IP: Assegnare un indirizzo univoco per l'interfaccia IP (da 1 a 100000).



Connessioni di rete

Ethernet

0			
Opzioni Vista Lingua ?			D logand blocens
Acto (su) dispositive releasionate)			Salva Chiudi
⊖- i Interface	Ethernet		
B-SC Parametri generali	Tipo di indrizzamento	P dramico	
Concessione di rete	Indrizzo IP	192.168.1.100	
C Ethemet	Subnet mask	255.255.255.0	
Autenticazione	IP router	192.168.1.1	
Post Interni	DNS primario	192.168.1.1	
Posti esterni Posti esterni dretti	DNS secondario	192.168.1.1	
 If Product code date transmers If an energy 	Ethernet		
	J.		
into ed erron			
2	Impianto non salvato		Italiano

Selezionare il tipo di indirizzamento in base ai parametri della propria rete.

Sicurezza

Autenticazione



Configurazione:

• **Password**: L'accesso al dispositivo è protetto da una password (di base 12345) per evitare che persone non autorizzate ne modifichino la configurazione (min 5 - max 9 cifre).

Interfaccia

0				×
Cessoni Vata Lingua ? Adda (sel depositive selectionus): Informazione			Salva	Chiudi
Survice S	Inditize base	0 0		
	Impianto non salvato			Italiano

Configurazione:

- Indirizzo base: Questi indirizzi permettono di aumentare in modo praticamente illimitato il numero di Posti Interni (di base max. 3999) e Posti Esterni (di base max 95) gestibili dal sistema videocitofonico;
 - Posti interni

Inserire il valore che, sommato all'indirizzo fisico dei PI collegati all'interfaccia, ne determinerà l'indirizzo di sistema (es. se i PI sono configurati da 1 a 3999 e si inserisce il valore 4000, l'indirizzo di sistema dei PI sarà da 4001 a 7999).

Posto esterno

Inserire il valore che, sommato all'indirizzo fisico dei PE collegati all'interfaccia, ne determinerà l'indirizzo di sistema (es. se i PE sono configurati da 1 a 90 e si inserisce il valore 90, l'indirizzo di sistema dei PE sarà da 91 a 180).

Indirizzo base di chiamata:

Posti interni

Valore da sommare alla chiamata in arrivo dal Posto Esterno dell'interfaccia (es. se il PE è configurato per chiamare i PI da 1 a 900, inserendo il valore 1000, il PE chiamerà i PI con indirizzo di sistema da 1001 e 1900).



Posti Interni

0				1 2
CODION (VAL Lingua) Auto (pd Auto (pd dispublic selectionato) Bromazioni			Salva	X Chiud
Cooperation Cooperati		© s a 399 [Loose] ▲ Antescensore certrate ■ Antescensore certrate ■ antescensore certrate		
Info ed errori	Instanto non cabato			Italia
· · ·	Implance non savate			

Configurazione:

- Intervallo indirizzi posti interni:
 - Presenza posto interno: indicare se ci sono Posti Interni direttamente collegati all'interfaccia
 - Indirizzo inferiore: indirizzo SCS del primo PI collegato all'interfaccia
 - Indirizzo superiore: indirizzo SCS dell'ultimo PI collegato all'interfaccia
- Autoaccensione:
 - Autoaccensione centralino: selezionare una delle opzioni (Autoaccensione centralino, Ciclamento telecamere, Nessuna azione).

L'impostazione sarà valida per tutti i PI dell'intervallo impostato.



Attenzione: Gli indirizzi inferiore e superiore determinano un intervallo all'interno del quale non è necessario che siano fisicamente presenti tutti i Pl, mentre è indispensabile che siano presenti il primo e l'ultimo PI dell'intervallo.

Posti Esterni

0				×
Copendi Veta Lingua ? Antio (veta Lingua) formazione despendero electronato) formazione			Bilgreni Maren Salva Chi	2
Interface A December assards	Intervallo indirizzi posti esterni			1
G Orologio	Presenza posti esterni	🖉 si		11
Codici univoci	Indrizzo inferiore	0		
Ethernet	Indirizzo superiore	95		
- D Autenticazione	Intervalo indrizzi di sistema	(0:95)		
Posti Interni	Gestione chiamata			
Posti esterni	Inotro di chiamata	Inotro disabilitato		
- No Attivazione delle redirezioni	Chamata forzata verso il Centralino	🖉 Si		
C Parko	Tetervallo inditezza poste esterni Dicervallo inditezza (a poste esterni presenti aul montante sco. Ina	erie fridros so meno e masmo definiensio; fedros di atema vene calcado automocamenta.		
Info ed errori				
013	Impianto non salv	ato	Ita	liano

Configurazione:

- Intervallo indirizzi posti esterni:
 - Presenza posti esterni: indicare se ci sono Posti Esterni direttamente collegati all'interfaccia
 - Indirizzo inferiore: indirizzo SCS del primo PE collegato all'interfaccia
 - Indirizzo superiore: indirizzo SCS dell'ultimo PE collegato all'interfaccia
- Gestione chiamata: Nel caso sull'impianto sia presente un centralino telefonico PABX con il servizio DOSA attivo, è possibile impostare il tempo di attesa prima che la chiamata venga inoltrata ai numeri impostati sul PABX.
 - Inoltro di chiamata: selezionare una delle opzioni
 - Inoltro disabilitato
 - 10 secondi
 - 15 secondi
 - 20 secondi

L'impostazione sarà valida per tutti i PE dell'intervallo impostato.

Chiamata forzata verso il centralino:

Se abilitata inoltra tutte le chiamate al centralino di portineria.



Attenzione: Gli indirizzi inferiore e superiore determinano un intervallo all'interno del quale non è necessario che siano fisicamente presenti tutti i PE, mentre è indispensabile che siano presenti il primo e l'ultimo PE dell'intervallo.



Posti esterni diretti

Tramite il <u>pulsante</u> 🚱 aggiungere l'elenco dei Posti esterni diretti da inserire. I PE così programmati chiameranno direttamente i PI senza attivare il Centralino di Portineria.

0				- 0 ×
Copanel Vara Lingua ? Andra (appendire Michanaka) Informazione				Digard Meens
Constantion Constanti	Teo Hofres E hofres argoli Defense argoli Post outered Aretti I post outered Aretti	brietze milenova 1	And the segment	
Into ed errori		Impianto non salvato		Italianc

- Tipo di indirizzo: Selezionare il tipo di indirizzo tra le opzioni (Indirizzo singolo, Intervallo)
- Indirizzo: Indirizzo del PE; se è stata scelta l'opzione "Intervallo" indicare l'indirizzo inferiore e superiore dell'intervallo dei PE da programmare come diretti.

Attivazione delle redirezioni

Tramite il <u>pulsante</u> 🚯 aggiungere l'elenco dei Posti esterni locali e remoti.

Questa funzione permette di indirizzare l'accensione da parte dei PI collegati ad un'interfaccia su un PE collegato ad un'altra interfaccia.

Non è possibile attivare questa funzione se i 95 PE disponibili per la prima interfaccia sono tutti occupati.

<u> </u>			. ×
Opzioni Vista Lingua ?			
Auto (au) (bromazioni depositivo selezionato)		Salva O	23
Borden Conception Conce		de posti esterro, finánzio del por	sto
Info ed errori			
012	Impianto non salvato	In	taliano

Configurazione:

- Indirizzo posto esterno locale: L'indirizzo del posto esterno locale deve essere al di fuori dell'intervallo programmato per i PE collegati all'interfaccia (es. intervallo PE 1÷90; indirizzo PE locale 91÷95).
 - Indirizzo singolo
 - Intervallo
- Indirizzo posto esterno remoto:

Indirizzo di sistema del posto esterno collegato ad un'altra interfaccia (es. se il PE è configurato come PE 25 dell'interfaccia che ha come indirizzo di base 1000, l'indirizzo di sistema del PE remoto sarà 1025).



Modalità ciclata delle telecamere

Questa funzione permette di inserire le telecamere su cui permettere il ciclamento dai posti interni, scegliendo quella da cui far partire la ciclata.



Configurazione:

.

Indirizzo master modalità ciclica: Inserire l'indirizzo della telecamera da cui si intende iniziare il ciclamento.

Telecamere

Tramite il <u>pulsante</u> **(**) aggiungere l'elenco delle telecamere locali e remote tra cui effettuare il ciclamento.

3			1 X
Opzioni Vista Lingua ?			×
Akto (sul dispositivo selezionato) Informazioni		Salva	Chiudi
Bardran Construction Constr	Póletes 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V		
	Impiento non salvato		Italiano

Configurazione:

• Indirizzo: Inserire l'indirizzo di sistema sia per le telecamere locali che remote.

Serrature

Tramite il <u>pulsante</u> 💽 aggiungere l'elenco delle serrature.



- Tipo di indirizzo: Selezionare il tipo di indirizzo tra le opzioni:
 - Indirizzo singolo
 - Intervallo
- Indirizzo: Indirizzo della serratura; se è stata scelta l'opzione "Intervallo" indicare l'indirizzo inferiore e superiore dell'intervallo delle serrature da comandare.



Centralini

Tramite il pulsante 🚯 aggiungere i centralini presenti sull'impianto.

0		
Opzioni Vista Lingua ? Auto (ord descostine selectionata)		Disgued Messes Salva Chiudi
Branch gene Branch gene	jedges sakra 1 De la de centant de partente de constative su chemis de parte exemi. L'artive in cul vergene insert consonte plorder di chemis nel cue in cul parto consolito muit socuetes o no in hes.	
	Impianto non salvato	Italian

Configurazione:

• Indirizzo sistema: Indirizzo del Centralino di portineria a cui indirizzare le chiamate provenienti dai posti esterni. Se vengono inseriti più centralini, l'ordine di inserimento corrisponderà all'ordine di chiamata nel caso in cui il primo risulti occupato o non in linea.

Centralini dedicati per Posti Interni

Tramite il <u>pulsante</u> 🚯 aggiungere i centralini dedicati per i posti interni.

Hydrift Sale 18.23 - RC					- 0 -	
Opzioni Vista Lingua ?					D logand blooms	
Ashto (ad depositivo salesonato) Informazione					Salva Chiudi	
Bertra Correspondence Correspondence	Sittara de Cerratino di portirera 3 Contrativo di contrato di con	Top Indexo de parto retem Top Indexo segolo Bindexo segolo contactane, in base al porto interno chamato.	Indette supportunt die geeft prosent	bottato inferiore del posta interni a		
Into ed errori						
013	Im	pianto non salvato			Italiano	

- **Indirizzo del centralino di portineria**: Indirizzo del centralino di portineria a cui indirizzare le chiamate in base all'indirizzo del PI chiamato.
- Tipo di indirizzo: Selezionare il tipo di indirizzo tra le opzioni:
 - Indirizzo singolo
 - Intervallo
- Indirizzo: Indirizzo dei Posti Interni; se è stata scelta l'opzione "Intervallo" indicare l'indirizzo inferiore e superiore dell'intervallo dei Posti Interni.

Allarmi

Options Veta Lengua ? Add (sub- deposition biseconsub) Informacione			Disput Meens
Brancia Good south the Good sou	Foliog Alders pilos Preparate de stampatore colca Addres Lomand d'Attenuatore Addres Lomand d'Attenuatore Poliog Status d'Attenuatore Poliog Status d'Attenuatore	 S second S s	e we facto questo montrar servo valei o un m
Info ed errori			
9 1	Impianto non salva	to and the second se	Italiano

- **Abilitare polling**: Abilita o disabilita la funzionalità di interrogazione ciclica per verificare la presenza di eventuali allarmi sull'impianto.
- Frequenza di interrogazione ciclica: Scegliere i secondi/minuti tra una interrogazione e la successiva.
- **Abilitare i comandi d'interruzione**: Se abilitato, quando un dispositivo non risponde all'interrogazione ciclica, un comando di interruzione viene inviato al centralino.



Indirizzi da interrogare

Tramite il <u>pulsante</u> aggiungere l'elenco delle telecamere locali e remote tra cui effettuare il ciclamento.

0				
Opponi Viria Lingua ? Auto (nd disputative selectionate) Informazioni				Saha Chical
Bartica Conservation Conser	Teo Boothe	Top heften i Bubleton wynk	Jober Heren	Process Propose
Linto ed erron	Is	rpianto non salvato		Italiano

- Tipo dispositivo: Selezionare il tipo di dispositivo da interrogare fra:
 - Sconosciuto
 - Posto interno
 - Posto esterno
 - Centralino
- Tipo di indirizzo: Selezionare il tipo di indirizzo tra le opzioni:
 - Indirizzo singolo
 - Intervallo
- **Indirizzo**: Indirizzo del dispositivo; se è stata scelta l'opzione "**Intervallo**" indicare l'indirizzo inferiore e superiore dell'intervallo del dispositivo da comandare.

Alarm Logger



Configurazione:

- Presenza Alarm Logger: Selezionare se l'Alarm Logger è presente sull'impianto.
- Indirizzo: Inserire l'indirizzo dell'Alarm Logger installato sul proprio impianto.

Indirizzi esclusi

Tramite il <u>pulsante</u> aggiungere l'elenco degli indirizzi esclusi dalla registrazione degli allarmi nell'Alarm Logger.

Contract Methy Lineary D		HyHOME Suite 1.8.25 - RC		
Auto (ral) Auto (ral) información				Saha Chudi
Hondrag Hondrag	Te devite - Reds reaso	Tep Jedens ⊠ Jedens angek	Permo Menor 1	
Info ed errori	Im	pianto non salvato		Italiano

- Tipo dispositivo: Selezionare il tipo di dispositivo tra:
 - Posto interno
 - Posto esterno
 - Centralino
- Tipo di indirizzo: Selezionare il tipo di indirizzo tra le opzioni:
 - Indirizzo singolo
 - Intervallo
- Indirizzo: Indirizzo del dispositivo; se è stata scelta l'opzione "Intervallo" indicare l'indirizzo inferiore e superiore dell'intervallo dei dispositivi da escludere.

BTicino SpA Viale Borri, 231 21100 Varese www.bticino.it