

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE DEI CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu PER CAVI CORDATI IN ALLUMINIO B.T.

981038

SEZIONE mm ²	CAPOCORDA TIPO	COPPIA MATRICI PER UTENSILE TIPO HT81-U	N.
35 Al	CAA 35-M12/A	M <u>113</u> -173-U	4
70 Al	CAA 70-M12/A	M 113- <u>173</u> -U	
54,6 aldrej	CAA 54-M12/A	M 113- <u>173</u> -U	
54,6 aldrej	CAA 54-M12/AN	M 70- <u>140</u> -U	
35 Al	MTA 35-CA	M <u>113</u> -173-U	4
70 Al	MTA 70-CA	M 113- <u>173</u> -U	
54,6 aldrej	MTA 54-CA	M 113- <u>173</u> -U	
54,6 aldrej	MTA 54-CAN	M 70- <u>140</u> -U	

N. = numero delle compressioni da effettuare

1. Denudare il conduttore per una lunghezza pari a quella del colletto del capocorda maggiorata di 10 mm.
2. Infilare le guaine termorestringenti sul conduttore; prima quella grigia poi quella nera.
3. Posizionare il capocorda, scegliere l'apposita matrice ed iniziare a comprimere, partendo dal punto più vicino all'attacco di rame e spostandosi successivamente verso il cavo. Le compressioni vanno eseguite negli spazi fra le zigrinature. Controllare che le matrici vadano a contatto fra di loro.
4. Calzare la guaina termorestringente nera sul colletto del capocorda, fino a superare la zona di saldatura alluminio-rame.
5. Iniziare le operazioni di riscaldamento con fiamma o phon partendo dalla zona vicino all'attacco di rame.
6. Calzare la guaina termorestringente grigia e ripetere le operazioni del punto precedente.



Via Serenissima, 9
25135 Brescia (Italia)



Ufficio Vendite Nazionale

Sede Tel. 030 36921 • Fax. 030 2359431 • ufficio.vendite@cembre.com

Uffici Regionali

Torino	Tel. 030 36921	• Fax. 030 2359431	• ufficio.torino@cembre.com
Milano	Tel. 030 3692422-423	• Fax. 030 2359431	• ufficio.milano@cembre.com
Brescia	Tel. 030 36921	• Fax. 030 2359433	• ufficio.brescia@cembre.com
Padova	Tel. 030 3692400-401	• Fax. 049 720488	• ufficio.padova@cembre.com
Bologna	Tel. 030 3692285	• Fax. 030 2359431	• ufficio.bologna@cembre.com
Firenze	Tel. 030 36921	• Fax. 030 2359431	• ufficio.firenze@cembre.com