

PRESA VAC PAN ACTIVE PER MOBILI

Preso VAC PAN Active per mobili

Sono consigliate nel settore residenziale, vengono utilizzate per raccogliere velocemente lo sporco e le polveri con l'ausilio della scopa tradizionale.


La presa Vac Pan viene installata ad incasso nel battiscopa del mobile cucina.

L'accensione e spegnimento della centrale avviene mediante lo spostamento della leva frontale sulla presa.

Ingresso: $\varnothing 32\text{mm}$

Colore: grigio metallizzato

Dimensioni:



DATI COMMERCIALI

| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE DOGANALE | CODICE A BARRE | IMBALLO CONF. (cm.) | PESO UNIT. (kg.) | Q.TÀ X CONF. (n°) |
|--------------------|--|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| PA417 | PRESA VAC PAN ACTIVE PER MOBILI GRIGIO METALLIZZATO | 85365080 |  8 025219 033511 | 23,5x12x6 | 0,03 | 1 |
| Q.TÀ x PALLET (n°) | 0 | | | | | |