



Spina  
accendisigari



Occhielli  $\varnothing 6\text{mm}$



Pinze coccodrillo



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Consumo in standby in rete (Pnet): | N/A      |
| Corrente assorbita max:            | N/A      |
| Tensione d'ingresso:               | 12-24Vdc |

### Caratteristiche Generali

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Grado Protezione:        | IP20    |
| Tipo Confezione:         | Scatola |
| Profilo di potenza:      | N/A     |
| Standard Qi:             | N/A     |
| Tipo di protocollo DALI: | N/A     |
| Marca:                   | JOIN    |

### Caratteristiche Meccaniche

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Colore:                | Nero     |
| Materiale contenitore: | Plastico |

### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -10/40 °C |
|------------------------|-----------|

## Disegni Tecnici

## KC406

Tester per batterie al piombo 12V e 24V - con display LCD

Il tester per batterie KC406 permette di visualizzare la tensione della batteria collegata tramite cavo accendisigari oppure cavo con morsetti a coccodrillo oppure, per un montaggio fisso, tramite cavo con occhielli.

L'indicazione dello stato della batteria avviene tramite tre indicazioni fornite dal display: tensione in cifre digitali, stato della batteria tramite segmenti e una indicazione luminosa a LED. La retroilluminazione del display è blu ma in caso di tensione di batteria bassa la colorazione diventerà rossa.

In questo modo è possibile conoscere lo stato della batteria e verificare in modo rapido e semplice se la batteria deve essere ricaricata.

### Dati tecnici

Campo di misura: 7-30Vdc

Precisione:  $\pm 0,2\text{Vdc}$

### Contenuto della confezione

Tester per batterie

Cavo con morsetto a coccodrillo (circa 29cm)

Cavo con spina accendisigari (circa 34cm)

Cavo con occhiello (circa 27cm)

Istruzioni

Tester

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Corrente assorbita a vuoto | N/A |
|----------------------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Forma d'onda | N/A |
|--------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Indirizzo DALI | N/A |
|----------------|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Numero di canali | N/A |
|------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Range Dimmerazione | N/A |
|--------------------|-----|


|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tipo di dispositivo DALI | N/A |
|--------------------------|-----|

|             |          |
|-------------|----------|
| Classe ETIM | EC002839 |
|-------------|----------|


|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Dimensioni (LxWxH) | 75.7 x 49.2 x 19mm |
|--------------------|--------------------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Raffreddamento | passivo |
|----------------|---------|

# Scheda tecnica



| 12 V              |                             |                 |               |                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione batteria | Simbolo batteria            | Simbolo fulmine | LED di avviso | Significato                                                                      |
| ---               | ---                         | ---             | acceso        | La tensione è inferiore a 5 V. Caricare o sostituire immediatamente la batteria. |
| 5 - 11 V          | ---                         | ---             | acceso        | Caricare immediatamente la batteria.                                             |
| 11 - 12 V         | 1 segmento                  | ---             | ---           | Caricare immediatamente la batteria.                                             |
| 12 - 12,5 V       | 2 segmenti                  | ---             | ---           | La batteria è operativa, ma deve essere ricaricata al più presto.                |
| 12,5 - 13 V       | 3 segmenti                  | ---             | ---           | La batteria è operativa, ma deve essere ricaricata al più presto.                |
| 13 - 13,7 V       | 4 segmenti                  | ---             | ---           | La batteria è completamente carica e pronta per l'uso.                           |
| 13,7 - 14 V       | visualizzazione in sequenza | lampeggia       | ---           | Il sistema di carica funziona correttamente.                                     |
| 14 - 15 V         | 4 segmenti                  | acceso          | ---           | La batteria sarà presto completamente carica.                                    |
| 15 - 17 V         | lampeggia                   | lampeggia       | ---           | La batteria è probabilmente sovraccarica.                                        |



| 24 V              |                             |                 |               |                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione batteria | Simbolo batteria            | Simbolo fulmine | LED di avviso | Significato                                                                      |
| ---               | ---                         | ---             | acceso        | La tensione è inferiore a 5 V. Caricare o sostituire immediatamente la batteria. |
| 5 - 22 V          | ---                         | ---             | acceso        | Caricare immediatamente la batteria.                                             |
| 22 - 24 V         | 1 segmento                  | ---             | ---           | Caricare immediatamente la batteria.                                             |
| 24 - 25 V         | 2 segmenti                  | ---             | ---           | La batteria è operativa, ma deve essere ricaricata al più presto.                |
| 25 - 26 V         | 3 segmenti                  | ---             | ---           | La batteria è operativa, ma deve essere ricaricata al più presto.                |
| 26 - 27,7 V       | 4 segmenti                  | ---             | ---           | La batteria è completamente carica e pronta per l'uso.                           |
| 27,7 - 28,7 V     | visualizzazione in sequenza | lampeggia       | ---           | Il sistema di carica funziona correttamente.                                     |
| 28,7 - 30 V       | 4 segmenti                  | acceso          | ---           | La batteria sarà presto completamente carica.                                    |
| >30 V             | lampeggia                   | lampeggia       | ---           | La batteria è probabilmente sovraccarica.                                        |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.