

1. Collegamento 230 Vac
2. Pulsante configurazione virtuale
3. Sede dei configuratori
4. Connettore BUS
5. LED interfaccia utente: vedi tabella
6. Collegamento toroidi (3523)

1. 230 Vac connection
2. Virtual configuration pushbutton
3. Configurator housing
4. BUS connector
5. User interface LED: see table
6. Toroid connection (3523)

1. Branchement 230 Vca
2. Bouton configuration virtuel
3. Logement des configurateurs
4. Connecteur BUS
5. VOYANT interface utilisateur: voir tableau
6. Branchement toroïdes (3523)

1. Anschluss 230 Vac
2. Virtuelle Konfigurationstaste
3. Sitz der Konfiguratoren
4. BUS-Verbinder
5. LED Benutzerschnittstelle: Siehe Tabelle
6. Torus-Anschluss (3523)

1. Conexión 230 Vac
2. Pulsador de configuración virtual
3. Alojamiento configuradores
4. Conector BUS
5. LED interfaz de usuario: véase tabla
6. Conexión toroidal (3523)

1. Aansluiting 230 Vac
2. Knop virtuele configuratie
3. Plaats voor de configuratoren
4. BUS connector
5. LED Gebruikersinterface: zie tabel
6. Aansluiting toroïde (3523)

1. Conexão de 230 Vca	1. Połączenie 230 Vac
2. Botão de configuração virtual	2. Przycisk konfiguracji wirtualnej
3. Alojamento dos configuradores	3. Gniazdo konfiguratorów
4. Conector BUS	4. Złącze BUS
5. LED de interface do utilizador: veja a tabela	5. LED interfejsu użytkownika: zobacz tabela
6. Conexão dos toróides (3523)	6. Połączenie toroidów (3523)
1. Σύνδεση 230 Vac	1. 230Vac电源插座
2. Εικονική διαμόρφωση πλήκτρου πίεσης	2. 虚拟配置键
3. Θήκη διαμορφωτή	3. 配置器插座
4. Συνδέτης BUS	4. 总线插座
5. LED διεπαφής χρήστη: δείτε πίνακα	5. 用户接口LED灯: 见表格
6. Δακτυλιοειδής σύνδεση (3523)	6. 线圈插座 (3523)
1. Подключение 230 В Пер.т.	1. توصيل 230 فولت تيار متعدد
2. Кнопка виртуальной конфигурации	2. زر ضبط الإعدادات الافتراضية
3. Гнездо конфигураторов	3. مكان تركيب مفاتيح ضبط الإعدادات
4. Шинный соединитель	4. موصل BUS
5. Светодиод пользовательского интерфейса: см. таблицу	5. المؤشر الضوئي للواجهة البنية للمستخدم (انظر الجدول)
6. Подключение тороида (3523)	6. توصيل ملفات حلقة (3523)
1. Bağlantı 230 Vac	
2. Sanal konfigürasyon butonu	
3. Konfigüratörler yuvası	
4. BUS konektörü	
5. Kullanıcı arayüz LED'i: Tabloya bakın	
6. Toroid bağlantısı (3523)	

- LED interfaccia utente
- User interface LED
- VOYANT interface utilisateur
- LED Benutzerschnittstelle
- LED interfaz de usuario
- LED Gebruikersinterface
- LED de interface do utilizador
- *LED διεπαφής χρήστη*
- Светодиод пользовательского интерфейса
- *Dioda LED interfejsu użytkownika*
- *Kullanıcı arayüz LED'i*
- 用户接口LED灯
- لوحة مؤشرات ضوئية إرشادية للمستخدم

Funzionamento normale	Verde fisso
Problema installativo lato BUS	Verde lampeggiante
Problema installativo lato 230 Vac	Rosso lampeggiante
Errore configurazione	Lampeggiante Verde/Arancio

Normal operation	Green, steady
Installation problems on the BUS side	Green, flashing
Installation problems on the 230 Vac side	Red, Flashing
Configuration Error	Flashing Green/Orange

Fonctionnement normal	Vert fixe
Problème d'installation côté BUS	Vert clignotant
Problème d'installation côté 230 Vca	Rouge clignotant
Erreur configuration	Clignotant vert / orange

Normaler Betrieb	Grün fest leuchtend
Installationsproblem auf BUS-Seite	Grün blinkend
Installationsproblem auf 230 Vac	Rot blinkend
Konfigurationsfehler	Grün/orange blinkend
Funcionamiento normal	Verde fijo
Problema de instalación lado BUS	Verde parpadeante
Problema de instalación lado 230 Vac	Rojo parpadeante
Error de configuración	Parpadeante Verde/Anaranjado
Normale functionering	Groen vast
Installatieprobleem BUS zijde	Groen knippert
Installatieprobleem 230Vac zijde	Rood knippert
Configuratiefout	Groen/oranje knippert
Funcionamento normal	Verde fixo
Problema de instalação lado BUS	Verde lampejante
Problema de instalação lado 230 Vca	Vermelho lampejante
Erro de configuração	Lampejante Verde/Laranja
Κανονική λειτουργία	Πράσινο, σταθερό
Προβλήματα εγκατάστασης στην πλευρά BUS	Πράσινο, αναβοσβήνει
Προβλήματα εγκατάστασης στην πλευρά 230 Vac	Κόκκινο, αναβοσβήνει
Σφάλμα διαμόρφωσης	Πράσινο/Πορτοκαλί, αναβοσβήνει
Нормальный режим работы	Постоянный зеленый
Проблема установки со стороны шины	Мигающий зеленый
Проблема установки со стороны 230 В Пер.т.	Мигающий красный
Ошибка конфигурации	Мигающий зеленый/оранжевый
Normal işleme	Sabit yeşil
BUS yani montaj problemi	Yanıp söner yeşil
230 Vac yani montaj problemi	Yanıp söner kırmızı
Konfigürasyon hatalı	Yanıp söner Yeşil/Turuncu
Funkcjonowanie normalne	Zielona stała
Problem z instalacją strona BUS	Zielona migająca
Problem z instalacją strona 230 Vac	Czerwona migająca
Błąd konfiguracji	Migająca Zielona/Pomarańcz.
工作正常	绿灯常亮
总线安装问题	绿灯闪烁
230 Vac电源安装问题	红灯闪烁
配置错误	绿灯/橙色灯闪烁
ضوء أخضر ثابت	تشغيل عادي
وميض أخضر	مشكلة في التركيب في جانب BUS
وميض أحمر	مشكلة في التركيب في جانب 230 فولت تيار متعدد
وميض أحمر / برتقالي	خطأ في ضبط الإعدادات

- Collegamento
- Connection
- Branchemet
- Verbindung

- Conexión
- Aansluiting
- Conexão
- Σύνδεση

- Подключение
- Bağlantı
- Połączenie
- 连接

- التوصيل

NOTA: il lato tampografato del toroide deve essere rivolto verso il contatore

NOTE: the pad-printed part of the toroid must be installed facing the counter.

NOTE: la partie marquée du toroïde doit être orientée vers le compteur.

Anmerkung: Die Seite des Toroids mit der Tampografie muss zum Zähler hin gerichtet sein

NOTA: el lado tampográfico del toroide se ha de orientar hacia el contador.

OPMERKING: de tamponografische zijde van de toroïde moet naar de meter zijn gedraaid

NOTA: O lado tampográfico do toróide deve ficar virado para o contador

Σημείωση: Η πλευρά μεταξοτυπίας του δικτύου θα πρέπει να είναι στραγγισμένη προς τον μετρητή.


ПРИМЕЧАНИЕ: сторона тороида с тампопечатью должна быть обращена к счетчику

UWAGA: strona tamponowa drukowanego toroidu musi być zwrócona w kierunku licznika

Toroïd per baskılı yani sayaca dönük olmalıdır

备注：线环的移印面应朝向计数器。

ملحوظة: يجب أن يكون الجانب ذو المطبوع للملف الحلقي متوجهاً نحوية العداد.



*

- Rimuovere per toroidi aggiuntivi
- Remove for additional toroid
- Retirer pour tores supplémentaires
- Für weitere Ringkerne entfernen
- Retirar en caso de toroides adicionales
- Verwijderen voor extra toroiden
- Remover para toróides adicionais
- Αφαιρέστε για προσθετικές σπείρες
- Извлечь для дополнительных тороидов
- İlage toroidler için çıkarınız
- Usunąć dla dodatkowych toroidów
- 去掉后连接增加的电感线圈
- قم بإزالتها لتركيب ملفات حلقة إضافية

