




• Descrizione	• Description	• Description	• Beschreibung	• Descripción	• Beschrijving	• Descrição	• Описание	• الوصف
								
<p>1. Agujeros de fijación (distancia entre ejes 60 mm) 2. Pulsador de mando 3. LED de señal 4. Adhesivos reposicionables</p> <p>1. Bevestigingsgaten (tussenafstand 60 mm) 2. Bedieningsknop 3. Signalerig met led 4. Verplaatsbare stickers</p> <p>1. Furos de fixação (distância entre eixos de 60 mm) 2. Botão de comando 3. LED de sinalização 4. Adesivos reposicionáveis</p> <p>1. Крепежные отверстия (межосевое расстояние 60 мм) 2. Кнопка управления 3. Сигнальный светодиод 4. Переустанавливаемые наклейки</p> <p>1. Fori di fissaggio (interasse 60 mm) 2. Pulsante di comando 3. Led segnalatore 4. Adesivi riposizionabili</p> <p>1. Trou de fixation (entraxe 60 mm) 2. Bouton de commande 3. Voyant LED 4. Adhésifs repositionnables</p> <p>1. Befestigungslöcher (Zwischenabstand 60 mm) 2. Steuertaste 3. Meldeleuchte 4. Wiederoberpositionierbare Klebestreifen</p> <p>1. ثقوب تثبيت (المسافة بين المحورين 60 ملم) 2. زر التحكم 3. مؤشر ليد للتنبيه 4. لاصق قابل لإعادة الوضع</p>								


• Configurazione	• Configuration	• Configuration	• Konfiguration	• Configuración	• Configuratie	• Configuração	• Конфигурация	• التهيئة	
Per eseguire la prima installazione, la sostituzione e/o rimozione di un dispositivo e per qualsiasi altra informazione, fare riferimento alla App od al manuale del gateway scaricabile dal sito:									
<i>For the first installation and/or replacement, and/or removal of the device, or any other information, refer to the App or to the gateway manual, which can be downloaded from the website:</i>									
Pour effectuer la première installation, le changement et/ou le retrait d'un dispositif et pour toute autre information, faire référence à l'app ou au manuel de la passerelle téléchargeable en se rendant sur le site :									
<i>Pour effectuer la première installation, le changement et/ou le retrait d'un dispositif et pour toute autre information, faire référence à l'app ou au manuel de la passerelle téléchargeable en se rendant sur le site :</i>									
Um ein Gerät zum ersten Mal zu installieren und/oder auszutauschen und/oder zu entfernen, sowie für weitere Informationen, beziehen Sie sich bitte auf die App oder das Handbuch oder des Gateways, das von der Website heruntergeladen werden kann:									
Para efectuar la primera instalación, la sustitución y/o el desmontaje de un equipo y para otra información, se ha de consultar la App o el manual del gateway, que puede descargarse en el sitio:									
<i>Raadpleeg of App of de handleiding van de gateway, door deze de website te downloaden, voor de eerste installatie, de vervanging en/of verwijdering van een apparaat en andere informatie:</i>									
Para executar a primeira instalação, a substituição e/ou a remoção de um dispositivo e para qualquer outra informação, roga-se consultar a APP ou manual do gateway que pode ser baixado do site:									
Для выполнения первой установки, замены и/или удаления устройства или для получения любой другой информации обращаться к приложению или к руководству шлюза, которое можно скачать на сайте:									
<i>Лицензия на выполнение первой установки, замены и/или удаления устройства или для получения любой другой информации обращаться к приложению или к руководству шлюза, которое можно скачать на сайте:</i>									
لتنفيذ التثبيت الأول، وإعادة إتاحة جهاز، ولإيصال معلومات أخرى، يرجى الرجوع إلى التطبيق أو إلى كيب جهاز "gateway" الذي يمكن تنزيله من الموقع:									
www.homesystems-legrandgroup.com									
- ANDROID: Richiede Android 5.0 e successivo con accesso a Google Play	- iOS: Richiede un iPhone, iPad, o iPod touch con iOS 12.0 o successivo.	- ANDROID: requires Android 5.0 and higher with access to Google Play	- iOS: requires an iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 12.0, or later	- ANDROID: nécessite Android 5.0 ou suivant avec accès à Google Play	- iOS: nécessite un iPhone, un iPad ou un iPod touch avec iOS 12.0 ou suivant	- ANDROID: erfordert Android 5.0 und höher mit Zugriff auf Google Play	- iOS: erfordert ein iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 12.0 oder höher	- ANDROID: requiere Android 5.0 y sucesivo con acceso a Google Play	- iOS: requiere el uso de un iPhone, iPad, o iPod touch con iOS 12.0 o sucesivo
- ANDROID: require Android 5.0 y sucesivo con acceso a Google Play	- iOS: vereist Android 5.0 in hoger met toegang tot Google Play	- ANDROID: vereist Android 5.0 in hoger met toegang tot Google Play	- iOS: vereist een iPhone, iPad, of iPod touch met iOS 12.0 of hoger	- ANDROID: requiert Android 5.0 e posterior con acceso a Google Play	- iOS: requiert un iPhone, iPad, o iPod touch con iOS 12.0 o posterior	- ANDROID: requiert Android 5.0 e posterior con acceso a Google Play	- iOS: requiert un iPhone, iPad, o iPod touch con iOS 12.0 o posterior	- ANDROID: требует Android 5.0 или следующей версии с доступом к Google Play	- iOS: требует использования iPhone, iPad или iPod touch с iOS 12.0 или следующей версией
- ANDROID: Требует Android 5.0 или следующей версии с доступом к Google Play	- iOS: Требует использования iPhone, iPad или iPod touch с iOS 12.0 или следующей версией	- نظام تشغيل أندرويد (ANDROID): يتطلب نظام أندرويد 5.0 وما يليه مع اتصال بمحول جلاي	- نظام تشغيل آي او إس (iOS): يتطلب أي فون، آي باد أو آي بود بتاتص مع نظام تشغيل iOS 12.0 أو ما يليه	- نظام تشغيل أندرويد (ANDROID): يتطلب نظام أندرويد 5.0 وما يليه مع اتصال بمحول جلاي	- نظام تشغيل آي او إس (iOS): يتطلب أي فون، آي باد أو آي بود بتاتص مع نظام تشغيل iOS 12.0 أو ما يليه	- نظام تشغيل أندرويد (ANDROID): يتطلب نظام أندرويد 5.0 وما يليه مع اتصال بمحول جلاي	- نظام تشغيل آي او إس (iOS): يتطلب أي فون، آي باد أو آي بود بتاتص مع نظام تشغيل iOS 12.0 أو ما يليه	- نظام تشغيل أندرويد (ANDROID): يتطلب نظام أندرويد 5.0 وما يليه مع اتصال بمحول جلاي	- نظام تشغيل آي او إس (iOS): يتطلب أي فون، آي باد أو آي بود بتاتص مع نظام تشغيل iOS 12.0 أو ما يليه



- Reset alle impostazioni di fabbrica
- Reset to the factory settings
- Rétablissement des réglages par défaut

- Default-Einstellungen wieder herstellen
- Restablecer los ajustes de la fábrica
- Reset van de fabrieksinstellingen

- Resetar definições de fábrica
- Восстановление фабричных настроек
- الرجوع إلى إعدادات المصنع



Attenzione: la pressione involontaria breve del pulsante reset, avvia l'associazione dei dispositivi. Per terminarla, premete brevemente e contemporaneamente i due tasti del comando radio Master (se presente) oppure premere brevemente il pulsante di reset del gateway.

Warning: a short accidental pressure of the reset pushbutton, starts the device association. To end it, briefly press at the same time the two keys of the Master radio control (if present), or briefly press the reset button of the gateway.

Attention : une brève pression involontaire sur le bouton de reset active l'association des dispositifs. Pour l'arrêter, appuyer brièvement et simultanément sur les deux touches de la commande radio Master (si présente) ou appuyer brièvement sur le bouton de reset de la passerelle.

Achtung: Durch den kurzen versehentlichen Druck der Reset-Taste wird die Zuordnung der Geräte gestartet. Um sie zu beenden, drücken Sie kurz die beiden Tasten auf der Master-Funksteuerung (falls vorhanden) oder drücken Sie kurz die Reset-Taste am Gateway.

Atención: la presión involuntaria breve de la tecla de reset activa la asociación de los dispositivos. Para acabarla, presione brevemente y, al mismo tiempo, las dos teclas del mando radio Master (si presente) o brevemente la tecla de reset del gateway.

Premere e mantenere premuto il pulsante reset fino a quando lampeggi rosso. A questo punto rilascia, il LED lampeggia verde, poi diventa rosso poi si spegne. Il reset è eseguito. Press and hold down the reset pushbutton until it flashes red. Now release the pushbutton, the LED flashes green, then turns red and then it goes off. The reset has been done. Appuyer sur le bouton de reset et le maintenir enfoncé jusqu'au clignotement rouge. Ensuite relâcher : le voyant clignote sur le vert, devient rouge puis s'éteint. Le reset est effectué. Drücken die Taste Reset und halten Sie sie gedrückt bis sie rot blinkt. Die Taste dann loslassen, die LED blinkt grün, dann rot bis sie erlischt. Reset durchgeführt. Presionar sin soltar el botón reset hasta que parpade en color rojo. Entonces, soltar, el LED se pone verde y luego rojo y se apaga. El reset se ha efectuado. Houd de resetknop ingedrukt tot de led rood begint te knipperen. Laat de knop nu los. De led knippert groen, kleurt vervolgens rood en gaat daarna uit. De reset is verricht. Carregar e manter carregado o botão até piscar a vermelho. Nesta altura soltar, o LED pisca verde, depois torna-se vermelho e então se desliga O reset foi efetuado. Нажать и удерживать кнопку сброса до тех пор, пока она не начнет мигать красным светом. После этого отпустить кнопку, светодиод начнет мигать зеленым, а затем красным светом, после чего погаснет. Сброс выполнен. اضغط واستمر في الضغط على زر إعادة الضبط إلى أن يومض المؤشر باللون الأحمر. عند هذه اللحظة تترك الزر سبمومض مؤشر الليد باللون الأخضر ثم يتحول إلى اللون الأحمر ثم ينطفئ، تم تنفيذ إعادة الضبط.

Opgelet: het koppelen van de apparaten wordt gestart als de resetknop per ongeluk wordt ingedrukt. Druk de twee toetsen van de draadloze masterbediening (indien aanwezig) tegelijkertijd kort in of druk kort op de resetknop van de gateway om het koppelen te onderbreken.

Atenção: a pressão involuntária breve do botão Reset inicia a associação dos dispositivos. Para a terminar, carregar breve e simultaneamente nos nas duas teclas de comando rádio Master (se houver) ou brevemente no botão de reset do gateway.

Внимание: случайное кратковременное нажатие на кнопку сброса запускает сопряжение устройств. Для его завершения следует кратковременно и одновременно нажать на две кнопки главного устройства радиоуправления (при наличии) или кратковременно нажать на кнопку сброса шлюза.

تنبيه: يؤدي الضغط غير المقصود لعدة وحدة مجهزة على زر إعادة الضبط إلى بدء عملية افتتاح آجهزة السلامة. لذا، انها اضغط لفترة وجيزة على زر تحكم الراديو الرئيسي (إذا كان موجوداً) أو اضغط لفترة وجيزة على زر إعادة ضبط البوابة.



- Sostituzione della batteria
- Battery replacement

- Remplacement de la pile
- Batterie auswechseln


- Sustitución de la batería
- Vervanging van de batterij

- Substituição da bateria
- Замена аккумуляторной батареи

- استبدال البطارية



* Batteria Lithium CR 2032 3 V
Lithium battery CR 2032 3 V
Pile Lithium CR 2032 3 V
Lithium-Batterie CR 2032 3 V
Bateria de litio CR 2032 3 V
Lithiumbatterij CR 2032 3 V
Batería de Lítio CR 2032 3 V
Литиевая аккумуляторная батарея CR 2032 3 V
 Battaria CR 2032 3 V
بطارية ليثيوم CR 2032 3 فولت



Lo smaltimento delle batterie esauste deve essere effettuato nel rispetto delle leggi vigenti.

Flat batteries must be disposed of respecting the laws in force.

L'élimination des batteries usées doit s'effectuer dans le respect de la réglementation en vigueur.

Die erschöpften Batterien müssen gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

La eliminación de las baterías gastadas se ha de efectuar en cumplimiento de las leyes vigentes.

Uitgeputte batterijen moeten verwijderd worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

O descarte das baterias esgotadas deverá ser feito atendo-se rigorosamente às leis vigentes.

Отработанные аккумуляторные батареи должны утилизироваться в соответствии с действующим законодательством.

يجب التخلص من البطاريات الفارغة وفقاً للقوانين المعامل بها.


- Caratteristiche tecniche
- Technical features

- Caractéristiques techniques
- Technische Daten

- Características técnicas
- Technische eigenschappen

- Características técnicas
- Технические характеристики

- المواصفات الفنية



Tecnologia	Radio (Maglie di rete senza fili)
Livello di potenza	<100mW
Frequenza di banda	da 2,4 a 2,4835 GHz
Technology	Radio (Wireless meshed network)
Power level	<100mW
Band frequency	from 2,4 to 2,4835 GHz
Technologie	Radio (Réseau maillé sans fil)
Niveau de puissance	<100mW
Fréquence de bande	de 2,4 à 2,4835 GHz
Technologie	Radio (Maschen eines drahtlosen Netzes)
Leistungsniveau	<100mW
Bandfrequenz	von 2,4 bis 2,4835 GHz
Tecnología	Radio (Mallas de red sin hilos)
Nivel de potencia	<100mW
Frecuencia de banda	de 2,4 a 2,4835 GHz

Technologie	Radio (draadloos netwerkschakels)
Vermogensniveau	<100mW
Frequentieband	2,4 t/m 2,4835 GHz
Tecnologia	Rádio (links de rede sem fio)
Nível de potência	<100mW
Frequência de banda	de 2,4 a 2,4835 GHz
Технология	Радио (ячейки беспроводной сети)
Уровень мощности	<100мВт
Полоса пропускания	от 2,4 до 2,4835 ГГц

Il fabbricante, BTicino S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio comando4 scenari wireless art. L/N/NT4575CW è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.bticino.it/red

Hereby, BTicino S.p.A., declares that the radio equipment type 4 scenes wireless switch item L/N/NT4575CW is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.bticino.it/red