

## Programmatore portatile



## Descrizione


Programmatore portatile per impianti controllo accessi Vigik dotato di display grafico LCD da 128 x 64 punti retroilluminato e tastiera alfanumerica a membrana. Consente la programmazione dei badge RFID e la gestione degli accessi, compresi i servizi Vigik. La programmazione dei siti e dei diritti di accesso dei badge, può essere effettuata direttamente da menu locale o tramite download sul programmatore del database presente sul portale WEB dedicato. Dispone di connessioni micro-USB ed USB per il collegamento con la centrale e con il PC/alimentazione e/o ricarica batteria, antenna radio posteriore per la comunicazione con le teste di lettura T25, antenna radio anteriore per la lettura e la programmazione dei badge RFID. Slot SMART CARD per la lettura delle carte servizi Vigik. Slot SD (Secure digital) CARD per memorizzazione e data logging data base dei siti. Alimentazione tramite connettore micro-USB o batterie (4 alcaline AA SIZE o 4 NiMh AA SIZE ricaricabili tramite connessione micro-USB - **NON FORNITE A CORREDO**).

## Articoli correlati

- 348200 Badge prossimità RFID colore nero
- 348201 Badge prossimità RFID colore rosso
- 348202 Badge prossimità RFID colore verde
- 348203 Badge prossimità RFID colore blu
- 348204 Badge prossimità RFID colore arancione
- 348205 Badge prossimità RFID colore grigio
- 348206 Badge prossimità RFID colore giallo
- 348208 Badge prossimità RFID colore beige
- 348040 Centrale controllo accessi 1 gate


## Dati tecnici

Alimentazione : 1 - connessione micro-USB  
 2 - batterie (4 alcaline AA SIZE o 4 NiMh AA SIZE ricaricabili tramite connessione micro-USB - **NON FORNITE A CORREDO**)




A	B	C
96 mm	155 mm	40 mm


Vista frontale




Vista retro



Vista lato superiore



Vista lato inferiore



## Legenda

1. Antenna radio per la programmazione dei badge RFID
2. Display grafico LCD
3. Tasti (F1-F2-F3) di accesso diretto alle funzioni menu
4. Tasti (SU-GIÙ-DESTRA-SINISTRA) per la navigazione all'interno del menu
5. Tasto (OK) di conferma
6. Tasto (C) di annullamento
7. Tasto (#/0) per l'accensione e lo spegnimento del programmatore
8. Tastiera alfanumerica
9. SLOT per SMART CARD servizi Vigik
10. SLOT per SD CARD
11. Connettore USB per il collegamento alla centrale 348040
12. Connettore micro-USB per il collegamento al PC/alimentazione e/o ricarica batteria
13. Sede per alloggiamento batterie (4 x AA Size)
14. Antenna radio per comunicazione con teste di lettura T25