




**Strumento
multifunzione per
reti bassa tensione
72x72mm**

Linea trifase 340...450V
 (fase - fase)
 Linea monofase 195...260V
 (fase - neutro)
 Inserzione su TA dedicati
 Primario TA programmabile
 Misura in vero valore efficace
 Visualizzazione con scansione manuale
 o automatica
 2 Allarmi programmabili
 Allarme inversione potenza

**Network
monitor
for low voltage
72x72mm**

Three-phase network 340...450V
 (phase - phase)
 single-phase network 195...260V
 (phase - neutral)
 Connection with dedicated CT
 Programmable primary CT
 True RMS value measurement
 Display with manual or
 automatic scanning
 2 Programmable alarms
 Reverse power alarm

Nemo 72-b



	MODELLO CODICE NOTA TECNICA LINEA	MODEL CODE TECHNICAL NOTE NETWORK	72-b MF7G.....A NT651 bt / LV
INGRESSO INPUT	CONNESSIONE CONNECTION	Monofase / Single-phase Trifase, carico equilibrato Three-phase, balanced load Trifase, carico squilibrato Three-phase, unbalanced load	✓
	VALORI NOMINALI RATED VALUE	Tensione (fase-fase) Voltage (phase-phase)	340...450V
		Corrente / Current	1 - 5A
	INGRESSO CORRENTE INPUT CURRENT	TA dedicati (shunt) Dedicated CT (shunt) Isolato / Insulated	✓
	RAPPORTO PROGRAMMABILE PROGRAMMABLE RATIO	TV (kTV) / VT (kVT) TA/CT Portate / Ranges Ipz / Isn max. kTV x kTA max. kVT x kCT Shunt	vedi Tabelle / see Tables
VISUALIZZAZIONE DISPLAY	ENERGIA ATTIVA ACTIVE ENERGY	Precisione / Accuracy Positiva, totale e parziale Positive, total and partial	
		Positiva / Positive	
		Negative / Negative	
	ENERGIA REATTIVA REACTIVE ENERGY	Positiva, totale / Positive, total	
		Positiva, parziale / Positive, partial	
		Negativa, totale / Negative, total	
	TENSIONE VOLTAGE	di Fase e concatenata Phase and linked	✓
	CORRENTE CURRENT	di Fase e di neutro (calcolata) Phase and neutral (computed)	✓
		di Neutro (misurata) Neutral (measured)	
		Media e media massima di fase Phase demand and max. demand	✓
		Ah positivi e negativi Positive and negative Ah	
	FATTORE DI POTENZA POWER FACTOR	Trifase / Three-phase	✓
		Di fase / Phase	
	POTENZA POWER	Attiva, reattiva, apparente Active, reactive, apparent	✓
		Media e media massima Demand and max. demand	✓
		Attiva e reattiva di fase Phase active and reactive	✓
	DISTORSIONE ARMONICA HARMONIC DISTORTION	Corrente / Current	
		Tensione / Voltage	
	FREQUENZA / FREQUENCY		✓
	TENSIONE CORRENTE POTENZA C.C / D.C. VOLTAGE CURRENT POWER		
	CONTAORE / RUN HOUR METER		
	SEQUENZA FASI ERRATA / WRONG PHASE SEQUENCE		
USCITE OUTPUT	IMPULSI / PULSES		
	RELE' ALLARMI / ALARM RELAYS		■
	RELE' ALLARMI + INGRESSI DIGITALI / ALARM RELAYS + DIGITAL INPUTS		
	ANALOGICA / ANALOGUE		
	RS232		
	RS485		
	RS485 + MEMORIA / RS485 + MEMORY		
	PROFIBUS		
	LONWORKS		
	M-BUS		
	BACNET		
	ETHERNET		
COMUNICAZIONE COMMUNICATION	DIMENSIONI / DIMENSIONS	72 x 72 x 81mm	

CODICI CODE	ALLARMI ALARMS	INGR. TA INPUT CT	INGR. TV INPUT VT	LINEA NETWORK	SCHEMA INSERZIONE WIRING DIAGRAM
MF7GM0009A	-	5A	195(340)...260(450)V	monofase e trifase 4 fili <i>single-phase and three-phase 4-wire</i>	S1000/228 - S1000/227 S1000/286 - S1000/285
MF7GM2009A	2	1A			
MF7GM0008A	-	5A			
MF7GM2008A	2	1A	340...450V	trifase 3 e 4 fili <i>three-phase 3 and 4-wire</i>	S1000/227 - S1000/229 - S1000/230 S1000/285 - S1000/287 - S1000/288
MF7GT0009A	-				
MF7GT2009A	2				
MF7GT0008A	-				
MF7GT2008A	2	1A			

VISUALIZZAZIONE

Tipo display: cristallo liquido retroilluminato

Riduzione automatica della retroilluminazione, dopo 20 sec. di inattività della tastiera

Visualizzazione misure: suddivisa in differenti pagine, con scansione manuale o automatica

DISPLAY

Type of display: LCD backlit

Automatic backlit reduction after 20s from last key activation

Measurement display: subdivided on various pages, with manual or automatic scanning

PAGINE VISUALIZZAZIONE • DISPLAY PAGES

pagina page	trifase 4 fili <i>three-phase 4-wire</i>	trifase 3 fili <i>three-phase 3-wire</i>	monofase <i>single-phase</i>
1	Tensione di fase <i>Phase voltage</i>	Corrente di fase <i>Phase current</i>	Tensione - Corrente <i>Voltage - Current</i>
2	Corrente di fase <i>Phase current</i>	Tensione concatenata <i>Linked voltage</i>	Potenza attiva, reattiva, apparente <i>Active, reactive, apparent power</i>
3	Tensione concatenata <i>Linked voltage</i>	Potenza attiva, reattiva, apparente <i>Active, reactive, apparent power</i>	Frequenza - Fattore di potenza <i>Frequency - Power factor</i>
4	Potenza attiva di fase <i>Phase active power</i>	Frequenza - Fattore di potenza <i>Frequency - Power factor</i>	Ore e minuti funzionamento <i>Working hours and minutes</i>
5	Potenza reattiva di fase <i>Phase reactive power</i>	Ore e minuti funzionamento <i>Working hours and minutes</i>	Potenza media - Picco potenza media <i>Power demand - Power Max. demand</i>
6	Potenza attiva, reattiva, apparente <i>Active, reactive, apparent power</i>	Potenza media - Picco potenza media <i>Power demand - Power Max. demand</i>	Corrente media, picco corrente media <i>Current demand, max. current demand</i>
7	Corrente di neutro, frequenza, fattore di potenza <i>Neutral current, frequency, power factor</i>	Corrente media di fase <i>Phase current demand</i>	
8	Ore e minuti funzionamento <i>Working hours and minutes</i>	Picco corrente media di fase <i>Phase current max. demand</i>	
9	Potenza media - Picco potenza media <i>Power demand - Power Max. demand</i>		
10	Corrente media di fase <i>Phase current demand</i>		
11	Picco corrente media di fase <i>Phase current max. demand</i>		

Rilevazione sequenza fasi: segnalazione inserzione errata.

Punti di lettura: 10.000 (4 cifre)

Unità ingegneristica: visualizzazione automatica in funzione dei rapporti TA impostati

Risoluzione: automatica, con il maggior numero di decimali possibili

Contatore: ore e minuti

Aggiornamento lettura: 1,2 secondi

Precisione (sulla lettura)

- Tensione: ± 0,5% (340...450V fase - fase)
- Corrente: ± 0,5% (10...120% In)
- Corrente di neutro: ± 2%
- Potenze: ± 1% P - ± 2% Q / S (10...120% Pn/Qn/Sn cosφ 0,5 ind...0,5cap)
- Fattore di potenza: ± 2%
- Frequenza: ± 0,2 Hz

CORRENTE MEDIA - POTENZA MEDIA

Visualizzazione: corrente e potenza attiva media, valore massimo corrente e potenza media

Tempo di media: unico per corrente e potenza

Valori selezionabile: 5/8/10/15/20/30/60 minuti

Calcolo: media fissa sul periodo selezionato

Azzeramento valore massimo: manuale, da tastiera

Voltage sequence diagnostic: wrong connection reporting

N° di display points: 10.000 (4 digits)

Engineering units: automatic display according to the set CT ratios

Resolution: automatic, with the highest possible number of decimals

Run hour meter: hours and minutes

Reading update: 1,2 seconds

Accuracy (of the reading)

- Voltage: ± 0,5% (340...450V phase - phase)
- Current: ± 0,5% (10...120% In)
- Neutral current: ± 2%
- Power: ± 1% P - ± 2% Q / S (10...120% Pn/Qn/Sn cosφ 0,5 ind...0,5cap)
- Power factor: ± 2%
- Frequency: ± 0,2 Hz

CURRENT DEMAND - POWER DEMAND

Display: Current and active power demand, max. current demand and max. power demand

Averaging period: only for current and power

Value selectable: 5/8/10/15/20/30/60 minutes

Calculation: average on the selected period

Max. demand reset: by keyboard

PROGRAMMAZIONE

Programmazione parametri: tastiera frontale, 2 tasti

Accesso alla programmazione: combinazione di tasti

Memorizzazione dati e parametri di configurazione: memoria permanente (senza batteria)

PARAMETRI PROGRAMMABILI

Visualizzazione: scansione manuale o automatica

Scansione manuale: cambio pagine agendo sulla tastiera.

All'accensione lo strumento visualizza l'ultima pagina selezionata

Scansione automatica: cambio pagine automatico

Connessione: rete monofase - trifase 3 e 4 fili

Primario TA esterno: vedi tabelle

Correnti primarie programmabili (1A) • Selectable primary current (1A)															8
1						2			3		4	5	6		8
10	12		14	15	16	20	24	25	30	32	40	50	60	75	80
100	120	125	140	150	160	200	240	250	300	320	400	500	600	640	800
1000	1200		1400	1500	1600										

Correnti primarie programmabili (5A) • Selectable primary current (5A)															40
5						10			15		20	25	30		40
50	60		70	75	80	100	120	125	150	160	200	250	300		400
500	600		700	750	800	1000	1200	1250	1500	1600	2000	2500	3000	3200	4000
5000	6000		7000	7500	8000										

Corrente - Potenza media: tempo di media, azzeramento valore massimo

Contatore: azzeramento

INGRESSO

Rete monofase e trifase 4 fili (MF7GM)

Trifase 3 e 4 fili (MF7GT)

Tensione trifase: 340...450V (fase-fase)

Tensione monofase: 195...260V

Corrente nominale In: 5A oppure 1A

Sovraccarico permanente: 1,2In

Sovraccarico istantaneo: 20In / 0,5 secondi

Inserzione su trasformatori di corrente dedicati

Gli ingressi hanno un punto comune

Frequenza nominale fn: 50Hz

Variazione ammessa: 47...63Hz

Tipo di misura: vero valore efficace

Contenuto armonico: fino alla 21^a armonica

Autoconsumo tensione misura: ≤ 0,5VA (per fase)

Autoconsumo corrente: ≤ 0,5VA (per fase)

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA

Derivata dalla misura, autoalimentato: L(1) - N (mod. MF7GM)

Derivata dalla misura, autoalimentato: L1 - L2 (mod. MF7GT)

Autoconsumo: ≤ 2VA - ≤ 2,5VA (con allarmi)

ISOLAMENTO

(EN/IEC 61010-1)

Categoria di installazione: III

Grado di inquinamento: 2

Tensione di riferimento per l'isolamento: 300V

Prova a tensione alternata 2kV valore efficace 50Hz/1min

Circuiti considerati: misura / uscita relè 1 / uscita relè 2

Prova a tensione alternata 4kV valore efficace 50Hz/1min

Circuiti considerati: tutti i circuiti e massa (involucro)

PROVE DI COMPATIBILITÀ ELETROMAGNETICA

Prova di emissione in accordo con EN/IEC 61326-1

Prove di immunità in accordo con EN/IEC 61326-1

PROGRAMMING

Parameters programming: front keyboard, 2 keys

Programming access: key combination

Data and configuration parameters retention: non volatile memory (no battery)

PROGRAMMABLE PARAMETERS

Display: manual or automatic scanning

Manual scanning: page change using the keyboard.

At the turning on, the meter displays the last selected page

Automatic scanning: automatic page change

Connection: single-phase - three-phase 3 and 4 wire

External CT primary: see tables

Current - Power max. demand: averaging time, max. demand reset

Working hours: reset

INPUT

Single-phase and three-phase 4-wire network (MF7GM)

Three-phase 3 and 4-wire network (MF7GT)

Three-phase voltage: 340...450V (phase-phase)

Single-phase voltage: 195...260V

Current rating In: 5A or 1A

Continuous overload: 1,2In

Istantaneous overload: 20In/0,5 seconds

Connection with external dedicated current transformer

Inputs have a common point

Frequency rating fn: 50Hz

Tolerance: 47...63Hz

Type of measurement: true RMS

Harmonic content: up to the 21th harmonic

Measuring voltage rated burden: ≤ 0,5VA (each phase)

Current rated burden: ≤ 0,5VA (each phase)

AUXILIARY SUPPLY

Taken from measurement, selfsupplied: L(1) - N (mod. MF7GM)

Taken from measurement, selfsupplied: L1 - L2 (mod. MF7GT)

Rated burden: ≤ 2VA - ≤ 2,5VA (with alarms)

INSULATION

(EN/IEC 61010-1)

Installation category: III

Pollution degree: 2

Insulation voltage rating: 300V

A.C. voltage test 2kV r.m.s.value 50Hz/1min

Considered circuits: measuring / relay output 1 / relay output 2

A.C. voltage test 4kV r.m.s. value 50Hz/1min

Considered circuits: all circuits and earth (enclosure)

TESTS FOR ELETROMAGNETIC COMPATIBILITY

Emission tests according to EN/IEC 61326-1

Immunity tests according to EN/IEC 61326-1

ALLARMI

2 allarmi indipendenti e isolati, programmabili singolarmente
Grandezza associata: vedi tabella in accordo con il tipo di inserzione programmato sullo strumento
Tipo allarme: minima o massima
Istresi: 0...99%
Ritardo intervento: 0...99s
Uscita: 2 relè con contatto SPST-NO libero da potenziale
Portata contatti: 5A 250Vca cosφ 1 - 3A 250Vca cosφ 0,4 - 5A 30Vcc
Relè normalmente disaccitati
Segnalazione intervento allarme: visualizzazione "ALM on"
Stato allarmi: visualizzazione accessibile da tastiera

ALARMS

2 allarmi indipendenti e isolati, programmabili singolarmente
Associated quantity: see table, according to the connection programmed on the meter
Type of alarm: min. or max.
Hysteresis: 0...99%
Delay: 0...99s
Output: 2 relays with potential free SPST-NO contact
Contact range: 5A 250Vac cosφ 1 - 3A 250Vac cosφ 0,4 - 5A 30Vdc
Normally de-energised relay
Alarm intervention detecting: display "ALM on"
State of alarms: display accessible by keyboard

Grandezza Associata / Associated Quantity		1n1E	3-2E	3n3E
U1	Tensione fase L1 / Phase voltage L1			=
U2	Tensione fase L2 / Phase voltage L2			=
U3	Tensione fase L3 / Phase voltage L3			=
U1	Tensione / Voltage	=		
A1	Corrente fase L1 / Phase current L1		=	=
A2	Corrente fase L2 / Phase current L2		=	=
A3	Corrente fase L3 / Phase current L3		=	=
A1	Corrente / Current	=		
U12	Tensione concatenata L1 - L2 / Linked voltage L1 - L2		=	=
U23	Tensione concatenata L2 - L3 / Linked voltage L2 - L3		=	=
U31	Tensione concatenata L3 - L1 / Linked voltage L3 - L1		=	=
P1	Potenza attiva fase L1 / Phase active power L1			=
P2	Potenza attiva fase L2 / Phase active power L2			=
P3	Potenza attiva fase L3 / Phase active power L3			=
VAr1	Potenza reattiva fase L1 / Phase reactive power L1			=
VAr2	Potenza reattiva fase L2 / Phase reactive power L2			=
VAr3	Potenza reattiva fase L3 / Phase reactive power L3			=
P	Potenza attiva / Active power	=	=	=
VAr	Potenza reattiva / Reactive power	=	=	=
PF	Fattore di potenza / Power factor	=	=	=
FrEq	Frequenza / Frequency	=	=	=
retP	Inversione potenza ¹ / Reverse power ¹	=	=	=

¹ allarme associato alla inversione della potenza.

La soglia impostata si riferisce al valore della potenza negativa

¹ alarm combined to the reverse power.

The loaded threshold is referred to the negative power value.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di riferimento: 23°C ± 2°C
Campo di funzionamento specificato: -5...55°C
Campo limite per l'immagazzinamento e trasporto: -25...70°C
Variazione indice di classe: ≤ 0,1% /°C
Adatto all'utilizzo in climi tropicali
Massima potenza dissipata¹: ≤ 6,8W

¹ Per il dimensionamento termico dei quadri

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Reference temperature: 23°C ± 2°C
Specified operating range: -5...55°C
Limit range for storage and transport: -25...70°C
Variation to the class index: ≤ 0,1% /°C
Suitable for tropical climates
Max. power dissipation¹: ≤ 6,8W

¹ For switchboard thermal calculation


CUSTODIA

Custodia: incasso (foratura pannello 68x68mm)
Frontale: 72x72mm
Profondità: 81mm
Portata morsetti: cavo rigido min.0,05mm ² / max. 4mm ²
cavo flessibile min.0,05mm ² / max. 2,5mm ²
Portata morsetti relè: cavo rigido max.4,5mm ²
cavo flessibile max.2,4mm ²
Materiale custodia: makrolon autoestinguente
Grado di protezione (EN60529): IP54 frontale, IP20 morsetti
Peso: 250 grammi

HOUSING


Housing: flush mounting (panel cutout 68x68mm)
Front frame: 72x72mm
Depth: 81mm
Terminals range: rigid cable min.0,05mm ² / max. 4mm ²
flexible cable min.0,05mm ² / max. 2,5mm ²
Relays terminals range: rigid cable max.4,5mm ²
flexible cable max.2,4mm ²
Housing material: self-extinguishing makrolon
Protection degree (EN60529): IP54 front frame, IP20 terminals
Weight: 250 grams

S 1000/285




Linea trifase 4 fili, carico squilibrato
Three-phase network 4-wire, unbalanced load

S 1000/286




Linea monofase
Single-phase network

S 1000/287



Linea trifase 3 fili, carico squilibrato (ARON L1-L3)
Three-phase network 3-wire, unbalanced load (ARON L1-L3)

S 1000/288



Linea trifase 3 fili, carico squilibrato (ARON L1-L2)
Three-phase network 3-wire, unbalanced load (ARON L1-L2)

NOTA: negli schemi sono sempre indicate le configurazioni con allarmi.
Nelle versioni che non prevedono allarmi non si deve tenere conto dei relativi collegamenti.

NOTE: the wiring diagrams, show the device complete with alarms.
In case of version without alarms, the corresponding terminals must not be considered.

DIMENSIONI DIMENSIONS

