

Chiave grezza set-j sel-c prefer per selettore a chiave.

