


H4 809QA-0010


CAME



Quadro comando a 230 V AC con decodifica radio incorporata.



Dimensionali (mm)



Dati tecnici

Alimentazione (V - 50/60 Hz)

Alimentazione motore (V)

Assorbimento (A)

Potenza (W)

Tempo di manovra a 90° (s)

Intermittenza/Lavoro (%)

Cicli/Ora

Spinta (N)

Temperatura d'esercizio (°C)

Termoprotezione motore (°C)

Distanza di attivazione (mm)

Forza d'intervento (N)

Extracorsa 250 N (mm)

Extracorsa 400 N (mM)

Tensione max. (V)

Corrente max. (A)

Tensione media (V)

Corrente media (A)

Potenza di picco (Wp)
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM

Numero max. di tessere abbinabili
Combinazioni
Frequenza segnale radio (MHz)
Cifre codice
Portata contatto (A)
Velocità max. misurata in punta d'anta (m/min)
Capacità batterie (mAh)
Portata relè a 24 V (mA)
Assorbimento max (mA)
Assorbimento in trasmissione (mA)
Assorbimento in standby (µA)
Portata max contatti relè a 24 V (A)
Materiale
Tensione max del sistema (V)
Corrente di corto circuito (A)
Tensione a circuito aperto (V)
Tolleranza alla max potenza (%)
Coefficiente di temperatura (%K)
Fusibile (A)
Rendimento cellule (%)
Grado di protezione (IP)
Coppia (Nm)
Velocità Rpm (giri/min)
Corsa lineare (mm)
Peso sollevato (Kg)
Giri di finecorsa (giri)
Durata di funzionamento (min)
Tempo di apertura 180° (s)
Rapporto di riduzione (i)
Giri corona (rpm)
Termoprotezione motore (°C)
Lunghezza (mm)
Peso (Kg)
Dimensioni colli (mm)
Peso motore imballato (Kg)

Scarica la
documentazione tecnica



CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.COM