

**46LEP000****LOG EVENTI PER CENTRALE ESTINZIONE**

Modulo opzionale per la memorizzazione e la visualizzazione della memoria eventi della centrale d'estinzione 46EST003, con la possibilità di immagazzinare fino ad un massimo di 1000 eventi.



46LEP000

LOG EVENTI PER CENTRALE ESTINZIONE