

ANTINTRUSIONE

RICAMBI E ACCESSORI



PCBPSU

SCHEDA GESTIONE ALIMENTATORI PER CENTRALI SERIE VEDO



Scheda su bus per la gestione degli alimentatori delle centrali serie Vedo art. PSU15 (1.5 A), PSU25 (2.5A) e PSU50 (5 A). Dotata di 2 bus RS485 per il collegamento alla centrale e per svolgere la funzione di isolatore da bus (optoisolato), 4 uscite open collector programmabili (programmate di default come segnalazione dell'alimentatore), 2 uscite di alimentazione ausiliarie con fusibile autoripristinante a 1.5 A, dip-switch a 8 pin per indirizzamento (8 alimentatori massimo) e selezione velocità. E' possibile alloggiarla anche all'interno dei contenitori art. BOXSTANDARD, BOXPLASTIC, BOXMETAL e BOXFLUSH.



ANTINTRUSIONE

RICAMBI E ACCESSORI



PCBPSU

SCHEDA GESTIONE ALIMENTATORI PER CENTRALI SERIE VEDO

| Tipo modulo | Scheda gestione alimentatori |
|---|------------------------------|
| Tipo di bus di connessione | RS485 |
| Velocità di trasmissione (bit/s) | 38400 |
| Controllo tensione alimentazione | Sì |
| Isolamento galvanico BUS | Sì |
| Isolamento guasti BUS | Sì |
| Rigenerazione BUS | Sì |
| Numero uscite BUS rigenerato (n°) | 1 |
| Numero uscite alimentazione ausiliarie (n°) | 2 |
| Protezione uscite alimentazione | Sì |

| BATTERIE | |
|----------------------------|----|
| Controllo livello batteria | Sì |