


**SHTHERM01****MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO CON DISPLAY**

Termostato SimpleHome che consente il monitoraggio e la regolazione di temperatura (Riscaldamento e Raffrescamento) e umidità (Umidificazione e Deumidificazione). Dotato di un display a LED retroilluminato che permette la visualizzazione dei valori di temperatura e umidità misurate nell'ambiente. I comandi locali permettono inoltre di impostare setpoint, modalità di funzionamento (OFF - Manuale - Automatico - Forzatura temporanea) e velocità ventole in caso di impianti dotati di fan-coil per la gestione della temperatura. Possibilità di inibire il funzionamento dei comandi locali. È dotato di un ingresso digitale per il collegamento del contatto finestra o di un pulsante di comando e di un ingresso per sonda esterna PT100 Comelit (non in dotazione). Alimentazione da bus; installazione da parete, su scatola rettangolare 3 moduli per serie civili oppure su scatola tonda/quadrata con interasse 60mm. Dimensioni: 120 x 80 x 11.7 mm.



SH THERM01

MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO CON DISPLAY

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio ad incasso

Sì

FUNZIONI

Comando multivelocità (fan coil) temperatura

Sì

Gestione riscaldamento/ raffreddamento

Sì

Ingressi digitali configurabili via software nc/no

Sì

Programmazione indirizzo BUS tramite dip-switch

Sì

Programmazione indirizzo BUS tramite software SimpleProg

Sì

Regolazione locale temperatura

Sì

Uscite no/nc configurabili

No

Gestione fan coil

Sì

Sensore di temperatura integrato

Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti estraibili

Sì

DATI GENERALI

Altezza (mm)

80

Larghezza (mm)

120

Profondità (mm)

11,7

Colore del prodotto

Bianco e nero

CONNETTIVITÀ

Tipo di connessioni/porte

1xUSB 3.0

Ingressi digitali (n°)

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione da BUS SimpleHome

Sì

**SHTHERM01****MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO CON DISPLAY****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Assorbimento massimo di corrente (mA)	66
Numero ingressi digitali (n°)	1
Range di impostazione temperatura (°C)	5 ÷ 30
Uscita a bordo per comando caldaia	No
Visualizzazione stato zona locale	Sì