

Pack TYBOX 5000


IT Istruzioni per l'uso




Composizione

Il vostro **PACCHETTO** è composto da:

- 1 unità di regolazione ambiente TYBOX 5000 connesso
- 1 Web server Smart Home TYDOM Home e la relativa connessione




Unità di regolazione ambiente



- Display
- Scelta della modalità
- Tasti di impostazione

Display



- ① Richiesta di riscaldamento
- ② Disinserimento
- ③ autorizzazione di inserimento
- ④ Modalità Antigelo
- ⑤ Segnalazione pila esaurita
- ⑥ Temperatura (corretta o misurata)

Sommario

1/ Utilizzo	4
2/ Comandare il vostro riscaldamento usando l'applicazione tydom	5
3/ Programmare il vostro riscaldamento usando l'applicazione tydom	7
4/ Sostituire le pile	8
5/ Aiuto	9

1/ Utilizzo

- 1 Premete un tasto per riattivare la visualizzazione.

La modalità in corso viene visualizzata:

ON = autorizzazione di inserimento

⏻ = Disinserimento


❄ = Antigelo

Per modificarla, premete Mode.


- 2 A partire dalla modalità ON, premete + o - per visualizzare la temperatura di riferimento e modificarla.

- 3 Premete Mode oppure attendete 5 secondi per uscire.

Al passaggio dalla modalità ⏻ alla modalità ON, il valore di riferimento ritorna al suo valore predefinito: 20 °C.



2/ Comandare il vostro riscaldamento usando l'applicazione tydom



- 1 Nella schermata iniziale, selezionate il settore "riscaldamento".


- 2 Selezionate la stanza in cui desiderate modificare la temperatura.

- 3 Fate scorrere il dito sullo schermo verticalmente per modificare la temperatura.


3/ Programmare il vostro riscaldamento usando l'applicazione tydom

Un momento di vita raggruppa diversi dispositivi della vostra casa. Indicate come volete che si azionino e programmate il giorno e l'ora di attivazione del momento che avete immaginato. Con la creazione dei vostri momenti di vita, scegliete il livello di comfort più adatto a voi. Ad esempio, nel momento del risveglio programmate alle ore 7 l'apertura delle vostre tapparelle e l'aumento della temperatura del vostro riscaldamento.


- 1 Aprite l'applicazione TYDOM, poi toccate l'icona "menù" in alto a sinistra dello schermo per accedere alle impostazioni.
- 2 Toccate l'icona "Prog" nella parte inferiore dello schermo per accedere alla programmazione dei vostri dispositivi; appare un calendario con una visualizzazione a 3 giorni su smartphone. È possibile zoomare e spostare questo calendario. Su tablet, la visualizzazione è a 7 giorni.
- 3 Toccate una zona su un giorno e un'ora nella quale desiderate creare un momento, oppure toccate l'icona "+" per visualizzare la schermata di creazione.
- 4 Personalizzate il nome e il colore al fine di differenziarlo sul planning.
- 5 Scegliete l'ora di avvio.
- 6 Definite una ricorrenza del vostro momento su diversi giorni o su tutti i giorni.
- 7 Selezionate dei dispositivi da controllare (riscaldamento).
- 8 Regolate la temperatura desiderata per il momento programmato.




3



4 5 6



7



8


4/ Sostituire le pile

Se lo schermo mostra il simbolo . Le pile sono esaurite. Sostituite le pile.



5/ Aiuto

Se, alla pressione di un tasto, la schermata indica "----". L'accesso alle impostazioni è bloccato.



CE

www.deltadore.com



2705336 Rev.01