



ART. 37/00925-00

Guida di avvio rapido

Camera IP VIO-B40



Enjoy it.

Videocamera IP Sicurezza Domestica

1.1. Il kit contiene

Videocamera IP VIO-B40



Antenna




Guida di avvio rapido



Alimentatore elettrico tipo EU




3 viti per montaggio a muro /
3 tasselli di plastica




NOTA:

- Questo manuale è puramente indicativo. Si potrebbero rilevare delle leggere differenze nell'interfaccia utente. Tutti i design e i software possono cambiare senza previo avviso.
- Tutti i marchi commerciali e i marchi commerciali registrati menzionati sono proprietà dei loro rispettivi titolari.

2. Descrizione del prodotto



1. Parasole
2. Porta LAN Ethernet
3. Porta di alimentazione della videocamera
4. Registrazione Codice QR



5. Slot per scheda Micro SD e Spia luminosa
6. Pulsante Reset
7. Parte inferiore della carcassa
8. Vite di fissaggio

Spia LED di stato:	Stato della videocamera:
Luce rossa accesa	Videocamera in accensione
Luce verde che lampeggia lentamente	Avvio completato, in attesa di configurazione azione Wi-Fi
Luce verde che lampeggia rapidamente	Configurazione azione intelligente Wi-Fi in corso.
Luce verde accesa	Connessione Wi-Fi riuscita, funzionamento normale.
La luce rossa e quella verde lampeggiano alternativamente	Aggiornamento Firmware della videocamera
Luce rossa che lampeggia lentamente	Connessione alla rete non riuscita o scollegata dalla rete
Luce rossa che lampeggia rapidamente	Malfunzionamento del dispositivo, avvio non riuscito o malfunzionamento della scheda SD. Vedere capitolo 6 "Aiuto".

NOTA:

Questa guida rapida spiega l'installazione e la prima configurazione della videocamera VIO. Per ulteriori informazioni sulla videocamera o la app Cam4Home Plus, vedere il capitolo 6.

3. Come funziona una videocamera



Passo 1: Scaricare dall'App Store e installare la APP "Cam4Home Plus" sullo Smartphone.

Passo 2: Collegare lo smartphone alla rete Wi-Fi.

NOTA: Se si usa un router dual-band, assicurarsi che lo smartphone sia collegato a una Rete Wi-Fi da 2,4 GHz e non a una da 5GHz. Per ulteriori informazioni a questo riguardo, vedere il manuale del router.

Passo 3: Aprire l'App "Cam4Home Plus". Creare un account utente premendo il pulsante "registrazione", sito in basso a sinistra.

Passo 4: Per aggiungere una nuova videocamera, premere il tasto "+" in alto a destra dello schermo e scansionare il codice QR della videocamera (vedere capitolo 2 "Descrizione del prodotto"). Poi seguire le istruzioni della App per completare la registrazione della videocamera.

NOTA: Se si verificassero problemi durante la registrazione, vedere il Capitolo 5.

4. Gestione della Cam4Home Plus

Pannello della videocamera:

Sulla videocamera, premere sul menù principale del dispositivo. Si aprirà il pannello della videocamera, dove si può vedere la trasmissione live del video.

Impostazioni della videocamera:

Per accedere alle impostazioni della videocamera, entrare nel pannello della stessa e premere sull'icona delle impostazioni ⚙️ in alto a destra.

Notifiche push:

Nel menù dispositivo, premere sull'icona dei tre puntini • • • e selezionare "Notifiche llarme" 🔔. Premere il pulsante "Notifiche llarme" per attivare/disattivare le notifiche push

Importante: Assicurarsi di aver attivato il permesso di visualizzare le notifiche pop up nelle impostazioni dei permessi dello smartphone.

Rilevamento di movimento

Per attivare / disattivare il rilevamento di movimento entrare in: Pannello della videocamera --> icona impostazioni --> Impostazioni attivazione --> Rilevamento di movimento Nota: Il Rilevamento di movimento è attivo di default

Archiviazione dei video

Per archiviare le registrazioni video, la videocamera deve aver installata una Scheda Micro SD (vedere capitolo 5.1) o avere un Piano Archiviazione sul Cloud

NOTE: Per ricevere notifiche push, il "Rilevamento di movimento" deve essere attivo

5. Installazione

- Verifica e la potenza del segnale Wi-Fi e assicurarsi che sia potente nel luogo di installazione della videocamera. Per delle prestazioni ottimali, lo smartphone deve essere collegato ad una rete Wi-Fi.

5.1. Installazione Micro SD (facoltativo)

Individuare lo scompartimento della Scheda Micro SD della Videocamera. (vedere capitolo 2 punto **5**)

Muovere lo scompartimento alla posizione APERTO, come mostrato sulla fessura stessa. Quando la fessura si trovi in posizione aperta, inserire la scheda Micro-SD. Chiudere lo slot e muoverla alla posizione CHIUSO, come mostrato sulla fessura stessa.

NOTA: Per le registrazioni locali è obbligatoria la scheda Micro SD. Assicurarsi che la Scheda Micro SD sia del tipo CLASS10. Sono supportate Schede Micro SD da 8GB a 128GB.

5.2. Installazione

Passo 1:

- Trovare il luogo desiderato per l'installazione della videocamera. Posizionare la videocamera a una distanza sufficiente da una presa di alimentazione. Accendere la videocamera e utilizzare l'immagine live view della app per posizionarla in modo che lo spazio da monitorare sia completamente visibile.

Passo 2:

- Posizionare la videocamera nel luogo prescelto e fare un segno sul muro con la penna in corrispondenza dei tre fori da trapanare.

Passo 3:

- Praticare i 3 fori segnalati.

Passo 4:

- Praticare un foro da 20 mm di diametro per la porta di rete Ethernet e il Connettore di Alimentazione della videocamera, se si devono passare entrambi i cavi in questo foro.

NOTA:

Se, in seguito a determinate circostanze, come un muro di cemento armato, non fosse possibile praticare un foro da 20 mm di diametro, si può tagliare la porta di Rete Ethernet - vedere "Capitolo 2". Descrizione del prodotto" e isolarla con del nastro isolante. In questo caso, è necessario un foro da 12 mm di diametro.

Attenzione: Se si decide di eliminare la Porta Ethernet, si perderà la possibilità di collegare la videocamera al router o al NVR tramite il cavo Ethernet. Inoltre, si perderà il diritto di restituzione.

Passo 5:


- Far passare il cavo della porta di rete Ethernet e il cavo di alimentazione della videocamera attraverso il muro o il soffitto.

Passo 6:

- Utilizzare i 3 tasselli di plastica e inserirli nei 3 fori appena praticati.

Passo 7:

- Estrarre le viti di installazione. Serrare le viti per fissa e il dispositivo alla superfici di installazione. È possibile muovere il parasole del dispositivo in avanti e in dietro, per evitare l'impatto diretto dei raggi del sole.



1. Parasole
2. Vite di regolazione

Passo 8:

- Collegare l'alimentatore della videocamera al cavo di alimentazione in dotazione. Poi collegare il cavo di alimentazione alla presa di alimentazione elettrica. Facoltativo: Se si desidera installare la videocamera mediante il cavo Ethernet, si prega di collegarla al router tramite il cavo Ethernet stesso.

Passo 9:

- Utilizzare il cacciavite a stella per allentare le "Viti di regolazione".

Passo 10:

- Regolare il dispositivo in tutte le direzioni possibili e impostarlo sull'area da monitorare.

Passo 11:

- Regolare il dispositivo in tutte le direzioni possibili e impostarlo sull'area da monitorare.

6. Aiuto

6.1 FAQ

Per risolvere eventuali problemi, vedere le FAQ della app in: Menù "Me" --> Impostazioni --> FAQ

6.2 Manuale Cam4Home

Per ulteriori dettagli sulla APP Cam4Home Plus, scaricare il manuale della APP Principale, seguendo i passi a continuazione:

Visitare: <https://www.blaupunkt.com/service>

1. Nel 1° menù a discesa, selezionare la propria lingua
2. Nel 2° menù a discesa, selezionare "Serie VIO"
3. Nel 3° menù a discesa, selezionare "Manuale"
4. Cliccare su "Invia"
5. Trovare e cliccare su "VIO-- Cam4Home Plus - Manuale"

Please use search filters below to find what you need.

The image shows a search interface with three dropdown menus and a submit button. The first dropdown is labeled '1' and contains 'EN'. The second dropdown is labeled '2' and contains 'VIO - Series'. The third dropdown is labeled '3' and contains 'Manual'. Below the third dropdown is a button labeled 'Submit' with a '4' next to it.

6.3 Video esplicativi

Per i "Video Esplicativi" dell'installazione e della registrazione, visitare il nostro canale di YouTube scansionando il codice QR. Poi selezionare la propria lingua nell'elenco video.



6.4 Assistenza Cliente e Restituzioni

Per un ulteriore aiuto, rivolgersi alla nostra assistenza tecnica. Per localizzare il servizio di assistenza al cliente più vicino, visitare: <http://security.blaupunkt-service.com>

Restituzioni: Se si volesse restituire la videocamera, consigliamo vivamente di eliminare tutte le videocamere vincolate al proprio account, prima di spedire il dispositivo.

6.5 Reset ai valori di fabbrica

Passo 1: Accendere la videocamera e attendere 1 minuto che si avvii.

Passo 2: Premere il tasto reset (vedere capitolo 2) per 15 secondi, finché la spia luminosa rossa si accende e inizia a lampeggiare.

Passo 3: Attendere che la spia luminosa verde lampeggi lentamente.

Passo 4: Ora la videocamera è tornata ai valori di fabbrica.



Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

MADE IN China



Distribuito da:



ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) Italy
Tel. +39 02 25117300 - Fax +39 02 25117600 r.a. - www.elcart.com - elettronico@elcart.it - elettrico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio únicamente informativo y no constituyen ningún vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.