

MANUALE DI ISTRUZIONI RADIOCOMANDO 4 ZONE SINGOLO COLORE ART. 13/22148-00

Possibilità di controllare 1 o più dimmer su 4 differenti pulsanti zona


Grazie per aver scelto un prodotto Superlight.

Prima di utilizzare i nostri prodotti, si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzioni.


CARATTERISTICHE:













- Questo prodotto adotta la frequenza 2,4 GHz, ampiamente utilizzata a livello mondiale, con metodo di controllo GFSK,
- Basso consumo energetico
- Trasmissione a lunga distanza
- Forte resistenza alle interferenze e alta velocità di comunicazione
- Può controllare le nostre luci smart RF a 2,4 GHz e i controller con funzioni di cambio colore, regolazione della temperatura colore, della saturazione e della luminosità.

DIMENSIONI:



ISTRUZIONI PULSANTI:



-  Premere il pulsante per accendere tutti i dispositivi associati
-  Premere il pulsante per spegnere tutti i dispositivi associati
-  Toccare la ruota per dimmerare la luce dal 1% - 100%
-  Toccare la ruota per dimmerare la luce dal 1% - 100%
-  Premere per passare dalla modalità dinamica alla modalità statica
-  Premere per aumentare l'intensità luminosa
-  Premere per diminuire l'intensità luminosa
-  Premere per impostare la luminosità al 30%
-  Premere per impostare la luminosità al 60%
-  Premere per impostare la luminosità al 100%
-  Premere per diminuire la velocità del gioco colore in modalità dinamica
-  Premere per aumentare la velocità del gioco colore in modalità dinamica

ASSOCIAZIONE/DISSOCIAZIONE RADIOCOMANDO:

NOTE: Accensione/Spengimento e dimmerazione RF possono funzionare soltanto dopo l'associazione con il radiocomando

Istruzioni di associazione:



! Se la luce non ha lampeggiato, non è andata a buon fine l'associazione. Ripetere i passaggi
Un controller già associato non può essere associato nuovamente.


Istruzioni di dissociazione:



! Se la luce non ha lampeggiato, non è andata a buon fine la dissociazione. Ripetere i passaggi
Un controller non associato non può essere dissociato.

CONTROLLO GRUPPO:

Puoi aggiungere un numero illimitato di luci a una zona del telecomando a 4 canali collegando le luci a diverse zone. In questo modo hai completa flessibilità nel creare diverse combinazioni di gruppi.



NOTE:

L'utente può riprogrammare liberamente secondo necessità. Un telecomando può controllare un numero illimitato di lampade o controller, ma una singola lampada o un controller può essere controllato da un massimo di cinque telecomandi

ATTENZIONE:

- Questo telecomando controlla solo prodotti SUPERLIGHT RF a 2,4 GHz; non può controllare prodotti di altri produttori.
- Durante l'uso del telecomando, se la spia lampeggia rapidamente, sostituire tempestivamente la batteria. Si raccomanda di non utilizzare batterie di scarsa qualità per evitare perdite di liquido che potrebbero danneggiare il telecomando.
- Questo telecomando a 2,4 GHz è un prodotto elettronico di precisione: non utilizzarlo in ambienti umidi, ad alta temperatura, polverosi o con alta tensione. Conservare in un ambiente interno, asciutto e privo di elettricità statica.
- Non utilizzare il telecomando in aree con metalli di ampia superficie o forti onde elettromagnetiche, altrimenti la distanza di controllo potrebbe risultare gravemente compromessa.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI EX ART. 26 D.LGS. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46 20093
COLOGNO MONZESE (MI) - ITALY

www.elcart.com - info@elcart.it - sicurezza.prodotti@elcart.it

Made in China

