


14071
Dimmer touch ON/OFF/DIMMER
SCHEMA TECNICA

CODICE	Produttore	Tensione in ingresso	Corrente in uscita	Potenza	Dimensioni
<i>Order code</i>	<i>Producer</i>	<i>Input voltage</i>	<i>Output current</i>	<i>Power</i>	<i>Size L x P x H</i>
14071		12-24 VDC	12-24VDC	24-48 W	41,5x10

Descrizione:
Description:

Dispositivo da inserire tra l'alimentazione e la strip LED in tensione costante per effettuare accensione, spegnimento e dimmerazione della luce.

Device to be inserted between power supply and the LED strip for turn on, turn off and dimmer the light.


Caratteristiche:
Features:

Adatto per il montaggio in profili lineari ELCOM.

Suitable for mounting in ELCOM linear profiles.

14071


Dimmer touch ON/OFF/DIMMER

SCHEDA TECNICA

CODICE	Produttore	Tensione in ingresso	Corrente in uscita	Potenza	Dimensioni
Order code	Producer	Input voltage	Output current	Power	Size L x P x H
14071		12-24 VDC	12-24VDC	24-48 W	41,5x10

Schema di collegamento:

Wiring diagram:



Funzionamento:

Operation:

- Uno sfioramento breve sul touch attiva la funzione on/off.
- Uno sfioramento prolungato sul touch permette di dimmerare la luce.

- A short touch activates the on / off function.
- A long touch activates the dimmer function.

Installazione:

Installation:

- Rimuovere il biadesivo presente sotto la scheda touch e incollare la scheda sul profilo di alluminio.
- Rimuovere il biadesivo presente sulla scritta TOUCH ME che si trova all'interno della confezione, posizionarlo e incollarlo sulla copertura in corrispondenza della scheda touch.

- Remove the adhesive from the bottom of the touch and paste the board on the aluminum profile.
- Remove the adhesive from the TOUCH ME sign and paste it on the cover over the board.

