



Sensore per avvolgibili

Per [logisty.sepio](#) e [logisty.alma](#).

Completo di elettronica contaimpuls.

PER il funzionamento necessita di un trasmettitore RLA271T RLA272T, RLA004T, RLA005T, S220-22X oppure S230-22X.