



CERCAFASE, CERCA INTERRUTTORI ED INDICATORI DEL SENSO CICLICO DELLE FASI



COD. METEL **HA000156**

HT82

SENSO CICLICO DELLE FASI

HT82 è uno strumento portatile per la visualizzazione del **senso ciclico delle fasi** a **3 terminali** in un sistema **trifase** generico. Lo strumento fornisce una **indicazione** “R” in caso di **senso ciclico corretto** o “L” in caso di **senso ciclico non corretto**.



KIT82 Kit di 3 cavi + 3 coccodrilli



COD. METEL **HR000070** | **HR000296**

HT70|HT20s

CERCAFASE A PENNA CON MISURA DEL SENSO CICLICO DELLE FASI (HT70)



HT70 è un pratico innovativo strumento a penna con possibilità di eseguire, oltre alla **funzione cercafase**, il **test del senso ciclico** e della **concordanza delle fasi** con indicazioni a **LED** e **cicalino sonoro**, anche sulla **guaina isolante dei conduttori**. Il risultato del test è determinato dall'accensione del **LED rosso** (**senso ciclico non corretto**) o del **LED verde** (**senso ciclico corretto**) spostando semplicemente il sensore prima sulla fase L1 poi sulla fase L2. **HT20s** è invece il modello dedicato **solo alla ricerca di cavi in tensione**. Anch'esso effettua misure sulla guaina isolante dei cavi e quindi **senza contatto diretto** con le parti in tensione.



Step1 - Impugnare HT70 e appoggiarlo sulla presunta fase L1 del sistema trifase (su conduttore o guaina) per **almeno 5s** ed attendere che il **LED rosso** lampeggi insieme al cicalino.



Step2 - Adesso appoggiare e mantenere HT70 sulla presunta fase L2 (su conduttore o guaina) per **almeno altri 5s** ed attendere che il **LED** lampeggi insieme al cicalino.



Step3 - Se è presente il **LED verde** fisso il senso ciclico è **corretto**. Se invece a lampeggiare è il **LED rosso** il senso ciclico **non è corretto**.



Funzioni

- Indicazioni “R” e “L” a display per misura senso ciclico



Caratteristiche principali

Alimentazione:	da rete 40V ÷ 600V / 15-400Hz
Display:	Display LCD
Grado di inquinamento:	2
Sicurezza:	IEC/EN61010-1
Categoria di misura:	CAT III 600V
Dimensioni (LxLaxH):	130x69x22mm
Peso (batterie incluse):	130 g



Accessori in dotazione

KIT82	Set di 3 cavi + 3 coccodrilli
	Borsa e manuale d'uso



Accessori opzionali

404-IEC#	Puntale di misura con cappuccio di sicurezza diametro 4mm
5004-IEC#	Terminale a coccodrillo isolato (20A) per cavi a banana 4mm
5001-#	Cavo con connettore banana-banana 4mm lunghezza 1.5m



Funzioni

	HT70	HT20s
Rilevazione presenza Tensione AC	•	•
Indicazioni a LED e con cicalino	•	•
Check batteria con indicazioni a LED	•	•
Misura del senso ciclico delle fasi	•	-
Fermaglio da taschino	•	•



Caratteristiche principali

Tensione di riferimento AC:	100V ÷ 1000V verso terra
Frequenza:	50/60Hz
Alimentazione:	2x1.5V batterie alcaline tipo AAA NEDA24A LR03
Grado di inquinamento:	2
Sicurezza:	IEC/EN61010-1
Categoria di misura:	CAT IV 1000V
Dimensioni (LxLaxH):	160x26x20mm
Peso (batterie incluse):	48 g



Accessori in dotazione

Batterie
Manuale d'uso