

TRASDUTTORI A PINZA AC



COD. METEL HP00096U / HP000972

HT96U | HT97U

PINZE STANDARD
PER CORRENTI AC

Campo di misura: 0.001 ÷ 1A (HT96U)
Campo di misura: 0.01 ÷ 10A (HT97U)
Campo di misura: 0.1 ÷ 100A (entrambe)
Campo di misura: 1A ÷ 1000A (entrambe)
Precisione base: ± 1.0% lettura
Categoria di misura: CAT III 600V
Diametro interno toroide: 54mm
Connettore di uscita: Hypertac



COD. METEL HP003002 / HP003003

HP30C2 | HP30C3

PINZE STANDARD
PER CORRENTE AC

Campo di misura: 0.1A ÷ 200A (HP30C2)
Campo di misura: 1A ÷ 2000A (HP30C2)
Campo di misura: 1A ÷ 3000A (HP30C3)
Precisione base: ±0.5% lettura
Categoria di misura: CAT III 600V
Diametro interno toroide: 70mm
Connettore di uscita: Hypertac



COD. METEL HP04005K

HT4005K

PINZA STANDARD
PER CORRENTE AC

Campo di misura: 0.1 ÷ 200A
Precisione base: ±0.5% lettura
Categoria di misura: CAT III 600V
Diametro interno toroide: 40mm
Connettore di uscita: Hypertac



COD. METEL HP04005N

HT4005N

PINZA STANDARD
PER CORRENTE AC

Campo di misura: 0.005A ÷ 100A
Campo di misura: 0.1A ÷ 100A
Diametro Interno toroide: 20mm
Precisione base: ±1% della lettura
Connettore in uscita: Hypertac



COD. METEL HP0X3003

HTFLEX3003

PINZA FLESSIBILI
PER CORRENTE AC

Campo di misura: 1.5A ÷ 300A
Campo di misura: 15A ÷ 3000A
Precisione base: ±1.0% lettura
Categoria di misura: CAT III 600V
Diametro interno toroide: 174mm
Connettore di uscita: Hypertac



COD. METEL HP00033E

HTFLEX33E

PINZA FLESSIBILE
PER CORRENTE AC

Campo di misura: 3000A*
Precisione base: ±0.5% lettura
Categoria di misura: CAT III 600V
Diametro interno toroide: 174mm
Connettore di uscita: Hypertac

* In funzione allo strumento utilizzato



COD. METEL HP00033L

HTFLEX33L

PINZA FLESSIBILE
PER CORRENTE AC

Campo di misura: 3000A*
Precisione base: ±0.5% lettura
Categoria di misura: CAT III 600V
Diametro interno toroide: 174mm
Connettore di uscita: Binder

* In funzione allo strumento utilizzato



COD. METEL HP000035

HTFLEX35

PINZA FLESSIBILE
PER CORRENTE AC

Campo di misura: 3000A*
Precisione base: ±0.5% lettura
Categoria di misura: CAT III 600V
Diametro interno toroide: 274mm
Connettore di uscita: Hypertac

* In funzione allo strumento utilizzato

» SEQUE



COD. METEL HP004003

HT4003

PINZA STANDARD
PER CORRENTE AC

Campo di misura: 1A ÷ 400A
Precisione base: ±1.5% lettura + 0.5A
Categoria di misura: CAT III 600V
Diametro interno toroide: 30mm
Connettore di uscita: 2x connettore banana

TRASDUTTORI A PINZA DC



COD. METEL HP00098U

HT98U

PINZA STANDARD
PER CORRENTE DC

Campo di misura: 1 ÷ 1000A
Precisione base: ±(1.0% lettura + 0.5A)
Categoria di misura: CAT III 600V
Diametro interno toroide: 52mm
Connettore di uscita: Hypertac



COD. METEL HP0030D1

HP30D1

PINZA STANDARD
PER CORRENTE DC

Campo di misura: 10 ÷ 1000A
Precisione base: ±(1.5% lettura + 2mV)
Categoria di misura: CAT III 600V
Diametro interno toroide: 83mm
Connettore di uscita: Hypertac



COD. METEL HP04004N

HT4004N

PINZA STANDARD
PER CORRENTE DC

Campo di misura: 0.01A ÷ 10A
Campo di misura: 0.1A ÷ 100A
Precisione base: ±1.0% lettura
Categoria di misura: CAT III 300V
Diametro interno toroide: 32mm
Connettore di uscita: Hypertac



COD. METEL HP04004P

HT4004P

PINZA STANDARD
NON BATTERIZZATA
PER CORRENTE DC

Campo di misura: 0.01A ÷ 10A
Campo di misura: 0.1A ÷ 100A
Precisione base: ±1.0% lettura
Categoria di misura: CAT III 300V
Diametro interno toroide: 32mm
Connettore di uscita: Hypertac 4 poli



COD. METEL HP04004N

HT4004

PINZA STANDARD
PER CORRENTE AC/DC

Campo di misura: 0.01A ÷ 10A
Campo di misura: 0.1A ÷ 100A
Precisione base: ±1.0% lettura
Categoria di misura: CAT III 600V
Diametro interno toroide: 32mm
Connettore di uscita: Hypertac