


Lente
rev:0




i-LèD


■ 98891
■ 83129




■ 98895





C-U100001




□ C-K200007
■ C-K200008




□ C-K200005
■ C-K200006









■ C-V400023
■ C-V400024




■ C-V400029
■ C-V400030



■ C-V400027
■ C-V400028




1




2


98944 X 5 pcs.
Kit not included




3




4.a




5.a




5.1




5.2




5.3




5.4




6.a




7.a




8.a



9.a




10.a




Look at page 3

4.b




5.b




Look at page 3


6.b




7.b




8.b




9.b




10.b



4.c




5.c




Look at page 3



6.c




7.c




8.c



9.c





10.c




Look at page 3


Lente
rev:0





6.d




7 d




8.d



9.d






10.d



Look at page 3

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELL'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE
LUMINAIRE CARE INSTRUCTIONS
ISTRUCCIONES PARA LIMPIAR LA LUMINARA
INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE DE L'APPAREIL D'ECLAIRAGE
ANLEITUNG ZUR REINIGUNG DES BELEUCHTUNGSGERATS



IT - ATTENZIONE!!!

Lavare la superficie del diffusore luce con panno umido, utilizzando solo acqua e sapone neutro.

EN - WARNING!!!

Wipe clean with a cloth dampened in water with neutral detergent.

ES - ATENCION!!!



Limpiar la superficie del difusor con un pano humedecido con agua y jabon neutro.

FR - ATTENTION!!!

Laver la surface du diffuseur de lumiere a l'aide d'un chiffon humide et en utilisant seulement de l'eau et du savon neutre.

DE - ACHTUNG!!!

Die oberfläche vom lampenschirm mit einem feuchten lappen reinigen. De lappen mit wasser und neutralseife befeuchten.



IT - ATTENZIONE!!!

Non utilizzare panni abrasivi e/o solventi.

EN - WARNING!!!

Avoiding the use of chemical solvents and/or abrasive cloths.

ES - ATENCION!!!

No utilizar panos abrasivos y solventes.

FR - ATTENTION!!!

Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de dissolvants.

DE - ACHTUNG!!!

Abschleifende tuche und/oder losungsmittel nicht benutzen.