

LED-FGI748

FISSAGGIO A PLAFONE/PARETE SERIE ONSIGHT E FLED - CEILING/WALL FITTING, ONSIGHT AND FLED SERIES -
INSTALLATION AU PLAFOND/MURALE GAMMES ONSIGHT ET FLED - INSTALACIÓN EN TECHO/PARED SERIE
ONSIGHT Y FLED - DECKEN-/WANDBEFESTIGUNG SERIE ONSIGHT UND FLED







FIG.1

FISSAGGIO A INCASSO SERIE ONSIGHT E FLED - BUILT-IN FITTING, ONSIGHT AND FLED SERIES - ENCASTREMENT GAMMES ONSIGHT ET FLED
INSTALACIÓN EMPOTRADA SERIE ONSIGHT Y FLED -EINBAU- BEFESTIGUNG SERIE ONSIGHT E FLED



E = ø 80 mm

FIG.2A



F = 69 mm

FIG.2B




FIG.3




FIG.4A




FIG.4B

ITALIANO

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO MONTAGGIO, UTILIZZO E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Queste istruzioni devono essere consultate e conservate dal personale specializzato nell’installazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria. L’installazione e la manutenzione vanno effettuate ad apparecchio scollegato dalla rete dell’alimentazione. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate annullano la garanzia possono rendere l’apparecchio pericoloso. L’apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l’esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. I prodotti devono essere installati tassativamente con alimentazioni, cablaggi e accessori originali del Gruppo Linea Light, o eventualmente approvati dall’azienda. L’utilizzo di accessori non originali, o non approvati, determina il decadimento di ogni garanzia sul prodotto. La ditta I-lèd declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

62501.L - 62501.R - 62501.U - 62511.L - 62511.R - 62511.U - 62521.L - 62521.R - 62521.U - 62531.S - 62531.U: MONTAGGIO E CABLAGGIO ARTICOLI

- [FIG. 1]: Posizionare la staffa (A) in corrispondenza del foro di uscita dei cavi di rete (B). Segnare i punti di fissaggio. Effettuare i fori. Riposizionare la staffa (A) e fissarla tramite tasselli e viti.
- [FIG. 3]: Per le versioni in funzionamento di segnaletica (SERIE ONSIGHT) effettuare il cablaggio dei cavi della linea UPS nei morsetti "L, N" del driver.
- [FIG. 1]: Posizionare la struttura (C) sulla staffa (A) mediante le molle (D).

64814 - 64834 - 64854 : MONTAGGIO E CABLAGGIO ARTICOLI

- [FIG. 1]: Posizionare la staffa (A) in corrispondenza del foro di uscita dei cavi di rete (B). Segnare i punti di fissaggio. Effettuare i fori. Riposizionare la staffa (A) e fissarla tramite tasselli e viti.
- [FIG. 3]: Per le versioni in funzionamento di emergenza (SERIE FLED) effettuare il cablaggio dei cavi della linea UPS nei morsetti "L, N" del driver.
- [FIG. 1]: Posizionare la struttura (C) sulla staffa (A) mediante le molle (D).

64804 - 64824 – 64844 - 62541.L - 62541.R – 62541.U - 62551.S - 62551.U : MONTAGGIO E CABLAGGIO ARTICOLI

- [FIG. 2A]: Realizzare il foro a parete o soffitto di ø 80 mm (E).
- [FIG. 3]: Per le versioni in funzionamento di segnaletica (SERIE ONSIGHT) effettuare il cablaggio dei cavi della linea UPS nei morsetti "L, N" del driver.
- [FIG. 4A]: Dopo aver inserito l’elettrificazione nel foro, ruotare le molle (I) verso l’alto e inserire l’articolo (J) all’interno del foro.

64864 : MONTAGGIO E CABLAGGIO ARTICOLI

- [FIG. 2B]: Realizzare il foro a parete o soffitto pari a 69 x 69 mm (F) per l’installazione su controparete.
- [FIG. 3]: Per le versioni in funzionamento di emergenza (SERIE FLED) effettuare il cablaggio dei cavi della linea UPS nei morsetti "L, N" del driver.
- [FIG. 4B]: Inserire l’elettrificazione e bloccare l’articolo (I) nel foro o nella controcassa.

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY, USE AND MAINTENANCE

WARNING: This instruction sheet must be consulted and retained by the person responsible for installation and ordinary and extraordinary maintenance. Before beginning installation or maintenance operations switch off the mains supply. All these operations must be carried out by a specialised technician. Tampering or modifying the product or failing to comply with the instructions below will void the guarantee and could render the product dangerous. Given that this fixture may reach high temperatures it is important to ensure that persons, animals or other objects do not come into direct contact with it. All power supply, wiring and accessories used for product installation shall be original Linea Light Group parts or approved by the company. The warranty will become void if non original or non-approved parts are used. I-lèd disclaims all responsibility for damage caused by products that have been not been assembled in compliance with the instructions.

62501.L - 62501.R - 62501.U - 62511.L - 62511.R - 62511.U - 62521.L - 62521.R - 62521.U - 62531.S - 62531.U: ITEM ASSEMBLY AND WIRING

- [FIG. 1]: Place the bracket (A) at the exit hole of the mains lead (B). Mark the anchoring points. Make the holes. Place the bracket (A) back and anchor it by using plugs and screws.
- [FIG. 3]: For the signalling versions (ONSIGHT series), wire the cables of the UPS line into the “L, N” terminals driver.
- [FIG. 1]: Place the structure (C) onto the bracket (A) by using the springs (D).

64814 - 64834 - 64854 : ITEM ASSEMBLY AND WIRING

- [FIG. 1]: Place the bracket (A) at the exit hole of the mains lead (B). Mark the anchoring points. Make the holes. Place the bracket (A) back and anchor it by using plugs and screws.
- [FIG. 3]: For the emergency versions (FLED series), wire the cables of the UPS line into the “L, N” terminals driver.
- [FIG. 1]: Place the structure (C) onto the bracket (A) by using the springs (D).

64804 - 64824 – 64844 - 62541.L - 62541.R – 62541.U - 62551.S - 62551.U: ITEM ASSEMBLY AND WIRING

- [FIG. 2A]: Make a ø 80 mm hole into the wall or ceiling (E).
- [FIG. 3]: For the signalling versions (ONSIGHT series), wire the cables of the UPS line into the “L, N” terminals driver.
- [FIG. 4A]: After introducing the electrified unit into the hole, rotate the springs (G) upwards and introduce the item (H) into the hole.

64864 : ITEM ASSEMBLY AND WIRING

- [FIG. 2B]: Make a 69 x 69 mm hole into the wall or ceiling (F) for the installation on a supporting wall.
- [FIG. 3]: For the emergency versions (FLED series), wire the cables of the UPS line into the “L, N” terminals driver.
- [FIG. 4B]: Introduce the electrified unit and secure the item (I) into the hole or the outer shell.