

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS

LED-FGI871

Serie : Rollip60_PC - Environment Care Lighting






Etichetta energetica scaricabile dal sito
www.linealight.com
Energy label downloaded from the website
www.linealight.com


L'APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO DA PERSONALE QUALIFICATO. L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ QUALORA L'INSTALLAZIONE NON AVVENGA LASCIARE UNA COPIA DI QUESTE ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE. CONSERVARE L'ETICHETTA DELL'IMBALLO ORIGINALE PER EVENTUALI RECLAMI FUTURI

THIS FICTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFICATED ELECTRICIAN. LINEA LIGHT IS NOT RESPONSABLE IF ITS FIXTURES ARE NOT INSTALLED ACCORDING TO LOCAL SAFETY STANDARDS. PLEASE LEAVE A COPY OF THESE INSTRUCTIONS TO THE PERSON RESPONSABLE FOR THE MAINTENANCE OF THE INSTALLATION. KEEP THE LABEL OF THE ORIGINAL PACKING FOR THE EVENTUAL FUTURE CLAIMS.


Product Installation

A) pendant







1A Posizione cavi di sospensione / Position of suspension cables




LENGTH L(mm)	EMISSION	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
1205	Biemission	33	1160,00	18,00
1505	Biemission	33	1460,00	18,00

2A Tagliare i cavi alla lunghezza desiderata / Cut cable to desidered size






ON/OFF





3A Segnare e forare soffitto / Mark and drill ceiling





4A


Avvitare cavi di sospensione al soffitto / Screw suspension cables to the ceiling











ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS

LED-FGI871

I

Procedura di cablaggio

1 Chiudere l' interuttore generale OFF
2 Collegare i faretti all' alimentatore
3 Collegare l' alimentatore alla rete
4 Aprire l' interuttore generale ON

N.B

Tutte le operazioni di manutenzione ed installazione vanno eseguite con l' interuttore generale in posizione OFF

Non collegare più faretti in parallelo all' uscita dello stesso alimentatore

I faretti necessitano di corrente costante stabilizzata

Per il N° di led collegabili all' alimentatore seguire le indicazioni sull'etichetta dello stesso

IL FARETTO RISULTA GARANTITO SOLO CON ALIMENTATORI DISTRIBUITI DA i-LèD

GB

Wiring procedure

1 Switch off the main switch OFF
2 Connect the spotlights to the power supply unit.
3 Connect the power supply unit to the network
4 Switch on the main switch ON

N.B

All the maintenance and installation procedures must be carried out with the main switch in position OFF

Do not connect too many parallel spotlights to the output of the same power supply unit

Use stabilized constant current for the spotlights

Follow the instructions on the label of the power supply unit for the number of spotlights that can be connected to it

SPOTLIGHTS ARE GUARANTEED ONLY IF POWER SUPPLY UNITS DISTRIBUTED BY i-LèD ARE USED

F

Procédure de câblage

1 Couper le disjoncteur OFF
2 Relier les spots au driver
3 Relier le driver au réseau
4 Connecter le disjoncteur ON

N.B.

Toutes les opérations de maintenance et d'installation seront effectuées avec le disjoncteur sur la position OFF

Ne pas relier plusieurs spots en parallèle sur la sortie du même driver

Les spots nécessitent d'un courant constant stabilisé

Pour le N° de leds reliables au driver, suivre les indications reportées sur son étiquette

LE SPOT EST GARANTI SEULEMENT AVEC LES DRIVERS DISTRIBUES PAR i-LèD

D

Anleitung zur Verkabelung

1 Schalten Sie den Hauptschalter aus OFF
2 Schliessen Sie die Strahler an dem Stromversorgungsgeraet an
3 Schliessen Sie das Stromversorgungsgeraet ans Netz an
4 Schalten Sie den Hauptschalter ein ON

N.B

Die Wartungs - und Instandhaltungsvorgänge müssen mit Hauptschalter in Position durchgeführt werden OFF

Schalten Sie weiterhin keinen Strahler mehr parallel am Ausgang desselben Stromversorgungsgeräts

Die Strahler brauchen Konstantstrom

Beachten Sie die Etikette des Stromversorgungsgeräts, um die Anzahl der am Stromversorgungsgerät anzuschliessenden LED zu erfahren.

DIE GARANTIE IST GÜLTIG NUR FÜR STRAHLER, DIE MIT i-LèD STROMVERSORGUNGSGERÄTEN EINGESPEIST WERDEN.

E

Procedimiento de cableado

1 Cerrar el interruptor general OFF
2 Conectar los focos al alimentador
3 Conectar el alimentador a la red
4 Abrir el interruptor general ON

N.B

Todas las operaciones de mantenimiento e instalación se tendrán que llevar a cabo con el interruptor general en posición OFF

No conectar má focos en paralelo a la salida del mismo alimentador


Los focos necesitan corriente constante estabilizada


Sobre el N° de leds conectables al alimentador seguir las indicaciones indicadas en la etiqueta del mismo


EL FOCO SÓLO ESTÁ GARANTIZADO CON ALIMENTADORES DISTRIBUIDOS POR i-LèD

Rollip60_PC L. 1211 mm L. 1511 mm ON/OFF

198 - 264V AC









Luce Bianca
accensione luce diretta ed indiretta assieme

White light
switching direct and indirect light together



Luce Environment Care Lighting
solo accensione luce diretta

Environment Care Lighting
direct lighting only



Luce Bianca +
Luce Environment Care Lighting

White light +
Environment Care Lighting

(ITA) *- I prodotti devono essere installati tassativamente con alimentazioni, cablaggi e accessori originali del Gruppo Linea Light, o eventualmente approvati dall'azienda. L'utilizzo di accessori non originali, o non approvati, determina il decadimento di ogni garanzia sul prodotto.* **(ENG)** *- All power supply, wiring and accessories used for product installation shall be original Linea Light Group parts or approved by the company. The warranty will become void if non original or non approved parts are used.* **(FRA)** *- Les produits doivent impérativement être installés avec des alimentations, des câblages et des accessoires Linea Light Group, ou qui ont été approuvés par l'entreprise. L'utilisation d'accessoires non d'origine, ou non approuvés, entraîne la déchéance de toute garantie sur le produit.* **(ESP)** *- Los productos se han de instalar obligatoriamente con alimentaciones, cableados y accesorios originales de Linea Light Group o, de otra forma, deben ser aprobados por la empresa misma. El uso de accesorios no originales, o no aprobados, anula todas las garantías del producto.* **(GER)** *Die Produkte müssen obligatorisch mit Originalstromversorgung, Originalkabeln und Originalzubehör der Linea Light Group oder mit Teilen, die von der Linea Light Group ausdrücklich empfohlen sind, installiert werden. Die Verwendung von nicht originalem oder nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör führt zu einem sofortigen Verfall vom Garantieanspruch für das Produkt.*