











CODE	COLOR BRACKET	CCT	TYPE
CA135AWHMDI	WHITE	2700 K	ON-OFF
CA135AWHMDI	WHITE	3000 K	ON-OFF
CA135AGGMDI	GRAY	2700 K	ON-OFF
CA135AGGMDI	GRAY	3000 K	ON-OFF
CA135ABBMDI	BLACK	2700 K	ON-OFF
CA135ABBMDI	BLACK	3000 K	ON-OFF
CA135CVHMDI	WHITE	2700 K	DALI
CA135CVHMDI	WHITE	3000 K	DALI
CA135CGGMDI	GRAY	2700 K	DALI
CA135CGGMDI	GRAY	3000 K	DALI
CA135CBBMDI	BLACK	2700 K	DALI
CA135CBBMDI	BLACK	3000 K	DALI




ATTENZIONE
PER L'INSTALLAZIONE E UTILIZZO DELL'APPARECCHIO
ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI DI SEGUITO.
QUALSIASI VARIANTE DEVE ESSERE CONCORDATA
CON L'AZIENDA PER NON PERDERE LA GARANZIA


1




2




3





4




5






8a

CODE	COLOR BRACKET	CCT	TYPE
CA135AWHMDI	WHITE	2700 K	ON-OFF
CA135AWHMDI	WHITE	3000 K	ON-OFF
CA135AGGMDI	GRAY	2700 K	ON-OFF
CA135AGGMDI	GRAY	3000 K	ON-OFF
CA135ABBMDI	BLACK	2700 K	ON-OFF
CA135ABBMDI	BLACK	3000 K	ON-OFF




8b


CODE	COLOR BRACKET	CCT	TYPE
CA135CWHMDI	WHITE	2700 K	DALI
CA135CWHMDI	WHITE	3000 K	DALI
CA135CGGMDI	GRAY	2700 K	DALI
CA135CGGMDI	GRAY	3000 K	DALI
CA135CBBMDI	BLACK	2700 K	DALI
CA135CBBMDI	BLACK	3000 K	DALI




ON/OFF




DALI




DALI-PUSH





9



10





11



CODE	COLOR BRACKET	CCT	TYPE
CA135CWHMDI	WHITE	2700 K	DALI
CA135CWHWDI	WHITE	3000 K	DALI
CA135CGGMDI	GRAY	2700 K	DALI
CA135CGGWDI	GRAY	3000 K	DALI
CA135CBBMDI	BLACK	2700 K	DALI
CA135CBBWDI	BLACK	3000 K	DALI

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELL'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE
LUMINAIRE CARE INSTRUCTIONS
ISTRUCCIONES PARA LIMPIAR LA LUMINARA
INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE DE L'APPAREIL D'ECLAIRAGE
ANLEITUNG ZUR REINIGUNG DES BELEUCHTUNGSGERATS



IT - ATTENZIONE!!!

Lavare la superficie del diffusore luce con panno umido, utilizzando solo acqua e sapone neutro.

EN - WARNING!!!

Wipe clean with a cloth damped in water with neutral detergent.

ES - ATENCION!!!



Limpie la superficie del difusor con un pano humedecido con agua y jabon neutro.

FR - ATTENTION!!!

Laver la surface du diffuseur de lumiere a l'aide d'un chiffon humide et en utilisant seulement de l'eau et du savon neutre.

DE - ACHTUNG!!!

Die oberfläche vom lampenschirm mit einem feuchten lappen reinigen. De lappen mit wasser und neutralseife befeuchten.



IT - ATTENZIONE!!!

Non utilizzare panni abrasivi e/o solventi.

EN - WARNING!!!

Avoiding the use of chemical solvents and/or abrasive cloths.

ES - ATENCION!!!

No utilizar panos abrasivos y solventes.

FR - ATTENTION!!!

Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de dissolvants.

DE - ACHTUNG!!!

Abschleifende tuche und/oder losungsmittel nicht benutzen.