








| CODE        | COLOR BRACKET | CCT    | TYPE   |
|-------------|---------------|--------|--------|
| CA137AWHMDI | WHITE         | 2700 K | ON-OFF |
| CA137AWHMDI | WHITE         | 3000 K | ON-OFF |
| CA137AGGMDI | GRAY          | 2700 K | ON-OFF |
| CA137AGGMDI | GRAY          | 3000 K | ON-OFF |
| CA137ABBMDI | BLACK         | 2700 K | ON-OFF |
| CA137ABBMDI | BLACK         | 3000 K | ON-OFF |
| CA137CVHMDI | WHITE         | 2700 K | DALI   |
| CA137CVHMDI | WHITE         | 3000 K | DALI   |
| CA137CGGMDI | GRAY          | 2700 K | DALI   |
| CA137CGGMDI | GRAY          | 3000 K | DALI   |
| CA137CBBMDI | BLACK         | 2700 K | DALI   |
| CA137CBBMDI | BLACK         | 3000 K | DALI   |




**ATTENZIONE**  
PER L'INSTALLAZIONE E UTILIZZO DELL'APPARECCHIO  
ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI DI SEGUITO.  
QUALSIASI VARIANTE DEVE ESSERE CONCORDATA  
CON L'AZIENDA PER NON PERDERE LA GARANZIA


1




2




3





4




5






8a

| CODE        | COLOR BRACKET | CCT    | TYPE   |
|-------------|---------------|--------|--------|
| CA137AVHMDI | WHITE         | 2700 K | ON-OFF |
| CA137AVHMDI | WHITE         | 3000 K | ON-OFF |
| CA137AGGMDI | GRAY          | 2700 K | ON-OFF |
| CA137AGGMDI | GRAY          | 3000 K | ON-OFF |
| CA137ABBMDI | BLACK         | 2700 K | ON-OFF |
| CA137ABBMDI | BLACK         | 3000 K | ON-OFF |




8b


| CODE        | COLOR BRACKET | CCT    | TYPE |
|-------------|---------------|--------|------|
| CA137OVHMDI | WHITE         | 2700 K | DALI |
| CA137OVHMDI | WHITE         | 3000 K | DALI |
| CA137CGGMDI | GRAY          | 2700 K | DALI |
| CA137CGGMDI | GRAY          | 3000 K | DALI |
| CA137CBBMDI | BLACK         | 2700 K | DALI |
| CA137CBBMDI | BLACK         | 3000 K | DALI |




ON/OFF




DALI




DALI-PUSH






9



10





11



| CODE        | COLOR BRACKET | CCT    | TYPE |
|-------------|---------------|--------|------|
| CA137CMHMDI | WHITE         | 2700 K | DALI |
| CA137CMHMDI | WHITE         | 3000 K | DALI |
| CA137CGGMDI | GRAY          | 2700 K | DALI |
| CA137CGGWDI | GRAY          | 3000 K | DALI |
| CA137CBBMDI | BLACK         | 2700 K | DALI |
| CA137CBBWDI | BLACK         | 3000 K | DALI |

**ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELL'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE**  
**LUMINAIRE CARE INSTRUCTIONS**  
**ISTRUCCIONES PARA LIMPIAR LA LUMINARA**  
**INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE DE L'APPAREIL D'ECLAIRAGE**  
**ANLEITUNG ZUR REINIGUNG DES BELEUCHTUNGSGERATS**



**IT - ATTENZIONE!!!**

Lavare la superficie del diffusore luce con panno umido, utilizzando solo acqua e sapone neutro.

**EN - WARNING!!!**

Wipe clean with a cloth dampened in water with neutral detergent.

**ES - ATENCION!!!**



Limpie la superficie del difusor con un pano humedecido con agua y jabon neutro.

**FR - ATTENTION!!!**

Laver la surface du diffuseur de lumiere a l'aide d'un chiffon humide et en utilisant seulement de l'eau et du savon neutre.

**DE - ACHTUNG!!!**

Die oberfläche vom lampenschirm mit einem feuchten lappen reinigen. De lappen mit wasser und neutralseife befeuchten.



**IT - ATTENZIONE!!!**

Non utilizzare panni abrasivi e/o solventi.

**EN - WARNING!!!**

Avoiding the use of chemical solvents and/or abrasive cloths.

**ES - ATENCION!!!**

No utilizar panos abrasivos y solventes.

**FR - ATTENTION!!!**

Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de dissolvants.

**DE - ACHTUNG!!!**

Abschleifende tuche und/oder losungsmittel nicht benutzen.