

# Contenitori da esterno in vetroresina per la distribuzione di energia **Serie ARE/ST2** **COLONNINO STRADALE**

**Codice Articolo: Vedi Tabella**

|                     | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|---------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Dimensioni ingombro | 490       | 1030         | 148             |
| Dimensioni interne  | 460       | 995          | 120             |



| Codice   | Descrizione                                              |
|----------|----------------------------------------------------------|
| S59984SK | Neutro chiave triangolare Milano                         |
| S59984Y1 | Neutro chiave Yale 12                                    |
| S59984Y2 | Neutro chiave Yale 21                                    |
| SMC950SK | Neutro, senza serratura, predisposto per chiave a spillo |

## **Caratteristiche tecniche:**

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.
- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. 2862A (Lombardia), Tab. 2862A - 2862C (Triveneto).

## **Caratteristiche del manufatto:**

- Il colonnino è composto da: un corpo inferiore, un corpo superiore con inserti idonei al montaggio delle morsettiere, un coperchio, uno sportello inferiore ed uno sportello superiore con chiusura ad incastro, predisposto per il montaggio di una serratura con chiave (a richiesta: Triangolare, tipo Yale od a Spillo), oppure con doppia chiusura (una per lato) a vite con testa triangolare.
- A sportello superiore aperto è possibile asportare quello inferiore per un più agevole accesso.
- L'aerazione interna è ottenuta mediante labirinto tra il coperchio ed il corpo superiore.
- Le viti di assemblaggio del colonnino sono inaccessibili dall'esterno.
- A richiesta il corpo inferiore può essere fornito con due fori per ogni lato, di cui: uno per il passaggio dei cavi nelle installazioni provvisorie, l'altro per l'eventuale bocchetta d'aerazione.



ARE/ST2