

ISTRUZIONI PER L'USO

La Chiave Bluetooth consente la programmazione ed il controllo degli interruttori orari digitali serie DATA LOG, ASTRO NOVA CITY e ASTRO UNO, tramite smartphone / tablet con una APP disponibile per dispositivi Android e iOS, compatibili con Bluetooth Smart Ready.

- iOS (iPhone 4S o superiore, iPad 3 o superiori)
- Android (versione 4.3 o superiori e dispositivi compatibili con Bluetooth 4.0 LE)


Per comunicare con Astro Nova City o Astro Uno, è necessario disporre dell'applicazione (APP) "ORBIS ASTRO NOVA CITY" installata.

Per comunicare con Data Log o Data Log 2 è necessario disporre dell'applicazione (APP) "ORBIS DATA LOG" installata. Questa applicazione, consente le seguenti funzioni:

- Configurare, programmare in modo agevole tutte funzioni previste per gli interruttori orari. Le impostazioni memorizzate possono essere poi trasferite ad altri dispositivi compatibili con questo sistema
- Per gli interruttori orari astronomici ASTRO NOVA CITY e ASTRO UNO, il GPS integrato negli smartphone consente una geolocalizzazione automatica che se traferita tramite la chiave bluetooth consente di configurare velocemente e in modo preciso la zona di installazione
- Visualizzare lo stato dei relè, la programmazione impostata, i periodi di vacanza programmati, l'andamento e il numero di ore di chiusura dei relè nei dodici mesi
- Possibilità di nominare e salvare le configurazioni impostate per i diversi dispositivi installati

ISTRUZIONI PER UTILIZZARE LA CHIAVE BLUETOOTH

- Scaricare l'APP dallo store di APPLE o di Google play, assicurandosi che il dispositivo sia compatibile con la tecnologia Bluetooth Smart Ready;
- Inserire la Chiave Bluetooth nel connettore frontale del dispositivo, dopo avere rimosso il coperchio di protezione con il simbolo del bluetooth



- Avviare l'applicazione e selezionare l'opzione: "Connessione con il dispositivo" per leggere le informazioni (configurazioni) dell'apparato;
- Controllare e/o modificare i dati ricevuti e memorizzare il profilo per un futuro utilizzo e/o inviare nuovamente il profilo modificato al dispositivo;
- Chiudere l'applicazione e disinserire la Chiave Bluetooth dal connettore per ritornare al modo di funzionamento "normale" del dispositivo.