




# TX6 PLUS, TX5e UTP モジュラージャック


製品番号: CJ688TG\*\*, CJK688TG\*\* CJH688TG\*\*, CJ5E88TG\*\*, CJH5E88TG\*\*


取扱説明書 PN403N-JP © Panduit Corp. 2023



























\*\* は色を示しています。


注意: バルクパッケージの TG スタイルモジュラージャックは部品番号の最後に "-24" を追加してください。














# 取り外し手順







- 1. 仕様性能を十分に満たすために、TIA/EIA 568C施工ガイドラインに沿った施工を行ってください。
- 2. ジャック成端には導体絶縁径が1.57mmまでの22~26AWG単線及びより線を使用できます。
- 3. IDCは同一、またはそれより大きいサイズの導線を最小20回再成端できます。
- 4. 技術情報と性能情報については、パンドウイットのカスタマーサービスまでお問い合わせください。

### 全てのワイヤリングアクセサリと同様に、下記の概念に従ってください。

- 1. 雷や嵐の中では通信ケーブルの施工は行わない。 2. 特に水場で使用できるように設計されたコネクタを除き、濡れた場所での通信ケーブルの施工は行わない。 3. 通信ラインがネットワークインターフェースから切り離されている時以外は、導線や端子を手で触れない。
- 4. 通信ケーブルの施工や修理の際には警告文をよく読み、行ってください。

## 技術的なお問い合わせ

パンドウイット カスタマーサービス



**E-mail**: jpn-toiawase@panduit.com

**FAX**: 03-6863-6100 TEL: 03-6863-6060

Page 2 of 2 REV.1