

¡Conexión Fácil para Cámaras de Red en Exteriores!


AXIS[®]
COMMUNICATIONS

TECHNOLOGY
PARTNER



¡Conectar cámaras exteriores al cableado de red Ethernet es fácil con *Plugs* de Terminación en Campo de Panduit!


Plug de Terminación en Campo de Fácil Inserción



1
Extremo de cable suelto



2
Desforre el cable y coloque la tapa



3
Inserte la tapa en la carcasa del *plug* y fíjelos



¡Listo!

Opciones del *Plug* de Terminación en Campo Panduit

Hecho para facilitar conexiones a cableado de red en sitio

- Ensamble simple de *plug* de 2 piezas
- Instalación confiable en 60 segundos o menos
- Todos los *plugs* son compatibles con cables Categoría 5e, 6 y 6A
- Puede reterminarse hasta 20 veces

Plugs para instalación en cable no blindado (UTP)

Plug para instalación en cable blindado

Accesorios



Plug UTP Recto (FP6X88MTG)



Plug UTP en ángulo de 45° (FPUD6X88MTG)



Plug Blindado Recto (FPS6X88MTG)



Herramienta de Terminación (EGPT)



Cable de Prueba (FP6X88TC)

PANDUIT[™]



Ejemplo: P3245-LVE de AXIS®


- El ejemplo muestra el cable entrando por detrás del soporte de montaje
- La entrada del cable por el lado de la cámara (directo o en tubería *conduit*) es similar




1 Localice la punta del cable y deslice el cubre-filo por el cable



2 Inserte el cable en el orificio de la cámara



3 Fije el *Plug* de Terminación en Campo de Panduit al cable



4 Inserte el *Plug* en el puerto y coloque el cubre-filo en la cámara



5 Enrute el cable para evitar dobleces, monte la cámara y la cubierta

IMPORTANTE

- Siga la Guía de Instalación de P3245-LVE de AXIS para instrucciones detalladas
- Siga las instrucciones detalladas de instalación del Plug TX6A Terminable en Campo de Panduit



www.panduit.com