

**563.63834****PRESA INTERBLOCCATA**

63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua  
136X390MM Morsetti a vite Con  
interblocco meccanico



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere  
indicativa



EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60309-4 (2007)  
EN 60309-4/A1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie ADVANCE 2
Descrizione sintetica	PRESA INTERBLOCCATA

**Descrizione**

La presa interbloccata della Serie ADVANCE 2 è progettata per applicazioni industriali, offrendo una corrente nominale di 63A e supportando tensioni superiori a 50-250V in corrente continua. Dotata di 2 poli più terra (2P+T) e un riferimento orario di 3h, garantisce un'elevata protezione con gradi IP66 e IP67. Realizzata in materiale termoplastico, include un interblocco meccanico per una maggiore sicurezza. La presa è fornita con base portafusibili, sebbene i fusibili non siano inclusi. È progettata per installazione a parete, con pareti lisce e centrino per foratura, permettendo l'ingresso dal lato inferiore. Un pressacavo di dimensioni grandi è incluso. Per l'utilizzo in corrente continua, si raccomanda l'uso di protezioni adeguate alla tipologia di impianto; per ulteriori dettagli, contattare il Servizio Tecnico Scame.

Tipo installazione	PARETE
--------------------	--------

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	63A
Poli	2P+T
Riferimento Orario	3h
Tensione nominale	>50-250V
Frequenza d'impiego	Corr. continua
Morsetti	Morsetti a vite
Tipo fusibile	NEOZED D02

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione	PARETE
Colore	GRIGIO
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP66/IP67
Grado di protezione IK	IK07
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Uscita cavo	CENTRINO DI FORATURA
Lucchetto	ø5mm

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Flangia	136X390MM
---------	-----------

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo  
Istruzioni per l'utilizzo

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

---

Opzioni	Con interblocco meccanico
Note	<b>CON BASE PORTAFUSIBILI</b>
Note catalogo	Parete liscia con centrino per foratura
	Pressacavo incluso
	Fusibili non forniti
	[LARGE] Possibilità di ingresso dal lato inferiore (pareti lisce con centrino per foratura)
	Per l'utilizzo in corrente continua raccomandiamo di utilizzare protezioni con caratteristiche idonee alla tipologia di impianto; contattare il Servizio Tecnico Scame per maggiori informazioni.

---