

Amplificador TERR c/Ret. / *TERR amplifier w/Ret.* / Amplificador TERR c/Ret. / *Amplificateur TERR a/Ret.* / *Amplificatore TERR c/Rit.*

Ref. 451203

Art. Nr. HV3040RK28

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Condiciones generales de instalación

1. Lea las instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie la unidad sólo con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Realizar la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No pise ni pellizque el cable de red; tenga especial cuidado con las clavijas, tomas de corriente y en el punto del cual salen del aparato.
10. Utilice solamente los aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos periodos de tiempo.
12. Solicite todas las reparaciones a personal de servicio cualificado. Solicite una reparación cuando el aparato se haya dañado de cualquiera forma, como cuando el cable de red o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, no funciona normalmente, o haya sufrido una caída.

Atención

- Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer el equipo a la lluvia o a la humedad.
- El aparato no debe ser expuesto a caídas o salpicaduras de agua. No situar objetos o recipientes llenos de líquidos, como vasos, sobre o cerca del aparato.

Cómo utilizar el equipo de forma segura

- La tensión de red de este producto ha de ser de: 120-230 V ~ 50/60 Hz
- Para desenchufar el equipo de la red, tire siempre de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe el equipo a la red eléctrica hasta que todas las demás conexiones hayan sido realizadas.
- La toma de red eléctrica debe estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible.
- No quitar la tapa del equipo sin desconectarlo de la red.

Instalación segura

- La temperatura ambiente no debe superar los 45°C.
- No situar el equipo cerca de fuentes de calor o en ambientes de humedad elevada.
- No situar el equipo donde pueda estar sometido a fuertes vibraciones o sacudidas.
- Deje un espacio libre alrededor del aparato para proporcionar una ventilación adecuada.
- No situar sobre el aparato fuentes de llama desnuda, tales como velas encendidas.

SAFETY INSTRUCTIONS

General installation conditions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Warning

- Reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as glasses, shall be placed on the apparatus.

Safe operation

- Power requirements for this product are: 120-230V ~ 50/60Hz.
- To disconnect the equipment from the mains pull the plug never the cable.

- It is strongly recommended not to connect the equipment to the mains until all connections have been done.
- The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Safe installation

- Ambient temperature should not be higher than 45°C.
- Do not place the equipment near heat sources or in a highly humid environment.
- Do not place the equipment in a place where it can suffer vibrations or shocks.
- Please allow air circulation around the equipment.
- Do not place naked flames, such as lighted candles on or near the product.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Condições gerais da instalação

1. Leia as instruções.
2. Conserve estas instruções.
3. Preste atenção a todas as advertências.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use o equipamento perto da água.
6. Limpe o equipamento somente com um pano seco.
7. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Realize a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Não pisar ou trilhar o cabo de rede; Tenha especial cuidado com as fichas, tomadas de corrente e o ponto onde saem do equipamento.
10. Utilizar apenas ligações / acessórios especificados pelo fabricante.
11. Desligar o aparelho durante as trovoadas caso não exista proteções adequadas ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
12. Solicite todas as reparações a pessoas qualificadas. Solicitar uma reparação quando o aparelho tenha sido danificado de alguma forma, como quando o cabo de rede ou a ficha está danificada, se derramou líquido ou se tiver caído objetos dentro do aparelho. Ser o aparelho foi exposto à chuva ou humidade ou se tiver caído, normalmente não funciona.

Atenção

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o equipamento a chuva ou humidade.
- O aparelho não deve ser exposto a salpicos de água. Não coloque recipientes de líquidos, como vasos, sobre ou perto do aparelho.

Cómo utilizar o equipamento com segurança

- A tensão da rede deste produto deve ser: 120-230V ~ 50/60Hz.
- Para desligar o cabo de rede, puxe sempre pela ficha, não pelo cabo.
- Não ligue o equipamento à rede elétrica até que todas as outras ligações tenham sido realizadas.
- A tomada elétrica deve estar perto do equipamento e facilmente acessível.
- Não retire a tampa do equipamento sem o desligar da rede elétrica.

Instalação segura

- A temperatura ambiente não deve exceder 45 °C.
- Não coloque o equipamento perto de fontes de ambientes de calor ou humidade elevada.
- Não coloque o equipamento em locais onde possa estar sujeita a vibrações ou choques fortes.
- Deixe um espaço à volta do equipamento para fornecer ventilação adequada.
- Não coloque sobre o aparelho fontes de chama.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Conditions générales d'installation

1. Lire les instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyer le produit uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne jamais bloquer les ouvertures de ventilation. Effectuer l'installation en suivant les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer le produit à proximité de sources de chaleur, type radiateurs, four, poêles ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne jamais écraser ou pincer le câble d'alimentation; prendre des précautions particulières avec l'agrafe du câble, les prises secteur et le départ du câble de l'appareil.
10. Utiliser uniquement des compléments/accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il va être longtemps inutilisé.

12. Pour toute réparation, se référer au personnel qualifié. Demander une réparation lorsque l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, avec du liquide, par intrusion d'objets, suite à une exposition à la pluie ou à l'humidité, et lorsqu'il ne fonctionne pas normalement, ou qu'il a chuté.

Attention

- Pour diminuer le risque de feu ou de choc électrique, ne jamais exposer le produit à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures. Ne jamais placer de récipients remplis de liquide, type pot de fleurs, sur ou à proximité de l'appareil.

Comment utiliser le produit en toute sécurité

- La tension d'alimentation de ce produit doit être: 120-230V ~ 50/60Hz.
- Pour débrancher le produit du secteur, utiliser toujours la fiche, jamais le cordon secteur.
- Ne jamais raccorder l'appareil au secteur, avant que toutes les liaisons ne soient réalisées.
- La prise secteur doit être proche du produit et facilement accessible.
- Ne pas retirer le couvercle du produit, si celui-ci est raccordé au secteur.

Installation sécurisée

- La température ambiante ne doit pas dépasser 45 °C.
- Ne pas positionner l'appareil à proximité de sources de chaleur ou dans des milieux de forte humidité.
- Ne pas placer l'appareil dans des lieux où il peut être soumis à de fortes vibrations ou à des chocs.
- Laisser un espace autour de l'appareil pour permettre une ventilation adéquate.
- Ne pas placer sur l'appareil des objets à flamme nue, tels que des bougies allumées.

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA

Indicazioni di base per l'installazione

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparato in prossimità dell'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire le prese di ventilazione. Installare rispettando le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore quali radiatori, termostattifusori, stufe, od altri apparati (inclusi amplificatori) che producono calore.
9. Proteggere il cavo di alimentazione onde non venga calpestato e schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prese e nel punto in cui esce dall'apparato.
10. Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
11. Scollegare l'apparato durante i temporali o se inutilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Fare riferimento a personale qualificato. L'assistenza è richiesta quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, come ad esempio il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, rovesciamento di liquidi od oggetti caduti nell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente, o è caduto.

Avvertenza

- Ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità.
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o schizzi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere posto sull'apparecchio.


Funzionamento Sicuro

- Requisiti di alimentazione per questo prodotto sono: 120-230V ~ 50/60Hz.
- Per scollegare l'apparecchio dalla rete tirare la spina e mai il cavo.
- Si raccomanda vivamente di non collegare l'apparecchio alla rete elettrica fino a quando sono stati fatti tutti i collegamenti.
- La presa deve essere installata vicino all'apparecchio e facilmente accessibile.
- Non rimuovere il coperchio dall'apparecchio, senza averlo prima scollegato dalla rete elettrica.

Installazione Sicura


- La temperatura ambiente non deve essere superiore a 45 °C.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore o in un ambiente altamente umido.
- Non posizionare l'apparecchio in un luogo dove possa subire vibrazioni o urti.
- Si prega di consentire la circolazione dell'aria intorno al prodotto.
- Non collocare fiamme libere, come candele accese su o in prossimità del prodotto.

1: 		CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN		2: 		3: 		4: 	
ES Descripción de simbología de seguridad eléctrica	1	Para evitar el riesgo de choque eléctrico no abrir el equipo.							
	2	Este símbolo indica que el equipo cumple los requerimientos de seguridad para equipos de clase II.							
	3	Este símbolo indica que el equipo es de uso exclusivo en el interior.							
	4	El equipo cumple los requerimientos del marcado CE.							
EN Description of the electric safety symbols	1	To avoid the risk of electric shock, do not open the equipment.							
	2	This symbol indicates that the equipment complies with the safety requirements for class II equipment.							
	3	To identify electrical equipment designed primarily for indoor use.							
	4	The equipment complies with the CE mark requirements.							
PT Descrição da simbologia de segurança	1	Para evitar o risco de choque eléctrico não abrir o equipamento.							
	2	Este símbolo indica que o equipamento cumpre os requisitos de segurança para equipamentos de classe II.							
	3	Para identificação de equipamentos eléctricos concebidos para utilização principalmente no interior.							
	4	O equipamento cumpre os requisitos da marcação CE.							
		FR Symboles de securite electriques		1	Afin d'éviter tout risque de décharge électrique, ne pas ouvrir le produit.				
				2	Ce symbole indique que cet appareil répond aux exigences de sécurité des appareils de classe II.				
				3	Identifier les équipements électriques conçus principalement pour une utilisation à l'intérieur.				
				4	Ce symbole indique que le matériel remplit les normes du marquage CE.				
		IT Descrizione dei simboli e sicurezza elettrica		1	Per evitare il rischio di incendi o folgorazioni, non aprire il prodotto.				
				2	Questo simbolo indica che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza richiesti per i dispositivi di classi II.				
				3	Per identificare materiale elettrico destinato principalmente per uso interno.				
				4	Questo simbolo indica che l'apparecchio è conforme ai requisiti del marchio CE.				

TECH INFO					
Ref.			451203 HV3040RK28		
Band				TERR	C.Ret.
←...MHz...→		MHz		87 - 1006	5 - 65
		dB		 30  40	 28  -3
$V_{OUT\ MAX}$	EN 60728-3	dB μ V (dBmV)	2 Ch IMD3 -35dB	134 (74)	-
	DIN 45004B			130 (70)	117 (57)
	EN 60728-3		2 Ch IMD3 -60dB	127 (67)	-
	42 Ch CENELEC		CTB, CSO, XMOD -60dB	112 (52)	-
NF		dB		7	6
				14	12
				0 - 20	0 - 20
				0 - 10	-
				0 - 20	-
				0 ... 10	-
					
$V_{\sim}$ Hz →  W mA					
		$V_{\sim}$		120 - 230	
		Hz		50/60	
		mA max.		235	
		W		14	
		IP		20	
 MIN ... MAX		°C (°F)		-5 ... +45 (23 ... 113)	
		g (lb)		2450 (5.4)	
		mm (in)		280 × 142 × 48 (11 x 5.6 x 1.9)	

Total # of Channels Nº Total de canales	Input level / Nivel de entrada dBmV / dBµV (Gain 40dB)	Output level / Nivel de salida dBmV / dBµV
12	18/78	58/118
24	15/75	55/115
36	13/73	53/113
48	12/ 72	52/112
72	10/70	50/110
96	9/69	49/109
144	8/68	48/108
158	7/67	47/107

Descripción conexiones y controles / Connections and controls description / Descrição dos conectores e controles / Description des connecteurs et contrôles / Descrizione di connettori e controlli



1.- $V_{\sim}$ Hz $\rightarrow$ $\frac{W}{mA}$ Entrada alimentación red / Mains supply input / Entrada alimentação rede / Entrée d'alimentation du réseau/ Entrata alimentazione rete. 120-230 V~ 50/60 Hz.

2.- $\perp$ Conexión para toma de tierra / Ground connection / Ligação à terra / Branchement pour prise de terre / Connessione per presa a terra.

3.- $\bullet$ LED de encendido / On LED / LED de ligado / LED d'allumage / LED di accensione.

4.- $\uparrow$ **TERR.** Entrada TERR / TERR input / Entrada TERR / Entrée TERR / Entrata TERR.

$\downarrow$ **C.Ret.** Salida canal de retorno / Return channel output / Saída canal de retorno / Sortie voie retour / Uscita canale di ritorno.

5.- $\uparrow$ **TEST IN.** Test IN / IN test / Teste IN / Test IN / Test IN.

6.- $\downarrow$ **TEST OUT.** Test OUT / OUT test / Teste OUT / Sortie Test OUT / Test OUT.

7.- $\downarrow$ **TERR.** Salida TERR / TERR output / Saída TERR / Sortie TERR / Uscita TERR.

$\uparrow$ **C.Ret.** Entrada canal de retorno / Return channel input

/ Entrada canal de retorno / Entrée voie retour / Entrata canale di ritorno.

8/16.- $\bullet$ LEDs de estado. Verde indica presencia de señal / Status LEDs. Green position means signal presence / LEDs de estado. Verde indica presença de sinal / LEDs d'état. Vert indique la présence d'une signal / LEDs di stato. Verde indica presenza del segnale.

9.- **C.RET** Switch configuración amplificador canal retorno / Configuration switch for return channel amplifier / Switch configuração amplificador canal retorno / Switch configurazione amplificatore canale di ritorno.

10.- $\square$ $\rightarrow$ $\square$ Atenuador canal retorno / Return channel attenuator / Atenuador canal retorno / Atténuateur canal de retour / Attenuatore canale di ritorno.

11.- $\square$ $\rightarrow$ $\square$ Atenuador señal TERR / TERR signal attenuator / Atenuador sinal TERR / Atténuateur signal TERR / Attenuatore segnale TERR.


12.- $\square$ $\rightarrow$ $\square$ Ecualizador señal TERR / TERR signal

equalizer / Equalizador sinal TERR / Égalisateur signal TERR / Equalizzatore segnale TERR.






13.- $\square$ $\rightarrow$ $\square$ Atenuador señal TERR / TERR signal attenuator / Atenuador sinal TERR / Atténuateur signal TERR / Attenuatore segnale TERR.

14.- $\square$ $\rightarrow$ $\square$ Preacentuador señal TERR / TERR signal interstage equalizer / Pré-acentuador sinal TERR / Réglage de pente du signal TERR / Preaccentuatore segnale TERR.

15.- **MATV** Switch configuración amplificador canal principal / Configuration switch for main channel amplifier / Switch configuração amplificador canal principal / Switch configurazione amplificatore canale principale.



Instalación y ajustes de nivel / Installation and level setting / Configurações de instalação e nível / Paramètres d'installation et de niveau / Impostazioni di installazione e livello



* Incluye accesorio de plástico / Plastic accessory included / Comprend accessoire en plastique / Include accessorio in plastica.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ■ DECLARATION OF CONFORMITY ■ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ■ DECLARATION DE CONFORMITE ■ DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ■ DEKLARACJA ZGODNOŚCI ■ KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG ■ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ■ FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE ■ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ■ ڤڤب اڤم لا ڤايڤ ► <https://doc.televes.com>