Guida all'installazione rapida

EN TME14815 - 11/2022

APC™ Back-UPS™
BXS Series - 500VA, 750VA, 950VA, 1200VA

Accessorio





go2se.com/ref=BXS500MI

È possibile eseguire la scansione del codice QR dal pannello posteriore dell'UPS per accedere al manuale utente per maggiori dettagli.

go2se.com/ref=BXS950MI

go2se.com/ref=BXS750MI

go2se.com/ref=BXS1200MI

go2se.com/ref=BXS950MI-GR

go2se.com/ref=BXS750MI-GR

go2se.com/ref=BXS1200MI-GR

Posizionare e accendere

1. Posizionare l'unità Back-UPS evitando:
   - Luce solare dirett
   - Eccessivo calorea
   - Eccessiva umidit
   - Eccessiva polvere/sporciziaà

Per il funzionamento, posizionare l'unità sul pavimento.

2. Collegare la batteria sollevando la maniglia, quindi spingendola nell'unità.



3. Collegare le apparecchiature al gruppo di continuità. Evitare di ricorrere a una prolunga.

4. Collegare il cavo di alimentazione di Back-UPS direttamente a una presa a muro, non a un dispositivo di protezione da sovratensioni o a una presa multipla.

5. Premere il pulsante POWER per 1 secondo e rilasciare il pulsante di alimentazione per accendere l'UPS. Dopo un lungo segnale acustico, l'indicatore bianco si accende per confermare che Back-UPS è pronto a fornire protezione. Premere il pulsante per 2 secondi e rilasciare il pulsante di alimentazione per spegnere l'UPS.

6. NON estrarre il, sezionatore batteria in Modalità in linea.

Caratteristiche

- **A** Pulsante di accensione/spegnimento con indicatore
- **B** Cavo di alimentazione in ingresso
- **C** Prese della batteria di backup con protezione da sovratensioni
- **D** Connettore della batteria
- **E** Interruttore automatico di ingresso
- **F** Ingresso alimentazione c.a. con fusibile c.a. (solo per modello con presa IEC)
- **G** Porta dati USB
- **H** Porte Ethernet di ingresso e uscita per protezione da sovratensioni



Modello	BXS750MI-GR BXS950MI-GR BXS1200MI-GR	BXS950MI BXS1200MI
Tipo di uscita e quantità	x 4	x 6
Modello	BXS500MI	BXS750MI
Tipo di uscita e quantità	x 3	x 4

© 2022 Schneider Electric. Il logo Schneider Electric è di proprietà di Schneider Electric Industries S.A.S. o di aziende affiliate. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Schneider Electric