TRADE FORCE®

Any job, anywhere.

EN Headlight
NL Koplamp
FR Phare
IT Faro
ES Faro
DE Scheinwerfer
PT Farol
NO Frontlys
FI Ajovalot
SV Strålkastare

Instructions for use



Click	500lm 100m 1.5H	100lm 40m 3.5H	250lm 18m 3H	50lm 5H	Red 1H	Red Strobe
Double Click	Strobe					
Long Press	Red					

EN
- The battery is not fully charged before delivery. The user shall fully charge this product before using it for the first time. Charging time: 3-4 hrs.
- The indicator light is red, indicating the charging started; and, the indicator light is blue, indicating the charging completed.
- To extend the service life, please make sure that the battery under infrequent use is fully charged every six months.
- Do not directly stare at the light source; otherwise it may cause eye damage.
- It is prohibited to use the worklight near a heat source or in a corrosive or acidic environment.
- Keep away from children! Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the device!
- The device has a two years WARRANTY against faulty workmanship or materials. The guarantee does not apply to damage to the device arising through a failure to comply with the operating instructions.
- This product has LED build-in, the light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
- Batteries and rechargeable batteries contained in electrical appliances must be disposed of separately whenever possible. Always dispose of used batteries & rechargeable batteries [only when discharged] in accordance with the local regulations and requirements. Improper disposal may result in toxic ingredients being released into the environment, which may have adverse health effects on humans, animals and plants. In this way you will fulfil your legal obligations and contribute to environmental protection.

NL
- De batterij is niet volledig opgeladen voor levering. De gebruiker moet dit product volledig opladen voordat hij het voor de eerste keer gebruikt. Oplaadtijd: 3-4 uur.
- De LED van de indicator wordt rood tijdens het tijdens het opladen. Als het opladen is voltooid, gaat de blauw LED branden.
- Om de levensduur te verlengen, dient u ervoor te zorgen dat de batterij bij weinig gebruik om de zes maanden volledig wordt opgeladen.
- Staar niet rechtstreeks in de lichtbron, anders kan dit oogletsel veroorzaken.
- Het is verboden de werklamp te gebruiken in de buurt van een warmtebron of in een corrosieve of zure omgeving.
- Buiten bereik van kinderen houden! Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen!
- Het apparaat heeft twee jaar GARANTIE tegen fabricage- en materiaalfouten. De garantie is niet van toepassing op schade aan het apparaat die is ontstaan door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.
- Dit product heeft LED ingebouwd, de lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet het hele armatuur worden vervangen.
- Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruik maken van de retour- en inzamelsystemen of contact opnemen met de groothandel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.
- Batterijen en oplaadbare batterijen in elektrische apparaten moeten indien mogelijk apart worden weggegooid. Gooi gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen altijd [alleen als ze ontladen zijn] weg volgens de plaatselijke voorschriften en vereisten. Onjuiste verwijdering kan ertoe leiden dat giftige bestanddelen in het milieu terechtkomen, wat schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Op deze manier voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

FR
- La batterie n'est pas complètement chargée avant la livraison. L'utilisateur doit charger complètement ce produit avant de l'utiliser pour la première fois. Temps de charge : 3-4 heures.
- La LED de l'indicateur passe au rouge pendant la charge. Lorsque la charge est terminée, le voyant bleu s'allume.
- Pour prolonger la durée de vie de la lampe, veillez à

- Das Gerät hat eine zweijährige GARANTIE auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Die Garantie gilt nicht für Schäden am Gerät, die aufgrund von nicht ordnungsgemäßer Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Dieses Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt mit anderem Hausmüll unsachgemäß entsorgt werden darf, um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft wurde.
- Batterien und Akkus, die in Elektrogeräten enthalten sind, müssen getrennt Mülltonnen Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien und Akkus [nur im entladenen Zustand] immer gemäß den örtlichen Vorschriften und Anforderungen. Bei unsachgemäßer Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die Gesundheitsschädliche Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben können. Auf diese Weise erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und tragen zum Umweltschutz bei.

PT
- A bateria não está totalmente carregada antes de ser adquirida. O utilizador deve carregar totalmente o produto antes de usá-lo pela primeira vez. Tempo de carregamento: 3-4 horas.
- O LED do indicador muda para vermelho durante o carregamento; Se o carregamento estiver concluído, o LED passa para azul.
- Para prolongar a vida útil da bateria em caso de não utilização, deverá ser substituída.
- Esta mercadoria está sujeita a uma SANATTA de 2 anos. Garantia não se aplica se a bateria for danificada por incumprimento das instruções de uso.
- Este produto tem LED incorporados, a lente de luz deste luminária não é substituível; quando a lente da luz atingir o final da sua vida útil, deverá substituir todo o luminária.
- Este marca indica que este produto não deve ser descartado com outros descartes domésticos. Para evitar possíveis danos à saúde humana ou ao ambiente, recicle-o de forma responsável. Para devolver o seu produto usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde comprou o produto. Pode levar este produto para a reciclagem ambientalmente segura.
- As baterias e pilhas recarregáveis contidas em aparelhos elétricos devem ser descartadas separadamente sempre que possível. Sempre descarte as baterias usadas e as baterias recarregáveis [somente quando estiverem descarregadas] de acordo com os regulamentos e requisitos locais. O descarte inadequado pode resultar na liberação de ingredientes tóxicos no meio ambiente, o que pode causar efeitos adversos à saúde das pessoas, animais e plantas. Dessa forma, você cumpre suas obrigações legais e contribui para a proteção ambiental.

- Não fixe diretamente a lanterna luminosa, altíssimo potencial de cegueira! Não olhe para a fonte de luz! Não dirija o feixe de luz para pessoas ou animais, sob pena de provocar sérios danos oculares.
- É estritamente proibido usar a lanterna de trabalho em ambiente corrosivo ou ácido.
- Mantenha fora do alcance das crianças! Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o dispositivo!
- O dispositivo tem uma GARANTIA de dois anos contra defeitos de fabricação ou de materiais. A garantia não se aplica a danos causados por não cumprimento das instruções de operação.
- Não fixe diretamente a lanterna de trabalho em uma fonte de calor ou em um ambiente corrosivo o completamente cegar seu meus.
- Não fixe diretamente a lanterna de trabalho em ambiente de gases inflamáveis, explosivos ou ácidos.
- Tenha cuidado ao trabalhar em ambiente de gases inflamáveis, explosivos ou ácidos.
- Tenha cuidado ao trabalhar em ambiente de gases inflamáveis, explosivos ou ácidos.
- Tenha cuidado ao trabalhar em ambiente de gases inflamáveis, explosivos ou ácidos.
- Não fixe diretamente a lanterna de trabalho