

B.E.G.**LUXOMAT®**

Filtro antidisturbo RC

10880 EAN: 4007529108800

Il filtro antidisturbo permette l'eventuale soppressione delle correnti di picco.

-

è importante installare il filtro in prossimità della fonte di disturbo.

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|------------------------|--------|--------|
| Filtro antidisturbo RC | bianco | 10880 |

Dati tecnici

| | |
|----------------------------|---|
| Alimentazione: | 230 V AC \pm 10% |
| Dimensioni: | 38 x 12 x 26 mm |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | bianco |
| Lunghezza cavo: | 150 mm |

Informazioni sul prodotto

Il filtro antidisturbo permette l'eventuale soppressione delle correnti di picco.

Per motivi tecnici può accadere che in caso di commutazione di carichi induttivi (ad es. reattori convenzionali), in combinazione con installazioni con cablaggio lungo, la tensione di picco ritorni al sensore provocando la riaccensione indesiderata.

In caso di installazione in grandi aree dove sono presenti numerosi reattori, magari collegati in parallelo, si consiglia l'utilizzo del filtro antidisturbo collegati in prossimità di questi carichi induttivi.

-

È importante installare il filtro in prossimità della fonte di disturbo.

Adatto per: 10882, 91001, 91002, 91008, 91012, 91018, 91021, 91022, 91028, 91048, 91049, 91101, 91102, 91121, 91122, 92140, 92143, 92144, 92148, 92149, 92150, 92151, 92153, 92155, 92158, 92165, 92184, 92186, 92188, 92190, 92196, 92198, 92218, 92219, 92245, 92248, 92255, 92270, 92272, 92274, 92310, 92440, 92443, 92480, 92485, 92550, 92555, 92565, 92575, 92576, 92580, 92583, 92585, 92586, 92587, 92730, 92735, 92740, 92745, 92751, 92756, 92760, 92761, 92900, 92902, 92912, 92913, 92923, 92931, 92934, 92973, 92985, 93092, 93093, 93132, 93134, 93159, 93231, 93247, 93284, 93288, 93317, 93321, 93323, 93324, 93327, 93331, 93333, 93334, 93341, 93343, 93344, 93346, 93404, 93405, 93563, 94055, 94401, 94402, 94417, ...



