

THERMOMARK E.VARIO - Applicatore



1195972

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1195972>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Applicatore per la perforazione e il taglio efficiente di un profilo flessibile continuo di tipo E-TM... ed E-TMF... con passo variabile da 3,4 mm ... 1000 mm per la siglatura di morsetti in un'unica fase di processo automatizzata

Descrizione del prodotto

Siglatura morsetti variabile in formato continuo:

THERMOMARK E.VARIO, in combinazione con le corrispondenti stampanti per materiale in rotoli a trasferimento termico THERMOMARK E. 300 (D) / E.600 (D) sigla intere morsettiere con due soli materiali in formato continuo, indipendentemente dal numero di passi diversi. Ciò significa che è possibile realizzare passi compresi tra 3,5 mm e 1000 mm. Grazie all'innovativa geometria del materiale di siglatura, si ottiene un fissaggio perfetto del materiale nella scanalatura per la siglatura.

Nota: i rulli pressori non sono inclusi nella fornitura.

I vantaggi

- Massima efficienza: fino al 70 % di risparmio di tempo rispetto ai processi manuali di stampa, separazione e applicazione senza riduzione dei tempi di ciclo
- Stoccaggio efficiente: l'applicatore può essere utilizzato per siglare intere morsettiere con soli 2 materiali in formato continuo indipendentemente dal numero di passi diversi
- Elevata flessibilità: grazie alla speciale geometria della lama, l'applicatore perfora e taglia il materiale continuo flessibile in modo variabile in una griglia di 3,5 mm ... 1000 mm, esattamente nella posizione specificata dal software di siglatura
- Minore perdita di materiale: non è necessario cambiare il materiale, anche se si stampano diversi passi
- Catena di processo digitalizzata: sulla base dei dati ECAD e della morsettiere creata nel software di progettazione clipx ENGINEER i segni di taglio e perforazione vengono assegnati automaticamente nel software di progettazione MARKING system creando così una striscia di siglatura adatta alle diverse morsettiere, che può essere applicata in modo semplice ed efficiente
- Montaggio rapido e semplice dell'applicatore sulla stampante per materiale in rotoli tramite vite a testa esagonale: l'applicatore viene collegato tramite l'interfaccia D-SUB alla stampante per materiale in rotoli e viene automaticamente rilevato dal software

Dati commerciali

Codice articolo	1195972
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG122Z
Codice prodotto	BG122Z
GTIN	4063151252625
Peso per pezzo (confezione inclusa)	22,22 g

THERMOMARK E.VARIO - Applicatore



1195972

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1195972>

Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.110 g
Numero tariffa doganale	84439990
Paese di origine	Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna.

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Accessori sistema di stampa
Volume di consegna	THERMOMARK E.VARIO, istruzioni di installazione multilingue

Dimensioni

Larghezza	225 mm
Altezza	140 mm
Lunghezza	115 mm

THERMOMARK E.VARIO - Applicatore



1195972

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1195972>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1195972>



EAC

ID omologazione: KZ 27978

1195972

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1195972>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19140192
ECLASS-15.0	19140192

ETIM

ETIM 10.0	EC001675
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---