

PRESA VAC PAN ACTIVE PER MOBILI

Preso VAC PAN ACTIVE per mobili, con kit di montaggio fascetta e tubo flessibile.

Sono consigliate nel settore residenziale, vengono utilizzate per raccogliere velocemente lo sporco e le polveri con l'ausilio della scopa tradizionale.


La presa Vac Pan viene installata ad incasso nel battiscopa del mobile cucina.

L'accensione e spegnimento della centrale avviene mediante lo spostamento della leva frontale sulla presa.

Ingresso: Ø32mm

Colore: grigio metallizzato


Dimensioni:




DATI COMMERCIALI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE DOGANALE	CODICE A BARRE	IMBALLO CONF. (cm.)	PESO UNIT. (kg.)	Q.TÀ X CONF. (n°)
PA407	PRESA VAC PAN ACTIVE PER MOBILI GRIGIA METALLIZZATA CON KIT DI MONTAGGIO	85087000	 8 025219 033504	31x18x8	0,43	1
Q.TÀ x PALLET (n°)	170					

ISTRUZIONI MONTAGGIO KIT PRESA VAC PAN PER MOBILI - PA407	
IT	1 PRESA VAC PAN
	2 RACCORDO 90° PER VAC PAN
	3 TUBO FLESSIBILE
	4 FASCETTE DI FISSAGGIO
EN	PA407 - VAC PAN SOCKET FOR FURNITURE UNITS, METALLIC GREY WITH ASSEMBLY KIT
	1 VAC PAN SOCKET
	2 VAC PAN 90° UNION
	3 FLEXIBLE HOSE
4 FIXING CLAMPS	




INSTALLAZIONE - INSTALLATION




Estrarre il battiscopa dal mobile
Eseguire il taglio con le misure indicate (cm.)
e i fori per il fissaggio della presa.

Remove the skirting board from the furniture unit
Cut it according to the measurements indicated
(cm) and make holes for attachment of the socket.




Montare la presa sul battiscopa
e fissarla con le viti

Assemble the socket on the skirting
board and fix it in place using screws



Montare il raccordo sulla presa
con l'inclinazione indicata

Assemble the union to the socket
as per the angle indicated




4

VISTA IN PIANTA DEL COLLEGAMENTO ALLA RETE TUBIERA
Per agevolare il montaggio/manutenzione della presa, il collegamento
della Presa Vac Pan deve essere fatto come indicato in figura.

PLAN VIEW OF CONNECTION TO THE TUBING


In order to facilitate assembly/maintenance of the socket, connection
of the Vac Pan Socket must be carried out as indicated in the figure.



5

Prolungare la linea aspirazione fino a $2/3$ del vano tecnico e collegare il tubo flessibile in modo che possa fuoriuscire sul fronte del mobile come indicato


Extend the vacuum line up to $2/3$ the way to the technical compartment and connect the flexible hose so that it comes out from the front of the furniture unit as indicated



6

Collegare il raccordo per Vac Pan all'estremità del tubo che fuoriesce dal mobile e stringere la fascetta


Connect the Vac Pan union to the end of the hose that comes out of the furniture unit and tighten the clamp



7

Collegare la linea prese 12V ai morsetti della presa Vac Pan come indicato

Connect the 12 V socket line to the Vac Pan socket clamps as indicated



8

Completati tutti i collegamenti rimontare il battiscopa nel mobile.

Once all connections have been completed, reassemble the skirting board to the furniture unit.