


**RF 7130**

- FR** Guide d'installation rapide
- EN** Quick start guide
- ES** Guía de inicio rápido
- IT** Guida rapida
- DE** Schnellstartanleitung
- NL** Snelstartgids
- PT** Guia de instalação rápida
- PL** Instrukcja szybkiego uruchamiania



www.deltadore.com



	230 V~ +/-10%, 50 Hz - 1,3W max.
	Isolation classe II / Class II insulation
	868,7 MHz -> 869.2 MHz (EN 300 220) - 300 m max. Maximum wireless power < 10 mW - Category 2 receiver
	16A, 230V~, Cos φ =1
°C	0°C / +40°C
	54 x 141 x 25 mm
	IP 44 Ø 7mm +/- 0.4mm 
	Tension assignée de choc : 2500V / Rated impulse withstand voltage: 2500V / Tensión nominal de choque: 2500V / Tensione nominale di resistenza alla sovratensione: 2500 V / Bemessungsstoßspannung: 2500 V / Toegekende stootspanning: 2500 V / Tensão distribuída de choque: 2500V / Znamionowe napięcie udarowe: 2500 V

**1**

---

**2**

---

**3**

**OFF** 230V~  
50 Hz

**ON**

① N : Bleu, Blue, Azul, Blu, Blau, Blauw, Azul, Niebieski,  
② L : Marron, Brown, Marrón, Marrone, Braun, Bruin, Castanho, brązowy,  
③ : Rouge, Red, Rojo, Rosso, Rot, Rood, vermelho, Czerwony,

- FR**

**1 Contenu de la boîte**  
(a) Récepteur (b) 2 adhésifs (c) 2 notices

**2 Manuel d'installation complet**  
Scannez le QR-code.

**3 Installation du récepteur**  
Fixation par adhésifs (fournis) ou vis.
- EN**

**1 Box contents**  
(a) Receiver (b) 2 adhesive strips (c) 2 instruction manuals

**2 Full instruction manual**  
Scan the QR code.

**3 Installing the receiver**  
Fixed by adhesive tabs (provided) or screws.
- ES**

**1 Contenido de la caja**  
(a) Receptor (b) 2 adhesivos (c) 2 manuales de instrucciones

**2 Manual de instalación completo**  
Escanee el código QR.

**3 Instalación del receptor**  
Fijación mediante adhesivos (incluidos) o tornillos.
- IT**

**1 Contenuto della confezione**  
(a) Ricevitore (b) 2 adesivi (c) 2 avvisi

**2 Manuale di installazione completo**  
Scannez le QR-code.

**3 Installazione del ricevitore**  
Fissaggio con adesivi (in dotazione) o viti.
- DE**

**1 Verpackungsinhalt**  
(a) Empfänger (b) 2 Kleber (c) 2 Anleitungen

**2 Vollständiges Installationshandbuch**  
Scannen Sie den QR-Code.

**3 Installation des Empfängers**  
Befestigung durch Klebeband (im Lieferumfang enthalten) oder Schrauben.
- NL**

**1 Inhoud van de doos**  
(a) Ontvanger (b) 2 stickers (c) 2 handleidingen

**2 Volledige installatiehandleiding**  
Scan de QR-code.

**3 De ontvanger installeren**  
Bevestiging met plakband (meegeleverd) of schroeven.
- PT**

**1 Conteúdo da caixa**  
(a) Recetor (b) 2 ti ras autocolantes (c) 2 instruções

**2 Manual de instalação completo**  
Ler o código QR.

**3 Instalação do recetor**  
Fixação com adesivos (fornecidos) ou parafusos.
- PL**



**1 Zawartość opakowania**  
(a) Odbiornik (b) 2 taśmy samoprzylepne (c) 2 instrukcje

**2 Pełna instrukcja montażu**  
Zeskanuj kod QR.


**3 Instalacja odbiornika**  
Mocowanie przy taśmy klejącej (w zestawie) lub pomocy wkrętów.

4


1



2



3



FR

#### 4 Association avec un émetteur

1 Appuyez 3 secondes sur la touche du récepteur jusqu'à ce que le voyant rouge clignote.

2 Réalisez l'association avec l'émetteur concerné en vous aidant de la notice accessible depuis ce QR Code.

3 Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus.

EN

#### 4 Association with a transmitter

1 Place the receiver into association mode: Press and hold the receiver's button for 3 seconds until the red LED flashes.

2 Make the association with a transmitter using the instructions accessible from this QR Code.

3 Check that the receiver LED is no longer flashing.

ES

#### 4 Asociación con un emisor

1 El receptor está en espera de asociación: Pulse durante 3 segundos la tecla del receptor hasta que el indicador rojo parpadee.

2 Realiza la asociación con un emisor siguiendo las instrucciones accesibles desde este Código QR.

3 Compruebe que el indicador del receptor ha dejado de parpadear más.

IT

#### 4 Associazione con un trasmettitore

1 Mettere il ricevitore in attesa di associazione: Premere per 3 secondi il tasto del ricevitore fino a quando la spia rossa non lampeggia.

2 Effettua l'associazione con un trasmettitore utilizzando le istruzioni accessibili da questo codice QR.

3 Verificare che la spia del ricevitore non lampeggi più.

DE

#### 4 Zuordnung zu einem Sender

1 Den Empfänger in den Wartestatus für die Zuordnung schalten: Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste des Empfängers bis die Kontrollleuchte rot blinkt.

2 Stellen Sie die Zuordnung zu einem Sender mithilfe der Anweisungen her, die über diesen QR-Code zugänglich sind.

3 Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollleuchte am Empfänger nicht mehr blinkt.

NL

#### 4 Verbinding met een zender

1 Zet de ontvanger op status 'wachten op verbinding': Druk 3 seconden op de knop op de ontvanger totdat de rode LED knippert.

2 Maak de koppeling met een zender met behulp van de instructies die beschikbaar zijn via deze QR-code.

3 Controleer of het lampje van de ontvanger niet meer knippert.

PT

#### 4 Associação com um emissor

1 Prima o botão do recetor durante 3 segundos. LED vermelho começa a piscar.

2 Faça a associação com um emissor utilizando as instruções acessíveis neste QR Code.

3 Verificar se o indicador luminoso do receptor deixou de piscar.

PL

#### 4 Połączenie z nadajnikiem

1 Aby ustawić tryb oczekiwania na przypisanie: Przytrzymaj przycisk odbiornika przez 3 sekundy aż zacznie migać czerwona dioda.

2 Utwórz skojarzenie z nadajnikiem korzystając z instrukcji dostępnych w tym kodzie QR.

3 Sprawdź, czy dioda odbiornika przestała migać.

i



i

**En savoir plus**, scannez le QR Code pour accéder à la notice d'utilisation complète.

**Find out more**, scan the QR Code to access the full user instructions.

**Más información**, escanee el código QR para acceder al manual de utilización completo.

**Mehr erfahren**, scannen Sie den QR-Code, um Zugang zur kompletten Bedienungsanleitung zu erhalten.

**Meer informatie**, scan de QR-code om toegang te krijgen tot de volledige gebruikshandleiding.

**Scopri di più**, scansiona il codice QR per accedere alla guida utente completa.

**Mais informações**, digitalize o código QR para aceder ao manual de instruções completo.

**Dowiedz się więcej**, zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi. complete.