

EXTRACELL**CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO
MANUALE DI ISTRUZIONI****Indicazioni dello stato del LED**

1. LED ROSSO Acceso: Presenza rete AC
2. LED ARANCIO Acceso: Carica rapida
3. LED VERDE Acceso: Carica di mantenimento

CORRETTA PROCEDURA DI CARICA:

Tensione d'ingresso: 100-240 Vca; 50/60 Hz

1. Assicurarsi che la tensione di ingresso del caricabatterie coincida con la tensione di rete.
2. Assicurarsi che la tensione d'uscita del caricabatterie sia adeguata alla tensione di ingresso della batteria.
3. Collegare prima la batteria al caricabatterie e poi inserire la spina CA di alimentazione.
L'indicazione del LED rosso si accenderà per segnalare la presenza di rete AC.
4. L'accensione del LED arancio segnerà la carica rapida
5. Quando si accenderà l'indicazione LED verde, indicherà il passaggio alla carica di mantenimento.
È consigliabile lasciare le batterie in carica di mantenimento (LED verde acceso) ancora per qualche ora, dopo di che la batteria sarà pronta per essere utilizzata.

PRECAUZIONI:


1. Utilizzare in ambienti chiusi
2. Non tenere il caricabatterie acceso per lunghi periodi senza caricare le batterie.
3. Prestare attenzione agli urti e all'umidità.
4. Non aprire il caricabatterie se non siete dei professionisti.
5. Controllare il manuale dei cavi e spinotti selezionati prima dell'utilizzo.
6. L'utilizzo del caricabatterie per i bambini solo sotto la supervisione dei genitori.
7. Non usare se l'involucro è danneggiato.

Stato della tensione durante la carica

Charge Voltage (V)	2V	6V	12V	24V	36V
G	2.70	8.00	16.00	32.00	48.00
F	2.67	7.50	15.00	30.00	45.00
E	2.50	7.00	14.00	28.00	42.00
D	2.33	6.50	13.00	26.00	39.00
C	2.00	6.00	12.00	24.00	36.00
B	1.83	5.50	11.00	22.00	33.00
A	1.67	5.00	10.00	20.00	30.00

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

ATTENZIONE: Durante l'utilizzo del caricabatterie, si devono seguire alcune precauzioni basilari: Leggere attentamente tutte le istruzioni d'uso prima di procedere all'utilizzo, si riduce il rischio di guasti accidentali e di lesioni. È necessaria una stretta supervisione quando si lavora in prossimità di bambini.

RACCOMANDAZIONI SULLA CARICA PER APPLICAZIONI CICLICHE:**RICARICA SEMPRE LE BATTERIE DOPO L'UTILIZZO****Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014**

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY

www.elcart.com - info@elcart.it



Made in China

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningún vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.

EXTRACELL^e

SEALED LEAD-ACID BATTERY CHARGER



STATES OF INDICATING LED

1. Red LED ON: AC Power ON
2. Orange LED ON: Fast Charge
3. Green LED ON: Float Charge

CHARGE PROCEDURES:

Input Voltage: 100-240 Vac; 50/60 Hz

1. Make sure the rated input voltage of charger is coincidence with voltage of electrical net.
2. Make sure the output voltage of charger is coincidence with the rated voltage of battery.
3. Insert the plug of battery box first and then insert the plug into AC power supply. The RED indicating LED of charger turns ON, which shows AC Power ON.
4. When indicating LED turns ORANGE, which show fast charge.
5. When indicating LED turns GREEN, which show float charge. We recommend to leave the battery with float charge (GREEN LED) for some hours, after the battery will be fully ready for usage.

CAUTIONS:

1. Indoor use only
2. Do not have charger connected with AC power supply for a long time without battery charging.
3. Pay attention to moisture-proof and shock-proof.
4. Non-professionals do not open it please.
5. Check manual for selection of plug and power cord before using.
6. Children only use the charger under the instruction of their parents.
7. It can't be used when the shell is damaged.


Charge Voltage Status

Charge Voltage (V)	2V	6V	12V	24V	36V
G	2.70	8.00	16.00	32.00	48.00
F	2.67	7.50	15.00	30.00	45.00
E	2.50	7.00	14.00	28.00	42.00
D	2.33	6.50	13.00	26.00	39.00
C	2.00	6.00	12.00	24.00	36.00
B	1.83	5.50	11.00	22.00	33.00
A	1.67	5.00	10.00	20.00	30.00

Important Safety Instructions:

WARNING --- When using the charger, basic precautions should always be followed, including:
Read all the instruction before using the charger; To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the charger is used near children.

Charging Recommendations For Cyclic Applications



ALWAYS RECHARGE BATTERY IMMEDIATELY AFTER USE

User information ex art. 26 D. 49/2014

The symbol labelled on the appliance (Annex IX D. 49/2014) indicates that the rubbish is subject to "separate collection" and it has been placed on the Italian market after the December 31, 2010. The user must therefore assign or (have collected) the rubbish to a treatment facility according to indications by the local administration, or hand it over to the reseller in exchange for an equivalent new product. The separate collection of the rubbish and the subsequent treatment, recycling and disposal operations encourage the production of appliances made with recycled materials and reduce negative effects on health and the environment caused by improper treatment of rubbish. In the case of very small WEEE (no external dimension more than 25 cm), the user is eligible to get free of charge assignment to retail shops with sales areas relating to EEE of at least 400 m².

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY
www.elcart.com - info@elcart.it



Made in China

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to thr performances and the usa of the product.
La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.