

BMXXTSCPS10 & BMXXTSCPS20

For AC input Power Supply Modules
BMX CPS 2000 - BMX CPS 3500
ONLY:

Mount 2 coding Keys in position 2 and 4
MANDATORY

NUR
für AC-Spannungsversorgungs-
Eingangsmodule
BMX CPS 2000 - BMX CPS 3500:
2 Codierstifte in die Positionen 2 und 4 einsetzen
OBLIGATORISCH

Pour les modules d'alimentation en entrée CA
BMX CPS 2000 - BMX CPS 3500
UNIQUEMENT :


Montage de 2 clés de codage en positions 2 et 4
OBLIGATOIRE

Para módulos de fuente de alimentación con
entrada de CA
BMX CPS 2000 - BMX CPS 3500
ÚNICAMENTE:
Monte dos llaves de codificación en las
posiciones 2 y 4
OBLIGATORIO

SOLO per moduli alimentatori con ingresso AC
BMX CPS 2000 - BMX CPS 3500

Inserire due chiavi codificate negli slot 2 e 4
OBBLIGATORIO

对于 AC 输入电源模块
BMX CPS 2000 - BMX CPS 3500
(仅限)：
在位置 2 和 4 安装 2 个编码键
必需



For 24V - 48V DC input Power Supply Modules
BMX CPS 2010 - BMX CPS 3020

NO coding Keys

Für 24V - 48V DC-Spannungsversorgungs-
Eingangsmodule
BMX CPS 2010 - BMX CPS 3020

KEINE Codierstifte

Pour les modules d'alimentation 24V - 48V en
entrée CC
BMX CPS 2010 - BMX CPS 3020

PAS de clés de codage

Para módulos de fuente de alimentación 24V -
48V con entrada de CC
BMX CPS 2010 - BMX CPS 3020

SIN llaves de codificación

Per moduli alimentatori 24V - 48V con ingresso
DC
BMX CPS 2010 - BMX CPS 3020

NESSUNA chiave codificata

对于 24V - 48V DC 输入电源模块
BMX CPS 2010 - BMX CPS 3020

无编码键

For 125V DC input Power Supply Module
BMX CPS 3540 ONLY:

Mount 1 coding Key in position 2
MANDATORY

NUR
für 125V DC-Spannungsversorgungs-
Eingangsmodule
BMX CPS 3540:
1 Codierstift in die Positionen 2 einsetzen
OBLIGATORISCH

Pour les modules d'alimentation 125V en
entrée CC
BMX CPS 3540 UNIQUEMENT :


Montage de 1 clé de codage en positions 2
OBLIGATOIRE

Para módulos de fuente de alimentación 125V
con entrada de CC
BMX CPS 3540 ÚNICAMENTE :
Monte 1 llaves de codificación en las
posiciones 2
OBLIGATORIO

SOLO per moduli alimentatori 125V con
ingresso DC
BMX CPS 3540 :
Inserire 1 chiavi codificate negli slot 2
OBBLIGATORIO

对于 125V DC 输入电源模块
BMX CPS 3540 (仅限) :

在位置 2 安装 1 个编码键
必需



November 2009

Schneider
Electric



Printed in

DANGER

HAZARD OF ELECTRICAL SHOCK

Ensure that the guidance system has been correctly installed and utilized.

Failure to observe these instructions will result in death or serious injury.

GEFAHR

GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGS

Vergewissern Sie sich, dass das Führungssystem ordnungsgemäß installiert und angewandt wurde.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann schwere Körperverletzung oder sogar Tod zur Folge haben!

DANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Vérifiez que le système de guidage a été correctement installé et utilisé.

Le non-respect de ces instructions risque de provoquer la mort ou des blessures graves.

PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Asegúrese de que el sistema de guía se ha instalado y se utiliza correctamente.

Si no se cumplen estas instrucciones, se pueden causar lesiones graves o incluso la muerte.

PERICOLO

RISCHIO DI FOLGORAZIONE

Assicurarsi che il sistema di guida sia stato correttamente installato e utilizzato.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare gravi infortuni o la morte.

危险

存在电击危险

确保正确地安装和利用引导系统。

不按这些说明操作可能会导致死亡或严重的人身伤害。